

Sub



Áttekintés



A Sonos Sub szintet lép a hangélmény terén –

- Azonnal elmélyíti a basszust a zenehallgatás közben.
- Bárhová helyezhető, mivel vezeték nélküli és kompakt – állíthatja függőlegesen vagy vízszintesen bármilyen padlófelületre.
- Az akusztikus rész teteje fogantyúként is szolgál, így fel lehet emelni.
- A Sub (3. generáció) kompatibilis a Sonos **S2 alkalmazással** (Androidra és iOS-re). A korábbi Sub modellek az **S1** vagy S2 alkalmazással kompatibilisek.
- Lásd: **Kezdő lépések**, amikor készen áll egy Sub Sonos rendszerhez való hozzáadására.
- A Sonos Subot a Sonos Connect, a Port, a Roam, a Roam SL és a Move kivételével az összes Sonos hangszóróval lehet használni. Győződjön meg arról, hogy a Sub hozzáadása előtt legalább egy hangszórót beállított-e.

Vezérlőelemek és gombok



1

Akusztikus rés

Az akusztikus résnél fogva emelheti meg a Subot.

2

Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

További információ

Ha a fény elvonja a figyelmét, kikapcsolhatja az adott helyiség beállításáiban.

3

Összekapcsolás gomb

Beállítás közben nyomja meg a csatlakozáshoz.

4

Ethernet-port

Használjon Ethernet-kábelt, ha routerhez szeretne csatlakozni (opcionális).

Kizárólag a mellékelt tápvezeték használja a tápaljzathoz való csatlakozáshoz (harmadik féltől származó tápvezeték használata esetén a jótállás megszűnik).
Ügyeljen az adott országban megfelelő tápadapter használatára. Nyomja be erősen a tápvezeték a Subba, amíg egy szintbe nem kerül a felülettel.

A hely kiválasztása

Válasszon helyet – a Sub kialakítása folytán optimális hangzást kínál, akárhova is helyezi.

- Az akusztikus résnél fogva emelheti ki a Subot a dobozból. Mindig hajlítsa be térdeit, amikor nehéz tárgyakat emel, hogy ne terhelje meg feleslegesen a hátát.
- Győződjön meg arról, hogy a résznek legalább az egyik oldala ne legyen eltakarva. Ha függőlegesen a falhoz helyezi, ne takarja el az elülső nyílást. Ha a Subot vízszintesen helyezi a padlóra, ne tegyen semmit a tetejére.
- A Sub úgy van kialakítva, hogy megálljon a padlón. Elhelyezheti sarokba, a falhoz, bútor mögé, alá vagy mellé bármilyen padlófelületen.
- A Subot függőlegesen vagy vízszintesen is el lehet helyezni. Ha vízszintesen használja majd, rögzítheti az állandó filclábat. További információért lásd: **A lábak rögzítése** (nem kötelező).
- Ha a Subot függőlegesen a falhoz helyezi, ne takarja el az elülső akusztikus rést. Attach feet (optional) for more information.
- Ha a Subot vízszintesen helyezi a padlóra, ne tegyen semmit a tetejére. Hagyjon a Sub teteje fölött legalább 1 hüvelyk térközt, ha bútor alá helyezi.

A kábelek csatlakoztatása

1

Csatlakoztassa a tápvezetékét, és dugja be a Subot. Ügyeljen arra, hogy erősen benyomja a tápvezetékét a Subba, amíg egy szintbe nem kerül a felülettel.

2

Töltse le a Sonos alkalmazást az alkalmazásáruházból, ha még nincs meg. Ezzel állíthatja be és vezérelheti a Sonos rendszert. Lásd: **Kezdő lépések**.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a Sub hozzáadása előtt legalább egy hangszórót beállított-e.

Megjegyzés: Miután a Subot Sonos hangszóróval párosította, a rendszerben nem jelenik meg különállóan. A vele párosított hangszóró minden módosítása (hangerő, némítás, zeneválasztás) a Subra is kihat.

A lábak rögzítése (nem kötelező)

Ha a Subot vízszintesen helyezi a padlóra, a padló védelme érdekében rögzíthet rá állandó filclábakat (**külön megvásárolható**). Ha szőnyegre teszi vagy függőlegesen használja, akkor nem szükséges a filclábat ráragasztani.

Megjegyzés: A filcláb nem távolítható el – erős ragasztó tartja véglegesen a Subhoz rögzítve.

1. Fektesse le a Subot úgy, hogy a Sonos embléma lefelé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a filclábat arra az oldalra ragasztja-e, ahol nincs Sonos embléma.
2. Helyezze a mellékelt vezetőelemet az egység egyik sarkára, és hajtsa át a nyelveket a szélen.
3. Hámozza le az egyik lábról a hátsó védőréteget.
4. Nyomja rá a filclábat (a ragadós oldalával lefelé) az egységre a vezetőelem körkörös részén belül.
5. Rögzítse ugyanígy a többi három filclábat.

Termékbeállítások

Lépjön a  > Rendszer lehetőséghez, és válassza ki a Subot.

Sub

A Sub hangjának be-, illetve kikapcsolásához kapcsolja át a **Be** vagy a **Ki** lehetőségre.

A Sub hangereje

A csúszkával növelheti, illetve csökkentheti a hangerőt. (Ezzel a beállítással a mélyhangsugárzó hangerejét a fő hangszórók hangerejéhez igazíthatja.)

Fázisvezérlés

Válassza a 0° vagy 180° értéket a Sonos Sub vagy a harmadik féltől származó mélyhangsugárzó fázisvezérlésének beállításához (fordítsa meg, ha a szokásos hallgatási pozícióban nem hall elég mélyhangot.)

Ha egy Sonos Subbal rendelkező helyiséget TruePlay használatával behangol, a fázisvezérlés be van állítva, és nem módosítható, kivéve, ha a TruePlayt letiltja.


Visszaállítás

Visszaállítja az összes Sub audiobeállítás alapértelmezett értékét (0).

Hangszóró-párosítás módosítása

Könnyedén megváltoztathatja azt a Sonos hangszórót, amellyel a Sub párosítva van.


Ha másik helyiségbe költözteti, várja meg, míg befejeződik az állapotjelző villogása, miután a Subot ismét csatlakoztatta a tápellátáshoz.

1. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőségre, és válassza ki azt a hangszórót, amellyel a Sub párosítva van. A helyiségek listáján helyiség [hangszóró neve (+Sub)] formában jelenik meg.
2. Koppintson a **Sub eltávolítása** lehetőségre.
A Subot párosíthatja más Sonos termékkel, vagy dönthet úgy, hogy pillanatnyilag nem használja a Subot. A termékek listáján „nem használt”-ként jelenik meg, amíg nem párosítja egy másik Sonos hangszóróval.

Második Sub csatlakoztatása

Könnyedén csatlakoztathat egy második Subot a Sonos rendszerhez.

Megjegyzés: Legalább egy Subnak 3. generációsnak kell lennie. Ha az oldalán lévő gomb nem szögletes, hanem kerek, akkor 3. generációs.

1. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőségre, és válassza ki azt a hangszórót, amellyel a Sub párosítva van. A helyiségek listáján helyiség (+Sub) formában jelenik meg. and choose the speaker Sub is paired with. It appears as room (+Sub) in your list of rooms.
2. Az indításhoz koppintson a **Második Sub csatlakoztatása** lehetőségre.

Műszaki adatok

Funkció

Leírás

AUDIO

Erősítő

Két Class-D digitális erősítő.

Hangszórók

Két erőkiegyenlítő hangszóró, melyek a mélyebb, gazdagabb hangzás, valamint a doboz zörgésének és csörgésének teljes kizárása érdekében egymással szemben helyezkednek el.

Két akusztikus port

A Sub teljesítményének kibővítésére hangolva.

Frekvenciaátvitel

Még a 25 Hz-es hangot is lejátssza.

Teljesen digitális hangzás

Minden szűrőbeállítás, aktív hangszín-szabályozás és időbeli igazítás digitálisan, csúcstechnológiájú DSP (Digital Signal Processing) áramkörön keresztül történik a veszteségmentes hangminőség és energia érdekében.

Automatikus kiegyenlítés

A rendszer automatikusan kiigazítja a hangbeállításokat az összes csatlakoztatott elemnél.

Funkció**Leírás**

HÁLÓZAT

Ethernet-port

Egy 10/100 Mbps-os Ethernet-port. A Sonos terméket közvetlenül a routerhez is csatlakoztathatja, ha a wifi nem stabil.

Vezeték nélküli csatlakozás

Sonos S2 használata: Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.

Sonos S1 használata: Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11b/g, 2,4 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül. A kizárólag 802.11n szabványú hálózati konfigurációk nem támogatottak – vagy átállítja a router beállításait 802.11b/g/n-re, vagy csatlakoztat a routerhez egy Sonos terméket.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tápegység

Automatikusan átváltó 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A AC univerzális bemenet

Méreték (Mag x Szél x Mély)

15,3 x 6,2 x 15,8 hüvelyk (389 x 158 x 402 mm)

Súly

Sub (Gen 2): 36,3 font (16 kg)

Sub (Gen 3): 29 font (13 kg)

Funkció	Leírás
Üzemi hőmérséklet	32° – 104° F (0 – 40° C)
Tárolási hőmérséklet	-4° – 158° F (-20° – 70° C)
Többféle tájolás	A rugalmas elhelyezés érdekében állítható és fektethető is.
Gumi- és filclábak	Beépített gumilábak, opcionális filclábak.
Támogatott eszközök	A Subot a Sonos Connect, a Port, a Roam, a Roam SL és a Move kivételével az összes Sonos hangszóróval lehet használni.
A csomag tartalma	Sonos Sub, tápvezeték és Gyors üzembehelyezési útmutató

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hőt előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.