

Sub 4



Шолу



4-кіші бөлім Sonos дыбысының толық әлеуетін ашады, әр көрініс пен әнге одан да тереңірек сурет салатын қуатты бастарды жеткізеді.

- **Импульстік бас.** Сонос жобалаған екі драйвер терең және динамикалық төмен жиіліктер жасайды. Портальды шкаф бас жауабын күшейтеді, сондықтан кеудеңіздегі әрбір соққыны, роуд-шоуды және рубльді сезінуге болады.
- **Үйдегі театр тәжірибесін өзгертіңіз.** Сізді фильмдерге, шоуларға және ойындарға сурет салатын айтарлықтай тереңірек бас және айқын биіктер үшін Sonos Arc немесе Beam-мен Sub 4-ті жұптастырыңыз.
- **Музыкаңызды өмірге әкеліңіз.** Майда мәліметтерді әр нотада естіп, Sonos Five, Era 300 немесе Era 100-мен 4-қосалқы бөліммен жұптасқанда кеңістіктіліктің үлкен сезімін пайдаланасыз.
- **Айтулы дизайн.** Сылдырмақты мүсінделген пішінмен және жаңартылған күңгірт әрлеумен Sub 4 үйіңізде керемет көрінуге және Sonos динамиктеріне сәйкес келуге арналған.
- **Оны қалаған жеріңізге және қалай қалағаныңызға қойыңыз.** Sub 4 Wi-Fi арқылы Sonos дыбыс тақтасына немесе динамикке сенімді қосылады, сондықтан оны бөлменің кез келген жеріне — тіпті оның бүйіріне және диванның астына орналастыруға болады.

Басқару элементтері мен түймешілері



- А. **4-кіші бөлімді көтеру үшін** акустикалық тесікті тұтқа ретінде пайдалануға болады.
- Б. **Күй жарығы** өнімнің Wi-Fi қосылымын көрсетеді, көлемнің қашан өшірілгенін көрсетеді және қателерді көрсетеді. Егер жарық мазасызданса, оны бөлме параметрлерінде өшіруге болады.
- В. **Қосу түймешігі Орнату** кезінде қосылу үшін Press пернесін басыңыз.
- Г. **Ethernet порты** Жол жоспарлағышқа қосылғыңыз келсе, Ethernet кабелін пайдаланыңыз (міндетті емес).
- Д. **AC Input (Mains)** Сауда нүктесіне қосылу үшін берілген қуат бауларын ғана пайдаланыңыз (бөгде қуат бауды пайдалану кепілдікті жояды). Өз еліңіз үшін дұрыс қуат адаптері пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Қуат бауды бетімен шайғанша 4-қосалқы сауда нүктесіне мықталып кірістіру.

Орынды таңдау

Орналастыру таңдауы - 4-кіші бөлім оны қай жерге орналастырсаңыз да оңтайлы дыбысты жеткізуге арналған.

- 4-ішкі ұяшықтан алып тастау үшін акустикалық слотты тұтқа ретінде пайдаланыңыз. Арқаңызда артық шиеленісті болдырмау үшін ауыр заттарды көтергенде әрқашан тізесін бүгіп отыру керек.
- Слоттың кем дегенде бір жағының жолға шықпағанына көз жеткізіңіз. Егер оны қабырғаға тігінен орналастырсаңыз, алдыңғы тесікті бөгеп тастамаңыз.
- Егер Sub 4-ті көлденеңінен еденге орналастырсаңыз, оған ештеңе қоймаңыз. Жиһаздың астына орналастырған кезде 4-қосалқы аспаптың жоғарғы жағын бойлай кемінде 1" саңылау қалдырады.
- 4-кіші бөлім еденге орналастыруға арналған. Оны бұрышқа, қабырғаға қарсы, артына, астына немесе еден кеңістігінің кез келген түріне жиһаздың кез келген бөлігінің қасына қоюға болады.
- Sub 4-ті тігінен немесе көлденеңінен қойыңыз. Егер оны көлденеңінен пайдалансаңыз, тұрақты киіз аяғын бекітуге болады.

Кабельдерді қосыңыз

А. Қуат бауы мен қосылатын модульді 4-қосалқы бөліміне қосыңыз. Қуат бауды бетпен шайғанша міндетті түрде 4-қосалқы бауға нық кірістіріңіз.

Б. Егер **бұрыннан** Sonos бағдарламасы болмаса, **оны** бағдарлама дүкенінен жүктеп алыңыз. Оны Sonos-ты орнату және бақылау үшін пайдаланасыз.

Ескертпе: 4-қосымшаны қоспас бұрын, кемінде бір үйлесімді динамик орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

Sub Audio

Ішкі дыбыс параметрлерін **реттеу үшін Sonos бағдарламасын пайдаланыңыз:**

А. Жүйе параметрлері **бөліміне өтіп**, Ішкі қосылатын бөлмені таңдаңыз.

Б. Дыбысқа **төмен айналдырып**, Ішкі дыбыс **тармағын таңдаңыз**.

Параметрлердің

Бағ

4-қосалқы дыбысты қосу үшін **қосу**
немесе Өшіру

Дыбыс деңгейі

Жүгірткіні ұлғайту немесе кішірейту үшін
пайдалану
көлемінің көлемінің б (Бұл параметрді
субвуфер деңгейін негізгі динамик деңгейіне

Фазаны бақылау

Фазаны реттеу үшін 0° немесе 180°
таңдап алыңыз.
Sonos Sub немесе бөгде субвуфер басқару
элементтері (жеткілікті дәрежеде қатты
Sonos Sub бар бөлмені реттегенде.
Trueplay бағдарламасын пайдаланғанда
фазаны басқару элементі орнатылады
және мүмкіндікті өшірмесе өзгерту

Жаңарту

Барлық ішкі дыбыс параметрлерін әдепкі
мәндеріне (0) ысырып тастайды.

Динамик түйісуін өзгерту

Sonos динамикін Sub 4 жұптастыратындай оңай өзгертуге болады.

Ескерту: Егер Sub бағдарламасын ажыратып, оны басқа жерге қайта жалғасаңыз, күй жарығының жыпылықтауын тоқтатқанша күтіңіз және оның параметрлерін өзгертпес бұрын ақ түске айналады.

А. Жүйе параметрлері **бөліміне өтіп**, Ішкі қосылатын бөлмені таңдаңыз.

Б. Өнімдер **бөліміне өтіп**, жұмысты бастау үшін **Ішкі өнімді жою** пәрменін таңдаңыз.

Sub 4-ті басқа Sonos өнімімен жұптастыруға немесе оны қазір пайдаланбауды таңдауға болады. Ол басқа Sonos динамигімен жұптасқанша өнім тізімінде «пайдаланылмаған» ретінде пайда болады.

Екінші Sub қосыңыз

Екінші Sonos субвуферін одан да тереңірек, бөлме толтыратын бас үшін үй театрын орнатуға қосыңыз.

Sonos бағдарламасында:

А. Жүйе параметрлері **бөліміне өтіп**, Ішкі қосылатын бөлмені таңдаңыз.

Б. Өнімдер **бөліміне өтіп**, жұмысты бастау үшін **Екінші ішкі қосылым** тармағын таңдаңыз.

Бастамас бұрын субвуферлеріңіздің екі субвуфермен үй театрын орнатумен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз

Ескертпе: Arc Ultra, Arc, Arc SL, Beam (1 буын немесе 2 буын), Ray дыбыс тақталары үшін 2x Sub 4 немесе Sub 4 және Sub 3 комбинацияларын сатып алу ұсынылады

Спецификация

Дыбыс

Күшейткіш тер

Екі Class-D сандық күшейткіші субвуфердің бірегей акустикалық архитектурасына керемет үйретілген.

Вуферс

Екі 5" x 8" эллипстік вуферлер бұрмалаушылықты іс жүзінде жоятын күштің жолын кесу әсеріне қол жеткізіп, ішке қарай көрсетеді.

Architects Ported кабинеті бас жауабын жақсартады.

Жиілікке жауап беру 25 Гц

EQ

Дыбыс параметрлері автоматты түрде теңестіріледі
4-қосалқы және жұптасқан Sonos балансы
Сөйлеуші(лер). Sonos бағдарламасы арқылы орнатуға болады
бас, трепл және көлем.

Trueplay™

Бағдарламалық жасақтама бөлме акустикасын өлшейді, содан кейін Sonos жүйесін реттейді.

Бөлшектер мен өлшемдер

Өлшемдер

Биіктігі: 15,31 в (389 мм)
Ені: 15,83" (402 мм)
Тереңдігі: 6,22 дюйм (158 мм)

Салмағы 26 фунт (11,79 кг)

Қара, ақ түстер

Күңгірт мәре

Қосылу түймешігі

Орнату кезінде жүйеге 4-қосымшаны қосу үшін бір рет басу.

Қуат және қосылым

WiFi

Кез келген 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 ГГц жол жоспарлағышына қосылу

10 /100 Маршрутизаторға сымды қосуға арналған Ethernet порты

100-240В 50/60 Гц жеткізу кернеуі

CPU

Төрт ядролы
4xA55 1,9 ГГц
процессоры

Жады

512 Мб DDR4
4ГБ ЭММК

Операциялық температура 32°F-тан 104°F-қа дейін (0°C-тан 40°C-қа дейін)

Ұяда не бар?

Sonos Sub 4 өнімі

Күштік кабель: 6 фут (2 м)

Құжаттама

Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық және заңды/кепілдік шарттары

Талаптар

WiFi интернет қосылымы

Қоректену көзі: электр розеткасы

Sonos бағдарламасы

Үйлесімді құрылғыда жұмыс істейтін Sonos бағдарламасының соңғы буыны

Sonos Product

Arc Ultra немесе Era 300 сияқты күшейтілген, портативті емес өнім.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі маңызды ақпарат

- А. Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Б. Осы нұсқауларды орындаңыз.
- В. Барлық ескертулерге назар аударды.
- Г. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Д. Бұл аспапты су маңында пайдаланбаңыз.
- Е. Тек құрғақ, жұмсақ шұғамен ғана тазартамыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің әрлеуін зақымдауы мүмкін.
- Ж. Қандай да бір желдету желдеткіштерін бөгеп тастамаңыз. Дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес орнату.
- З. Оны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу өндіретін басқа да аспаптар сияқты жылу көздерінің жанына орнатпау керек.
- И. Күш бауын, әсіресе, штепсельдік қосқыштарда, сауда нүктелерінде және оның аппараттан шығатын жерлерінде жүруден немесе қысудан қорғау.
- К. Өндірушімен көрсетілген тіркемелерді/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Л. Аспапты найзағай дауылдары кезінде немесе пайдаланылмаған кезде ажырату.
- М. Бұл өнімнің пайдаланушыға жарамды бөлшектері жоқ. Қандай да бір компоненттерді ашуға, бөлшектеуге, жөндеуге немесе ауыстыруға талпыныс жасамаңыз. Барлық қызмет көрсету жұмыстарын Sonos-тың білікті қызмет көрсетуші персоналына жіберу. Қызмет көрсету кез келген тәсілмен аппарат бүлінген, мысалы, қоректендіргіш бау немесе штепсельдік қосқыш бүлінген, сұйықтық төгілген немесе заттар аппаратқа түскен, аппарат жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыраған, қалыпты жұмыс істемеген немесе тасталған кезде талап етіледі.
- Н. Негізгі штепсельдік қосқыш құрылғыны ажырату үшін оңай қол жетімді болуы тиіс.
- О. **Назар аударыңыз:** Өрт немесе электр тогының туындау қаупін төмендету үшін бұл аппаратты жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз.
- П. Аппаратты сұйықтықтарды тамшылауға немесе шашыратуға ұшыратпаңыз, сондай-ақ құмыралар сияқты сұйықтықтары бар заттарды аппараттың үстіне орналастырмаңыз.