

Sub 4



Přehled



Sub 4 odemyká plný potenciál zvuku Sonos, poskytuje silné basy, které vás ještě hlouběji vtáhnou do každé scény a písně.

- **Pulzující basy.** Dva měniče navržené společností Sonos vytvářejí hluboké a dynamické nízké frekvence. Skříň s porty vylepšuje basovou odezvu, takže v hrudi ucítíte každý úder, řev a dunění.
- **Proměňte svůj zážitek z domácího kina.** Spárujte Sub 4 se Sonos Arc nebo Beam a získejte výrazně hlubší basy a čistší výšky, které vás vtáhnou do filmů, pořadů a her.
- **Oživte svou hudbu.** Uslyšíte jemné detaily v každém tónu a vychutnáte si větší pocit prostorovosti, když Sub 4 spárujete se Sonos Five, Era 300 nebo Era 100.
- **Ikonický design.** Díky elegantnímu sochařskému tvaru a aktualizované matné povrchové úpravě je Sub 4 navržen tak, aby skvěle vypadal ve vaší domácnosti a ladil s reproduktory Sonos.
- **Umístěte ho, kam chcete a jak chcete.** Sub 4 se spolehlivě připojí k soundbaru nebo reproduktoru Sonos přes Wi-Fi, takže jej můžete umístit kamkoli v místnosti - dokonce i na bok a pod pohovku.

Ovládací prvky a tlačítka



1. **Akustický otvor** můžete použít jako úchyt pro zvednutí Sub 4.
2. **Světlo statusu** Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi, indikuje, kdy je hlasitost ztlumena, a signalizuje chyby. Pokud je světlo rušivé, můžete jej vypnout v nastavení místnosti.
3. **Tlačítko Join** Stiskněte pro připojení během nastavení.
4. **Ethernetový port** Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru (volitelné).
5. **Vstup střídavého proudu (síťový)** Pro připojení k zásuvce používejte pouze dodaný napájecí kabel (použití napájecího kabelu jiného výrobce vede ke ztrátě záruky). Ujistěte se, že používáte správný napájecí adaptér pro vaši zemi. Pevně zasuňte napájecí kabel do zásuvky Sub 4, dokud nebude v jedné rovině s povrchem.

Výběr místa

Výběr umístění – Sub 4 je navržen tak, aby poskytoval optimální zvuk, ať už jej umístíte kamkoli.

- Akustickou štěrbinu použijte jako rukojeť pro vyjmutí Sub 4 z krabice. Při zvedání těžkých předmětů byste měli vždy pokrčit kolena, abyste předešli zbytečnému namáhání zad.
- Ujistěte se, že alespoň jedna strana štěrbiny nepřekáží. Pokud jej umístíte svisle ke stěně, neblokujte přední otvor.
- Pokud položíte Sub 4 vodorovně na podlahu, nic na něj nepokládejte. Při umístění pod nábytek ponechte podél horní části zařízení Sub 4 volný prostor alespoň 1".
- Sub 4 je navržen tak, aby se dal umístit na podlahu. Můžete jej umístit do rohu, ke zdi, za, pod nebo vedle jakéhokoli kusu nábytku na jakýkoli druh podlahové plochy.
- Sub 4 umístěte buď vertikálně, nebo horizontálně. Pokud jej budete používat vodorovně, můžete připevnit trvalé plastové nožičky.

Připojení kabelů

1. Připojte napájecí kabel a zapojte přístroj Sub 4. Nezapomeňte napájecí kabel pevně zasunout do Sub 4, dokud nebude v jedné rovině s povrchem.
2. Pokud aplikaci **Sonos** ještě nemáte, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi. Budete ji používat k nastavení a ovládání systému Sonos.

Poznámka: Před přidáním Sub 4 se ujistěte, že jste nastavili alespoň jeden kompatibilní reproduktor.

Sub Audio

Pomocí aplikace Sonos upravte nastavení **Sub Audio**:

1. Přejděte do **Nastavení systému**  a vyberte místnost, do které jste přidali Sub.
2. Přejděte dolů na položku **Zvuk** a vyberte možnost **Sub Audio**.

Popis nastavení

Sub

Přepnutím na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** zapnete zvuk Sub 4

Sub level

Pomocí posuvníku můžete zvýšit nebo snížit hlasitost. (Pomocí tohoto nastavení můžete přizpůsobit úroveň subwooferu úrovni hlavního reproduktoru).

fázová regulace

Pro nastavení fáze zvolte 0° nebo 180°. ovládání subwooferu Sonos Sub nebo subwooferu třetí strany (přehod'te, pokud neslyšíte dostatečně hlasitě.

Když je místnost se zařízením Sonos Sub naladěna.
při použití Trueplay je nastaveno řízení fáze, které nelze změnit, pokud nevypnete funkci

Obnovení

Obnoví všechna nastavení Sub audio na výchozí hodnoty (0).

Změna párování reproduktorů

Reproduktor Sonos, se kterým je Sub 4 spárován, můžete snadno změnit.

Poznámka: Pokud zařízení Sub odpojíte od napájení a znovu jej připojíte na jiném místě, počkejte, až stavová kontrolka přestane blikat a změní barvu na bílou, a teprve poté změňte jeho nastavení.

1. Přejděte do **Nastavení systému** a vyberte místnost, do které jste přidali Sub.
2. Přejděte na položku **Produkty** a vyberte možnost **Odebrat dílčí produkt**, abyste mohli začít.

Sub 4 můžete spárovat s jiným produktem Sonos nebo se rozhodnout jej nyní nepoužívat. V seznamu produktů se zobrazí jako "nepoužívaný", dokud jej nespárujete s jiným reproduktorem Sonos.

Připojení druhého Sub

Připojte k sestavě domácího kina druhý subwoofer Sonos a získíte ještě hlubší basy, které zaplní celou místnost.

V aplikaci Sonos:

1. Přejděte do **Nastavení systému** a vyberte místnost, do které jste přidali Sub.
2. Přejděte do sekce **Produkty** a vyberte možnost **Připojit druhý Sub**, abyste mohli začít.

Než začnete, ujistěte se, že jsou vaše subwoofery kompatibilní se sestavou domácího kina se dvěma subwoofery

Poznámka: K soundbarům Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generace 1, nebo generace 2), Ray se doporučuje zakoupení 2× Sub 4, nebo kombinace Sub 4 a Sub 3

Specifikace

Audio

Zesilovače

Dva digitální zesilovače třídy D dokonale vyladěné na jedinečnou akustickou architekturu subwooferu.

Basové reproduktory

Dva eliptické woofery o rozměrech 5" x 8" směřují dovnitř, čímž je dosaženo efektu potlačení síly, který prakticky eliminuje zkreslení.

Architektura Portovaná skříň zlepšuje basovou odezvu.

Frekvenční odezva 25 Hz

EQ

Nastavení zvuku se automaticky vyrovnává na vyvážení Sub 4 a spárovaného Sonos Reproduktoru (reproduktorů). Pomocí aplikace Sonos můžete nastavit basy, výšky a hlasitost.

Trueplay™

Tento software měří akustiku místnosti a následně vyladí systém Sonos.

Podrobnosti a rozměry

Rozměry

Výška: 15,31 palce (389 mm)
Šířka: 15,83 palce (402 mm)
Hloubka: 6,22 palce (158 mm)

Hmotnost 26 liber (11,79 kg)

Barvy Černá, bílá

Povrchová úprava matná

Tlačítko Join

Jedním stisknutím přidáte Sub 4 do systému během nastavení.

Napájení a připojení

WiFi

Připojení k jakémukoli routeru podporujícímu vysílání 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz

Port **Ethernet** 10/100 pro pevné připojení k routeru

Napájecí napětí 100-240V 50/60Hz

CPU

Čtyřjádrový
procesor 4xA55
1,9 GHz

Paměť

512 MB DDR4
4GB eMMC

Provozní teplota 32°F až 104°F (0°C až 40°C)

Co je v krabici?

Sonos Sub 4 Produkt

Napájecího kabel: 6 stop (2 m)

Dokumentace

Stručná příručka a právní/záruční podmínky

Požadavky

Připojení k internetu **WiFi**

Zdroj napájení elektrická zásuvka

Aplikace Sonos

Nejnovější generace aplikace Sonos spuštěná na kompatibilním zařízení

Produkt Sonos

Zesílený nepřenosný produkt, například Arc Ultra nebo Era 300.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny dodržujte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Domácí čisticí prostředky nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu výrobků Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před chůzí nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
10. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při nepoužívání odpojte přístroj ze sítě.
12. Tento výrobek nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotevírejte jej, nerozebírejte, nepokoušejte se jej opravovat ani vyměňovat žádné součásti. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu společnosti Sonos. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
13. Síťová zástrčka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám a nepokládejte na něj předměty tekutinami, například vázy.