

Sonos Ace



Огляд виготовлений



Sonos Ace був майстерно

і налаштований на особистий досвід прослуховування, не схожий на будь-який інший.

- **Новий особистий рекорд за звуком.** Спеціально розроблені динаміки передають кожну частоту з надзвичайною точністю та чіткістю. Насолоджуйтесь глибшим зв'язком із контентом під час потокового передавання просторового аудіо без втрат.
- **Усі звуки, які вам потрібні, жодного звуку, який вам не потрібен.**

Найкраща у своєму класі система активного шумозаглушення точно визначає та нейтралізує зовнішні звуки, щоб ви могли повністю зануритися в дію. Увімкніть **режим усвідомлення**, щоб почути, що відбувається навколо вас.
- **Батарея, яка працює і заряджається дуже швидко.**

Якщо увімкнено функцію активного шумозаглушення, ви можете слухати музику або розмовляти до 30 годин. Отримайте 3 години автономної роботи завдяки швидкому 3-хвилинному зарядженню за допомогою кабелю USB-C, що входить до комплекту.
- **Найточніший і захоплюючий досвід домашнього кінотеатру.** Миттєво замініть аудіо з телевізора із сумісної саундбарної панелі Sonos на звук Sonos Ace і перенесіться у свій приватний кінотеатр. Об'ємний звук з Dolby Atmos огортає вас неймовірно деталізованим звуком з усіх напрямків, а динамічне відстеження руху голови перетворює прослуховування на унікальний інтерактивний досвід.
- **Нав'язливо створений для комфорту.** Плюшеві амбушури з піни з ефектом пам'яті забезпечують виняткову акустичну герметизацію та мінімізують тиск. Розширюване наголов'я з нержавіючої сталі та поворотні амбушури підлаштовуються під вашу посадку.

Елементи керування, підсвічування та порти



1

Ключ вмісту

Відтворення

Відтворення/Пауза: натисніть один раз, щоб призупинити або відновити потокове передавання вмісту.

Далі: Подвійне натискання

Попередній: Потрійне натискання

Гучність: проведіть пальцем вгору або вниз. Посуньте й утримуйте, щоб швидко змінити гучність.

Домашній кінотеатр

Заміна звуку телевізора: після налаштування функції **заміни звуку телевізора** в програмі Sonos натисніть і утримуйте кнопку заміни звуку на звуковій панелі Soundbar.

2

Звукове/голосове керування ANC

Натисніть, щоб переключитися між **режимами активного шумозаглушення та усвідомлення**.

Примітка: Ви можете вимкнути **активне шумозаглушення та режим обізнаності** в програмі Sonos. Sonos Ace пасивно ізолює вас від навколишніх звуків.

Голосове керування

Щоб активувати голосовий помічник на вашому пристрої, натисніть і утримуйте кнопку. Коли він буде готовий до прослуховування, ви почуєте звуковий сигнал.

3

Індикатори стану

рівень заряду акумулятора, стан заряду, з'єднання Bluetooth та вказує на оновлення та помилки продукту. Він вимкнеться, коли ви носитимете пристрій Sonos Ace.

4

Живлення/Bluetooth

Увімкнення/вимкнення

Натисніть і утримуйте (приблизно 3 секунди), **щоб увімкнути** навушники. Коли вони будуть готові до використання, ви почуєте звуковий сигнал.

Натисніть і утримуйте кнопку (приблизно 3 секунди), **щоб вимкнути живлення**. Під час вимкнення ви почуєте звуковий сигнал.

Сполучення через Bluetooth

А. Натисніть і утримуйте (приблизно 7 секунд), щоб перевести навушники в режим сполучення Bluetooth. Утримуйте натиснутою після сигналу «вимкнення» (перший сигнал), доки не почуєте сигнал «Bluetooth» (другий тон), а індикатор не почне блимати синім.

Б. Зайдіть в налаштування Bluetooth пристрою і виберіть навушники зі списку знайдених пристроїв.

Примітка: Коли ви включите навушники, вони автоматично підключаються до останнього підключеного пристрою Bluetooth, якщо він доступний.

Скидання до заводських налаштувань

Щоб налаштувати свій пристрій Sonos Ace як новий, ви можете скинути продукт до заводських налаштувань, що призведе до видалення всіх його налаштувань і раніше сполучених пристроїв Bluetooth.

А. Переконайтеся, що ваш Sonos Ace увімкнено.

Б. Натисніть і утримуйте кнопку **живлення/Bluetooth**.

В. Утримуючи, підключіть пристрій Sonos Ace до живлення.

Після скидання налаштувань навушників індикатор стану почне блимати білим.

Примітка: З коробки та після скидання до заводських налаштувань Sonos Ace негайно готовий до сполучення з пристроєм Bluetooth.

Зарядки

Використовуйте **кабель USB-C – USB-C** (входить у комплект) і сумісний адаптер живлення USB-C (не входить до комплекту) для прослуховування аудіо Bluetooth під час заряджання.

Підключення

Підключити навушники до аудіопристрою можна двома способами:

- Кабель **USB-C – 3,5 мм** (у комплекті).
Стане в нагоді для розваг під час польоту та пристроїв без функцій бездротового зв'язку.
- Кабель **USB-C – USB-C** (у комплекті).
Додає функції контролю контенту та телефонних дзвінків.

Регулювання розміру

Навушники Sonos Ace пройшли ретельне тестування на знос різних форм голови, розмірів голови, зачісок та аксесуарів, щоб забезпечити комфорт протягом усього прослуховування.

Наголов'я з нержавіючої сталі плавно висувається і надійно залишається на місці. Усередині чашки навушників знаходиться інноваційний механізм, який дозволяє здійснювати точне регулювання для вирівнювання тиску і створення виняткової акустичної герметизації.

Щоб отримати максимальну віддачу від пристрою Sonos Ace, важливо, щоб навушники сиділи зручно:

- **Перш** ніж надягати навушники, переконайтеся, що кожен амбушюр знаходиться на правильній стороні. Контрастний внутрішній колір відрізняє праву амбушюру, тому ви відразу знаєте, як орієнтуватися в системі Sonos Ace. Ви повинні мати можливість використовувати ключ вмісту правою рукою.
- **Спробуйте туз Sonos.** Ваші вуха повинні знаходитися посередині і зручно оточуватися амбушюрами. Потягніть амбушюру вниз або посуньте її вгору, щоб за потреби подовжити або вкоротити важелі гарнітури.

Заміна амбушюр

Амбушюри можна легко замінити, якщо вони з часом зношуються. Кожна накладка надійно утримується за допомогою магнітів, але може бути знята легким потягуванням.

Є кілька речей, про які слід пам'ятати, надягаючи амбушюри назад:

- Переконайтеся, що обидві подушки знаходяться на правильних сторонах. Шукайте **L** (ліворуч) і **R** (праворуч).
- Перед заміною подушки протріть поверхню чистою сухою тканиною, щоб переконатися, що на ній немає пилу та бруду.
- Амбушюри автоматично фіксуються на місці.

Сполучення через Bluetooth

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш Sonos Ace увімкнено та ввімкнено Bluetooth на пристрої, з яким ви хочете створити пару Sonos Ace.

Примітка: З коробки та після скидання до заводських налаштувань Sonos Ace негайно готовий до сполучення з пристроєм Bluetooth.

Дія

Натисніть і утримуйте кнопку **живлення/Bluetooth** (приблизно 7 секунд), щоб перевести навушники в режим сполучення Bluetooth.

Примітка: Кнопка **живлення/Bluetooth** розташована на лівій чашці навушників.

Зайдіть в налаштування пристрою Bluetooth і виберіть Sonos Ace зі списку знайдених пристроїв.

Результат

Якщо ви носите Sonos Ace, утримуйте кнопку **після сигналу** «вимкнення живлення», доки не почуєте сигнал «Сполучення Bluetooth». Коли ви переходите в режим сполучення, всі активні аудіопотоки зупиняються.

Якщо ваш пристрій Sonos Ace знаходиться подалі від голови, утримуйте кнопку, доки індикатор стану не почне повільно блимати синім.

Якщо ви носите туз Sonos,

- Ви почуєте звуковий сигнал, який підтверджує, що ваш пристрій Sonos Ace успішно підключився до вашого пристрою.
- У списку налаштувань Bluetooth вашого пристрою навушники будуть відображатися як "Підключено".

Якщо Sonos Ace у вас вилетів з голови,


- Індикатор стану на вашому пристрої Sonos Ace буде горіти синім.
 - У списку налаштувань Bluetooth вашого пристрою навушники будуть відображатися як "Підключено".
-

Світлий	Опис
Суцільний білий	Увімкнено, не підключено до пристрою Bluetooth.
Суцільний синій	Включено, підключено до пристрою через Bluetooth.
Миготить синім	Увімкнено, шукає пристрої Bluetooth.

Підключення до пристроїв

Ви можете підключити свій Sonos Ace до 2 пристроїв Bluetooth і автоматично перемикатися між аудіопотоками. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох пристроях.

У програмі Sonos:


- А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».
- Б. Виберіть свій туз Sonos.
- В. Прокрутіть до Bluetooth і перемкніть перемикач **2 Підключення пристрою** в положення увімкнено або вимкнено.

Примітка: 2 Підключення пристрою вимкнено за замовчуванням.

Відстеження голови для Bluetooth

Під час гри через Bluetooth доступна інтелектуальна обробка рухів Sonos із відстеженням голови Dolby. Цей ультрасучасний інтерфейс Dolby Atmos огортає вас гіперреалістичним звуком із різноманітними елементами музики, що лунають із точок навколо вашої голови.

Ви можете увімкнути або вимкнути відстеження голови в додатку Sonos:

- А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».
- Б. У розділі «Навушники» виберіть Sonos Ace.
- В. Перейдіть до **розділу «Звук»**, а потім увімкніть або вимкніть **функцію «Відстеження голови»**.

Живлення та заряджання

Використовуйте кабель USB-C – USB-C (входить у комплект) і сумісний адаптер живлення (не входить до комплекту). Коли ваш Sonos Ace підключено до адаптера живлення, ви можете продовжувати слухати свій пристрій, підключений до Bluetooth.

Низький заряд батареї

Коли рівень заряду акумулятора досягне 10%, ви почуєте звуковий сигнал, а індикатор стану почне блимати помаранчевим.

Світлий	Опис
Миготливий помаранчевий акумулятора.	Залишається від 0 до 10% заряду

Зарядки

Після підключення Sonos Ace до живлення:

А. Коли навушники підключені та заряджаються, індикатор стану світиться помаранчевим .

Б. Коли навушники підключені та досягнуть повного заряду, індикатор стану засвітиться зеленим.

Світлий	Опис
Повний помаранчевий	Він включений в розетку і заряджається нормально. Заряд нижче 100%.
Повністю зелений	100% батарея. Ви можете від'єднати навушники.
Блимає червоним	Помилка при виставленні рахунку. Від'єднайте навушники від джерела живлення.

Швидка зарядка

Коли ваш Sonos Ace досягає 10% заряду або менше, ви можете використовувати швидку зарядку для швидкої зарядки. Швидка зарядка забезпечує 3 години відтворення всього за 3 хвилини.

Для заряджання навушників використовуйте кабель USB-C – USB-C, що входить до комплекту, і сумісний адаптер живлення USB-C (не входить у комплект):

- Від 0% до 10% за 3 хвилини.
- Від 10% до 100% від нормальної швидкості заряджання (повна потужність до 3 годин).

Щоб увімкнути звук на телевізорі

Миттєво перемикайте аудіо з телевізора із сумісної саундбарної панелі Sonos на свій пристрій Sonos Ace і пориньте в захоплюючий об'ємний звук і об'ємний звук.

Примітка: Лише аудіо з телевізора (через HDMI або оптичний кабель) можна транслювати на систему Sonos Ace.

Ви можете використовувати програму Sonos, щоб налаштувати з'єднання між вашим пристроєм Sonos Ace та сумісною звуковою панеллю. Перш ніж використовувати **функцію заміни звуку телевізора**, переконайтеся, що ваші продукти оновлено та увімкнено функцію Wi-Fi.

Налаштування на головному екрані

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш пристрій Sonos Ace увімкнено **під час телевізійного аудіообміну** та в межах 30 футів (9.1 м) від саундбару Sonos.

А. Перейдіть до програми Sonos.

Б. У системному поданні зосередьтеся на пристрої Sonos Ace.

В. Щоб розпочати, виберіть Налаштування на початковому екрані.

Г. Після налаштування функції **заміни звуку телевізора** виберіть **опцію Swap, щоб підключитися до саундбару**.

Налаштування з меню Налаштування

А. Перейдіть до програми Sonos.

Б. Перейдіть на **сторінку «Системні параметри»** , а потім виберіть свій Sonos Ace.

В. Щоб розпочати, виберіть **+ Додати заміну звуку телевізора**.

Виберіть **«Назад»**, щоб завершити сеанс **заміни звуку на телевізорі**.

Функції та налаштування

Ви можете **слухати об'ємний звук і динамічне відстеження руху, змінюючи звук телевізора**, щоб насолодитися найбільш захоплюючим досвідом.

Функція	Опис
Об'ємний звук	Ви опинитеся посеред сцени і звук буде доноситися з усіх боків.
Відстеження голови	Просторове аудіо фокусується на телевізорі, коли ви рухаєте головою, щоб зробити звук максимально яскравим. Щоб використовувати цю функцію, потрібно ввімкнути просторове аудіо.

Голосове керування

Якщо ваш пристрій Sonos Ace підключено до пристрою Bluetooth із вбудованим голосовим помічником, ви можете активувати його за допомогою кнопки «Контроль шуму/голосового помічника», розташованої на правій чашці навушників.

Натисніть і утримуйте кнопку керування аудіо/голосовим керуванням, щоб активувати голосовий асистент пристрою. Ви повинні почути звуковий сигнал, коли він буде готовий до прослуховування.

Ось кілька речей, які ви можете робити за допомогою голосового помічника свого пристрою в системі Sonos Ace:


- Надсилайте запити на відтворення певних списків відтворення, альбомів, подкастів тощо з різних програм.
- Запуск, зупинка та пропуск треків.
- Поцікавтеся прогнозом погоди.
- Пошук в Інтернеті.
- Відповідь на телефонні дзвінки та їх завершення.

Виявлення носіння навушників

Ваші навушники Sonos Ace використовують датчики в чашках навушників, щоб визначити, чи ви їх носите і чи готові вони до використання. Коли ви їх знімете, Sonos Ace призупинить вміст, щоб ви не втратили жодної секунди.

Примітка: Sonos Ace вимикається через 30 хвилин бездіяльності.

Виявлення зносу ввімкнено за замовчуванням. Ви можете вимкнути його в програмі Sonos:

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».

Б. У розділі « Навушники» виберіть Sonos Ace.

В. Виберіть **«Виявлення зносу»** та ввімкніть або вимкніть функцію **«Виявлення зносу»**.

Примітка: Якщо **функцію виявлення зносу** вимкнено, ваш пристрій Sonos Ace не вимкнеться після 30 хвилин бездіяльності.


Функція

Опис

Відтворення/Пауза

Відтворення контенту призупиняється, коли ви виймаєте навушники, і продовжується, коли ви знову їх надягаєте.

Телефонні дзвінки

Увімкнуті у **Системних параметрах**. Коли вам хтось телефонує, увімкніть Sonos Ace, щоб відповісти на дзвінок автоматично.

Примітка: Коли ви вимкнете Sonos Ace під час дзвінка, дзвінок продовжиться вголос на вашому телефоні/мобільному пристрої.

Налаштування продукту

Ви можете використовувати програму Sonos, щоб налаштувати параметри Sonos Ace:

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».

Б. Перейдіть до **розділу «Навушники»** та виберіть свій Sonos Ace.

Параметри**Опис**

Назва

Змініть назву свого пристрою Sonos Ace. Це ім'я з'явиться у списках сполучення Bluetooth.

Статус

Відображає відсоток заряду акумулятора та всі активні з'єднання Bluetooth.

Управління звуком

Три рівні **керування звуком**:

- **Активне** придушення

звуку

Значно зменшує фоновий звук.

Щоб отримати максимальну

віддачу від цього режиму,

переконайтеся, що ваш Sonos Ace добре вам підходить.

-

Режим Aware-Sonos Ace

використовує свої мікрофони, щоб пропускати звук з навколишнього середовища, тому ви можете чітко чути навколишнє оточення, не знімаючи навушників.

- **Вимкнено - ви можете вимкнути режим активного шумозаглушення та усвідомлення**, якщо це не корисно в поточних умовах і якщо ви хочете заощадити заряд акумулятора. Sonos Ace пасивно ізолює вас від навколишніх звуків.
-
-

Параметри**Опис**

Звук

Внесіть корективи в

еквалайзер:

- Бас
- ♦ Високі частоти
- ♦ Збалансований
- ♦ Голосний

Увімкніть або вимкніть **відстеження рухів голови**.

**Заміна звуку
телевізора**

- ♦ **Об'ємний звук** - включається або вимикається при

Функція заміни звуку телевізора активна.

- ♦ Відстеження голови - включається або вимикається, коли

Функція заміни звуку телевізора активна.

- ♦ **+ Додавання функції TV Audio**

Swap - налаштуйте саундбар на використання функції **TV Audio Swap**.

- ♦ **Remove TV Audio Swap** - **вийміть** саундбар з пам'яті навушників.

Bluetooth

Керуйте сполученими пристроями та налаштуваннями підключення.

Параметри

Опис

Апаратне керування

Керування звуком - **виберіть**

- ♦ режими, які ви хочете перемикає при натисканні кнопки на вашому пристрої Sonos Ace.
- ♦ **Виявлення зносу - включено** або вимкнено. Коли ви вимкнете його, Sonos Ace призупинить вміст, щоб ви не пропустили секунду.

Про пристрій

- ♦ Зверніться до серійного номера виробу.
- ♦ Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення, щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення.

Специфікація

Аудіо

Драйвери

Спеціально розроблений 40-міліметровий динамічний драйвер у кожній оболонці.

Мікрофони

Вісім мікрофонів для шумозаглушення та фокусування голосу.

Об'ємний звук

Транслюйте просторовий аудіоконтент із підтримуваних служб і пристроїв.

Аудіо без втрат

Насолоджуйтеся аудіо без втрати якості через Bluetooth із підтримуваним пристроєм або через з'єднання USB-C.

Управління звуком

Активне шумозаглушення блокує зовнішні звуки. Режим Aware поєднує навколишній звук із вашим контентом.

Відстеження голови

Інтелектуальна обробка рухів Sonos з відстеженням голови Dolby. Увімкніть цю функцію в програмі Sonos.

Заміна звуку телевізора

Натиснувши кнопку Content Key, ви можете переключити аудіо з сумісної звукової панелі Sonos на Sonos Ace.

Dolby Atmos

Потрібен сумісний пристрій і сумісний контент.

**Регульовани
й еквайзер**

За допомогою програми Sonos ви можете регулювати низькі, високі частоти та гучність.

Деталі і розміри

Розміри

- ♦ **Висота:** 7,52 дюйма (191 мм)
 - ♦ **Ширина:** 160 мм (6,3 дюйма)
 - ♦ **Глибина:** 3,35 дюйма (85 мм)
-

Вага

11 унцій (312 г)

Кольори

Чорний
Білий

Обробки

Матова
нержавіюча
сталь

СВІТЛОДІОД

Світловий індикатор на дні лівої чаші вказує на стан підключення.

Елементи керування

Прокручіть вгору та вниз , щоб регулювати гучність.

Натисніть один раз , щоб відтворити/призупинити відтворення.

Двічі натисніть кнопку , щоб пропустити трек.

Тричі натисніть кнопку , щоб відтворити попередню пісню.

Натисніть один раз , щоб відповісти на дзвінок.

Натисніть і утримуйте кнопку , щоб відхилити дзвінок.

Ключ вмісту

Управління звуком (права чашка навушників)

- Натисніть, щоб переключитися між **режимами активного шумозаглушення та усвідомлення**.
 - Щоб активувати голосовий помічник, натисніть і утримуйте кнопку.
-

Живлення/Bluetooth (ліва чашка)

- Натисніть і утримуйте кнопку **живлення/Bluetooth** (приблизно 3 секунди), щоб увімкнути навушники.
 - Натисніть і утримуйте кнопку **живлення/Bluetooth** (приблизно 7 секунд), щоб перевести навушники в режим сполучення Bluetooth і створити пару з новим пристроєм.
-

Потужність і можливості підключення

Bluetooth.

Bluetooth 5.4 підтримує потокове аудіо з будь-якого пристрою з підтримкою Bluetooth.

Батарея

Літій-іонного акумулятора ємністю 1060 мАг вистачає на 30 годин прослуховування або 24 години в режимі розмови з активним шумозаглушенням або режимом обізнаності.

Зарядки

Заряджайте за допомогою кабелю USB-C із комплекту постачання та сумісного адаптера живлення. Швидка зарядка забезпечує 3 години прослуховування за 3 хвилини від 0%. Для повної зарядки від 0% може знадобитися до 3 годин.

Ви також можете заряджати Sonos Ace за допомогою кабелю USB-A – USB-C і сумісного адаптера живлення.

Робоча температура

Від -10 °C до 40 °C (від 14 °F до 104 °F)

Що в коробці?

Sonos Ace

Товар

Дорожня валіза

Зі знімним корпусом для кабелю

Кабел USB-C та USB-C

2,46 фути (0,75 м)

Кабель USB-C на 3,5 мм

3,94 футів (1,2 м)

Документації

Короткий посібник із початку роботи та юридична інформація/інформація про гарантію

Вимоги

**Джерело
звуку**

Підтримуваний пристрій Bluetooth,
наприклад смартфон

**Джерело
енергії**

Адаптер живлення USB-C та
найближча розетка для заряджання

Важлива інформація про безпеку

- А. Прочитайте цю інструкцію.
- Б. Дотримуйтесь цих інструкцій.
- В. Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Г. Дотримуйтесь всіх інструкцій.
- Д. Не використовуйте цей прилад поблизу води.
- Е. Чистити тільки сухою м'якою тканиною. Побутові миючі засоби або розчинники можуть пошкодити обробку компонентів Sonos.
- Ж. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- З. Не встановлюйте його поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі чи інші прилади, які виробляють тепло.
- И. Захищайте шнур живлення від ходіння або защемлення, особливо в місцях штепсельних вилок, розеток і місць його виходу з пристрою.
- К. Використовуйте лише насадки/аксесуари, визначені виробником.
- Л. Відключайте прилад від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого періоду часу.
- М. Доручіть усі роботи з обслуговування кваліфікованому сервісному персоналу Sonos. Технічне обслуговування потрібне, якщо пристрій було будь-яким чином пошкоджено, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій потрапив під дощ або вологу, не працює належним чином або був упущений.
- Н. **Попередження:** Не піддавайте батареї (акумуляторні батареї або встановлені батареї) надмірному нагріванню, наприклад, сонячному світлу або вогню.
- О. Цей пристрій не є водонепроникним. Не піддавайте його впливу крапель або бризок рідини. Уникайте використання у вологих умовах.
- П. **Мінімальний рівень потужності:** Під час використання пристрою Асе в режимі дротового аудіо вихід звуку може тимчасово перерватися за наявності сильних радіополів. При цьому нормальну працездатність можна відновити, вимкнувши навушники за допомогою кнопки живлення.