

Sub 4



Vodič

> Sub 4



Pregled



Sub 4 otključava puni potencijal Sonos zvuka, pružajući snažan bas koji će vas još dublje uvući u svaku scenu i pjesmu.

- **Pulsirajući bas.** Dva drajvera dizajnirana od strane Sonosa stvaraju duboke i dinamične niske frekvencije. Kućište s priključkom poboljšava odziv basa, tako da možete osjetiti svaki ritam, tutnjavu i tutnjavu u prsima.
- **Transformirajte svoje iskustvo kućnog kina.** Uparite Sub 4 sa Sonos Arc ili Beam za znatno dublji bas i jasnije visoke tonove koji vas uvlače u filmove, emisije i igre.
- **Oživite svoju glazbu.** Čut ćete fine detalje u svakoj noti i uživati u većem osjećaju prostornosti kada ste upareni sa Sub 4 sa Sonos Five, Era 300 ili Era 100.
- **Kultni dizajn.** S elegantnim oblikovanim oblikom i ažuriranom mat završnom obradom, Sub 4 dizajniran je da izgleda sjajno u vašem domu i odgovara Sonos zvučnicima.
- **Postavite ga gdje želite i kako želite.** Sub 4 se pouzdano povezuje s vašim Sonos soundbarom ili zvučnikom putem Wi-Fi-ja, tako da ga možete postaviti bilo gdje u sobi - čak i na bok i ispod sofe.

Kontrole i gumbi



1. **Akustičnu rupu** možete koristiti kao ručku za podizanje Sub 4.
2. **Svjetlo statusa** Prikazuje Wi-Fi vezu proizvoda, pokazuje kada je glasnoća isključena i označava pogreške. Ako svjetlo odvlači pažnju, možete ga isključiti u postavkama sobe.
3. **Gumb za pridruživanje** Pritisnite za pridruživanje tijekom postavljanja.
4. **Ethernet priključak** Koristite Ethernet kabel ako se želite spojiti na usmjerivač (opcionalno).
5. **AC ulaz (mreža)** Koristite samo isporučeni kabel za napajanje za spajanje na utičnicu (korištenje kabela za napajanje treće strane poništava jamstvo). Provjerite koristite li ispravan adapter za napajanje za svoju zemlju. Čvrsto umetnite kabel za napajanje u utičnicu Sub 4 dok ne bude u ravni s površinom.

Odabir lokacije

Odabir položaja – Sub 4 je dizajniran za pružanje optimalnog zvuka gdje god ga postavili.

- Koristite akustični utor kao ručku za uklanjanje Sub 4 iz kutije. Uvijek biste trebali savijati koljena prilikom podizanja teških predmeta kako biste izbjegli nepotrebno naprezanje leđa.
- Pazite da barem jedna strana utora ne smeta. Ako ga postavite okomito uza zid, nemojte blokirati prednju rupu.
- Ako Sub 4 postavite vodoravno na pod, nemojte ništa stavljati na njega. Kada se postavi ispod namještaja, ostavite najmanje 1" slobodnog prostora duž vrha Sub 4 uređaja.
- Sub 4 je dizajniran za postavljanje na pod. Možete ga postaviti u kut, uza zid, iza, ispod ili pored bilo kojeg komada namještaja na bilo kojoj vrsti podne površine.
- Postavite Sub 4 okomito ili vodoravno. Ako ga koristite vodoravno, možete pričvrstiti trajne noge od filca.

Povežite kabele

1. Spojite kabel za napajanje i uključite Sub 4. Obavezno čvrsto umetnite kabel za napajanje u Sub 4 dok ne bude u ravnini s površinom.
2. Ako još **nemate aplikaciju** Sonos, preuzmite **je** iz trgovine aplikacija. Koristit ćete ga za postavljanje i upravljanje svojim Sonosima.

Napomena: Prije dodavanja Sub 4, provjerite jeste li postavili barem jedan kompatibilan zvučnik.

Sub Audio

Upotrijebite aplikaciju Sonos za podešavanje postavki **Sub Audio**:

1. Idite na **Postavke sustava**  i odaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Pomaknite se prema dolje do Audio i odaberite **Sub Audio**.

Opis postavki

Pod

Uključite ili **isključite** za uključivanje zvuka Sub 4

Jačina zvuka

Koristite kliznik za povećanje ili smanjenje obim. (Koristite ovu postavku za usklađivanje razine subwoofera s razinom glavnog zvučnika). zvučnici.)

Kontrola faze

Odaberite 0° ili 180° za podešavanje faze. Sonos Sub ili kontrole subwoofera treće strane (okrenite ako ne čujete dovoljno glasno. bas u uobičajenom položaju za slušanje).

Kada je soba sa Sonos Sub podešena. kada koristite Trueplay, kontrola faze je postavljena i ne može se promijeniti ako ne isključite značajku

Obnova

Vraća sve postavke zvuka Sub na zadane vrijednosti (0).

Promijenite uparivanje zvučnika

Možete jednostavno promijeniti Sonos zvučnik s kojim je Sub 4 uparen.

Napomena: Ako isključite Sub i ponovno ga uključite na drugo mjesto, pričekajte dok indikator statusa ne prestane treptati i postane bijel prije nego što promijenite njegove postavke.

1. Idite na **Postavke sustava** i odaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Idite na **Proizvodi** i odaberite **Ukloni podproizvod** da biste započeli.

Sub 4 možete upariti s drugim Sonos proizvodom ili ga sada ne koristiti. Pojavit će se kao "neiskorišten" na popisu proizvoda dok ga ne uparite s drugim Sonos zvučnikom.

Povežite drugi Sub

Povežite drugi Sonos subwoofer na svoje kućno kino za još dublji bas koji ispunjava prostoriju.

U aplikaciji Sonos:

1. Idite na **Postavke sustava** i odaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Idite na odjeljak **Proizvodi** i odaberite **Poveži drugu pretplatu** da biste započeli.

Prije nego što počnete, provjerite jesu li vaši subwooferi kompatibilni s postavkom kućnog kina s dva subwoofera

Napomena: Za Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generacija 1 ili generacija 2), Ray soundbarove preporučuje se kupnja 2× Sub 4 ili kombinacije Sub 4 i Sub 3

Specifikacija

Audio

Pojačala

Dva digitalna pojačala klase D savršeno podešena na jedinstvenu akustičnu arhitekturu subwoofera.

Wooferi

Dva eliptična woofera 5" x 8" usmjerena su prema unutra, postizujući učinak suzbijanja sile koji praktički eliminira izobličenje.

Arhitektura Prijenosno kućište poboljšava odziv basa.

Frekvencijski odziv 25 Hz

EQ

Postavke zvuka automatski se izravnavaju na Sub 4 i uparena Sonos ravnoteža

Govornik(i). Pomoću aplikacije Sonos možete postaviti bas, visoki tonovi i glasnoća.

Trueplay™

Softver mjeri akustiku prostorije, a zatim podešava Sonos sustav.

Detalji i dimenzije

Dimenzije

Visina: 15,31 inča (389 mm)

Širina: 15,83" (402 mm)

Dubina: 6,22 inča (158 mm)

Težina 26 lbs (11.79 kg)

Boje Crna, bijela

Mat završna obrada

Gumb za pridruživanje

Pritisnite jednom za dodavanje Sub 4 u sustav tijekom postavljanja.

Snaga i povezivost

WiFi

Povezivanje s bilo kojim 802.11a/b/g/n/ac/ax usmjerivačem od 2,4/5 GHz

10 /100 Ethernet priključak za žičanu vezu s usmjerivačem

Napon napajanja 100-240V 50/60Hz

CPU

Četverojezgreni
4xA55 1,9 GHz
procesor

Memorija

512 MB DDR4
4 GB eMMC-a

Radna temperatura 32°F do 104°F (0°C do 40°C)

Što je u kutiji?

Sonos Sub 4 proizvod

Kabel za napajanje: 6 stopa (2 m)

Dokumentacija

Vodič za brzi početak i pravni/jamstveni uvjeti

Zahtjeve

WiFi internetska veza

Izvor napajanja: električna utičnica

Aplikacija Sonos

Najnovija generacija aplikacije Sonos koja radi na kompatibilnom uređaju

Sonos proizvod

Ojačani, neprenosivi proizvod, kao što je Arc Ultra ili Era 300.

Važne sigurnosne informacije

1. Pročitajte ove upute.
2. Slijedite ove upute.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili otapala za kućanstvo mogu oštetiti završnu obradu Sonos proizvoda.
7. Nemojte blokirati otvore za zrak. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
9. Zaštitite kabel za napajanje od hodanja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i mjestima na kojima izlazi iz uređaja.
10. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite uređaj iz struje tijekom grmljavinske oluje ili kada se ne koristi.
12. Ovaj proizvod nema dijelove koje može servisirati korisnik. Nemojte otvarati, rastavljati, pokušavati popraviti ili zamijeniti bilo koje komponente. Sve servisne radove prepustite kvalificiranom servisnom osoblju Sonos. Servisiranje je potrebno ako je uređaj na bilo koji način oštećen, kao što je oštećen kabel za napajanje ili utikač, prolivena tekućina ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
13. Mrežni utikač trebao bi biti lako dostupan za odspajanje uređaja.
14. **Upozorenje:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
15. Ne izlažite uređaj tekućinama koje kapaju ili prskaju i ne stavljajte predmete na uređaj s tekućinama, poput vaza.