

Sub 4



Útmutató > Sub 4



Áttekintés



A Sub 4 felszabadítja a Sonos hangzásban rejlő teljes potenciált, erőteljes basszust biztosítva, amely még mélyebbre vonja Önt minden jelenetbe és dalba.

- **Pulzáló.** Két Sonos által tervezett meghajtó mély és dinamikus alacsony frekvenciákat hoz létre. A portolt szekrény fokozza a basszusreakciót, így minden ütemet, üvöltést és dübörgést a mellkasában érezhet.
- **Alakítsa át házimozsi élményét.** Párosítsa a Sub 4-et egy Sonos Arc-kal vagy Beam-mel a lényegesen mélyebb basszusért és tisztább magas hangokért, amelyek filmekbe, műsorokba és játékokba vonzzák.
- **Keltse életre zenéjét.** Minden hangban hallani fogja a finom részleteket, és nagyobb térbeliséget élvezhet, ha a Sub 4-gyel párosítja a Sonos Five, Era 300 vagy Era 100 készülékkel.
- **Ikonikus dizájn.** A karcsú, faragott formájával és a frissített matt felülettel a Sub 4-et úgy tervezték, hogy remekül nézzen ki otthonában, és passzoljon a Sonos hangszórókhoz.
- **Helyezze oda és ahogy akarja.** A Sub 4 megbízhatóan csatlakozik a Sonos hangprojektorhoz vagy hangszóróhoz Wi-Fi-n keresztül, így a szoba bármely pontján elhelyezheti – akár az oldalán és a kanapé alatt is.

Kezelőszervek és gombok



1. **Az akusztikus lyukat** fogantyúként használhatja a Sub 4 felemeléséhez.
2. **Állapotjelző fény** Megjeleníti a készülék Wi-Fi-kapcsolatát, jelzi, ha a hangerő el van némítva, és hibákat jelez. Ha a fény elvonja a figyelmet, kikapcsolhatja a szoba beállításában.
3. **Csatlakozás gomb** Nyomja meg a csatlakozáshoz a beállítás során.
4. **Ethernet port** Használjon Ethernet-kábelt, ha csatlakozni szeretne az útválasztóhoz (opcionális).
5. **AC bemenet (hálózat)** Csak a mellékelt tápkábelt használja a konnektorhoz való csatlakoztatáshoz (harmadik féltől származó tápkábel használata érvényteleníti a garanciát). Győződjön meg arról, hogy az országának megfelelő hálózati adaptert használja. Erősen dugja be a tápkábelt a Sub 4 aljzatba, amíg egy síkba nem kerül a felülettel.

Hely kiválasztása

Elhelyezés kiválasztása – A Sub 4-et úgy tervezték, hogy optimális hangzást biztosítson, bárhol is helyezi el.

- Használja az akusztikus nyílást fogantyúként a Sub 4 eltávolításához a dobozból. Nehéz tárgyak emelésekor mindig hajlítsa be a térdét, hogy elkerülje a hát felesleges megterhelését.
- Ügyeljen arra, hogy a nyílás legalább egyik oldala ne legyen útban. Ha függőlegesen a falhoz helyezi, ne takarja el az elülső lyukat.
- Ha a Sub 4-et vízszintesen helyezi a padlóra, ne helyezzen rá semmit. Ha bútorok alá helyezi, hagyjon legalább 1 hüvelyk távolságot a Sub 4 készülék tetején.
- A Sub 4-et úgy tervezték, hogy a padlóra helyezze. Bármilyen bútor mögött, fal mellé, bármilyen alapfelületen elhelyezheted sarokban, falhoz, mögé, alá vagy mellé.
- Helyezze a Sub 4-et függőlegesen vagy vízszintesen. Ha vízszintesen használja, tartós filclábakat rögzíthet.


Csatlakozó kábelek

1. Csatlakoztassa a tápkábelt, és csatlakoztassa a Sub 4-et. Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt erősen dugja be a Sub 4-be, amíg egy síkba nem kerül a felülettel.
2. Ha **még nem rendelkezik** a Sonos alkalmazással, **töltse le** az alkalmazásboltból. A Sonos beállítására és vezérlésére fogja használni.

Jegyzet: A Sub 4 hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy beállított-e legalább egy kompatibilis hangszórót.

Sub Audio

Használja a Sonos alkalmazást a **Sub Audio beállításainak módosításához**:

1. Lépjen a **Rendszerbeállításokba** , és válassza ki azt a szobát, amelyhez hozzáadta a Subot.
2. Görgessen le az Audio részhez, és válassza a **Sub Audio lehetőséget**.

A beállítások leírása

Sub

Kapcsolja be vagy ki a Sub 4 hang bekapcsolásához

Kötet

A csúszka használata a növekedéshez vagy csökkentéshez
térfogat. (Ezzel a beállítással a mélysugárzó szintjét a fő hangszóró szintjéhez igazíthatja).

Fázisvezérlés

Válassza a 0° vagy 180° lehetőséget a fázis beállításához.

Sonos Sub vagy harmadik féltől származó mélynyomó vezérlők (fordítsa meg, ha nem

Amikor a Sonos Sub szobája be van hangolva.

a Trueplay használatakor a fázisvezérlés be van állítva, és csak akkor módosítható, ha

Megújulás

Visszaállítja az összes Sub audio beállítást az alapértelmezett értékekre (0).

Hangszórópárosítás módosítása

Könnyedén kicserélheti a Sonos hangszórót, amellyel a Sub 4 párosítva van.

Megjegyzés: Ha kihúzza a Sub konnektorból, majd egy másik helyre csatlakoztatja, várja meg, amíg az állapotjelző lámpa abbahagyja a villogást és fehérre vált, mielőtt módosítaná a beállításait.

1. Lépjen a **Rendszerbeállításokba** , és válassza ki azt a szobát, amelyhez hozzáadta a Subot.
2. Lépjen a **Termékek** elemre, és válassza az **Alternék eltávolítása** lehetőséget a kezdéshez.

Párosíthatja a Sub 4-et egy másik Sonos termékkel, vagy dönthet úgy, hogy most nem használja. "Nem használtként" jelenik meg a terméklistában, amíg nem párosítja egy másik Sonos hangszóróval.

Csatlakoztasson egy második Sub-ot

Csatlakoztasson egy második Sonos mélynyomót a házimozsi rendszerhez a még mélyebb, szobát betöltő basszusért.

A Sonos alkalmazásban:

1. Lépjen a **Rendszerbeállításokba** , és válassza ki azt a szobát, amelyhez hozzáadta a Subot.
2. A kezdéshez **lépjen a Termékek** szakaszba, **és válassza a Második sub csatlakoztatása** lehetőséget.

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy mélynyomói kompatibilisek a két mélynyomóval rendelkező házimozsi-beállítással

Megjegyzés: Az Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (1. vagy 2. generáció), a Ray soundbarok esetében a 2× Sub 4 vagy a Sub 4 és Sub 3 kombinációjának megvásárlása ajánlott

Előírás

Audió

Erősítők

Két D-osztályú digitális erősítő tökéletesen illeszkedik a mélysugárzó egyedi akusztikai architektúrájához.

Mélysugárzók

Két 5 x 8 hüvelykes elliptikus mélysugárzó befelé mutat, és olyan erőcsökkentő hatást ér el, amely gyakorlatilag kiküszöböli a torzítást.

Architektúra A hordozható szekrény javítja a basszusreakciót.

Frekvenciaátvitel 25 Hz

EQ

A hangbeállítások automatikusan kiegyenlítődnek Sub 4 és párosított Sonos mérleg Hangszóró(k). A Sonos alkalmazással beállíthatja , magas hangok és hangerő.

Trueplay™

A szoftver méri a helyiség akusztikáját, majd behangolja a Sonos rendszert.

Részletek és méretek

Méretek

Magasság: 15.31 hüvelyk (389 mm)

Szélesség: 402 mm (15,83")

Mélység: 158 mm (6,22 hüvelyk)

Súly 26 font (11,79 kg)

Színek Fekete, fehér

Matt felület

**Csatlakozás
gomb**

Nyomja meg egyszer a Sub 4 hozzáadásához a rendszerhez a telepítés során.

Teljesítmény és csatlakoztathatóság

WiFi

Csatlakozzon bármely 802.11a/b/g/n/ac/ax
2,4/5 GHz-es routerhez

10 /100 Ethernet port a routerhez való vezetékes csatlakozáshoz

Tápfeszültség 100-240V 50/60Hz

CPU

Négymagos
4xA55 1,9 GHz-es
processzor

**Emlékeze
t**

512 MB DDR4
4 GB eMMC

Üzemi hőmérséklet 32 ° F - 104 ° F (0 ° C és 40 ° C) között

Mi van a dobozban?

Sonos Sub 4 termék

Tápkábel: 6 láb (2 m)

Dokumentáció

Gyors üzembe helyezési útmutató és
jogi/jótállási feltételek

Igények

WiFi internet kapcsolat

Áramforrás: elektromos aljzat

Sonos alkalmazás

A Sonos alkalmazás legújabb generációja,
amely kompatibilis eszközön fut

Sonos termék

Megerősített, nem hordozható termék,
például Arc Ultra vagy Era 300.

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Kövesse ezeket az utasításokat.
3. Figyelj meg minden figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa. A háztartási tisztítószerek vagy oldószerek károsíthatják a Sonos termékek felületét.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más hőtermelő készülékek közelébe.
9. Óvja a tápkábelt a járástól vagy becsípődéstől, különösen a csatlakozóknál, aljzatoknál és ott, ahol kilép a készülékből.
10. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/tartozékokat használjon.
11. Húzza ki a készüléket villámláskor vagy használaton kívül.
12. Ez a termék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa ki, szerelje szét, ne próbálja meg megjavítani vagy cserélni az alkatrészeket. Minden szervizelési munkát bízjon szakképzett Sonos szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
13. A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a készülék leválasztásához.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15. Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak, és ne helyezzen folyadékkal ellátott tárgyat a készülék tetejére, például vázákat.