

Sub 4



Преглед



Sub 4 отключва пълния потенциал на звука на Sonos, осигурявайки мощен бас, който ще ви въвлече още по-дълбоко във всяка сцена и песен.

- **Пулсиращ бас.** Два драйвера, проектирани от Sonos, създават дълбоки и динамични ниски честоти. Портираният корпус подобрява реакцията на басите, така че можете да усетите всеки ритъм, рев и тътен в гърдите си.
- **Трансформирайте изживяването си за домашно кино.** Сдвоете Sub 4 със Sonos Arc или Beam за значително по-дълбоки басы и по-ясни високи честоти, които ви привличат във филми, предавания и игри.
- **Вдъхнете живот на музиката си.** Ще чуete фините детайли във всяка нота и ще се насладите на по-голямо усещане за пространственост, когато се съчетаете със Sub 4 със Sonos Five, Era 300 или Era 100.
- **Емблематичен дизайн.** С елегантна изваяна форма и актуализирано матово покритие, Sub 4 е проектиран да изглежда страхотно във вашия дом и да съответства на високоговорителите Sonos.
- **Поставете го където искате и както искате.** Sub 4 се свързва надеждно към вашата звукова лента или високоговорителя Sonos чрез Wi-Fi, така че можете да го поставите навсякъде в стаята – дори отстрани и под дивана.

Контроли и бутони



- А. **Можете да използвате акустичния отвор** като дръжка за повдигане на Sub 4.
- Б. **Индикатор за състоянието** Показва Wi-Fi връзката на продукта, показва кога силата на звука е заглушена и показва грешки. Ако светлината е разсейваща, можете да я изключите в настройките на стаята.
- В. **Бутон за присъединяване** Натиснете, за да се присъедините по време на настройката.
- Г. **Ethernet порт** Използвайте Ethernet кабел, ако искате да се свържете към вашия рутер (по избор).
- Д. **АС вход (мрежа)** Използвайте само предоставения захранващ кабел за свързване към контакт (използването на захранващ кабел на трета страна ще анулира гаранцията). Уверете се, че използвате правилния захранващ адаптер за вашата страна. Поставете здраво захранващия кабел в контакта на Sub 4, докато се изравни с повърхността.

Избор на местоположение

Избор на разположение – Sub 4 е проектиран да осигурява оптимален звук, където и да го поставите.

- Използвайте акустичния слот като дръжка, за да извадите Sub 4 от кутията. Винаги трябва да сгъвате коленете си, когато повдигате тежки предмети, за да избегнете ненужно натоварване на гърба си.
- Уверете се, че поне едната страна на слота не пречи. Ако го поставите вертикално до стената, не блокирайте предния отвор.
- Ако поставите Sub 4 хоризонтално на пода, не поставяйте нищо върху него. Когато се постави под мебели, оставете поне 1" разстояние по горната част на уреда Sub 4.
- Sub 4 е проектиран да бъде поставен на пода. Можете да го поставите в ъгъл, до стена, зад, под или до всяка мебел на всякакъв вид подово пространство.
- Поставете Sub 4 вертикално или хоризонтално. Ако го използвате хоризонтално, можете да прикрепите постоянни филцови крачета.

Свържете кабелите

Свържете захранващия кабел и включете Sub 4. Не забравяйте да поставите захранващия кабел здраво в Sub 4, докато се изравни с повърхността.

А. Ако **все още нямате** приложението Sonos, **изтеглете го** от магазина за приложения. Ще го използвате, за да настроите и управлявате вашите Sonos.

Забележка: Преди да добавите Sub 4, уверете се, че сте настроили поне един съвместим високоговорител.

Sub Audio

Използвайте приложението Sonos, за да регулирате настройките на **Sub Audio**:

А. Отидете в **Системни настройки** и изберете стаята, в която сте добавили Суб.

Б. Превъртете надолу до **Аудио** и изберете **Подаудио**.

Описание на

Sub

Включете или изключете, за да включите аудиото Sub 4

Гласност

Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите

том. (Използвайте тази настройка, за да съпоставите нивото на субуфера с нивото на

Контрол на фазата

Изберете 0° или 180°, за да регулирате фазата.

Sonos Sub или контроли на субуфер на трети страни (обърнете, ако не чувате

Когато стаята със Sonos Sub е настроена. когато използвате Trueplay, контролът на фазата е зададен и не може да бъде променен, освен ако не изключите

Подновяване

Нулира всички настройки на Sub аудио до стойностите им по подразбиране (0).

Промяна на сдвояването на високоговорителите

Можете лесно да смените високоговорителя Sonos, с който Sub 4 е сдвоен.

Забележка: Ако изключите вашия Sub и го включите отново на друго място, изчакайте, докато индикаторът за състоянието спре да мига и стане бял, преди да промените настройките му.

А. Отидете в **Системни настройки** и изберете стаята, в която сте добавили Суб.

Б. Отидете на **Продукти** и изберете **Премахване на подпродукт**, за да започнете.

Можете да сдвоите Sub 4 с друг продукт на Sonos или да изберете да не го използвате сега. Той ще се появи като "неизползван" в списъка с продукти, докато не го сдвоите с друг високоговорител Sonos.

Свързване на втория Sub

Свържете втори суббуфер Sonos към вашата настройка за домашно кино за още по-дълбок, изпълващ стаята бас.

В приложението Sonos:

А. Отидете в **Системни настройки** и изберете стаята, в която сте добавили Суб.

Б. Отидете в секцията **Продукти** и изберете **Свързване на втори абонамент**, за да започнете.

Преди да започнете, уверете се, че вашите суббуфери са съвместими с настройка за домашно кино с два суббуфера

Забележка: За звукови ленти Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (поколение 1 или поколение 2), Ray се препоръчва закупуването на 2x Sub 4 или комбинация от Sub 4 и Sub 3

Спецификация

Аудио

Усилвател и

Два цифрови усилвателя от клас D перфектно настроени към уникалната акустична архитектура на субуфера.

Баси

Два елипсовидни високоговорителя 5" x 8" сочат навътре, постигайки ефект на потискане на силата, който на практика елиминира изкривяването.

Архитектурният портиран корпус подобрява реакцията на басите.

Честотна характеристика 25 Hz

Еквалайзер

Настройките на звука се изравняват автоматично до Sub 4 и сдвоен баланс на Sonos Говорител(и). С приложението Sonos можете да настроите бас, високи и сила на звука.

Trueplay™

Софтуерът измерва акустиката на стаята и след това настройва системата Sonos.

Детайли и размери

Размери

Височина: 389 мм (15,31 инча)
Ширина: 15.83" (402 мм)
Дълбочина: 158 мм (6,22 инча)

Тегло 26 фунта (11,79 кг)

Цветове Черен, бял

Матово покритие

**Бутон за
присъединя
ване**

Натиснете веднъж, за да добавите Sub 4
към системата по време на настройката.

Мощност и свързаност

WiFi

Свържете се с всеки 802.11a/b/g/n/ac/ax
2.4/5 GHz рутер

10 /100 Ethernet порт за кабелна връзка към рутера

Захранващо напрежение 100-240V 50/60Hz

ЦП

Четириядрен
процесор 4xA55
1,9 GHz

Памет

512 MB DDR4
4GB eMMC

Работна температура 32°F до 104°F (0°C до 40°C)

Какво има в кутията?

Продукт Sonos Sub 4

Захранващ кабел: 6 фута (2 м)

Документация

Ръководство за бърз старт и
правни/гаранционни условия

Изисквания

WiFi интернет връзка

Източник на захранване: електрически

Приложение Sonos

Най-новото поколение на
приложението Sonos , работещо на
съвместимо устройство

Продукт на Sonos

Подсилен, непреносим продукт, като Arc
Ultra или Era 300.

Важна информация за безопасност

- А. Прочетете тези инструкции.
- Б. Следвайте тези инструкции.
- В. Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Г. Следвайте всички инструкции.
- Д. Не използвайте този уред близо до вода.
- Е. Почиствайте само със суха, мека кърпа. Домакинските почистващи препарати или разтворители могат да повредят покритието на продуктите на Sonos.
- Ж. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- З. Не го инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди, които произвеждат топлина.
- И. Пазете захранващия кабел от ходене или прищипване, особено при щепсели, контакти и там, където излиза от апарата.
- К. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Л. Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва.
- М. Този продукт няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте, разглобявайте, не се опитвайте да ремонтирате или подменят компоненти. Обърнете всички сервизни работи към квалифициран сервизен персонал на Sonos. Обслужването е необходимо, когато апаратът е повреден по някакъв начин, като например захранващият кабел или щепселът са повредени, разлята е течност или предмети са попаднали в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- Н. Щепселът трябва да е лесно достъпен за изключване на устройството.
- О. **Предупреждение:** За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.
- П. Не излагайте апарата на капещи или пръскащи течности и не поставяйте предмети върху уреда с течности, като вази.