


Sub 4



Pārskats



Sub 4 atraisa visu Sonos skaņas potenciālu, nodrošinot spēcīgu basu, kas ievilks jūs vēl dziļāk katrā ainā un dziesmā.

- **Pulsējošs bass.** Divi Sonos izstrādāti draiveri rada dziļas un dinamiskas zemas frekvences. Portētais skapis uzlabo basa reakciju, lai jūs varētu sajūst katru sitienu, rēkt un dārdot krūtīs.
- **Pārveidojiet savu mājas kinozāles pieredzi.** Savienojiet pāri Sub 4 ar Sonos Arc vai Beam, lai iegūtu ievērojami dziļākus basus un skaidrākus augstumus, kas jūs piesaista filmām, šoviem un spēlēm.
- **Atdzīviniet savu mūziku.** Jūs dzirdēsiet smalkas detaļas katrā notī un izbaudīsiet lielāku telpiskuma sajūtu, kad savienosit pāri ar Sub 4 ar Sonos Five, Era 300 vai Era 100.
- **Ikonisks dizains.** Ar gludu, skulpturētu formu un atjauninātu matētu apdari Sub 4 ir izstrādāts tā, lai lieliski izskatītos jūsu mājās un atbilstu Sonos skaļruņiem.
- **Novietojiet to, kur vēlaties un kā vēlaties.** Sub 4 droši savienojas ar jūsu Sonos skaņas joslu vai skaļruni, izmantojot Wi-Fi, lai jūs to varētu novietot jebkurā vietā telpā - pat uz sāniem un zem dīvāna.

Vadīklas un pogas



1. **Jūs varat izmantot akustisko caurumu** kā rokturi, lai paceltu Sub 4.
2. **Statusa** indikators Parāda produkta Wi-Fi savienojumu, norāda, kad skaļums ir izslēgts, un norāda kļūdas. Ja gaisma novērš uzmanību, varat to izslēgt telpas iestatījumos.
3. **Pievienošanās poga** Nospiediet, lai pievienotos iestatīšanas laikā.
4. **Ethernet** ports Izmantojiet Ethernet kabeli, ja vēlaties izveidot savienojumu ar maršrutētāju (neobligāti).
5. **Mainstrāvas ieeja (elektrotīkls)** savienojumam ar kontaktligzdu izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto strāvas vadu (trešās puses strāvas vada izmantošana anulēs garantiju). Pārlicinieties, vai izmantojat savai valstij pareizo strāvas adapteri. Stingri ievietojiet strāvas vadu Sub 4 kontaktligzdā, līdz tas ir vienā līmenī ar virsmu.

Atrašanās vietas izvēle

Izvietojuma izvēle - Sub 4 ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu skaņu, lai kur jūs to novietotu.

- Izmantojiet akustisko slotu kā rokturi, lai noņemtu Sub 4 no kastes. Paceļot smagus priekšmetus, vienmēr salieciet ceļus, lai izvairītos no nevajadzīgas slodzes uz muguras.
- Pārliedzieties, ka vismaz viena slotu puse nav ceļā. Ja novietojat to vertikāli pret sienu, nebloķējiet priekšējo caurumu.
- Ja novietojat Sub 4 horizontāli uz grīdas, nenovietojiet neko uz tā. Novietojot zem mēbelēm, atstājiet vismaz 1" atstarpi gar Sub 4 ierīces augšdaļu.
- Sub 4 ir paredzēts novietošanai uz grīdas. Jūs varat novietot to stūrī, pret sienu, aiz muguras, zem vai blakus jebkurai mēbelei uz jebkura veida grīdas platības.
- Novietojiet Sub 4 vertikāli vai horizontāli. Ja to lietojat horizontāli, varat pievienot pastāvīgas filca kājas.

Pievienojiet kabeli

1. Pievienojiet strāvas vadu un pievienojiet 4. apakšsadaļu. Noteikti stingri ievietojiet strāvas vadu 4. apakšdaļā, līdz tas ir vienā līmenī ar virsmu.
2. Ja **jums vēl nav** Sonos lietotnes, lejupielādējiet **to** no lietotņu veikala. Jūs to izmantosiet, lai iestatītu un kontrolētu savus Sonos.

Piezīmes: Pirms 4. apakšsadaļas pievienošanas pārliedzieties, vai esat iestatījis vismaz vienu saderīgu skaļruni.

Sub Audio

Izmantojiet Sonos lietotni, lai pielāgotu **Sub Audio iestatījumus**:

1. Dodieties uz **Sistēmas iestatījumi** un atlasiet telpu, kurai pievienojāt apakšsadaļu.
2. Ritiniet uz leju līdz **Audio** un atlasiet **Sub Audio (Sub Audio)**.

Iestatījumu apraksts

Sub

Ieslēdziet vai **izslēdziet**, lai ieslēgtu 4. sadaļas audio

Skaļums

Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu skaļums. (Izmantojiet šo iestatījumu, lai zemfrekvences skaļruņa līmeni saskaņotu ar galvenā skaļruņa līmeni).

Fāzu kontrole

Izvēlieties 0° vai 180°, lai pielāgotu fāzi. Sonos Sub vai trešās puses zemfrekvences skaļruņa vadīklas (pārslēdziet, ja nedzirdat pietiekami skaļi).

Kad istaba ar Sonos Sub ir noregulēta. izmantojot Trueplay, fāzes kontrole ir iestatīta, un to nevar mainīt, ja vien neizslēdzat šo funkciju

Atjaunošanas

Atiestata visus Sub audio iestatījumus uz to noklusējuma vērtībām (0).

Runātāju savienošanas pāri maiņa

Jūs varat viegli nomainīt Sonos skaļruni, ar kuru ir savienots pāri Sub 4.

Piezīmes: Ja atvienojat Sub un pievienojat to atpakaļ citā vietā, pirms iestatījumu maiņas pagaidiet, līdz statusa indikators pārstāj mirgot un kļūst balts.

1. Dodieties uz **Sistēmas iestatījumi** un atlasiet telpu, kurai pievienojāt apakšsadaļu.
2. Lai sāktu darbu, **dodieties uz Produkti un atlasiet** Noņemt apakšproduktu.

Jūs varat savienot Sub 4 pāri ar citu Sonos produktu vai izvēlēties to nelietot tagad. Tas parādīsies kā "neizmantots" produktu sarakstā, līdz jūs to savienosiet pāri ar citu Sonos skaļruni.

Pievienojiet otro Sub

Pievienojiet otru Sonos zemfrekvences skaļruni savam mājas kinozāles iestatījumam, lai iegūtu vēl dziļāku, telpu piepildošu basu.

Sonos aplikācijā:

1. Dodieties uz **Sistēmas iestatījumi** un atlasiet telpu, kurai pievienojāt apakšsadaļu.
2. Dodieties uz sadaļu **Produkti** un atlasiet **Pievienot otru apakšsadaļu**, lai sāktu darbu.

Pirms sākat, pārlicinieties, vai jūsu zemfrekvences skaļruņi ir saderīgi ar mājas kinozāles iestatīšanu ar diviem zemfrekvences skaļruņiem

Piezīme: Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (1. vai 2. paaudze), Ray skaņas joslām ieteicams iegādāties 2x Sub 4 vai Sub 4 un Sub 3 kombināciju

Specifikāciju

Audio

Pastiprinātāji

Divi D klases digitālie pastiprinātāji lieliski pielāgoti zemfrekvences skaļruņa unikālajai akustiskajai arhitektūrai.

Vūferi

Divi 5" x 8" elipsveida skaļruņi ir vērsti uz iekšu, panākot spēka slāpēšanas efektu, kas praktiski novērš kropļojumus.

Arhitektūra Ported skapis uzlabo basa reakciju.

Frekvences reakcija : 25 Hz

EQ

Skaņas iestatījumi tiek automātiski izlīdzināti līdz Sub 4 un pārī savienotais Sonos līdzsvars Runātājs(-i). Izmantojot Sonos lietotni, varat iestatīt bass, treble un skaļums.

Trueplay™

Programmatūra mēra telpas akustiku un pēc tam noskaņo Sonos sistēmu.

Detāļas un izmēri

Dimensijas

Augstums: 15.31 collas (389 mm)
Platums: 15.83" (402mm)
Dziļums: 6.22 collas (158 mm)

Svars : 26 mārciņas (11,79 kg)

Krāsas Melna, balta

Matēta apdare

**Poga
Pievienoties**

Nospiediet vienu reizi, lai iestatīšanas laikā sistēmai pievienotu Sub 4.

Jauda un savienojamība

WiFi

Pievienojiet jebkuru 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz maršrutētāju

10 /100 Ethernet ports vadu savienojumam ar maršrutētāju

Barošanas spriegums 100-240V 50/60Hz

CPU

Četrkodolu 4xA55
1,9 GHz procesors

Atmiņa

512 MB DDR4
4GB eMMC

Darba temperatūra no 32 ° F līdz 104 ° F (no 0 ° C līdz 40 ° C)

Kas ir kastē?

Sonos Sub 4 produkts

Strāvas kabelis: 6 pēdas (2 m)

Dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība un
juridiskie/garantijas noteikumi

Prasības

WiFi interneta savienojums

Barošanas avots: elektrības kontaktligzda

Sonos aplikācija

Sonos lietotnes jaunākā paaudze, kas
darbojas saderīgā ierīcē

Sonos produkts

Pastiprināts, nepārnēsājams produkts,
piemēram, Arc Ultra vai Era 300.

Svarīga drošības informācija

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Izpildiet šos norādījumus.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu, mīkstu drānu. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi vai šķīdinātāji var sabojāt Sonos produktu apdari.
7. Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet to siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāšņu vai citu ierīču, kas ražo siltumu, tuvumā.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas vai saspiešanas, it īpaši kontaktdakšās, kontaktligzdās un vietā, kur tas iziet no aparāta.
10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pielikumus/piederumus.
11. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens vētru laikā vai tad, kad to nelietojat.
12. Šim produktam nav lietotāja apkalpojamu detaļu. Neatveriet, neizjauciet, nemēģiniet salabot vai nomainīt komponentus. Nododiet visus apkopes darbus kvalificētam Sonos servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja aparāts ir jebkādā veidā bojāts, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ir izlijis šķidrums vai aparātā ir iekrituši priekšmeti, aparāts ir bijis pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nomests.
13. Elektrotīkla spraudnim jābūt viegli pieejamam ierīces atvienošanai.
14. **Brīdinājums:** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.
15. Nepakļaujiet aparātu pilošiem vai izšļakstītiem šķidrumiem un nenovietojiet priekšmetus aparāta augšpusē ar šķidrumiem, piemēram, vāzēm.