

SONOS

Lietotājs Rokasgrāmata

SONOS lietotāja rokasgrāmata

ŠAJĀ DOKUMENTĀ IR IEKĻAUTA INFORMĀCIJA, KAS VAR TIKT MAINĪTA BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA

Nedrīkst reproducēt vai izplatīt ne šo publikāciju, ne kādu tās daļu jebkādā formā vai ar jebkādiem elektroniskiem vai mehāniskiem līdzekļiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar fotokopēšanu, ierakstīšanu, informācijas meklēšanas sistēmām vai datortīkliem, bez rakstiskas Sonos, Inc. atļaujas.

Sonos un visi citi Sonos produktu nosaukumi un sauļi ir Sonos, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Sonos Reģ. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos produktus var aizsargāt viens vai vairāki patenti. Mūsu informāciju par produktu patentiem var atrast šeit:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® un OS X® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Darbojas ar Apple AirPlay Made for iPod" "Made for iPhone" un "Made for iPad" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir īpaši izstrādāts, lai to savienotu ar iPod, iPhone vai iPad, un izstrādātājs ir sertificējis tā atbilstību Apple veikspējas standartiem. Uzņēmums

Apple nav atbildīga par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka

šī piederuma lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.

Windows® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Android™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīme.

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic un dubultās D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Kindle Fire, Echo, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com, Inc. vai tās filiāļu preču zīmes.

Google un Google Home Mini ir uzņēmuma Google LLC preču zīmes.

Bluetooth® ir reģistrēta Bluetooth SIG, Inc. preču zīme.

Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotipi ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

Sonos izmanto MSNIP programmatūru, ko izstrādāja N.M. Maklarenas Kembridžas Universitātē.

© Autortiesības, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Autortiesības, Kembridžas Universitāte, 1996, 1997, 2000.

Visi pārējie uzskaitītie produkti un pakalpojumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai pakalpojumu zīmes.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Sonos mājas skaņas sistēma

Sonos ir bezvadu mājas skaņas sistēma, kas ar mūziku, filmām un TV programmām piepilda tik daudz telpu (līdz pat 32), cik vēlaties. Klausieties jebkurā telpā vai katrā telpā - atskaņojiet filmu viesistabā, podkāstu virtuvē vai vienu un to pašu dziesmu visur. **Atklājiet mūsu produktus**, lai uzzinātu vairāk.

Bezmaksas Sonos lietotne palīdzēs jums veikt iestatīšanu un nodrošinās mūzikas vadību ikvienam mājas iedzīvotājam visās ierīcēs - tālruņos, planšet datoros un datoros.

Viegla piekļuve mūzikai, kas jums patīk, - straumēšanas pakalpojumi, podkāsti un interneta radio.

Apvienojiet produktus, lai izveidotu jūsu dzīvesveidam piemērotu mājas skaņas sistēmu.

Sākot...

Kas jums nepieciešams:

- **Wi-Fi** - sagatavojiet tīkla nosaukumu un paroli.
- **Mobilās ierīces** - savienotas ar to pašu Wi-Fi. Izmantojiet to, lai iestatītu.
- **Sonos lietotne** - to izmantosiet, lai iestatītu un pārvaldītu Sonos sistēmu (instalējiet to mobilajā ierīcē, ko izmantojat iestatīšanai).
- **Sonos konts** - ja jums nav konta, varat to izveidot iestatīšanas laikā.

Vai Sonos jums ir jaunums?

Lejupielādējiet lietotni no lietotņu veikala savā mobilajā ierīcē. Atveriet lietotni, un mēs jums palīdzēsim veikt iestatīšanu.

Kad Sonos sistēma ir iestatīta, varat izmantot datoru mūzikas pārvaldīšanai. Iegādājieties lietotni PC vai Mac datoram vietnē www.sonos.com/support.

Iestatījumu opcijas

Sonos uzstādīšana mājas tīklā ir risinājums lielākajai daļai mājsaimniecību.

Ja jūsu Wi-Fi ir lēns, nerasniedz visas telpas, kurās vēlaties izmantot Sonos, vai jau ir ļoti noslogots, varat savienot Sonos ar maršrutētāju, izmantojot Ethernet kabeli, lai izveidotu atsevišķu bezvadu tīklu tikai Sonos sistēmai.

Jums jau ir Sonos?


Jebkurā laikā varat viegli pievienot jaunu Sonos produktu, pieslēdzot to strāvas kontaktligzdai, atverot lietotni Sonos un , pēc tam piesitiet  > **Sistēma** > **Pievienot produktu**.

Vēl vienas Sonos sistēmas pievienošana

Sonos nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi jebkurai Sonos sistēmai. Kad lietotnē pievienojat citu Sonos sistēmu, tā automātiski pieslēdzas, kad pārvietojaties no vietas uz vietu, tāpēc varat baudīt Sonos mūziku mājās, draugu mājās vai brīvdienu mājās, nepalaižot garām savu mūziku.

Sonos konti


Iestatīšanas laikā izveidosiet Sonos kontu, kuru izmantosiet, lai pārvaldītu un paplašinātu Sonos sistēmu gan lietotnē, gan vietnē www.sonos.com.

Ja nepieciešams pārbaudīt lietotāja ID, nomainīt paroli vai pārsūtīt kontu uz citu e-pasta adresi, atveriet lietotni mobilajā ierīcē un pieskarieties pie  > **Konts**.

Ja **konts** nav pieejams, jūsu sistēma ir jāatjaunina.

Vecāku kontrole

Varat ierobežot piekļuvi skaidrai mūzikai.

Atveriet lietotni savā mobilajā ierīcē un pieskarieties  > **Sistēma** > **Vecāku kontrole**. Piesakieties Sonos kontā, lai iestatītu filtrēšanas opcijas.

Piezīme: Varat arī ierobežot maksimālo skaļumu telpā. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu [Iestatiet maksimālo skaļumu](#).

Atklājiet mūsu produktus

Sonos produkti bez problēmām darbojas kopā. Mainoties mājoklim, ir viegli pievienot skaļruņus un paplašināt sistēmu.

Skaļruņi jūsu mūzikai

Ideāls bezvadu skaļrunis jebkurai mājas telpai. Varat pat stereo pāri savienot divus skaļruņus (vienu un to pašu modeli) telpā - pārveidojiet katru skaļruni atsevišķā kreisajā un labajā kanālā, lai iegūtu plašāku, lielāku un dziļāku skaņu.

- **"Move"**: izturīgs, gudrs skaļrunis klausīšanai ārpus telpām
- **"Move 2"**: išmanusis nešiojamais garsiakalbis, kurio akumulatorius veikia iki 24 valandų, skirtas klausytis lauke ir viduje
- **"One"**: viedais skaļrunis ar iebūvētu balss vadību
- **"One SL"**: kompakts skaļrunis, ko var izmantot kā stereo pāri vai telpiskos skaļruņus mājas kinozālē.
- **"Era 100"**: smalki noregulēta stereo skaņa un bagātīgi basi, ko jūsu mūzika ir pelnījusi.
- **"Era 300"**: reālistiska telpiskā skaņa, straumējiet telpisko skaņu ar Dolby Atmos, savienojot divus Era 300 skaļruņus ar Arc tehnoloģiju.
- **"Five"**: lielākais mājas skaļrunis ar jaudīgāko skaņu. Viegli pieslēdziet atskaņotāju, CD atskaņotāju vai citu avotu, izmantojot "Five" iebūvēto 3,5 mm audio ieeju.
- **"Roam"**: klausieties mājās, izmantojot Wi-Fi, un viegli pārvaldiet skaņu, izmantojot Sonos, balsi vai Apple AirPlay 2. Kad esat ārpus mājas, izmantojiet Bluetooth®.
- **"Roam SL"**: pateicoties ilgi uzlādējamam akumulatoram, varat stundām ilgi klausīties mūziku, klausīties radio, klausīties audiogrāmatas un izmantot citus populārākos pakalpojumus.

TV skaņu pultis un zemo frekvenču skaļruņi

Sonos produkti jūsu televizoram nodrošina pilnvērtīgu mājas kinozāles skaņu un arī atskaņo mūziku. Uzlabojiet savu mājas kinozāles pieredzi, pievienojot Soundbar, Sub un surround skaļruņu pāri.

- **"Arc"**: viegli iestatāms, ar kristāldzidru dialogu un diviem īpašiem augstuma kanāliem, kas atveido 3D telpisko skaņu, Arc ļauj jums atrasties TV raidījumu, filmu un spēļu centrā.
- **"Beam"**: kompakts skaņu panelis ar Alexa balsvadi, kas lieliski piemērots mazām un vidēja izmēra telpām. Novietojiet uz mēbelēm vai piestipriniet pie sienas.
- **"Ray"**: platekrāna audio un mūzikas straumēšana, kas īpaši paredzēta televizoriem uz statīviem vai mēbelēm. Neuzkrītošs dizains, kas pazūd zem televizora.
- **"Sub"**: jūs atpazīsiet katru mūzikas detaļu un gūsiet zosu kājas, skatoties TV un filmas. Novietojiet to vertikāli vai novietojiet to līdzeni un pakļājiet zem dīvāna, lai baudītu spēcīgus basus bez kropļojumiem.
- **"Sub Mini"**: padziļiniet TV, filmu un citu pārraižu baudījumu ar spēcīgiem basiem, kad savienojat Sub Mini ar Beam, Ray, Era 100, One vai One SL skaļruņiem.

Stereoiekārtu uzlabošana

Ar pastiprinātāju pārveidojiet esošos skaļruņus, stereosistēmas un mājas kinozāles par mūzikas straumēšanas sistēmām.

- **"Amp"**: daudzpusīgs pastiprinātājs visām izklaides iespējām.
- **"Port"**: elastīgs straumēšanas komponents jūsu stereoiekārtai vai uztvērējam.

Aksesuāri

Atrodiet ideālos Sonos sistēmas piederumus mūsu vietnē.

Viniplašuatskaņotāji, kas nodrošina ierakstu atskaņošanu jūsu Sonos sistēmā.

Sienas stiprinājumi vai statīvi, kas ir izstrādāti tā, lai perfekti atbilstu jūsu

Sonos produkti.

Kabeļi un daudz kas cits.

Sonos lietotnes

Pārvaldiet Sonos sistēmu, izmantojot Sonos lietotni. Izvēlieties, ko atskaņot, kur atskaņot un cik skaļi atskaņot. Vienā telpā vai visā mājā. Vienlaikus meklējiet visos mūzikas pakalpojumos un failos, lai atrastu to, kas jums patīk. Izveidojiet atskaņošanas sarakstus vienā mirklī. Sonos lietotne to visu dara.

Sonos S2 lietotne

Lejupielādējiet lietotni savā mobilajā ierīcē. Izmantojiet to, lai iestatītu un pārvaldītu savu Sonos sistēmu. Kad Sonos sistēma ir iestatīta, varat lejupielādēt lietotni arī datorā, lai kontrolētu mūziku.

Ko jūs varat darīt:

- Atklājiet un atskaņojiet mūziku - atklājiet interneta radio, pārlūkojiet un meklējiet mūziku.
- Mūzikas un balss pakalpojumu pievienošana - saglabājiet mūziku kopā un pievienojiet balss pakalpojumus bez pieskāriena.

atskaņošana.

- Mūzikas avoti - saglabājiet dziesmas atskaņošanas sarakstā, lai tās varētu klausīties jebkurā laikā.

- Atskaņojiet mūziku jebkurā vietā - grupējiet telpas un sūtiet mūziku jebkurā vietā vai klausieties mūziku jebkurā telpā.
telpas cita mūzika.

Mobilās lietotnes vadība

Telpas nosaukums

Skatiet, kas tiek atskaņots, vai grupējiet telpas, lai atskaņotu vienu un to pašu mūziku vairāk nekā vienā telpā.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošana, pauze, uz priekšu, atpakaļ

Skaljuma regulēšana

Pagrieziena uz augšu, pagrieziena uz leju, pagrieziena uz leju



Frontline

Redzēt un pārvaldīt rindā gaidāmos ierakstus

Tagad atskaņošanas ekrāns


Tiek rādīts albuma attēls

Vairāk informācijas

Skatiet papildu informāciju un opcijas, piemēram, jaukšanu, dziesmas kopīgošanu un pievienošanu






Istabas izvēle

Izvēlieties, kur vēlaties atskaņot mūziku

Piezīme: saturu varat izlaist, piesitot  Pieskarities, lai atrastu un atskaņotu mūziku.

vai  (pieejams tikai dažos pakalpojumos).



	Mans Sonos	Vieta, kur glabāt un atskaņot iecienītāko mūziku un kolekcijas, lai vienmēr zinātu, kur atrast sev tīkamu mūziku.
	Pārlūkot	Pārlūkojiet mūzikas pakalpojumus, savu mūzikas bibliotēku un mūziku mobilajā ierīcē. Kad atrodat sev tīkamu mūziku, atskaņojiet to jebkurā telpā.
	Sistēma	Skatiet, kas tiek atskaņots jūsu istabās. Grupējiet telpas, lai dažādās telpās vai visur atskaņotu vienu un to pašu mūziku.
	Izņemts no	Meklē mūzikas avotus.
	Iestatījumi	Pievienojiet mūzikas un balss pakalpojumus, iestatiet modinātājus, atveriet sadaļu Palīdzība un padomi, Sistēmas iestatījumi.

Rindu **kontrolē**

Kad atskaņojat dziesmu, tā automātiski tiek pievienota mūzikas rindai. Varat kontrolēt, kā tiek atskaņota rindā esošā mūzika.

- **Shuffle** - mainiet dziesmu secību.
- **Atkārtot** - atkārtojiet visas dziesmas vai pieskarieties vēlreiz, lai atkārtotu pašlaik atskaņoto dziesmu.
- **Blend (sajaukšana)** - nodrošina vienmērīgu pāreju starp dziesmām, pakāpeniski izbalinot pašreizējo dziesmu un pievienojot nākamo dziesmu.
- **Saglabāt** - saglabā rindu kā Sonos atskaņošanas sarakstu, lai to varētu klausīties vēlreiz.

Kad meklēšanas laikā pievienojat dziesmu rindā, varat izvēlēties:

- **Spēlējiet tagad**
- **Spēlēt vairāk**

SONOS lietotāja rokasgrāmata

- Pievienošana rindas beigās
- Aizstāt rindu

Mac/PC vadība

	Atskaņošana/pauze	Pārslēdz starp atskaņošanu un pauzi. Sonos skaļruņi ir izstrādāti tā, lai tie būtu ieslēgti visū laiku. Kad tās nedarbojas, tās patērē tikai minimālu enerģijas daudzumu.
	Nākamais / ātrā atvilkšana	Viņš pāries uz nākamo dziesmu. Noklikšķiniet un turiet, lai strauji pārslēgtu tekošo dziesmu uz priekšu.
	Iepriekšējais / Atgriezt atpakaļ	Pāriet uz <i>pašreizējās</i> dziesmas sākumu. Divreiz uzklikšķiniet, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu. Noklikšķiniet un turiet, lai pārtintu pašreizējo dziesmu.
	30 sekundes uz priekšu	Pāriet 30 sekundes uz priekšu (pieejams tikai dažos pakalpojumos).
	Atgriezieties 30 sekundes atpakaļ	30 sekundes atpakaļ (pieejams tikai dažos pakalpojumos).
	Atkārtojiet	Atkārtos rindā esošās dziesmas. Kad šī vadība ir aktivizēta, indikators iedegas spilgtāk.
	Sajauc	Maina dziesmu secību rindā. Pēc izslēgšanas dziesmas atgriež to sākotnējā secībā. Pēc atkārtotas ieslēgšanas tiek mainīta kārtība. Kad šī vadība ir ieslēgta, indikators iedegas spilgtāk.
	Sajaukšana	Veido vienmērīgu pāreju starp dziesmām, pakāpeniski izslēdzot pašreizējo dziesmu un ievietojot nākamo dziesmu. Kad šī vadība ir aktivizēta, indikators iedegas spilgtāk.

SONOS

Vadības ierīces un indikatori

Skaļruņi piemēroti stereo pāru un mājas kinozāles telpiskajai skaņai.





- Kompaktais dizains ir piemērots praktiski jebkurai telpai.
- Ar skārienvadības ierīcēm varat regulēt skaļumu, atskaņot un apturēt vai pārļaut dziesmas.
- Savienojiet ar citiem Sonos produktiem, lai iegūtu patiesu stereo skaņu, vai izmantojiet divus kā aizmugurējos surround skaļruņus mājas kinozālē.
- Saderība ar Sonos lietotnēm .
- Pārbaudiet sadaļu **Darba sākšana...**, kad esat gatavs pievienot Sonos savai sistēmai.
- Viegla balss vadība ar integrēto Amazon Alexa un Google Assistant - pieejama tikai dažos produktos. Ar balsi varat sākt un vadīt mūziku.

Piezīme: laika gaitā mēs pievienosim vairāk balss pakalpojumu un prasmju. Balss vadība vēl netiek atbalstīta visās valstīs - šī funkcija būs pieejama, tiklīdz Sonos un balss pakalpojums tiks ieviests jūsu reģionā.

Vadības ierīces un indikatori

 	<p>Skaļuma regulēšana</p>	<p>Pieskarieties un turiet, lai ātri mainītu skaļumu.</p> <p>Skaļuma palielināšana (pārvelciet pa labi vai piesitiet +)</p> <p>Skaļuma samazināšana (pārvelciet pa kreisi vai piesitiet -)</p> <p>Piezīme: Lai ātri mainītu skaļumu, nospiediet un turiet + vai -.</p>
 	<p>Atskaņošana/pauze</p>	<p>Nospiediet vienu reizi, lai atskaņotu vai kad audio apstājas. Nospiediet un turiet, lai pievienotu citā telpā atskaņoto audio.</p>

SONOS lietotāja rokasgrāmata

 	<p>Nākamais/ Iepriekšējais</p>	<p>Ritiniet pa labi/nospiediet > skārienkontrolē, lai pārietu uz nākamo dziesmu. Pārvelciet pa kreisi/nospiediet <, lai atgrieztos uz iepriekšējo dziesmu. Piezīme: ja klausāties radiostaciju, nav iespējams pāriet vai atgriezties atpakaļ.</p>
	<p>Ieslēgšana/izslēgšana balss pakalpojumi</p>	<p>Nospiediet ikonu mikrofons, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss pakalpojumus.</p> <p>Ja indikatora lampiņa deg, ir pieejama balss vadība (aizmugurē jābūt ieslēgtam arī mikrofona slēdzim).</p> <p>Ja indikatora lampiņa nedeg, balss vadība ir izslēgta.</p>
	<p>Mikrofona indikators</p>	<p>Pieskarieties mikrofona lampiņai, lai ieslēgtu/izslēgtu mikrofona. Kad indikators ir ieslēgts, ir aktivizēta Trueplay regulēšana. Ja esat iestatījis balss pakalpojumu, ieslēgts ir arī balss pakalpojums. Ja indikators ir izslēgts, balss pakalpojums un Trueplay pakalpojums ir atspējots.</p>
	<p>Stāvokļa indikators</p>	<p>Norāda skaļruņa statusu. Rāda izstrādājuma savienojumu ar Wi-Fi, norāda skaļuma izslēgšanu un norāda kļūdas. Ja šī lampiņa jūs traucē, varat to izslēgt telpas iestatījumos.</p>
	<p>Strāvas ieslēgšanas indikators</p>	<p>Redzams un lēni mirgo, kad skaļrunis ir ieslēgts. Pirmo reizi uzlādējot pēc iegādes, stāvokļa indikators un ieslēgšanas indikators mirgo 3 sekunžu laikā.</p>

Piezīme: Ja nevēlaties, lai kāds (piemēram, bērns) kontrolētu atskaņošanu vai mainītu skaļumu, izmantojot skaļruņa skārienvadību, varat to atspējot telpas iestatījumos.

Aizmugurējais / savienotāju panelis

1. **Galvenā maiņstrāvas ievade** - izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas vadu (izmantojot trešās puses strāvas vadu, zaudēsiet garantiju).
2. **Bluetooth poga** - Pārslēdziet starp Bluetooth un Wifi. Nospiediet un turiet, lai savienotu jaunu ierīci. Nospiediet vienu reizi, lai atjaunotu savienojumu (nav pieejams visos produktos).
3. **Universālais mikrofona slēdzis** - ieslēdziet vai izslēdziet visus izstrādājumā esošos mikrofonus. Ja slēdzis ir izslēgts (apakšā), mikrofoni ir izslēgti un visas ar mikrofonu aktivizētās funkcijas, piemēram, Trueplay Quick Tune un balss pakalpojumi, nav pieejamas. Ja slēdzis ir ieslēgts (augšā), ir pieejamas tādas mikrofonu aktivizētās funkcijas kā Trueplay (balss pakalpojumi ir pieejami, ja ir ieslēgta arī balss pakalpojumu indikators izstrādājuma augšdaļā). Piezīme: Lai izmantotu balss pakalpojumus, ir jābūt ieslēgtam gan mikrofona slēdzim, gan balss pakalpojumu indikatoram.
4. **USB - C ieeja** - paredzēta līnijas ievadei un Ethernet savienojumam, izmantojot Sonos līnijas ieejas adapteri vai kombinēto adapteri (iegādājams atsevišķi). Tas nav skaļruņa barošanas avots, un to nedrīkst izmantot citu ierīču uzlādei.

Ethernet ievade - ja vēlaties skaļruni pieslēgt ar vadu, izmantojiet Sonos adapteri un Ethernet kabeļa kombināciju, lai savienotu Era 300 tieši ar maršrutētāju (noderēs, ja jūsu Wi-Fi ir nestabils).

Līnijas ieeja - izmantojiet līnijas ieejas adapteri vai Sonos kombinēto adapteri, lai pievienotu atskaņotāju, CD atskaņotāju, projektoru vai citu ierīci.

Citi savienotāji un pogas

Apvienošanas poga - nospiediet, lai iestatīšanas laikā izveidotu savienojumu ar Sonos sistēmu.

Barošanas slēdzis - nospiediet, lai ieslēgtu, nospiediet un turiet, lai izslēgtu.

Rokturis - pieejams tikai dažiem produktiem. Ļauj viegli pacelt un pārnēsāt, lai skaļruni varētu ņemt līdzi visur.

Uzlādes bāze - pieejama tikai dažiem produktiem. Novietojiet skaļruni uz uzlādes pamatnes, lai to varētu viegli uzlādēt - nav nepieciešami papildu vadi vai kabeļi. Uzlādes bāze ir paredzēta lietošanai tikai telpās - turiet to sausā vietā. Programmā vienmēr ir redzams atlikušais skaļruņa akumulatora darbības laiks.

Uzlādes kontakti - pārliecinieties, vai skaļrunis ir pareizi ievietots pamatnē un vai uzlādes kontakti saskaras.

Piezīme: Automātiskās regulēšanas nolūkā mikrofonam jābūt ieslēgtam, tāpēc, ja to neatstājat ieslēgtu visu laiku, ieslēdziet to uz dažām minūtēm ikreiz, kad pārvietojat skaļruni, lai tas varētu automātiski pielāgot skaņu jaunajai videi.

Piezīme: nelietojiet un neglabājat Sonos produktus otrādi.

Trueplay (nav pieejams visos produktos)

Trueplay regulēšana sabalansē skaņu neatkarīgi no tā, kur novietojat skaļruni, taču ir dažas vadlīnijas, kas jāievēro, lai skaļrunis skaņu projicētu pēc iespējas efektīvāk:

- Lai nodrošinātu optimālu skaņas kvalitāti, skaļrunis jānovieto telpās, un virs tā jābūt brīvai vietai. Izvietošana slēgtā telpā, piemēram, plauktā, nav ieteicama, jo tas var ietekmēt atskaņošanas izkliedi un skaidrību, izņemot Sonos Ray produktu, kas ir īpaši izstrādāts šim proktoram,
 - Ja skaļruni montējat pie griestiem, lai nodrošinātu vislabāko skaņu, novietojiet to otrādi.
- Ja skaļruni novietojat pie sienas vai uz plaukta, atstājiet vismaz 1 collu (2,5 cm) brīvu vietu ap skaļruņa aizmuguri un 8 collas (203 mm) katrā skaļruņa pusē.
- Ja skaļruņus izmantojat kā telpiskos skaļruņus, atstājiet vismaz 8 collas (203 mm) brīvu vietu ap katra skaļruņa aizmuguri un sāniem.

Piezīme: Nenovietojiet skaļruni vertikāli vai stāvā leņķī, citādi skaņa pārtrauks skanēt.

Trueplay tests

Trueplay iestatīšana nosaka, kā skaņa atstarojas no sienām, mēbelēm un citām virsmām telpā, un pēc tam pielāgo Sonos skaļruni, lai tas skanētu lieliski neatkarīgi no tā, kur to novietojat. Iestatīšanas laikā izvēlieties Trueplay iestatīšanas opciju, kas vislabāk atbilst jums un jūsu telpai. Lai vēlāk noregulētu skaņojumu, dodieties uz Iestatījumi > Sistēma, atlasiet telpu un izvēlieties Trueplay.

Piezīme: Ja iOS ierīcē ir iespējota VoiceOver, Trueplay atklūdošanas atklūdošana nav pieejama. Pirms sākat skaļruņu regulēšanu, ierīces iestatījumos to izslēdziet.

Uzlabota regulēšana

Uzlabotā regulēšana ir precīza un pielāgota. Tas aizņem aptuveni 5 minūtes, un, kamēr jūs pārvietojaties pa telpu, tiek izmantots jūsu iOS ierīces (ar iOS 8 vai jaunāku versiju) mikrofons. Tādējādi skaņa tiek pielāgota jūsu telpai.

Piezīme: uzlabotā regulēšana ir labākā izvēle lielām telpām (regulēšana var būt mazāk precīza atklātās telpās).

Ātra atklūdošana

Ātrā regulēšana ir ātra, vienkārša un pieejama. Tas aizņem aptuveni minūti, un, lai noteiktu apkārtējo vidi, tiek izmantots Sonos produkta mikrofons, tāpēc iestatīšanas laikā jums nav jāpārvietojas pa telpu.

Piezīme: Quick Tune ir pieejams gan iOS, gan Android operētājsistēmai, un tas ir labs risinājums mazākām telpām vai telpām, kurās ir grūti pārvietoties.

Automātiskā regulēšana Trueplay


Pārnēsājamie Sonos produkti, piemēram, Sonos Roam un Move, var iestatīties automātiski. Trueplay automātiskā regulēšana izmanto skaļruņa mikrofonu, lai noteiktu vidi, un periodiski pielāgo regulējumu, lai nodrošinātu lielisku skaņu neatkarīgi no tā, kur atrodas skaļrunis vai ko klausāties.

Dodieties uz  sistēma un izvēlieties savu portatīvo skaļruni, lai iespējotu Trueplay automātisko regulēšanu.

Bluetooth savienošana pāri

1. Ierīces iestatījumos ieslēdziet Bluetooth.
2. Nospiediet un turiet Bluetooth pogu skaļruņa aizmugurē, līdz atskan signāls, pēc tam to atlaidiet. Stāvokļa indikators mirgo zilā krāsā, un skaļrunis ir gatavs savienošanai.
3. Bluetooth iestatījumos atlasiet **produktu** no pieejamo ierīču saraksta.

Mikrofona ieslēgšana/izslēgšana

Mikrofons tiek izmantots balss vadībai un automātiskai Trueplay regulēšanai. Pieskarieties  lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu.

Kad ieslēdzas mikrofona indikators,

- Ja jums ir balss palīgs, balss vadība ir ieslēgta un balss palīgs ir gatavs.
- Ir iespējota automātiskā pielāgošana Trueplay, lai Move varētu automātiski pielāgot skaņu apkārtējai videi.

SONOS lietotāja rokasgrāmata

Ja nedeg mikrofona indikators,

- Ja jums ir balss palīgs, balss vadība ir izslēgta.
- Automātiskā regulēšana Trueplay ir atspējota.

Aksesuāri

Papildaprīkojumu, kas ir ideāli piemēroti Sonos produktiem, meklējiet tīmekļa vietnes sadaļā [Piederumi](#).


Svarīga drošības informācija

Lūdzu, izlasiet šos norādījumus un ievērojiet visus brīdinājumus. Glabājiet tās piemērotā vietā un pārlicinieties, ka par tiem zina visi mājsaimniecības locekļi.

Brīdinājums: ja akumulators nav pareizi nomainīts, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša tipa vai līdzvērtīgu akumulatoru.

1. Izlasiet šos norādījumus.
 2. Saglabājiet šos norādījumus.
 3. Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
 4. Izpildiet visus norādījumus.
 5. Tīriet tikai ar sausu mīkstu drānu. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi vai šķīdinātāji var sabojāt Sonos izstrādājumu apdari. □
- Ja uzlādes pamatne atstāj pēdas uz koka mēbelēm, noņemiet tās ar koka pulēšanas līdzekli.
6. Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 7. Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, karstuma režģu, plīti vai citu siltuma avotu tuvumā.
 8. Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai vai ugunij.
 9. Aizsargājiet strāvas vadu no uzkāpšanas vai saspiešanas, īpaši pie kontaktligzdām, savienojumiem un vietā, kur tie iziet no objekta.
 10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aprīkojumu.
 11. Atvienojiet šo iekārtu vētras laikā vai tad, ja tā netiek lietota ilgāku laiku.
 12. Lai veiktu visus apkopes darbus, sazinieties ar kvalificētu Sonos personālu. Servisa pakalpojumi ir nepieciešami, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz tās ir izlijis šķidrums vai tajā ir iekrituši priekšmeti, ierīce ir bijusi pakļauta lietum vai mitrumam, tā nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
 13. Elektrības kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai atvienotu iekārtu.

SONOS lietotāja rokasgrāmata

14. Brīdinājums: Move atbilst ūdensizturības klasei IP56. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus iedarbībai. 

15. Nepakļaujiet ierīci ūdens pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

16. Savienojumi starp šo iekārtu un ārējām iekārtām jāveic, izmantojot ekranētu kabeli, lai nodrošinātu atbilstību FCC radiofrekvenču emisijas ierobežojumiem.