

# Sub 4



# Pregled



Sub 4 odklene celoten potencial zvoka Sonos in prinaša močan bas, ki vas bo še globlje potegnil v vsak prizor in pesem.

- **Utripajoč bas.** Dva gonilnika, ki sta jih zasnoval Sonos, ustvarjata globoke in dinamične nizke frekvence. Prenesena ohišje izboljša odziv basov, tako da lahko v prsih začutite vsak utrip, rjovenje in ropotanje.
- **Preoblikujte svojo izkušnjo domačega kina.** Združite Sub 4 s Sonos Arc ali Beam za bistveno globlje nizke in jasnejše visoke tone, ki vas pritegnejo v filme, oddaje in igre.
- **Oživite svojo glasbo.** V vsaki noti boste slišali drobne podrobnosti in uživali v večjem občutku prostorskega v kombinaciji s Sub 4 s Sonos Five, Era 300 ali Era 100.
- **Ikoničen dizajn.** Z elegantno izklesano obliko in posodobljeno mat površino je Sub 4 zasnovan tako, da izgleda odlično v vašem domu in se ujema z zvočniki Sonos.
- **Postavite ga kamor želite in kako želite.** Sub 4 se zanesljivo poveže z zvočniško vrstico ali zvočnikom Sonos prek Wi-Fi, tako da ga lahko postavite kjerkoli v sobi - tudi na bok in pod kavčem.

# Kontrolniki in gumbi



1. **Akustično luknjo** lahko uporabite kot ročaj za dviganje Sub 4.
2. **Lučka stanja** Prikaže povezavo Wi-Fi izdelka, označi, kdaj je glasnost izklopljena, in prikazuje napake. Če svetloba moti, jo lahko izklopite v nastavitvah sobe.
3. **Gumb za pridružitvev** Pritisnite za pridružitvev med nastavitvijo.
4. **Ethernetna vrata** Uporabite ethernetni kabel, če želite vzpostaviti povezavo z usmerjevalnikom (izbirno).
5. **AC vhod (električno omrežje)** Za priključitev na vtičnico uporabljajte samo priloženi napajalni kabel (z uporabo napajalnega kabla drugega proizvajalca bo garancija neveljavna). Prepričajte se, da uporabljate ustrezen napajalnik za svojo državo. Trdno vstavite napajalni kabel v vtičnico Sub 4, dokler ne bo poravnal s površino.

# Izbira lokacije

Izbira postavitve - Sub 4 je zasnovan tako, da zagotavlja optimalen zvok, kjer koli ga postavite.

- Uporabite akustično režo kot ročaj za odstranitev Sub 4 iz škatle. Pri dvigovanju težkih predmetov morate vedno upogniti kolena, da se izognete nepotrebemu obremenjevanju hrbta.
- Prepričajte se, da vsaj ena stran reže ni na poti. Če ga postavite navpično ob steno, ne blokirajte sprednje luknje.
- Če Sub 4 postavite vodoravno na tla, nanj ne postavljajte ničesar. Ko ga postavite pod pohištvo, pustite vsaj 1 " prostega prostora vzdolž vrha naprave Sub 4.
- Sub 4 je zasnovan tako, da ga je mogoče namestiti na tla. Postavite ga lahko v kot, ob steno, zadaj, pod ali poleg katerega koli kosa pohištva na kateri koli talni površini.
- Sub 4 postavite navpično ali vodoravno. Če ga uporabljate vodoravno, lahko pritrdite trajne noge iz klobučevine.

## Povežite kable

1. Priključite napajalni kabel in priključite Sub 4. Napajalni kabel trdno vstavite v Sub 4, dokler ni poravnana s površino.
2. Če **še nimate** aplikacije Sonos, **jo prenesite** iz trgovine z aplikacijami. Uporabili ga boste za nastavitve in nadzor svojega Sonosa.

**Opomba:** Preden dodate Sub 4, se prepričajte, da ste nastavili vsaj en združljiv zvočnik.

# Sub Audio

Uporabite aplikacijo Sonos, da prilagodite **nastavitve Sub Audio**:

1. Pojdite v **Sistemske nastavitve** in izberite sobo, v katero ste dodali podizvajalca.
2. Pomaknite se navzdol do možnosti **Zvok** in izberite **Sub Audio**.

---

## Opis nastavitvev

---

### Sub

Vklopite ali **izklopite**, da vklopite zvok Sub 4

---

### Glasnost

Uporaba drsnika za povečanje ali zmanjšanje glasnost. (To nastavitvev uporabite, če želite raven globokotonca uskladiti z ravno glavnega zvočnika).

---

### Fazni nadzor

Izberite 0° ali 180°, da prilagodite fazo. Sonos Sub ali krmilniki globokotonca drugih proizvajalcev (obrnite, če ne slišite dovolj glasno.

Ko je soba s Sonos Sub uglašena. ko uporabljate Trueplay, je nadzor faze nastavljen in ga ni mogoče spremeniti, razen če izklopite funkcijo

---

### Obnovo

Ponastavi vse nastavitve podzvoka na privzete vrednosti (0).

# Spreminjanje seznanjanja zvočnikov

Zvočnik Sonos, s katerim je seznanjen Sub 4, lahko preprosto spremenite.

**Opomba:** Če Sub odklopite in ga znova priključite na drugo mesto, počakajte, da lučka stanja preneha utripati in postane bela, preden spremenite nastavitve.

1. Pojdite v **Sistemske nastavitve** in izberite sobo, v katero ste dodali podizvajalca.
2. Pojdite na Izdelki in izberite **Odstrani podizdelek**, da začnete.

Sub 4 lahko združite z drugim izdelkom Sonos ali pa se odločite, da ga zdaj ne boste uporabljali. Na seznamu izdelkov se bo prikazal kot »neuporabljen«, dokler ga ne seznanite z drugim zvočnikom Sonos.

## Povežite drugi Sub

Priključite drugi globokotonec Sonos na nastavitvev domačega kina za še globlji bas, ki zapolni prostor.

V aplikaciji Sonos:

1. Pojdite v **Sistemske nastavitve** in izberite sobo, v katero ste dodali podizvajalca.
2. Pojdite v razdelek Izdelki in izberite **Poveži drugo podvsebino**, da začnete.

Preden začnete, se prepričajte, da so nizkotonci združljivi z nastavitvijo domačega kina z dvema globokotoncema

*Opomba: Za zvočne vrstice Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generacija 1 ali generacija 2), Ray priporočamo nakup zvočnikov 2× Sub 4 ali kombinacije Sub 4 in Sub 3*

# Specifikacija

---

## Avdio

---

### Ojačevalniki

Dva digitalna ojačevalnika razreda D, ki sta popolnoma uglašena z edinstveno akustično arhitekturo globokotona.

### Nizkotonski zvočniki

Dva eliptična nizkotonska zvočnika 5" x 8" sta usmerjena navznoter, kar doseže učinek zatiranja sile, ki praktično odpravlja popačenje.

**Arhitektura** Prenesena omarica izboljša odziv nizkih tonov.

---

### Frekvenčni odziv 25 Hz

---

### EQ

Nastavitve zvoka se samodejno izravnajo na Sub 4 in seznanjeno stanje Sonos  
Govornik(i). Z aplikacijo Sonos lahko nastavite bas, visoki in glasnost.

### Trueplay™

Programska oprema meri akustiko prostora in nato prilagodi sistem Sonos.

---

## Podrobnosti in dimenzije

---

### Dimenzije

Višina: 15,31 palca (389 mm)  
Širina: 15,83 palca (402 mm)  
Globina: 6,22 palca (158 mm)

---

---

**Teža** 26 lbs (11,79 kg)

---

**Barve** Črna, bela

---

**Mat zaključek**

---

**Gumb »Pridruži se«**

Pritisnite enkrat, da med nastavitvijo dodate Sub 4 v sistem.

---

## Moč in povezljivost

---

**Brezžični internet**

Povežite se s katerim koli usmerjevalnikom 802.11a / b / g / n / ac / ax 2,4 / 5 GHz

---

**10 /100 Ethernet vrata** za žično povezavo z usmerjevalnikom

---

**Napajalna napetost** 100-240V 50/60Hz

---

**CPE**

Štirijedrni procesor 4xA55  
1,9 GHz

---

**Spomin**

512 MB DDR4  
4 GB eMMC

---

**Delovna temperatura** 32 ° F do 104 ° F (0 ° C do 40 ° C)

---

**Kaj je v škatli?**

---

---

**Izdelek** Sonos Sub 4

---

Napajalni **kabel**: 6ft (2m)

---

**Dokumentacija**

Vodnik za hitri začetek in  
pravni/garancijski pogoji

---

**Zahteve**

---

WiFi internetna povezava

---

**Vir napajanja**: električna vtičnica

---

**Aplikacija Sonos**

Najnovejša generacija aplikacije Sonos, ki  
deluje na združljivi napravi

---

**Izdelek Sonos**

Ojačan, neprenosljiv izdelek, kot je Arc Ultra  
ali Era 300.

# Pomembne varnostne informacije

1. Preberite ta navodila.
2. Upoštevajte ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho, mehko krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo končno obdelavo izdelkov Sonos.
7. Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8. Ne nameščajte ga v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
9. Zaščitite napajalni kabel pred hojo ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, vtičnicah in tam, kjer izstopa iz aparata.
10. Uporabljajte samo dodatke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
11. Napravo izključite iz električnega pogona med nevihto ali ko je ne uporabljate.
12. Ta izdelek nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Ne odpirajte, razstavljajte, ne poskušajte popraviti ali zamenjati komponent. Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu servisnemu osebju Sonos. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je bila tekočina razlita ali so v napravo padli predmeti, je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali je padla.
13. Omrežni vtič mora biti lahko dostopen za odklop naprave.
14. **Opozorilo:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
15. Aparata ne izpostavljajte kapljajočim ali brizgajočim tekočinam in ne postavljajte predmetov na vrh naprave s tekočinami, kot so vaze.