

Sonos Ace



Áttekintés



A Sonos Ace szakszerűen készült és ráhangolódott egy olyan személyes hallgatási élményre, amely semmihez sem hasonlítható.

- **A hangzás új, személyes legjobbja.** A speciálisan tervezett hangsugárzók minden frekvenciát kiemelkedő pontossággal és tisztasággal jelenítenek meg. Tapasztalja meg a mélyebb kapcsolatot a tartalommal, miközben veszteségmentes és térbeli hangot streamel.
- **Minden hang, amit akarsz, nincs olyan hang, amit nem szeretnél.**
A kategóriavezető aktív hangszűrés pontosan megkeresi és semlegesíti a külső hangokat, így teljesen elmerülhetsz az akcióban. Kapcsolja be az **Éber módot**, hogy hallja, mi történik Ön körül.
- **Egy akkumulátor, amely nagyon gyorsan kitar és töltődik.** Ha az aktív zajszűrés be van kapcsolva, akár 30 órán keresztül hallgathat zenét vagy beszélgethet. 3 órás akkumulátoros üzemidő a mellékelt USB-C-kábellel történő gyors, 3 perces töltéssel.
- **A legpontosabb és legmagával ragadóbb házimozzi élmény.** Azonnal cseréld le a TV hangját egy kompatibilis Sonos hangprojektorról Sonos Ace hangra, és utazz el a privát mozidba. A Dolby Atmos technológiájú térhatású hangzás minden irányból drámaian részletgazdag hangzást biztosít, a dinamikus fejkövetés pedig egyedülállóan interaktív élménnyé varázsolja a zenehallgatást.
- **Megszállottan a kényelem jegyében készült.** A plüss memóriahabos fülpárnák kivételes akusztikus tömítést hoznak létre és minimalizálják a nyomást. A bővíthető rozsdamentes acél fejpánt és a forgatható fülpárnák illeszkednek az illeszkedésedhez.

Vezérlők, jelzőfények és portok



1

Tartalmi kulcs

Lejátszás

Lejátszás/szünet: Nyomja meg egyszer a tartalom streamelésének szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Következő: Dupla megnyomás

Előző: Hármás megnyomás

Hangerő: Csúsztassa felfelé vagy lefelé.
Csúsztassa és tartsa lenyomva a hangerő gyors módosításához.

Házimozi

TV Audio Swap: Miután beállította a **TV Audio Swap funkciót** a Sonos alkalmazásban, nyomja meg és tartsa lenyomva a hangsávval ellátott hangcsere gombot.

2

Hang/hangvezérlés

ANC

Nyomja meg az **Aktív hangszűrés** és az **Éber mód közötti váltáshoz**.

Megjegyzés: Az Aktív zajszűrést és az Éber módot **a Sonos alkalmazásban kapcsolhatja ki**. A Sonos Ace passzívan elszigetel a környezeti hangoktól.

Hangvezérlés

A hangsegéd aktiválásához a készüléken nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Amikor készen áll a hallgatásra, hangjelzést fog hallani.

3

Állapotjelző lámpák

akkumulátor töltöttségi szintje, töltési állapot, Bluetooth-kapcsolat, valamint jelzi a termékfrissítéseket és hibákat. Kikapcsol, amikor a Sonos Ace készüléket viseli.

4

Tápellátás/Bluetooth

Be- és kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a **fülhallgató bekapcsolásához**. Amikor készen állnak a használatra, hangjelzést fog hallani.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (kb. 3 másodpercig) a **készülék kikapcsolásához**. Kikapcsoláskor hangjelzést fog hallani.

Bluetooth párosítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 7 másodpercig) a fejhallgató Bluetooth párosítási módba állításához. Tartsa lenyomva a "kikapcsolás" (első hang) hangjelzés után, amíg meg nem hallja a "Bluetooth" (második hang) hangot, és a jelzőfény kéken villog.
2. Lépjen az eszköz Bluetooth-beállításaihoz, és válassza ki a fejhallgatót a talált eszközök listájából.

Megjegyzés: Amikor bekapcsolja a fülhallgatókat, azok automatikusan csatlakoznak az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz, ha elérhető.

Gyári beállítások visszaállítása

A Sonos Ace készülék újként történő beállításához visszaállíthatja a termék gyári beállításait, ami törli az összes beállítását és a korábban párosított Bluetooth-eszközöket.

1. Győződjön meg arról, hogy a Sonos Ace be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/Bluetooth** gombot.
3. Tartás közben csatlakoztassa a Sonos Ace készüléket az áramforráshoz.

A fülhallgatók alaphelyzetbe állítása után az állapotjelző lámpa fehéren villog.

Megjegyzés: A dobozból kivéve és a gyári beállítások visszaállítása után a Sonos Ace azonnal készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra.

Töltő

Használjon **USB-C–USB-C-kábelt** (mellékelve) és kompatibilis USB-C hálózati adaptert (nem tartozék) a Bluetooth-hang hallgatásához töltés közben.

Kapcsolat

A fejhallgatót kétféleképpen csatlakoztathatja a hangeszközhöz:

- USB-C – 3,5 mm-es **kábel** (mellékelve).
Hasznos repülés közbeni szórakozáshoz és vezeték nélküli funkciók nélküli eszközökhöz.
- ♦ USB-C – USB-C **kábel** (mellékelve).
Tartalomvezérlési és telefonhívási funkciókat ad hozzá.

A méret beállítása

A Sonos Ace fejhallgatót kiterjedt kopási teszteknek vetették alá a különböző fejformák, fejméretek, frizurák és kiegészítők tekintetében, hogy biztosítsák a kényelmet a hallgatási élmény során.

A rozsdamentes acél fejpánt simán kicsúszik, és biztonságosan a helyén marad. A fülkagyló belsejében egy innovatív mechanizmus található, amely lehetővé teszi a pontos beállítást a nyomás kiegyenlítése és a kivételes akusztikus tömítés létrehozása érdekében.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhasd ki Sonos Ace készülékedből, fontos, hogy a fejhallgatód kényelmesen illeszkedjen:

- **Helyezze** fel, mielőtt felhelyezné, győződjön meg arról, hogy mindegyik fülpárna a megfelelő oldalon van. A kontrasztos belső szín megkülönbözteti a jobb fülpárnát, így azonnal tudja, hogyan kell navigálni a Sonos Ace rendszerben. A tartalomkulcsot jobb kézzel kell tudnia használni.
- **Próbálja ki a Sonos ászk**. A fülének közepén kell lennie, és kényelmesen körül kell vennie a fülpárnákat. Húzza le vagy csúsztassa felfelé a fülpárnát, hogy szükség szerint meghosszabbítsa vagy lerövidítse a headset karjait.

A fülpárna cseréje

A fülpárnák könnyen cserélhetők, ha idővel elhasználódnak. Minden betétet mágnesekkel biztonságosan tartanak, de könnyű húzással eltávolíthatók.

Néhány dolgot szem előtt kell tartania, amikor visszahelyezi a fülpárnát:

- Győződjön meg arról, hogy mindkét párna a megfelelő oldalon van. Keresse meg az **L** (balra) és **az R** (jobbra) értéket.
- A párna cseréje előtt törölje le a felületet tiszta, száraz ruhával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy por- és szennyezésmentes.
- A fülpárnák automatikusan a helyükre pattannak.

Bluetooth párosítás

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy a Sonos Ace be van kapcsolva, és hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a Sonos Ace készüléket.

Megjegyzés: A dobozból kivéve és a gyári beállítások visszaállítása után a Sonos Ace azonnal készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra.

Akción

Eredmény

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/Bluetooth gombot** (kb. 7 másodpercig) a fejhallgató Bluetooth párosítási módba állításához.

Megjegyzés: A **bekapcsoló/Bluetooth gomb** a bal oldali fejhallgatón található.

Ha Sonos Ace-t visel, tartsa lenyomva a gombot a "kikapcsolás" hangjelzés után, amíg meg nem hallja a "Bluetooth pairing" hangot. Amikor párosítási módba lép, az összes aktív hangfolyam leáll.

Ha a Sonos Ace készülék távol van a fejtől, tartsa lenyomva a gombot, amíg az állapotjelző fény lassan kéken villogni nem kezd.

Nyissa meg a Bluetooth-eszköz beállításait, és válassza ki a Sonos Ace-t a talált eszközök listájából.

Ha Sonos Ace-t viselsz,

- Egy hangjelzést fog hallani, amely megerősíti, hogy a Sonos Ace eszköz sikeresen csatlakozott a készülékhez.
- Az eszköz Bluetooth-beállításainak listájában a fejhallgatók "Csatlakoztatva" állapotúként jelennek meg.

Ha a Sonos Ace nincs a fejedben,


- A Sonos Ace készülék állapotjelző lámpája folyamatosan kék színű lesz.
 - Az eszköz Bluetooth-beállításainak listájában a fejhallgatók "Csatlakoztatva" állapotúként jelennek meg.
-

Fény	Leírás
Egyszínű fehér	Be van kapcsolva, nincs csatlakoztatva Bluetooth-eszközhöz.
Egyszínű kék	Be van kapcsolva, Bluetooth-on keresztül csatlakozik a készülékhez.
Villogó kék	Bekapcsolva, Bluetooth-eszközöket keres.

Csatlakozás eszközökhöz

A Sonos Ace készüléket 2 Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatja, és automatikusan válthat az audiofolyamok között. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth mindkét eszközön engedélyezve van.

A Sonos alkalmazásban:


1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. Válassza ki a Sonos Ace készüléket.
3. Görgessen a Bluetooth elemhez, és kapcsolja **be vagy ki a 2 Eszközkapcsolat** kapcsolót.

Megjegyzés: 2 Az eszközkapcsolat alapértelmezés szerint le van tiltva.

Fejkövetés Bluetooth-hoz

Bluetooth-on keresztüli lejátszás esetén a Sonos intelligens mozgásfeldolgozás Dolby Head követéssel elérhető. Ez az élvonalbeli Dolby Atmos élmény hiperrealisztikus hangzással burkol körül, a zene különböző elemei a fejed körüli pontokból származnak.

A fejkövetést a Sonos alkalmazásban engedélyezheti vagy tilthatja le:

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. A **Fejhallgató alatt** válassza a Sonos Ace lehetőséget.
3. Lépjen a **Hang** elemre, majd kapcsolja **be vagy ki a Fejkövetés funkciót**.

Tápellátás és töltés

Használjon USB-C–USB-C-kábelt (mellékelve) és kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék). Ha a Sonos Ace csatlakoztatva van a hálózati adapterhez, folytathatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszköz hallgatását.

Alacsony akkumulátortöltöttség

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 10%-ot, hangjelzést fog hallani, és az állapotjelző lámpa narancssárgán villog.

Fény	Leírás
Villogó narancssárga	0–10% akkumulátor töltöttségi szint.

Töltő

Miután csatlakoztatta a Sonos Ace-t az áramforráshoz:

1. Ha a fejhallgató csatlakoztatva van és töltődik, az állapotjelző lámpa narancssárga .
2. Amikor a fülhallgatók csatlakoztatva vannak, és elérik a teljes töltöttséget, az állapotjelző lámpa **zöldre vált**.

Fény	Leírás
Teljes narancssárga	Csatlakoztatva van és normálisan töltődik. 100% alatti töltés.
Teljesen zöld	100% akkumulátor. Leválaszthatja a fülhallgatókat.
Villogó piros	Számlázási hiba. Válasszuk le a fülhallgatókat a tápegységről.

Gyors töltés

Ha a Sonos Ace teljesítménye eléri a 10%-ot vagy kevesebbet, gyorsöltéssel gyorsan feltöltheti. A gyorsöltés mindössze 3 perc alatt 3 órányi lejátszást biztosít.

A fejhallgató töltéséhez használja a mellékelt USB-C–USB-C kábelt és egy kompatibilis USB-C hálózati adaptert (nem tartozék):

- 0% - 10% 3 perc alatt.
- A normál töltési sebesség 10–100%-a (teljes teljesítmény akár 3 óra).

A tévé hangjának átváltása

Azonnal válts TV-hangot egy kompatibilis Sonos hangprojektorról a Sonos Ace készülékre, és merülj el az izgalmas térhatású hangzásban és térhangzásban.

Megjegyzés: Csak a TV-ről (HDMI-n vagy optikai kábelen keresztül) származó hang streamelhető a Sonos Ace rendszerre.


A Sonos alkalmazás segítségével beállíthatja a kapcsolatot a Sonos Ace készülék és egy kompatibilis hangprojektor között. A **TV Audio Swap funkció használata előtt** győződjön meg arról, hogy a termékek frissítve vannak, és a WiFi funkció engedélyezve van.

Beállítás a kezdőképernyőről

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy a Sonos Ace készülék be van **kapcsolva a TV hangcseréje** közben és a Sonos hangprojektortól 30 lábon (9,1 m) belül.

1. Nyissa meg a Sonos alkalmazást.
2. A rendszernézetben fókuszáljon a Sonos Ace eszközre.
3. Első lépésként válassza a Beállítás lehetőséget a kezdőképernyőn.
4. A TV Audio Swap funkció **beállítása után** válassza a **lehetőséget Csere lehetőség a** hangsávhoz való csatlakozáshoz.

Beállítások a Beállítások menüből

1. Nyissa meg a Sonos alkalmazást.
2. Lépjen a **System Settings oldalra** , majd válassza ki a Sonos Ace készüléket.
3. A kezdéshez válassza a **+ TV Audio Swap hozzáadása lehetőséget**.

Válassza a **Swap Back** lehetőséget a **TV Audio Swap** munkamenet befejezéséhez.

Funkciók és beállítások

Térhatású **hangot** és dinamikus **fejkövetést** hallgathat, **miközben megváltoztatja a TV hangját**, hogy élvezze a legmagával ragadóbb élményt.

Funkció	Leírás
Térhatású hangzás	A jelenet közepén találja magát, és a hang minden oldalról jön.
Fejkövetés	A térbeli hangzás a TV-re összpontosít, miközben mozgatja a fejét, hogy a hang a lehető legélénkebb legyen. A funkció használatához engedélyezni kell a térbeli hangzást.

Hangvezérlés

Ha a Sonos Ace készüléke beépített hangasszisztenssel rendelkező Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, akkor a jobb oldali fülhallgatón található Zajsabályozás/Hangsegéd gombbal aktiválhatja.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Audio Control / Hangvezérlés gombot az eszköz hangsegédjének aktiválásához. Hallania kell egy hangjelzést, amikor készen áll a hallgatásra.

Íme néhány dolog, amit megtehetsz a készüléked hangsegédjével a Sonos Ace rendszeren:


- Adott lejátszási listák, albumok, podcastok és egyébek lejátszásának kérése különböző alkalmazásokból.
- Számok indítása, leállítása és átugrása.
- Kérdezze meg az időjárás-előrejelzést.
- Webes keresés.
- Telefonhívások fogadása és befejezése.

Fülhallgató viselésének észlelése


A Sonos Ace fülhallgatók érzékelőket használnak a fülpárnákon, hogy érzékeljék, viseled-e őket, és készen állnak-e a használatra. Amikor leveszi őket, a Sonos Ace szünetelteti a tartalmat, így egy másodpercet sem veszít.

Megjegyzés: A Sonos Ace 30 perc inaktivitás után kikapcsol.

A kopásérzékelés alapértelmezés szerint engedélyezve van. A Sonos alkalmazásban kapcsolhatod ki:


1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. A **Fejhallgató alatt** válassza a Sonos Ace lehetőséget.
3. Válassza a **Kopásérzékelés** lehetőséget, és kapcsolja be vagy ki a **kopásérzékelést**.

Megjegyzés: Ha a **kopásérzékelő funkció** ki van kapcsolva, a Sonos Ace készülék 30 perc inaktivitás után sem kapcsol ki.

Funkció	Leírás
Lejátszás/szünet	A tartalom szünetel, amikor eltávolítja a fejhallgatót, és folytatódik, amikor újra felveszi.
Telefonhívások	Engedélyezés a Rendszerbeállításokban  . Amikor valaki felhívja Önt, kapcsolja be a Sonos Ace készüléket, hogy automatikusan fogadja a hívást. Megjegyzés: Ha hívás közben kikapcsolja a Sonos Ace készüléket, a hívás hangosan folytatódik a telefonján/mobileszközén.

Termékbeállítások

A Sonos alkalmazás segítségével módosíthatja a Sonos Ace beállításait:

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. Lépjen a Fejhallgató menüpontba , és válassza ki a Sonos Ace készüléket.

Beállítások**Leírás**

Cím

Módosítsa a Sonos Ace készülék nevét. Ez a név jelenik meg a Bluetooth párosítási listákban.

Állapot

Megjeleníti az akkumulátor százalékos töltöttségi szintjét és az összes aktív Bluetooth-kapcsolatot.

Hangvezérlés

A hangvezérlés **három**

szintje: • **Aktív** hangszűrés

Jelentősen csökkenti a háttérhangot.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki ebből a módból, győződj meg róla, hogy a Sonos Ace jól illik hozzád.

- **Az Aware-Sonos** Ace mód mikrofonjait használja, hogy beengedje a hangot a környezetéből, így tisztán hallhatja a környezetét anélkül, hogy le kellene vennie a fejhallgatót.
 - **Ki - kikapcsolhatja az aktív hangszűrést és az Éber módot**, ha ez nem hasznos az aktuális környezetben, és ha takarékoskodni szeretne az akkumulátorral. A Sonos Ace passzívan elszigetel a környezeti hangoktól.
-
-

Beállítások

Leírás

Hang

Módosítsa a

hangszínszabályzót:

- Basszusgítár
- Magas frekvenciák
- Kiegyensúlyozot
t
- Hangos

Kapcsolja be vagy ki a **fejkövetést**.

A TV hangjának cseréje

- **Térhatású hang** - kapcsolja be vagy ki, ha
A TV Audio Swap **funkció** aktív.
- Fejkövetés - kapcsolja be vagy ki, ha
A TV Audio Swap **funkció** aktív.
- **+ TV Audio Swap funkció hozzáadása** - állítsa be a
hangsávot a **TV Audio Swap**
funkció használatára.
- **Távolítsa el a TV Audio Swap alkalmazást - távolítsa el** a
hangsávot a fejhallgató
memóriájából.

Bluetooth

Párosított eszközök és csatlakozási beállítások kezelése.

Beállítások

Leírás

Hardveres vezérlés

- ♦ Hangvezérlés - **válassza ki** a váltani kívánt módokat, amikor megnyom egy gombot a Sonos Ace készüléken.
- ♦ **Kopásérzékelés - be** vagy ki. Ha kikapcsolja, a Sonos Ace szünetelteti a tartalmat, így egyetlen másodpercről sem marad le.

Az eszközről

- ♦ Lásd a termék sorozatszámát.
- ♦ Ellenőrizze a szoftverfrissítéseket az aktuális szoftververzió megtekintéséhez.

Előírás

Hanganyag

Illesztőpro- gramok

Egyedi tervezésű 40 mm-es dinamikus meghajtó minden héjban.

Mikrofonok

Nyolc mikrofon a zajszabályozáshoz és a beszédhang fókuszálásához.

Térhatású hangzás

Térbeli hangtartalom streamelése a támogatott szolgáltatásokból és eszközökről.

Veszteségment es hang

Élvezze a veszteségmentes hangot Bluetooth-on keresztül egy támogatott eszközzel vagy USB-C-kapcsolaton keresztül.

Hangvezérlés

Az aktív hangszűrés kiszűri a külső hangokat. Az Éber mód keveri a környezeti hangokat a tartalommal.

Fejkövetés

Sonos intelligens mozgásfeldolgozás Dolby fejkövetéssel. Engedélyezze ezt a funkciót a Sonos alkalmazásban.

A TV hangjának cseréje

A Content Key gomb megnyomásával hangot cserélhet egy kompatibilis Sonos hangprojektorról egy Sonos Ace-re.

Dolby Atmos

Kompatibilis eszköz és kompatibilis tartalom szükséges hozzá.

**Állítható
hangszínszabályzó**

A Sonos alkalmazással beállíthatja a basszust, a magas hangokat és a hangerőt.

Részletek és méretek

Méretek

- ♦ **Magasság:** 191 mm (7,52 hüvelyk)
 - ♦ **Szélesség:** 160 mm (6,3 hüvelyk)
 - ♦ **Mélység:** 85 mm (3,35 hüvelyk)
-

Súly

11 oz (312 g)

Színek

Fekete
Fehér

Feldolgozás

Matt
rozsdamentes
acél

LED

A bal oldali tál alján egy jelzőfény jelzi a kapcsolat állapotát.

Vezérlőberendezés

Tartalmi kulcs

- **Görgessen fel és le** a hangerő szabályozásához.
- **Nyomja meg egyszer** a lejátszás lejátszásához/szüneteltetéséhez.
- **Nyomja meg kétszer a gombot** a szám kihagyásához.
- **Nyomja meg háromszor a gombot** az előző dal lejátszásához.
- **Nyomja meg egyszer** a hívás fogadásához.
- **Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot** a hívás elutasításához.

Hangvezérlés (jobb oldali fülkagyló)

- Nyomja meg az **Aktív hangszűrés és az Éber mód közötti váltáshoz**.
- A hangsegéd aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Tápellátás/Bluetooth (bal oldali rekesz)

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/Bluetooth gombot** (kb. 3 másodpercig) a fejhallgató bekapcsolásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/Bluetooth gombot** (kb. 7 másodpercig) a fülhallgató Bluetooth párosítási módba állításához és egy új eszköz párosításához.

Teljesítmény és csatlakoztathatóság

Bluetooth

A Bluetooth 5.4 támogatja a hangátvitelt bármely Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Akkumulátor

Az 1060 mAh-s Li-ion akkumulátor akár 30 órányi zenehallgatást vagy 24 órányi beszélgetési időt bír ki, ha az aktív zajszűrés vagy az éber mód engedélyezve van.

Töltő

Töltse a mellékelt USB-C-kábellel és a kompatibilis hálózati adapterrel. A gyorsfeltöltés 3 óra zenehallgatási időt biztosít 3 perc alatt 0%-ról. Akár 3 órát is igénybe vehet a teljes feltöltés 0%-ról.

A Sonos Ace készüléket USB-A–USB-C kábellel és kompatibilis hálózati adapterrel is töltheti.

Üzemi hőmérséklet

-10 °C és 40 °C (14 °F) és 104 °F között

Mit rejt a doboz?

Sonos ász

Árucikk

Utazóbőrönd

Kivehető kábeltekercsek

Kabel USB-C na USB-C

0,75 m (2,46 láb)

Kabel USB-C na 3,5 mm

1,2 m (3,94 láb)

Dokumentáció

Gyors üzembe helyezési útmutató és jogi/jótállási információk

Igények

Hangforrás

Támogatott Bluetooth-eszköz, például okostelefon

Energiaforrás

USB-C hálózati adapter és közeli konnektor a töltéshez

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Kövesse ezeket az utasításokat.
3. Figyelj minden figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa meg. A háztartási tisztítószeres vagy oldószeres károsíthatják a Sonos alkatrészek felületét.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőberendezések, kályhák vagy más, hőtermelő készülékek közelébe.
9. Védje a tápkábelt a gyaloglástól vagy a becsípődéstől, különösen a dugóknál, aljzatoknál és ott, ahol kilép a készülékből.
10. Csak a gyártó által megadott tartozékokat/tartozékokat használjon.
11. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás esetén, vagy ha hosszú ideig nem használja.
12. Minden szervizelési munkát utaljon szakképzett Sonos szervizszemélyzetre.
Karbantartásra akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, pl. a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék ömlött ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
13. **Figyelmeztetés:** Ne tegye ki az elemeket (újratölthető akkumulátort vagy behelyezett elemeket) túlzott hőnek, pl. napfénynek vagy tűznek.
14. Ez a készülék nem vízálló. Ne tegye ki csöpögő vagy fröccsenő folyadékoknak.
Kerülje a nedves körülmények közötti használatot.
15. **Minimális teljesítményszint:** Ha az Ace eszközt vezetékes audio módban használja, az audio kimenet átmenetileg megszakadhat erős rádiómezők jelenlétében. Ebben az esetben a normál teljesítmény visszaállítható a fejhallgató kikapcsolásával a bekapcsológommbal.