

# SONOS

## Пользователь Справочник

### **ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**

Ни данная публикация, ни какая-либо ее часть не могут быть воспроизведены или распространены в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая, но не ограничиваясь фотокопированием, записью, информационно-поисковыми системами или компьютерными сетями, без письменного разрешения компании Sonos, Inc.

Sonos и все другие названия и слоганы продуктов Sonos являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Выкл.

Продукты Sonos могут быть защищены одним или несколькими патентами. С нашей информацией о патентах на продукты можно ознакомиться здесь:

[sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® и OS X® являются товарными знаками компании Apple Inc. и зарегистрированы в США и других странах.

Работает с Apple AirPlay Made for iPod "Made for iPhone" и "Made for iPad" означает, что электронный аксессуар был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Обратите внимание, что использование данного аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной сети.

Windows® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и других странах.

Android™ является торговой маркой компании Google, Inc.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa и все связанные с ними логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

Google и Google Home Mini являются торговыми марками компании Google LLC.

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотипы HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

В Sonos используется программное обеспечение MPTP разработанное Н.М. Маклареном в Кембриджском университете.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Все остальные перечисленные продукты и услуги могут являться товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Все права защищены.

# Домашняя звуковая система Sonos

Sonos - это беспроводная домашняя аудиосистема, которая наполняет музыкой, фильмами и телепрограммами любое количество комнат (до 32). Слушайте в любой комнате или в каждом помещении - воспроизводите фильм в гостиной, подкаст на кухне или одну и ту же песню везде.

Откройте для себя наши продукты, чтобы узнать больше.

Бесплатное приложение Sonos поможет вам выполнить настройку и обеспечит управление музыкой для всех членов семьи на всех устройствах - телефонах, планшетах и компьютерах.

Удобный доступ к любимой музыке - потоковые сервисы, подкасты и интернет-радио.

Комбинируйте продукты, чтобы создать домашнюю звуковую систему, соответствующую вашему стилю жизни.

## Начало...

Что нужно:

- **Wi-Fi** - подготовьте имя и пароль сети.
- **Мобильные устройства** - подключенные к тому же Wi-Fi. Используйте это для настройки.
- **Приложение Sonos** - используется для настройки и управления системой Sonos (установите его на мобильное устройство, используемое для настройки).
- **Учетная запись Sonos** - если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее во время настройки.

## Является ли компания Sonos новой для вас?

Загрузите приложение из магазина приложений на свое мобильное устройство. Откройте приложение, и мы проведем вас через все настройки.


После настройки системы Sonos можно использовать компьютер для управления музыкой. Приобрести приложение для PC или Mac можно на сайте [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

## Параметры настройки

Установка Sonos в домашней сети - это решение для большинства домов.

Если ваш Wi-Fi работает медленно, не охватывает все комнаты, в которых вы хотите использовать Sonos, или уже очень загружен, вы можете подключить Sonos к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, чтобы создать отдельную беспроводную сеть только для системы Sonos.

## У вас уже есть Sonos?


Вы можете легко добавить новое устройство Sonos в любое время, подключив его к розетке, открыв приложение Sonos и, нажмите  > Система > Добавить устройство.

## Добавление еще одной системы Sonos

Sonos обеспечивает быстрый и удобный доступ к любой системе Sonos. При добавлении другой системы Sonos в приложении она автоматически подключается, когда вы переезжаете с места на место, поэтому вы можете пользоваться Sonos дома, в гостях у друзей или на даче, не упуская возможности послушать музыку.

## Учетные записи Sonos


Во время настройки вы создадите учетную запись Sonos, которую будете использовать для управления и расширения своей системы Sonos - как в приложении, так и на сайте [www.sonos.com](http://www.sonos.com).

Если вам необходимо подтвердить свой идентификатор пользователя, изменить пароль или перенести учетную запись на другой адрес электронной почты, откройте приложение на мобильном устройстве и нажмите  > Учетная запись.

Если пункт **Учетная запись** недоступен, необходимо обновить систему.

## Родительский контроль

Вы можете ограничить доступ к откровенной музыке.

Откройте приложение на мобильном устройстве и нажмите  > Система > Родительский контроль. Войдите в учетную запись Sonos, чтобы настроить параметры фильтрации.

**Примечание:** Можно также ограничить максимальную громкость для помещения. Для получения дополнительной информации см. раздел [Установка максимальной громкости](#).

# Откройте для себя наши продукты

Продукты Sonos легко сочетаются друг с другом. При изменении обстановки в доме можно легко добавить колонки и расширить систему.

## Колонки для вашей музыки

Идеальная беспроводная колонка для любой комнаты в вашем доме. Можно даже объединить в стереопару две колонки (одной модели) в одной комнате - превратив каждую из них в отдельные левый и правый каналы для более широкого, объемного и глубокого звучания.

- **Move<sup>®</sup>**: прочный интеллектуальный динамик для прослушивания на открытом воздухе
- **"Move 2"**: Интеллектуальный портативный динамик с временем автономной работы до 24 часов для прослушивания музыки в помещении и на улице
- **'One'**: интеллектуальная колонка со встроенным голосовым управлением
- **'One SL'**: компактная акустическая система для использования в качестве стереопары или колонок объемного звучания для домашнего кинотеатра
- **Era 100<sup>™</sup>**: точное стереозвучание и насыщенные басы, которых заслуживает ваша музыка
- **'Era 300'**: реалистичный объемный звук, потоковое объемное звучание с Dolby Atmos при сопряжении двух колонок Era 300 с технологией Arc
- **Five<sup>™</sup>**: самая большая домашняя колонка с самым мощным звуком. Легко подключить проигрыватель, CD-плеер или другой источник звука через встроенный 3,5-мм аудиовход Five
- **Roam<sup>™</sup>**: слушайте дома с помощью Wi-Fi, легко управляйте звуком с помощью Sonos, голоса или Apple AirPlay 2. Когда вы находитесь вне дома, используйте Bluetooth<sup>®</sup>.
- **Roam SL<sup>™</sup>**: наслаждайтесь часами музыки, радио, аудиокниг и других популярных сервисов благодаря долговечной аккумуляторной батарее

## Саундбары и сабвуферы для телевизора

Продукты Sonos для телевизора обеспечивают полноценное звучание домашнего кинотеатра, а также воспроизводят музыку. Усовершенствуйте свой домашний кинотеатр, добавив к нему Soundbar, Sub и пару колонок объемного звучания.

- **Arc**™: простая в настройке, с кристально чистыми диалогами и двумя выделенными каналами по высоте, воспроизводящими объемный 3D-звук, Arc ставит вас в центр телепередач, фильмов и игр.
- **Beam**™: компактный саундбар с голосовым управлением Alexa, отлично подходящий для небольших и средних помещений. Установите на мебель или закрепите на стене.
- **Ray**™: широкоэкранная потоковая передача аудио и музыки, разработанная специально для телевизоров на подставках или мебели. Незаметный дизайн, который исчезает под телевизором.
- **Sub**™: вы узнаете каждую деталь в музыке, а при просмотре телевизора и фильмов у вас будут мурашки по коже. Установите его вертикально или положите под диван, чтобы насладиться мощными басами без искажений.
- **Sub Mini**™: расширьте возможности просмотра телевизора, фильмов и других передач благодаря мощным басам в сочетании с колонками Beam, Ray, Era 100, One или One SL.

## Модернизация стереосистемы

С помощью усилителя можно превратить имеющиеся колонки, стереосистемы и домашние кинотеатры в системы потокового воспроизведения музыки.

- **Amp**™: универсальный усилитель для любых развлечений.
- **Port**™: гибкий компонент потоковой передачи данных для стереосистемы или ресивера.

## Аксессуары

Найдите на нашем сайте идеальные аксессуары для системы Sonos.

Проигрыватели для воспроизведения записей в системе Sonos.

Настенные крепления или стойки, которые идеально подходят к вашему

Продукты Sonos.

Кабели и многое другое.

## Приложения Sonos

Управляйте своей системой Sonos с помощью приложения Sonos. Выбирайте, что, где и как громко воспроизводить. В одной комнате или во всем доме. Одновременный поиск по всем музыкальным сервисам и файлам, чтобы найти то, что вам нравится. Создавайте списки воспроизведения в одно мгновение. Приложение Sonos делает все это.


## Приложение Sonos S2

Загрузите приложение на свое мобильное устройство. Используйте его для настройки и управления системой Sonos. После настройки системы Sonos можно также загрузить приложение на компьютер для управления музыкой.

### Что вы можете сделать:

- Открывайте и воспроизводите музыку - открывайте интернет-радио, просматривайте и ищите музыку.
- Добавление музыкальных и голосовых сервисов - сохранение музыки и добавление голоса для бесконтактного прослушивания.
- Источники музыки - сохранение композиций в списке воспроизведения, чтобы их можно было прослушивать в любое время.
- Воспроизведение музыки в любом месте - группируйте комнаты и передавайте музыку в любое место, или слушайте ее в любой комнате..

## Управление мобильными приложениями



The image shows a smartphone screen displaying the SONOS mobile application interface. The screen is divided into several sections: a top header with the room name 'Bedroom + Kitchen', a large album art image, a track title 'Borderline' by Tame Impala, and a playback control area with a progress bar and volume slider. The interface is annotated with lines pointing to various features, which are described in text blocks around the screen.

**Название помещения**  
Просмотр воспроизводимой музыки или группировка комнат для воспроизведения одной и той же музыки в нескольких комнатах

**Управление воспроизведением**  
Воспроизведение, пауза, вперед, назад



**Регулятор громкости**  
Повернуть вверх, повернуть вниз, повернуть вниз

**Frontline**  
Просмотр и управление очередями треков






**Экран воспроизведения**  
Показывает изображение в альбоме

**Дополнительная информация**  
Просмотр дополнительной информации и таких опций, как смешивание, совместное использование песни и добавление ее в список воспроизведения

**Выбор помещения**  
Выберите место, где будет звучать музыка

**Примечание:** Вы можете пропустить содержимое, нажав кнопку  или  (доступно только в некоторых службах). Нажмите для поиска и воспроизведения музыки.



	<b>Мой Sonos</b>	Пространство для хранения и воспроизведения любимой музыки и коллекций, чтобы вы всегда знали, где найти понравившуюся музыку.
	<b>Просмотреть</b>	Просматривайте музыкальные сервисы, свою музыкальную библиотеку и музыку на мобильном устройстве. Найдя понравившуюся музыку, воспроизводите ее в любой комнате.
	<b>Система</b>	Просматривайте, что играет в ваших комнатах. Группируйте комнаты, чтобы одна и та же музыка играла в разных комнатах или везде.
	<b>Извлечено из</b>	Поиск источников музыки.
	<b>Настройки</b>	Добавьте музыкальные и голосовые сервисы, установите будильники, перейдите в раздел Справка и советы, Системные настройки.

## Управление очередью

При воспроизведении композиции она автоматически добавляется в очередь. Вы можете управлять воспроизведением музыки в очереди.

- **Shuffle** - изменение порядка следования дорожек.
- **Повтор** - повтор всех композиций или повторное нажатие для повтора текущей композиции.
- **Blend** - создание плавного перехода между композициями путем постепенного затухания текущей композиции и наложения на нее следующей.
- **Сохранить** - сохранение очереди в виде списка воспроизведения Sonos, чтобы можно было прослушать ее снова.

При добавлении композиции в очередь во время поиска можно выбрать:

- Играть сейчас
- Играть дальше
- Добавить в конец очереди
- Заменить очередь

## Управление Mac/PC

	<b>Воспроизведение/Пауза</b>	Переключение между воспроизведением и паузой. Колонки Sonos спроектированы таким образом, чтобы быть постоянно включенными. Когда они не воспроизводят звук, они потребляют минимальное количество энергии
	<b>Далее / быстрая перемотка</b>	Он переходит к следующей песне. Нажмите и удерживайте кнопку для перемотки вперед текущей композиции
	<b>Предыдущая / перемотка</b>	Переход к началу <i>текущей</i> дорожки. Двойной щелчок приводит к воспроизведению предыдущей дорожки. Нажмите и удерживайте кнопку мыши для перемотки текущей дорожки.
	<b>Переход на 30 секунд вперед</b>	Переход на 30 секунд вперед (доступно только в некоторых службах).
	<b>Вернитесь на 30 секунд назад</b>	Пропустить 30 секунд назад (доступно только в некоторых сервисах).
	<b>Повторить</b>	Повторяет композиции, находящиеся в очереди. При включении этого регулятора индикатор загорается ярче.
	<b>Смесь</b>	Изменяет порядок следования дорожек в очереди. При выключении возвращает дорожки в исходный порядок. При повторном включении получается другой порядок. При включении этого элемента управления индикатор горит ярче.
	<b>Смешивание</b>	Создает плавный переход между песнями за счет постепенного выключение текущей дорожки и вставка следующей. При включении этого регулятора индикатор загорается ярче

# SONOS

## Органы управления и индикаторные лампы




Колонки подходят для создания стереопары и объемного звучания домашнего кинотеатра.

- Компактный дизайн подходит практически для любого помещения.
- Сенсорные элементы управления позволяют регулировать громкость, воспроизводить и ставить на паузу или пропускать треки.
- Работайте в паре с другими продуктами Sonos для получения настоящего стереозвуча или используйте две колонки в качестве тыловых объемных колонок для домашнего кинотеатра.
- Совместимость с приложениями Sonos .
- Ознакомьтесь с разделом "**Начало работы...**", когда вы будете готовы добавить Sonos в свою систему.
- Удобное голосовое управление с помощью встроенных Amazon Alexa и Google Assistant - доступно только в некоторых продуктах. Вы можете использовать свой голос для запуска и управления музыкой.

**Примечание:** Со временем мы будем добавлять новые голосовые сервисы и навыки. Голосовое управление пока поддерживается не во всех странах - эта функция будет доступна, как только Sonos и голосовая служба будут запущены в вашем регионе.

## Органы управления и индикаторные лампы

 	<p>Регулятор громкости</p>	<p>Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого изменения громкости.  <b>Увеличение громкости</b> (проведите пальцем вправо или нажмите <b>+</b>)  <b>Уменьшение громкости</b> (проведите пальцем влево или коснитесь кнопки <b>-</b>)</p> <p><b>Примечание:</b> Для быстрого изменения громкости нажмите и удерживайте <b>+</b> или <b>-</b>.</p>
 	<p>Воспроизведение/Пауза</p>	<p>Нажмите один раз для воспроизведения или когда звук остановится. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы добавить звук, воспроизводимый в другой комнате.</p>

	<p>Следующая/ Предыдущая</p>	<p>Прокрутите вправо/нажмите &gt; на сенсорном пульте управления, чтобы перейти к следующей дорожке. Проведите пальцем влево/нажмите &lt; для возврата к предыдущей дорожке. Примечание: при прослушивании радиостанции пропуск или возврат назад невозможен.</p>
	<p>Включение/выключение голосовые услуги</p>	<p>Нажмите значок микрофона, чтобы включить или выключить голосовые услуги.</p> <p>Если индикатор горит, то голосовое управление доступно (переключатель микрофона на задней панели также должен быть включен).</p> <p>Если индикатор не горит, голосовое управление выключено.</p>
	<p>Индикатор микрофона</p>	<p>Нажмите на индикатор микрофона, чтобы включить/выключить микрофон. Если индикатор горит, включена настройка Trueplay. Если настроена голосовая служба, она также включена. Если индикатор выключен, голосовая служба и служба Trueplay отключены.</p>
	<p>Индикатор состояния</p>	<p>Отображает состояние динамика. Отображает подключение устройства к Wi-Fi, указывает на отключение громкости и указывает на ошибки. Если этот индикатор мешает вам, его можно отключить в настройках для вашей комнаты.</p>
	<p>Индикатор включения питания</p>	<p>Видимый и медленно мигающий, когда динамик включен. При первой зарядке после покупки индикатор состояния и индикатор включения будут мигать в течение 3 секунд.</p>

**Примечание:** Если вы не хотите, чтобы кто-то (например, ребенок) мог управлять воспроизведением или изменять громкость с помощью сенсорного управления на колонке, вы можете отключить его в настройках помещения.

## Задняя панель / панель разъемов

1. **Основной вход питания переменного тока** - используйте только входящий в комплект шнур питания (использование шнура питания стороннего производителя приведет к аннулированию гарантии).
2. **Кнопка Bluetooth** - переключение между Bluetooth и Wifi. Нажмите и удерживайте для сопряжения нового устройства. Нажмите один раз для повторного сопряжения (доступно не во всех устройствах).
3. **Универсальный переключатель микрофонов** - включает или выключает все микрофоны устройства. Если переключатель выключен (внизу), микрофоны отключены и все функции, активируемые микрофоном, такие как Trueplay Quick Tune и Voice Services, недоступны. Если выключатель питания включен (вверху), функции микрофона, такие как Trueplay, доступны (голосовые услуги доступны, если индикатор Voice Services на верхней панели устройства также включен). Примечание: Для использования голосовых служб необходимо, чтобы были включены и выключатель микрофона, и индикатор голосовых служб.
4. **Вход USB - C** - предназначен для линейного входа и подключения к сети Ethernet через адаптер линейного входа Sonos или комбинированный адаптер (приобретается отдельно). Он не является источником питания для колонки и не должен использоваться для зарядки других устройств.

**Вход Ethernet** - если вы хотите подключить колонку к сети, используйте адаптер Sonos и кабель Ethernet для подключения Era 300 непосредственно к маршрутизатору (полезно, если Wi-Fi работает нестабильно).

**Линейный вход** - используйте адаптер линейного входа или комбинированный адаптер Sonos для подключения проигрывателя, CD-проигрывателя, проектора или другого устройства

## Другие разъемы и кнопки

**Кнопка Merge** - нажмите для подключения к системе Sonos во время настройки.

**Выключатель питания** - нажмите для включения, нажмите и удерживайте для выключения.

**Ручка** - имеется только на некоторых изделиях. Позволяет легко поднимать и переносить колонку, поэтому ее можно брать с собой повсюду.

**Зарядная база** - доступна только для некоторых продуктов. Поместите колонку на зарядное основание для удобной зарядки - не нужны дополнительные провода или кабели. Зарядная база предназначена только для использования внутри помещений - храните ее в сухом месте. Оставшееся время работы колонки от аккумулятора всегда отображается в приложении.

## Руководство пользователя SONOS

**Контакты зарядки** - Убедитесь, что динамик правильно установлен в основание и что контакты зарядки соприкасаются.

**Примечание:** Для автоматической настройки микрофон должен быть включен, поэтому, если вы не оставляете его включенным постоянно, включайте его на несколько минут при каждом перемещении колонки, чтобы он мог автоматически настроить звук в соответствии с новым окружением.

**Примечание:** Не используйте и не храните продукты Sonos в перевернутом виде.

## Trueplay (доступно не для всех продуктов)

Настройка Trueplay позволяет сбалансировать звук в любом месте, где бы вы ни разместили колонку, однако для того, чтобы колонка воспроизводила звук максимально эффективно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

- Для достижения оптимального качества звучания акустическую систему следует размещать в помещении и иметь над ней свободное пространство. Размещение в закрытом пространстве, например на полке, не рекомендуется, так как это может повлиять на дисперсию и чистоту воспроизведения, за исключением продукта Sonos Ray, который специально разработан для этого проктора,
  - Если вы монтируете колонку на потолке, то для достижения наилучшего звучания разместите ее вверх ногами.
  - Если колонка размещается у стены или на полке, оставьте не менее 1 дюйма (2,5 см) свободного пространства вокруг задней стенки и 8 дюймов (203 мм) с каждой стороны колонки.
- При использовании колонок в качестве акустических систем объемного звучания оставьте не менее 8 дюймов (203 мм) свободного пространства вокруг задней и боковых стенок каждой колонки.

**Примечание:** Не устанавливайте динамик вертикально или под крутым углом, иначе звук прекратится.

## Испытание на истинность

Функция Trueplay измеряет, как звук отражается от стен, мебели и других поверхностей в помещении, а затем настраивает колонку Sonos на отличное звучание, где бы она ни находилась. Во время настройки выберите вариант настройки Trueplay, который лучше всего подходит для

## Руководство пользователя SONOS

вас и вашего помещения. Чтобы повторить настройку позже, перейдите в меню Настройки > Система, выберите комнату и выберите Trueplay.

**Примечание:** Если на устройстве iOS включен VoiceOver, отладка Trueplay недоступна. Прежде чем приступить к настройке динамиков, отключите его в настройках устройства.

## Расширенная настройка

Усовершенствованная настройка отличается точностью и индивидуальностью. Она занимает около 5 минут и использует микрофон вашего iOS-устройства (под управлением iOS 8 или более поздней версии), пока вы перемещаетесь по комнате. Таким образом, звук настраивается под ваше пространство.

**Примечание:** Расширенная настройка - лучший выбор для больших помещений (в открытых пространствах настройка может быть менее точной).

## Быстрая отладка

Быстрая настройка - это быстро, просто и доступно. Она занимает около минуты и использует микрофон на устройстве Sonos для определения окружающей обстановки, поэтому вам не нужно перемещаться по комнате во время настройки.

**Примечание:** Quick Tune доступна для iOS и Android и является хорошим вариантом для небольших помещений или помещений, в которых трудно передвигаться.

## Автонастройка Trueplay

Портативные устройства Sonos, такие как Sonos Roam и Move, могут настраиваться автоматически. Автоматическая настройка Trueplay использует микрофон колонки для определения окружающей обстановки и периодически корректирует настройку, чтобы обеспечить отличное звучание независимо от того, где находится колонка и что вы слушаете.

Перейдите в меню  > Система и выберите портативную колонку, чтобы включить автонастройку Trueplay.

## Сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth в настройках устройства.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на задней панели колонки, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите ее. Индикатор состояния замигает синим цветом, и колонка будет готова к сопряжению.
3. Выберите **устройство** из списка доступных устройств в настройках Bluetooth.

## Включение/выключение микрофона

Микрофон используется для голосового управления и автоматической настройки Trueplay.

Нажмите  чтобы включить или выключить микрофон.

Когда индикатор микрофона включен,

- Если у вас есть голосовой помощник, включается голосовое управление, и ваш голосовой помощник готов к работе.
- Включена функция автонастройки Trueplay, благодаря которой Move может автоматически подстраивать свой звук под окружающую обстановку.

Если индикатор микрофона не горит,

- Если у вас есть голосовой помощник, голосовое управление отключено.
- Автонастройка Trueplay отключена.

## Аксессуары

Аксессуары, идеально подходящие к продуктам Sonos, можно найти на сайте в разделе "[Аксессуары](#)".

## Важная информация по безопасности


Прочтите данную инструкцию и обратите внимание на все предупреждения. Храните их в подходящем месте

и убедитесь, что все члены семьи знают о них.

**Внимание:** при неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Заменяйте только на батарею того же типа или эквивалентную.

1. Прочтите данную инструкцию.

## Руководство пользователя SONOS

2. Сохраните эти инструкции.
  3. Обращайте внимание на все предупреждения.
  4. Следуйте всем инструкциям.
  5. чистить только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить отделку изделий Sonos. □
- Если зарядная база оставляет след на деревянной мебели, удалите его с помощью полироли для дерева.
6. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
  7. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, жаровые решетки, печи или другие устройства, выделяющие тепло.
  8. Не подвергайте батареи (батарейный блок или вставленные батареи) воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света или огня.
  9. Защитите шнур питания от наступания или защемления, особенно в местах розеток, соединений и на месте, где они покидают объект.
  10. Используйте только принадлежности/аксессуары, указанные производителем.
  11. Отключите данное оборудование во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
  12. Для выполнения всех сервисных работ обращайтесь к квалифицированному персоналу компании Sonos. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, на него пролита жидкость или в него упали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, оно не работает нормально или упало.
  13. Электрическая розетка должна быть легко доступна для отключения оборудования.
  14. **Внимание:** устройство Move соответствует классу водонепроницаемости IP56. Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током  не подвергайте устройство воздействию дождя.
  15. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг воды и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
  16. Соединения между данным оборудованием и внешним оборудованием должны осуществляться с помощью экранированного кабеля, чтобы соответствовать ограничениям FCC по радиочастотному излучению.