

# Sonos Ace



Sonos Ace Vodič



# Pregled



Sonos Ace je stručno izrađen i podešen na lično iskustvo slušanja za razliku od bilo kog drugog.

- **Novi lični rekord za zvuk.** Specijalno dizajnirani drajveri čine svaku frekvenciju sa vrhunskom preciznošću i jasnoćom. Doživite dublju vezu sa svojim sadržajem dok strimujete zvuk bez gubitaka i prostornog zvuka.
- **Svi zvuci koje želite, nema zvuka koji ne želite.** Aktivno otkazivanje zvuka u klasi precizno locira i neutrališe spoljne zvukove, tako da možete biti potpuno uronjeni u akciju. Uključite **Avare režim** da čujete šta se dešava oko vas.
- **Baterija koja traje i puni se veoma brzo.** Sa uključenim aktivnim poništavanjem buke, možete slušati ili razgovarati do 30 sati. Nabavite 3 sata trajanja baterije sa brzim punjenjem od 3 minuta pomoću priloženog USB-C kabla.
- **Najtačnije i impresivno iskustvo kućnog bioskopa.** Odmah zamenite TV zvuk sa kompatibilnog Sonos soundbara za Sonos Ace zvuk i transportujte se u svoj privatni bioskop. Surround zvuk sa Dolby Atmos obavija vas dramatično detaljnim zvukom iz svih pravaca, a dinamičko praćenje glave pretvara slušanje u jedinstveno interaktivno iskustvo.
- **Opsesivno dizajniran za udobnost.** Plišani jastučići za uši od memorijske pene stvaraju izuzetnu akustičnu brtvu i minimiziraju pritisak. Proširiva traka za glavu od nehrđajućeg čelika i okretne čaše za uši prilagođavaju se vašem uklapanju.

# Kontrole, svetla i portovi

---



1

## Ključ sadržaja

## Reprodukciju

**Plai / Pause:** Pritisnite jednom da biste pauzirali ili nastavili streaming sadržaja.

**Sledeći:** Double pritisnite

**Prethodna:** Trostruki štampa

**Zapremina:** Slajd gore ili dole. Gurnite i držite da biste brzo promenili jačinu zvuka.

## Kućni bioskop

**TV Audio Swap:** Nakon postavljanja **TV Audio Swap** funkciju u aplikaciji Sonos, pritisnite i držite dugme audio swap sa soundbar.

---

---

2

## Kontrola zvuka / glasa

### ANC

Pritisnite za prebacivanje između **aktivnog otkazivanja zvuka** i **Avare režima**.

**Napomena:** Možete isključiti **aktivno poništavanje buke** i **Avare Mode u aplikaciji Sonos**. Sonos Ace vas pasivno izoluje od ambijentalnog zvuka.

### Glasovna kontrola

Da biste aktivirali glasovnog asistenta na uređaju, pritisnite i držite dugme. Kada bude spreman za slušanje, čućete ton.

---

3

## Statusna svetla

nivo baterije, status punjenja, Bluetooth veza i označava ažuriranja proizvoda i greške. Isključice se kada nosite Sonos Ace uređaj.

---

4

## Snaga / Bluetooth

### Uključivanje / isključivanje

- Pritisnite i držite (oko 3 sekunde) **da biste uključili** slušalice. Kada budu spremni za upotrebu, čućete ton.
- Pritisnite i držite dugme (oko 3 sekunde) **da biste isključili napajanje**. Čućete ton prilikom isključivanja.

### Bluetooth uparivanje

1. Pritisnite i držite (oko 7 sekundi) da biste slušalice stavili u režim Bluetooth uparivanja. Držite pritisnuto nakon tona "isključivanje" (prvi ton) dok ne čujete ton "Bluetooth" (drugi ton) i indikatorska lampica treperi plavo.
2. Idite na Bluetooth postavke uređaja i izaberite slušalice sa liste pronađenih uređaja.

**Napomena:** Kada uključite slušalice, one će se automatski povezati sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, ako je dostupan.

## Fabrička podešavanja

Da biste podesili svoj Sonos Ace uređaj kao novi, možete fabrički resetovati proizvod, koji će izbrisati sva njegova podešavanja i prethodno uparene Bluetooth uređaje.

1. Uverite se da je vaš Sonos Ace uključen.
2. Pritisnite i držite dugme **za napajanje / Bluetooth**.
3. Dok držite, povežite Sonos Ace uređaj na napajanje.

Nakon resetovanja slušalica, lampica statusa će treptati belo.

**Napomena:** Iz kutije i nakon fabričkog resetovanja, Sonos Ace je odmah spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

---

## Puni

Koristite **USB-C na USB-C** kabl (uključen) i kompatibilan USB-C adapter za napajanje (nije uključen) za slušanje Bluetooth zvuka tokom punjenja.

## Vežu

Postoje dva načina za povezivanje slušalica sa audio uređajem:

- USB-C na 3,5 mm **kabl** (uključen).  
Korisno za zabavu tokom leta i uređaje bez bežičnih funkcija.
- USB-C na USB-C **kabl** (uključen).  
Dodaje kontrolu sadržaja i funkcije telefonskog poziva.

# Podešavanje veličine

Sonos Ace slušalice su prošle opsežno testiranje habanja u pogledu različitih oblika glave, veličina glave, frizura i dodataka kako bi se osigurala udobnost tokom iskustva slušanja. Traka za glavu od nerđajućeg čelika glatko se izvlači i ostaje sigurno na mestu. Unutar čašice za uši nalazi se inovativni mehanizam koji omogućava precizno podešavanje kako bi se izjednačio pritisak i stvorilo izuzetno akustično zaptivanje.

Da biste maksimalno iskoristili svoj Sonos Ace uređaj, važno je da se vaše slušalice udobno uklapaju:

- **Uverite** se da je svaki jastučić za uši na ispravnoj strani pre nego što ga stavite. Kontrastna unutrašnja boja razlikuje desni jastučić za uši, tako da odmah znate kako da se krećete po Sonos Ace sistemu. Trebalo bi da budete u mogućnosti da koristite ključ sadržaja desnom rukom.
- **Probajte Sonos Ace.** Vaše uši treba da budu u sredini i udobno okružene jastučićima za uši. Povucite jastuk za uši dole ili ga gurnite prema gore da biste produžili ili skratili ruke slušalica po potrebi.

## Zamena jastuka za uši

Jastučići za uši mogu se lako zameniti ako se vremenom istroše. Svaki jastučić se sigurno drži magnetima, ali se može ukloniti laganim povlačenjem.

Postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu prilikom vraćanja jastuka za uši:

- Uverite se da su oba jastuka na ispravnim stranama. Potražite **L** (levo) i **R** (desno).
- Pre zamene jastuka, obrišite površinu čistom, suvom krpom kako biste bili sigurni da je bez prašine i prljavštine.
- Jastučići za uši se automatski pričvršćuju na svoje mesto.

# Bluetooth uparivanje

Pre nego što počnete, uverite se da je vaš Sonos Ace uključen i da je Bluetooth omogućen na uređaju sa kojim želite da uparite Sonos Ace.

**Napomena:** Iz kutije i nakon fabričkog resetovanja, Sonos Ace je odmah spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

---

## Radnju

## Rezultat

Pritisnite i držite dugme **za napajanje / Bluetooth** (oko 7 sekundi) da biste slušalice stavili u režim Bluetooth uparivanja.

**Napomena:** Dugme **za napajanje / Bluetooth** nalazi se na levoj šoljici za uho.

**Ako nosite Sonos Ace**, držite pritisnuto dugme ***nakon tona*** "isključivanja" dok ne čujete ton "Bluetooth uparivanje". Kada uđete u režim uparivanja, svi aktivni audio tokovi prestaju.

**Ako je vaš Sonos Ace uređaj udaljen od vaše glave**, držite pritisnuto dugme dok indikator statusa polako ne treperi plavo.

Idite na podešavanja Bluetooth uređaja i izaberite Sonos Ace sa liste pronađenih uređaja.

### Ako nosite Sonos Ace,

- Čućete ton koji potvrđuje da je vaš Sonos Ace uređaj uspešno povezan sa vašim uređajem.
- Na listi Bluetooth postavki vašeg uređaja, slušalice će biti prikazane kao "Povezano".

### Ako je Sonos Ace iz vaše glave,

- Lampica statusa na vašem Sonos Ace uređaju će biti plava.
  - Na listi Bluetooth postavki vašeg uređaja, slušalice će biti prikazane kao "Povezano".
-

---


| Svetlo        | Opis   |
|---------------|--|
| Čvrsta bela   | Uključen, nije povezan sa Bluetooth uređajem.    |
| Čvrsta plava  | Uključen, povezan sa uređajem preko Bluetooth-a. |
| Treperi plava | Uključeno, traži Bluetooth uređaje.              |

---

## Povezivanje sa uređajima

Možete da povežete svoj Sonos Ace na 2 Bluetooth uređaja i automatski se prebacujete između audio tokova. Proverite da li je Bluetooth omogućen na oba uređaja.

U aplikaciji Sonos:


1. Idi na stranicu **Podešavanja sistema**  .
2. Izaberite svoj Sonos Ace.
3. Dođite do Bluetooth i prebacite prekidač **2 Veza uređaja** za uključivanje ili isključivanje.

**Napomena:** **2 Veza uređaja** je podrazumevano onemogućena.

## Praćenje glave za Bluetooth

Kada igrate preko Bluetooth-a, Sonos Intelligent Motion Processing sa Dolby Head Tracking je dostupan. Ovo vrhunsko Dolby Atmos iskustvo obavlja vas hiper-realističnim zvukom, sa različitim elementima muzike koji dolaze iz tačaka oko vaše glave.

**Možete** da omogućite ili onemogućite praćenje glave u aplikaciji Sonos:

1. Idi na stranicu **Podešavanja sistema**  .
2. Pod **Slušalice** izaberite Sonos Ace.
3. Idite na **Zvuk**, a zatim uključite ili isključite **Head Tracking**.

# Snaga i punjenje

Koristite USB-C na USB-C kabl (uključen) i kompatibilan adapter za napajanje (nije uključen). Kada je vaš Sonos Ace povezan sa adapterom za napajanje, možete nastaviti da slušate svoj Bluetooth povezan uređaj.

## Slaba baterija

Kada nivo baterije dostigne 10%, čućete ton i lampica statusa će treptati narandžasto.

---

| Svetlo              | Opis                         |
|---------------------|------------------------------|
| Treperi narandžasta | 0 do 10% preostale baterije. |

## Puni

Nakon povezivanja Sonos Ace na vlast:

1. Kada su slušalice povezane i pune, lampica statusa je narandžasta .
2. Kada su slušalice povezane i dostignu potpuno punjenje, lampica statusa **će postati zelena.**

---

| Svetlo           | Opis   |
|------------------|--|
| Puna narandžasta | Priključen je i normalno se puni. Punjenje ispod 100%. |
| Zelena           | 100% baterija. Možete isključiti slušalice.            |
| Treperi crveno   | Greška u naplati. Isključite slušalice iz napajanja.   |

# Brzo punjenje

Kada vaš Sonos Ace dostigne 10% snage ili manje, možete koristiti brzo punjenje za brzo punjenje. Brzo punjenje vam daje 3 sata reprodukcije u samo 3 minuta.

Koristite priloženi USB-C na USB-C kabl i kompatibilni USB-C adapter za napajanje (nije uključen) za punjenje slušalica:

- 0% do 10% za 3 minuta.
- 10% do 100% normalne brzine punjenja (puna snaga do 3 sata).

# Da biste uključili zvuk na televizoru

Odmah prebacite TV zvuk sa kompatibilnog Sonos soundbara na Sonos Ace uređaj i uronite u uzbudljiv surround zvuk i surround zvuk.

**Napomena:** Samo zvuk sa vašeg TV-a (preko HDMI ili optičkog kabla) može se strimovati na vaš Sonos Ace sistem.

Možete koristiti aplikaciju Sonos da biste postavili vezu između vašeg Sonos Ace uređaja i kompatibilnog soundbara. Pre upotrebe **TV Audio Swap** funkciju, uverite se da su vaši proizvodi ažurirani i da je ViFi funkcija omogućena.

## Podesite sa početnog ekrana

Pre nego što počnete, uverite se da je vaš Sonos Ace uređaj **uključen tokom TV audio razmene** i unutar 30 metara (9.1 m) od Sonos soundbara.

1. Idite na aplikaciju Sonos.
2. U prikazu sistema, fokusirajte se na Sonos Ace uređaj.
3. Da biste započeli, izaberite Podesi sa početnog ekrana.
4. Nakon postavljanja **TV Audio Swap** funkcije, izaberite **opciju Swap za povezivanje sa soundbarom**.

## Podešavanja iz menija Settings

1. Idite na aplikaciju Sonos.
2. Idite na **stranicu Podešavanja sistema**  , a zatim izaberite Sonos Ace.
3. Da biste započeli, izaberite **+ Dodaj TV Audio Swap**.

Izaberite **Swap Nazad** da završi **TV Audio Swap sesiju**.

## Karakteristike i podešavanja

**Možete slušati** surround zvuk i **dinamičko** praćenje glave **dok menjate TV zvuk** da biste uživali u najimpresivnijem iskustvu.

---

---

---

---

| Funkciju | Opis |
|----------|------|
|----------|------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Surround zvuk</b> | Naći ćete se u sredini scene i zvuk će dolaziti sa svih strana. |
|----------------------|---|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Praćenje glave</b> | Prostorni zvuk se fokusira na televizor dok pomerate glavu kako bi zvuk bio što življi. <b>Prostorni zvuk</b> mora biti omogućen da biste koristili ovu funkciju. |
|-----------------------|---|

## Glasovna kontrola

Ako je vaš Sonos Ace uređaj povezan sa Bluetooth uređajem sa ugrađenim glasovnim asistentom, možete ga aktivirati pomoću dugmeta za kontrolu buke / glasovnog asistenta koji se nalazi na desnoj šoljici za uši.

**Pritisnite i držite** dugme Audio Control / Voice Control da biste aktivirali glasovnog asistenta uređaja. Trebalo bi da čujete ton kada je spreman za slušanje.

Evo nekih stvari koje možete da uradite sa glasovnim asistentom vašeg uređaja na vašem Sonos Ace sistemu:


- Zahtev za reprodukciju određenih plejlista, albuma, podcasta i još mnogo toga iz različitih aplikacija.
- Start, zaustavite i preskočite numere.
- Pitajte o vremenskoj prognozi.
- Veb pretraga.
- Odgovaranje i završavanje telefonskih poziva.

# Detekcija nošenja slušalica

Vaše Sonos Ace slušalice koriste senzore u čašicama za uši kako bi otkrile da li ih nosite i da li su spremne za upotrebu. Kada ih skinete, Sonos Ace će pauzirati sadržaj tako da ne izgubite sekundu.


**Napomena:** Sonos Ace se isključuje nakon 30 minuta neaktivnosti.

**Detekcija habanja** je podrazumevano omogućena. Možete ga isključiti u aplikaciji Sonos:

1. Idi na stranicu **Podešavanja sistema** .
2. Pod **Slušalice** izaberite Sonos Ace.
3. Izaberite **Detekcija habanja** i uključite ili isključite **detekciju habanja**.


**Napomena:** Ako je funkcija **detekcije habanja** isključena, vaš Sonos Ace uređaj se neće isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.

---

| Funkciju    | Opis   |
|-------------|--|
| Igraj/Pauza | Sadržaj se pauzira kada uklonite slušalice i nastavlja se kada ih ponovo stavite.  |
| Pozive      | Omogućite u <b>podešavanjima sistema</b>  . Kada vas neko pozove, uključite Sonos Ace da biste automatski odgovorili na poziv.<br><b>Napomena:</b> Kada isključite Sonos Ace tokom poziva, poziv će se nastaviti naglas na vašem telefonu / mobilnom uređaju. |

## Podešavanja proizvoda

Možete koristiti aplikaciju Sonos da biste prilagodili podešavanja Sonos Ace:

1. Idi na stranicu **Podešavanja sistema** .
2. Idite na **Slušalice** i izaberite Sonos Ace.

---

**Postavke****Opis**

---

**Naslov**

Promenite ime svog Sonos Ace uređaja. Ovo ime će se pojaviti na listama Bluetooth uparivanja.

---

**Status**

Prikazuje procenat baterije i sve aktivne Bluetooth veze.

---

**Kontrola zvuku**

Tri nivoa **kontrole zvuka**:

Aktivno • **ponišćavanje**

**zvuka**

Značajno smanjuje pozadinski zvuk.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj režim, uverite se da vam Sonos Ace dobro odgovara.

- **Avare-Sonos** Ace režim koristi svoje mikrofone da pusti zvuk iz okoline, tako da možete jasno čuti svoju okolinu bez potrebe da skinete slušalice.
  - **Isključeno - možete isključiti Active Sound Cancellation i Avare režim** ako to nije korisno u trenutnom okruženju i ako želite da uštedite bateriju. Sonos Ace vas pasivno izoluje od ambijentalnog zvuka.
- 
-

---

**Postavke****Opis**

---

**Zvuk**

Napravite podešavanja

**ekvilajzera:**

- Bas
- Visoke frekvencije
- Balansirani
- Glasno

Uključite ili isključite **praćenje glave**.

---

**Zamena TV  
zvuka**

- **Surround zvuk** - uključite ili isključite kada

Funkcija TV Audio Swap je aktivna.

- Praćenje glave - uključite ili isključite kada

Funkcija TV Audio Swap je aktivna.

- **+ Dodavanje TV Audio Swap funkcija** - podesite soundbar da koristi **TV Audio Swap funkciju**.
- **Uklonite TV Audio Swap** - **uklonite** zvučnu traku iz memorije slušalica.

---

**Bluetooth**

Upravljanje uparenim uređajima i podešavanjima veze.

---

---

**Postavke****Opis**

---

**Kontrola hardvera**

- ♦ Kontrola zvuka - **izaberite** režime koje želite da promenite kada pritisnete dugme na uređaju Sonos Ace.
- ♦ **Detekcija nošenja - uključeno** ili isključeno. Kada ga isključite, Sonos Ace će pauzirati sadržaj tako da ne propustite ni sekundu.

---

**O uređaju**

- ♦ Pogledajte serijski broj proizvoda.
- ♦ Proverite ažuriranja softvera da biste videli trenutnu verziju softvera.

# Specifikaciju

---

## Audio

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Vozani</b>            | Prilagođeni 40mm dinamički drajver u svakoj ljusci.   |
| <b>Mikrofoni</b>         | Osam mikrofona za kontrolu buke i fokus glasa.  |
| <b>Surround zvuk</b>     | Stream prostorni audio sadržaj iz podržanih usluga i uređaja.   |
| <b>Zvuk bez gubitaka</b> | Uživajte u zvuku bez gubitaka preko Bluetooth-a sa podržanim uređajem ili preko USB-C veze.             |
| <b>Kontrola zvuku</b>    | Aktivno otkazivanje zvuka blokira spoljne zvukove. Avare mod meša ambijentalni zvuk sa vašim sadržajem. |
| <b>Praćenje glave</b>    | Sonos inteligentna obrada pokreta sa Dolbi praćenjem glave. Omogućite ovu funkciju u aplikaciji Sonos.  |
| <b>Zamena TV zvuka</b>   | Pritiskom na dugme Content Kei, možete zameniti zvuk iz kompatibilnog Sonos soundbar na Sonos Ace.      |

---

---

**Dolbi Atmos**

Zahteva kompatibilan uređaj i kompatibilan sadržaj.

---

**Podesiv  
ekvilajzer**

Pomoću aplikacije Sonos možete podesiti bas, visoke tonove i jačinu zvuka.

---

## Detalji i dimenzije

---

**Dimenzije**

- ♦ **Visina:** 7.52 inča (191 mm)
  - ♦ **Širina:** 160 mm (6.3 inča)
  - ♦ **Dubina:** 3.35 inča (85 mm)
- 

**Težinu**

11 oz (312 br)

---

**Boje**

Crna  
Beo

---

**Obrada**

Mat  
nerđajućeg  
čelika

---

**LED**

Indikatorska lampica na dnu leve posude pokazuje status veze.

---

## Kontrole

---

---

## Ključ sadržaja

- ♦ **Pomerite se gore i dole** da biste kontrolisali jačinu zvuka.
- ♦ **Pritisnite jednom** da biste reprodukovali / pauzirali.
- ♦ **Pritisnite dugme dva puta** da biste preskočili numeru.
- ♦ **Tripot pritisnite dugme** da biste reprodukovali prethodnu pesmu.
- ♦ **Pritisnite jednom** da odgovorite na poziv.
- ♦ **Pritisnite i držite dugme** da biste odbili poziv.

---

## Kontrola zvuka (desno uho)

Pritisnite za prebacivanje između **aktivnog otkazivanja zvuka** i **Avare režima**.

Da biste aktivirali glasovnog asistenta, pritisnite i držite dugme.

---

## Snaga / Bluetooth (leva šolja)

- Pritisnite i držite dugme **za napajanje / Bluetooth** (oko 3 sekunde) da biste uključili slušalice.
- Pritisnite i držite dugme **za napajanje / Bluetooth** (oko 7 sekundi) da biste slušalice stavili u režim Bluetooth uparivanja i uparili novi uređaj.

---

## Snaga i povezivanje

---

### Bluetooth

Bluetooth 5.4 podržava audio streaming sa bilo kog Bluetooth uređaja.

---

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Baterije</b> | Li-ion baterija od 1060 mAh traje do 30 sati slušanja ili 24 sata razgovora sa aktivnim poništavanjem buke ili omogućenim režimom avere. |
|-----------------|--|

---

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Puni</b> | Napunite pomoću priloženog USB-C kabela i kompatibilnog adaptera za napajanje. Brzo punjenje obezbeđuje 3 sata slušanja u 3 minuta od 0%. Može potrajati do 3 sata da se potpuno napuni od 0%.<br><br>Takođe možete napuniti Sonos Ace pomoću USB-A na USB-C kabl i kompatibilan adapter za napajanje. |
|-------------|--|

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Radna temperatura</b> | 14°F do 104°F (-10°C do 40°C) |
|--------------------------|-------------------------------|

---

## Šta je u kutiji?

---

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Sonos Ace</b> | Roba |
|------------------|------|

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Putni kofer</b> | Sa prenosivim kućištem kabela |
|--------------------|-------------------------------|

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Kabel USB-C na USB-C</b> | 2.46 cm (0.75 m) |
|-----------------------------|------------------|

---

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Kabel USB-C na 3,5 mm</b> | 1,2 cm (1,2 cm) |
|------------------------------|-----------------|

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Dokumentacija</b> | Vodič za brzi početak i pravne / garancijske informacije |
|----------------------|--|

---

---

## Zahteva

---

### **Audio izvor**

Podržani Bluetooth uređaj, kao što je pametni telefon

---

### **Izvor energije**

USB-C adapter za napajanje i obližnja utičnica za punjenje

# Važne bezbednosne informacije

1. Pročitajte ova uputstva.
2. Pratite ova uputstva.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suvom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili rastvarači u domaćinstvu mogu oštetiti završnu obradu Sonos komponenti.
7. Ne blokirajte nikakve otvore za vazduh. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejači, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.
9. Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili štipanja, posebno na utikačima, utičnicama i gde izlazi iz aparata.
10. Koristite samo dodatke / pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite uređaj tokom grmljavinskih oluja ili kada se ne koristi duže vreme.
12. Uputite sve servisne radove kvalifikovanom Sonos servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, npr. Oštećen je kabl za napajanje ili utikač, tečnost je prolivena ili su predmeti pali u aparat, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
13. **Upozorenje:** Ne izlažite baterije (punjive baterije ili instalirane baterije) prekomernoj toploti, npr. sunčevoj svetlosti ili vatri.
14. Ova jedinica nije vodootporna. Ne izlažite ga kapanju ili prskanju tečnosti. Izbegavajte upotrebu u vlažnim uslovima.
15. **Minimalni nivo snage:** Kada koristite Ace uređaj u žičanom audio režimu, audio izlaz može biti privremeno prekinut u prisustvu jakih radio polja. U ovom slučaju, normalne performanse se mogu vratiti isključivanjem slušalica pomoću dugmeta za napajanje.