

Sonos Ace



Pregled



Sonos Ace je stručno izrađen i podešen na osobno iskustvo slušanja za razliku od bilo kojeg drugog.

- **Novi osobni rekord za zvuk.** Posebno dizajnirani pogonski programi prikazuju svaku frekvenciju s vrhunskom točnošću i jasnoćom. Doživite dublju vezu sa svojim sadržajem dok strujite prostorni zvuk bez gubitaka.
- **Svi zvukovi koje želite, nijedan zvuk koji ne želite.** Aktivno poništavanje zvuka, vodeće u klasi, precizno locira i neutralizira vanjske zvukove kako biste mogli biti potpuno uronjeni u akciju. Uključite **Aware mod** da biste čuli što se događa oko vas.
- **Baterija koja traje i puni se vrlo brzo.** S uključenim aktivnim poništavanjem buke možete slušati ili razgovarati do 30 sati. Ostvarite 3 sata trajanja baterije uz brzo punjenje od 3 minute uz priloženi USB-C kabel.
- **Najtočnije i najimpresivnije iskustvo kućnog kina.** Odmah zamijenite TV zvuk s kompatibilnog Sonos soundbara za Sonos Ace zvuk i prenesite se u svoje privatno kino. Surround zvuk s Dolby Atmos obavija vas dramatično detaljnim zvukom iz svih smjerova, a dinamično praćenje glave pretvara slušanje u jedinstveno interaktivno iskustvo.
- **Opsesivno dizajniran za udobnost.** Plišani jastučići za uši od memorijske pjene stvaraju iznimno akustično brtvljenje i smanjuju pritisak. Proširiva traka za glavu od nehrđajućeg čelika i okretne školjke za uši prilagođavaju se vašem pristajanju.

Kontrole, svjetla i priključci



1

Ključ sadržaja

Reprodukciju

Reprodukcija/pauza: Pritisnite jednom za pauziranje ili nastavak strujanja sadržaja.

Sljedeći: Dvostruki pritisak

Prethodna: Trostruki tisak

Glasnoća: Klizite prema gore ili dolje. Gurnite i držite za brzu promjenu glasnoće.

Kućno kino

TV Audio Swap: Nakon postavljanja značajke **TV Audio Swap** u aplikaciji Sonos, pritisnite i držite tipku za zamjenu zvuka sa soundbarom.

2

Upravljanje zvukom/glasom

ANC

Pritisnite za prebacivanje između **aktivnog poništavanja zvuka** i **načina rada Aware**.

Napomena: Možete isključiti **aktivno poništavanje buke** i **Aware način rada u aplikaciji Sonos**. Sonos Ace pasivno vas izolira od ambijentalnog zvuka.

Glasovna kontrola

Da biste aktivirali glasovnog asistenta na svom uređaju, pritisnite i držite tipku. Kada bude spreman za slušanje, čut ćete ton.

3

Statusna svjetla

razina baterije, status punjenja, Bluetooth veza i označava ažuriranja proizvoda i pogreške. Isključit će se kada nosite svoj Sonos Ace uređaj.

4

Napajanje/Bluetooth

Uključivanje/isključivanje

- Pritisnite i držite (oko 3 sekunde) **da biste uključili** slušalice. Kada budu spremni za upotrebu, čut ćete ton.
- Pritisnite i držite tipku (oko 3 sekunde) **za isključivanje napajanja**. Čut ćete ton prilikom isključivanja.

Bluetooth uparivanje

1. Pritisnite i držite (oko 7 sekundi) da biste slušalice stavili u Bluetooth način uparivanja. Držite pritisnuto nakon tona "isključivanje" (prvi ton) dok ne čujete ton "Bluetooth" (drugi ton) i indikatorska lampica ne zatreperi plavo.
2. Idite na Bluetooth postavke uređaja i odaberite slušalice s popisa pronađenih uređaja.

Napomena: Kada uključite slušalice, one će se automatski povezati s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem, ako je dostupan.

Vraćanje na tvorničke postavke

Da biste svoj Sonos Ace uređaj postavili kao novi, možete vratiti proizvod na tvorničke postavke, čime će se izbrisati sve njegove postavke i prethodno upareni Bluetooth uređaji.

1. Provjerite je li Sonos Ace uključen.
2. Pritisnite i držite tipku za **uključivanje/Bluetooth**.
3. Dok držite, spojite svoj Sonos Ace uređaj na napajanje.

Nakon resetiranja slušalica, svjetlo statusa će treptati bijelo.

Bilješka: Izvan kutije i nakon vraćanja na tvorničke postavke, Sonos Ace je odmah spreman za uparivanje s Bluetooth uređajem.

Punjenje

Koristite **USB-C na USB-C** kabel (uključen) i kompatibilni USB-C adapter za napajanje (nije uključen) za slušanje Bluetooth zvuka tijekom punjenja.

Veza

Postoje dva načina za povezivanje slušalica s audiouređajem:

- **USB-C na 3,5 mm kabel** (uključen).
Korisno za zabavu tijekom leta i uređaje bez bežičnih funkcija.
- **USB-C na USB-C kabel** (uključen).
Dodaje značajke kontrole sadržaja i telefonskog poziva.

Podešavanje veličine

Slušalice Sonos Ace prošle su opsežno testiranje trošenja s obzirom na različite oblike glave, veličine glave, frizure i dodatke kako bi se osigurala udobnost tijekom cijelog iskustva slušanja. Traka za glavu od nehrđajućeg čelika glatko se izvlači i sigurno ostaje na mjestu. Unutar čašice za uši nalazi se inovativan mehanizam koji omogućuje precizno podešavanje za izjednačavanje tlaka i stvaranje iznimnog akustičnog brtvljenja.

Kako biste maksimalno iskoristili svoj Sonos Ace uređaj, važno je da vam slušalice udobno pristaju:

- **Provjerite** je li svaki jastučić za uši na ispravnoj strani prije nego što ga stavite. Kontrastna unutarnja boja razlikuje desni jastučić za uši, tako da odmah znate kako se kretati Sonos Ace sustavom. Trebali biste moći koristiti ključ sadržaja desnom rukom.
- **Probajte Sonos Ace.** Uši bi vam trebale biti u sredini i udobno okružene jastučićima za uši. Povucite jastučić za uši prema dolje ili ga pomaknite prema gore kako biste po potrebi produžili ili skratio krakove slušalica.

Zamjena jastučića za uši

Jastučići za uši mogu se lako zamijeniti ako se s vremenom istroše. Svaki jastučić se sigurno drži magnetima, ali se može ukloniti laganim povlačenjem.

Postoji nekoliko stvari koje morate imati na umu prilikom ponovnog stavljanja jastučića za uši:

- Provjerite jesu li oba jastuka na ispravnim stranama. Potražite **L** (lijevo) i **R** (desno).
- Prije zamjene jastuka, obrišite površinu čistom, suhom krpom kako biste bili sigurni da nema prašine i prljavštine.
- Jastučići za uši automatski sjedaju na svoje mjesto.

Bluetooth uparivanje

Prije nego što započnete, provjerite je li vaš Sonos Ace uključen i je li Bluetooth omogućen na uređaju s kojim želite upariti svoj Sonos Ace.

Bilješka: Izvan kutije i nakon vraćanja na tvorničke postavke, Sonos Ace je odmah spreman za uparivanje s Bluetooth uređajem.

Akcija

Rezultat

Pritisnite i držite tipku **za uključivanje/Bluetooth** (oko 7 sekundi) kako biste slušalice stavili u način Bluetooth uparivanja.

Bilješka: Tipka **za uključivanje/Bluetooth** nalazi se na lijevoj slušalici.

Ako nosite Sonos Ace, držite pritisnutu tipku **nakon** tona "isključivanja" dok ne čujete ton "Bluetooth uparivanje". Kada uđete u način uparivanja, svi aktivni audio streamovi prestaju.

Ako je vaš Sonos Ace uređaj udaljen od vaše glave, držite pritisnutu tipku dok indikator statusa polako ne zatreperi plavo.

Idite na postavke Bluetooth uređaja i odaberite Sonos Ace s popisa pronađenih uređaja.

Ako nosite Sonos Ace,

- Čut ćete ton koji potvrđuje da se vaš Sonos Ace uređaj uspješno povezao s vašim uređajem.
- Na popisu Bluetooth postavki vašeg uređaja, slušalice će biti prikazane kao "Povezano".

Ako vam je Sonos Ace izašao iz glave,


- Svjetlo statusa na vašem Sonos Ace uređaju svijetlit će plavo.
 - Na popisu Bluetooth postavki vašeg uređaja, slušalice će biti prikazane kao "Povezano".
-

Svjetlo	Opis
Jednobojna bijela	Uključeno, nije povezano s Bluetooth uređajem.
Stalno plava	Uključeno, povezano s uređajem putem Bluetootha.
Treperi plavo	Uključeno, traži Bluetooth uređaje.

Povezivanje s uređajima

Svoj Sonos Ace možete povezati s 2 Bluetooth uređaja i automatski se prebacivati između audio streamova. Provjerite je li Bluetooth omogućen na oba uređaja.

U aplikaciji Sonos:


1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. Odaberite svoj Sonos Ace.
3. Pomaknite se do Bluetooth i uključite **ili isključite** prekidač 2 Veza uređaja.

Napomena: 2 Povezivanje uređaja onemogućeno je prema zadanim postavkama.

Praćenje glave za Bluetooth

Prilikom reprodukcije putem Bluetootha dostupna je Sonos inteligentna obrada pokreta s Dolby Head Trackingom. Ovo vrhunsko Dolby Atmos iskustvo obavija vas hiperrealističnim zvukom, s različitim elementima glazbe koji dolaze iz točaka oko vaše glave.

Praćenje glave možete omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji Sonos:

1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. U odjeljku **Slušalice** odaberite Sonos Ace.
3. Idite na **Zvuk**, a zatim uključite ili isključite **Praćenje glave**.

Napajanje i punjenje

Koristite USB-C na USB-C kabel (uključen) i kompatibilan adapter za napajanje (nije uključen). Kada je vaš Sonos Ace spojen na adapter za napajanje, možete nastaviti slušati svoj Bluetooth uređaj.

Slaba baterija

Kada razina baterije dosegne 10%, čut ćete ton i indikator statusa će treptati narančasto.

Svjetlo	Opis
Treperi narančasto	Preostalo je 0 do 10% baterije.

Punjenje

Nakon spajanja vašeg Sonos Acea na napajanje:

1. Kada su slušalice spojene i pune se, svjetlo statusa je narančasto .
2. Kada su slušalice spojene i postignu potpuno punjenje, svjetlo statusa **će svijetliti zeleno.**

Svjetlo	Opis
Puna narančasta	Uključen je i normalno se puni. Punjenje ispod 100%.
Potpuno zelena	100% baterija. Možete odspojiti slušalice.
Treperi crveno	Pogreška u naplati. Isključite slušalice iz napajanja.

Brzo punjenje

Kada vaš Sonos Ace dosegne 10% snage ili manje, možete koristiti brzo punjenje za brzo punjenje. Brzo punjenje omogućuje vam 3 sata reprodukcije u samo 3 minute.

Za punjenje slušalica upotrijebite priloženi USB-C na USB-C kabel i kompatibilan USB-C adapter za napajanje (nije uključen):

- 0% do 10% u 3 minute.
- 10% do 100% normalne brzine punjenja (puna snaga do 3 sata).

Prebacivanje zvuka na televizoru

Trenutno prebacite TV zvuk s kompatibilnog Sonos soundbara na svoj Sonos Ace uređaj i uronite u uzbudljiv surround zvuk i surround zvuk.

Napomena: Samo zvuk s vašeg TV-a (putem HDMI-ja ili optičkog kabela) može se strujati na vaš Sonos Ace sustav.


Možete koristiti aplikaciju Sonos za postavljanje veze između vašeg Sonos Ace uređaja i kompatibilnog soundbara. Prije korištenja **funkcije TV Audio Swap**, provjerite jesu li vaši proizvodi ažurirani i je li omogućena WiFi funkcija.

Postavljanje s početnog zaslona

Prije nego što počnete, provjerite je li vaš Sonos Ace uređaj **uključen tijekom razmjene zvuka TV-a** i unutar 30 stopa (9.1 m) od Sonos soundbara.

1. Idite na aplikaciju Sonos.
2. U prikazu sustava usredotočite se na uređaj Sonos Ace.
3. Da biste započeli, odaberite Postavi na početnom zaslonu.
4. Nakon postavljanja funkcije **TV Audio Swap**, odaberite **opciju Swap za povezivanje sa soundbarom**.

Postavke iz izbornika Postavke

1. Idite na aplikaciju Sonos.
2. Idite na **stranicu Postavke sustava** , a zatim odaberite svoj Sonos Ace.
3. Za početak odaberite **+ Dodaj TV Audio Swap**.

Odaberite **Zamijeni natrag** za završetak sesije **zamjene zvuka TV-a**.

Značajke i postavke

Možete **slušati** surround zvuk i **dinamično** praćenje glave dok **mijenjate zvuk televizora** kako biste uživali u najimpresivnijem iskustvu.

Funkcija	Opis
Surround zvuk	Naći ćete se usred scene i zvuk će dolaziti sa svih strana.
Praćenje glave	Prostorni zvuk fokusira se na televizor dok pomičete glavu kako bi zvuk bio što življi. Prostorni zvuk mora biti omogućen da biste koristili ovu značajku.

Glasovna kontrola

Ako je vaš Sonos Ace uređaj povezan s Bluetooth uređajem s ugrađenim glasovnim asistentom, možete ga aktivirati pomoću gumba za kontrolu buke/glasovnog asistenta koji se nalazi na desnoj slušalici.

Pritisnite i držite tipku Audio Control/Voice Control za aktiviranje glasovnog asistenta uređaja. Trebali biste čuti ton kada je spreman za slušanje.

Evo nekoliko stvari koje možete učiniti s glasovnim asistentom svog uređaja na svom Sonos Ace sustavu:


- Zatražite reprodukciju određenih popisa za reprodukciju, albuma, podcasta i još mnogo toga iz različitih aplikacija.
- Pokrenite, zaustavite i preskočite pjesme.
- Raspitajte se o vremenskoj prognozi.
- Pretraživanje weba.
- Odgovaranje i završavanje telefonskih poziva.

Otkrivanje nošenja slušalice


Vaše Sonos Ace slušalice koriste senzore u školjkama za uši kako bi otkrile nosite li ih i jesu li spremne za upotrebu. Kada ih skinete, Sonos Ace će pauzirati sadržaj kako ne biste izgubili ni sekunde.

Napomena: Sonos Ace se isključuje nakon 30 minuta neaktivnosti.

Detekcija istrošenosti omogućena je prema zadanim postavkama. Možete ga isključiti u aplikaciji Sonos:


1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. U odjeljku **Slušalice** odaberite Sonos Ace.
3. Odaberite **Detekcija istrošenosti** i uključite ili isključite **detekciju istrošenosti**.

Napomena: Ako je **značajka detekcije istrošenosti** isključena, vaš Sonos Ace uređaj neće se isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.

Funkcija	Opis
Reprodukcija/pauza	Sadržaj se pauzira kada skinete slušalice i nastavlja se kada ih ponovno stavite.
Telefonski pozivi	Omogućite u postavkama sustava  . Kad vas netko nazove, uključite svoj Sonos Ace kako biste automatski odgovorili na poziv. Napomena: Kada isključite svoj Sonos Ace tijekom poziva, poziv će se nastaviti naglas na vašem telefonu/mobilnom uređaju.

Postavke proizvoda

Možete koristiti aplikaciju Sonos za podešavanje postavki Sonos Ace:

1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. Idite na **Slušalice** i odaberite svoj Sonos Ace.

Postavkama**Opis**

Naslov

Promijenite naziv svog Sonos Ace uređaja. Ovo će se ime pojaviti na popisima Bluetooth uparivanja.

Status

Prikazuje postotak baterije i sve aktivne Bluetooth veze.

Kontrola zvuka

Tri razine **kontrole zvuka**:

Aktivno • **ponišćavanje**

zvuka

Značajno smanjuje pozadinski zvuk.

Kako biste maksimalno iskoristili ovaj način rada, provjerite odgovara li vam Sonos Ace Ace.

- **Način rada Aware-Sonos** Ace koristi svoje mikrofone za propušćanje zvuka iz okoline, tako da možete jasno čuti svoju okolinu bez potrebe za skidanjem slušalice.
 - **Isključeno - možete isključiti aktivno ponišćavanje zvuka i način rada Aware** ako to nije korisno u trenutnom okruženju i ako želite ušćedjeti bateriju. Sonos Ace pasivno vas izolira od ambijentalnog zvuka.
-

Postavkama**Opis**

Zvuk

Prilagodite **ekvilajzer**:

- Bas
- Visoke frekvencije
- Uravnotežen
- Glasan

Uključite ili isključite **praćenje glave**.

**Zamjena zvuka
TV-a**

- **Surround zvuk** - uključite ili isključite kada

Funkcija TV Audio Swap je aktivna.

- Praćenje glave - uključite ili isključite kada

Funkcija TV Audio Swap je aktivna.

- **+ Dodavanje funkcije TV Audio Swap** - postavite soundbar da koristi **funkciju TV Audio Swap**.
- **Uklonite TV Audio Swap** - uklonite zvučnu traku iz memorije slušalica.

Bluetooth

Upravlajte uparenim uređajima i postavkama veze.

Postavkama**Opis**

Kontrola hardvera

- ♦ Kontrola zvuka - **odaberite** načine koje želite prebaciti kada pritisnete tipku na svom Sonos Ace uređaju.
- ♦ **Detekcija istrošenosti - uključeno** ili isključeno. Kada ga isključite, Sonos Ace će pauzirati sadržaj kako ne biste propustili ni sekundu.

O uređaju

- ♦ Pogledajte serijski broj proizvoda.
- ♦ Provjerite ima li ažuriranja softvera za prikaz trenutne verzije softvera.

Specifikacija

Audio

Vozači	Posebno dizajniran dinamički drajver od 40 mm u svakoj kući.
Mikrofoni	Osam mikrofona za kontrolu buke i fokusiranje glasa.
Surround zvuk	Usmjeravajte prostorni audio sadržaj s podržanih servisa i uređaja.
Zvuk bez gubitaka	Uživajte u zvuku bez gubitaka putem Bluetootha s podržanim uređajem ili putem USB-C veze.
Kontrola zvuka	Aktivno poništavanje zvuka blokira vanjske zvukove. Svjesni način rada miješa ambijentalni zvuk s vašim sadržajem.
Praćenje glave	Sonos inteligentna obrada pokreta s Dolby praćenjem glave. Omogućite ovu značajku u aplikaciji Sonos.
Zamjena zvuka TV-a	Pritiskom na tipku Content Key možete zamijeniti zvuk s kompatibilnog Sonos soundbara na Sonos Ace.

Dolby Atmos

Zahtijeva kompatibilan uređaj i kompatibilan sadržaj.

Podesivi ekvilajzer

Pomoću aplikacije Sonos možete prilagoditi bas, visoke tonove i glasnoću.

Detalji i dimenzije

Dimenzije

- ♦ **Visina:** 7.52 inča (191 mm)
 - ♦ **Širina:** 160 mm (6,3 inča)
 - ♦ **Dubina:** 3,35 inča (85 mm)
-

Težina

11 oz (312 g)

Boje

Crn
Bijeli

Prerada

Mat nehrđajući
čelik

LED

Indikatorska lampica na dnu lijeve posude pokazuje status veze.

Kontrole

Ključ sadržaja

- ♦ **Pomaknite se prema gore i dolje** za kontrolu glasnoće.
- ♦ **Pritisnite jednom** za reprodukciju/pauziranje reprodukcije.
- ♦ **Dvaput pritisnite tipku** za preskakanje pjesme.
- ♦ **Tripud pritisnite tipku** za reprodukciju prethodne pjesme.
- ♦ **Pritisnite jednom** da biste odgovorili na poziv.
- ♦ **Pritisnite i držite tipku** za odbijanje poziva.

Kontrola zvuka (desna čašica za uši)

Pritisnite za prebacivanje između **aktivnog poništavanja zvuka i načina rada Aware**.

Da biste aktivirali glasovnog asistenta, pritisnite i držite tipku.

Napajanje/Bluetooth (lijeva šalice)

- Pritisnite i držite tipku za **uključivanje/Bluetooth** (oko 3 sekunde) za uključivanje slušalice.
- Pritisnite i držite tipku za **uključivanje/Bluetooth** (oko 7 sekundi) da biste slušalice stavili u način Bluetooth uparivanja i uparili novi uređaj.

Snaga i povezivost

Bluetooth

Bluetooth 5.4 podržava strujanje zvuka s bilo kojeg uređaja koji podržava Bluetooth.

Baterija	Li-ion baterija od 1060 mAh traje do 30 sati slušanja ili 24 sata razgovora s omogućenim aktivnim poništavanjem buke ili Aware Modeom.
-----------------	--

Punjenje	<p>Punite pomoću priloženog USB-C kabela i kompatibilnog adaptera za napajanje. Brzo punjenje omogućuje 3 sata slušanja u 3 minute od 0%. Može potrajati do 3 sata da se potpuno napuni od 0%.</p> <p>Također možete puniti svoj Sonos Ace pomoću USB-A na USB-C kabela i kompatibilnog adaptera za napajanje.</p>
-----------------	--

Radna temperatura	14°F do 104°F (-10°C do 40°C)
--------------------------	-------------------------------

Što je u kutiji?

Sonos Ace	Roba
------------------	------

Putni kofer	S uklonjivim kućištem kabela
--------------------	------------------------------

Kabel USB-C na USB-C	2,46 ft (0,75 m)
-----------------------------	------------------

Kabel USB-C na 3,5 mm	3,94 ft (1,2 m)
------------------------------	-----------------

Dokumentacija	Vodič za brzi početak i pravne informacije/informacije o jamstvu
----------------------	--

Zahtjeve

Izvor zvuka

Podržani Bluetooth uređaj, kao što je pametni telefon

Izvor energije

USB-C adapter za napajanje i obližnja utičnica za punjenje

Važne sigurnosne informacije

1. Pročitajte ove upute.
2. Slijedite ove upute.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili otapala za kućanstvo mogu oštetiti završnu obradu Sonos komponenata.
7. Nemojte blokirati otvore za zrak. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
9. Zaštitite kabel za napajanje od hodanja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i mjestima na kojima izlazi iz uređaja.
10. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite uređaj iz struje tijekom grmljavinske oluje ili kada se ne koristi dulje vrijeme.
12. Sve servisne radove prepustite kvalificiranom servisnom osoblju Sonos. Servisiranje je potrebno ako je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. kabel za napajanje ili utikač su oštećeni, tekućina je prolivena ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
13. **Upozorenje:** Ne izlažite baterije (punjive baterije ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini, npr. sunčevoj svjetlosti ili vatri.
14. Ova jedinica nije vodootporna. Ne izlažite ga tekućinama koje kapaju ili prskaju. Izbjegavajte upotrebu u vlažnim uvjetima.
15. **Minimalna razina snage:** Kada koristite Ace uređaj u žičanom audio načinu rada, audio izlaz može biti privremeno prekinut u prisutnosti jakih radio polja. U tom se slučaju normalne performanse mogu vratiti isključivanjem slušalica pomoću gumba za uključivanje.