

# Sonos Ace



# Преглед



Sonos Ace е експертно изработен и се настройва на лично слушателско изживяване, различно от всяко друго.

- **Нов личен рекорд за звук.** Специално проектираните драйвери изобразяват всяка честота с превъзходна точност и яснота. Насладете се на по-дълбока връзка със съдържанието си, докато предавате поточно пространствено аудио без загуби.
- **Всички звуци, които искате, няма звук, който не искате.**

Водещото в класа активно шумопотискане прецизно локализира и неутрализира външните звуци, така че да можете да се потопите напълно в действието. Включете **режима Aware (Осъзнаване)**, за да чуете какво се случва около вас.
- **Батерия, която издържа и се зарежда много бързо.** С включено активно шумопотискане можете да слушате или говорите до 30 часа. Получете 3 часа живот на батерията с бързо 3-минутно зареждане с включения USB-C кабел.
- **Най-точното и завладяващо изживяване за домашно кино.** Незабавно сменете аудиото на телевизора от съвместима звукова лента на Sonos за звук на Sonos Ace и се пренесете в частното си кино. Съраунд звукът с Dolby Atmos ви обгръща с драматично детайлен звук от всички посоки, а динамичното проследяване на главата превръща слушането в уникално интерактивно изживяване.
- **Обсебващо проектиран за комфорт.** Плюшените подложки за уши с мемори пяна създават изключително акустично уплътнение и минимизират натиска. Разширяемата лента за глава от неръждаема стомана и въртящите се наушници се приспособяват към вашето прилягане.

# Контроли, светлини и портове



1

Ключ за съдържание

## Възпроизвеждане

**Възпроизвеждане/Пауза:** Натиснете веднъж, за да поставите на пауза или да възобновите стрийминг на съдържание.

**Напред:** Двукратно натискане

**Предишна:** Тройно натискане

**Сила на звука:** Плъзнете нагоре или надолу. Плъзнете и задръжте, за да промените бързо силата на звука.

## Домашно кино

**Смяна на аудио на телевизор:** След като настроите функцията за **смяна на аудио на телевизор** в приложението Sonos, натиснете и задръжте бутона за смяна на аудио със звуковата лента.

---

2

## Управление на звук/глас

### ANC

Натиснете, за да превключите между режим **Active Sound Cancellation** и **Aware** режим.

**Забележка:** Можете да изключите **Active Noise Cancellation** и **Aware Mode** в приложението Sonos. Sonos Ace пасивно ви изолира от околния звук.

### Гласов контрол

За да активирате гласовия асистент на вашето устройство, натиснете и задръжте бутона. Когато е готов за слушане, ще чуете тон.

---

3

## Светлини за състоянието

ниво на батерията, състояние на зареждане, Bluetooth връзка и показва актуализации и грешки на продукта. Той ще се изключи, когато носите вашето устройство Sonos Ace.

---

4

## Захранване/Bluetooth

### Включване/изключване

- Натиснете и задръжте (около 3 секунди), **за да включите** слушалките. Когато са готови за употреба, ще чуете тон.
- Натиснете и задръжте бутона (около 3 секунди), **за да изключите захранването**. Ще чуете сигнал при изключване.

### Bluetooth сдвояване

А. Натиснете и задръжте (около 7 секунди), за да поставите слушалките в режим на Bluetooth сдвояване. Задръжте натиснат след тона "изключване" (първи тон), докато чуете тона "Bluetooth" (втори тон) и светлинният индикатор мига в синьо.

Б. Отидете в настройките на Bluetooth на устройството и изберете слушалките от списъка с намерени устройства.

**Забележка:** Когато включите слушалките, те автоматично ще се свържат с последното свързано Bluetooth устройство, ако е налично.

## Фабрично нулиране

За да настроите вашето устройство Sonos Ace като ново, можете да възстановите фабричните настройки на продукта, което ще изтрие всички негови настройки и предварително сдвоени Bluetooth устройства.

А. Уверете се, че вашият Sonos Ace е включен.

Б. Натиснете и задръжте бутона **Захранване/Bluetooth**.

В. Докато държите, свържете вашето устройство Sonos Ace към захранването.

След нулиране на слушалките индикаторът за състоянието ще мига в бяло.

**Забележка:** Извадени от кутията и след нулиране на фабричните настройки, Sonos Ace е незабавно готов за сдвояване с Bluetooth устройство.

---

## Зареждане

Използвайте **USB-C към USB-C** кабел (включен) и съвместим USB-C захранващ адаптер (не е включен), за да слушате Bluetooth аудио по време на зареждане.

## Връзка

Има два начина да свържете слушалките си към вашето аудио устройство:

- USB-C към 3,5 мм **кабел** (включен).  
Полезно за развлечения по време на полет и устройства без безжични функции.
- ♦ USB-C към **USB-C кабел** (включен).  
Добавя функции за контрол на съдържанието и телефонни обаждания.

# Регулиране на размера

Слушалките Sonos Ace са преминали обширни тестове за износване по отношение на различни форми на главата, размери на главата, прически и аксесоари, за да осигурят комфорт по време на слушането.

Лентата за глава от неръждаема стомана се плъзга плавно и остава здраво на място. Вътре в чашката за уши има иновативен механизъм, който позволява прецизно регулиране за изравняване на налягането и създаване на изключително акустично уплътнение.

За да извлечете максимума от вашето устройство Sonos Ace, важно е слушалките ви да пасват удобно:

- **Уверете се**, че всяка възглавничка за уши е от правилната страна, преди да я облечете. Контрастният вътрешен цвят отличава дясната подложка за уши, така че веднага знаете как да се ориентирате в системата Sonos Ace. Трябва да можете да използвате ключа за съдържание с дясната си ръка.
- **Опитайте Sonos Ace.** Ушите ви трябва да са в средата и удобно заобиколени от подложките за уши. Издърпайте възглавничката за уши надолу или я плъзнете нагоре, за да удължите или скъсите раменете на слушалките, ако е необходимо.

## Смяна на възглавничката за уши

Подложките за уши могат лесно да бъдат заменени, ако се износват с течение на времето. Всяка подложка се държи здраво с магнити, но може да се отстрани с леко издърпване.

Има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато поставяте възглавничката за уши отново:

- Уверете се, че и двете възглавници са от правилните страни. Потърсете **L** (вляво) и **R** (вдясно).
- Преди да смените възглавницата, избършете повърхността с чиста, суха кърпа, за да се уверите, че няма прах и мръсотия.
- Подложките за уши автоматично щракват на място.

# Bluetooth сдвояване

Преди да започнете, уверете се, че вашият Sonos Ace е включен и че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите вашия Sonos Ace.

**Забележка:** Извадени от кутията и след нулиране на фабричните настройки, Sonos Ace е незабавно готов за сдвояване с Bluetooth устройство.

---

## Действие

## Резултат

Натиснете и задръжте бутона **Захранване/Bluetooth** (около 7 секунди), за да поставите слушалките в режим на Bluetooth сдвояване.

**Забележка:** Бутонът за **захранване/Bluetooth** се намира на лявата чашка за уши.

**Ако носите Sonos Ace**, задръжте бутона **след** тона "изключване", докато чуете тона "Bluetooth сдвояване". Когато влезете в режим на сдвояване, всички активни аудио потоци спират.

**Ако вашето устройство Sonos Ace е далеч от главата ви**, задръжте бутона, докато индикаторът за състоянието мига бавно в синьо.

Отидете в настройките на Bluetooth устройството и изберете Sonos Ace от списъка с намерени устройства.

---

## Ако носите Sonos Ace,

- Ще чуете сигнал, потвърждаващ, че вашето устройство Sonos Ace се е свързало успешно с вашето устройство.

- В списъка с Bluetooth настройките на вашето устройство слушалките ще се покажат като "Свързани".

## Ако Sonos Ace е извън главата ви,


- Индикаторът за състоянието на вашето устройство Sonos Ace ще свети постоянно в синьо.
  - В списъка с Bluetooth настройките на вашето устройство слушалките ще се покажат като "Свързани".
-

Светлина	Описание
Плътно бяло	Включено, не е свързано с Bluetooth устройство.
Плътно синьо	Включено, свързано към устройството чрез Bluetooth.
Мигащо синьо	Включено, търси Bluetooth устройства.

## Свързване към устройства

Можете да свържете вашия Sonos Ace към 2 Bluetooth устройства и автоматично да превключвате между аудио потоци. Уверете се, че Bluetooth е активиран и на двете устройства.

В приложението Sonos:


- Отидете на страницата **Системни настройки**  .
- Изберете вашия Sonos Ace.
- Превъртете до Bluetooth и превключете превключвателя **2 Връзка с устройството** за включване или изключване.

**Забележка:** **2 Връзката с устройството** е деактивирана по подразбиране.

## Проследяване на главата за Bluetooth

При възпроизвеждане чрез Bluetooth е налична интелигентна обработка на движение Sonos с проследяване на Dolby Head. Това авангардно изживяване с Dolby Atmos ви обгръща с хиперреалистичен звук, с различни елементи на музика, идващи от точки около главата ви.

**Можете** да активирате или деактивирате проследяването на главата в приложението Sonos:

- Отидете на страницата **Системни настройки**  .
- Под **Слушалки** изберете Sonos Ace.
- Отидете в **Звук** и след това включете **или изключете Проследяване на главата**.

# Захранване и зареждане

Използвайте USB-C към USB-C кабел (включен) и съвместим захранващ адаптер (не е включен). Когато вашият Sonos Ace е свързан към захранващия адаптер, можете да продължите да слушате вашето устройство, свързано с Bluetooth.

## Изтощена батерия

Когато нивото на батерията достигне 10%, ще чуете звуков сигнал и индикаторът за състоянието ще мига в оранжево.

---

Светлина	Описание
Мигащо оранжево	Остава от 0 до 10% батерия.

## Зареждане

След като свържете вашия Sonos Ace към захранването:

- А. Когато слушалките са свързани и се зареждат, индикаторът за състоянието свети в оранжево .
- Б. Когато слушалките са свързани и достигнат пълно зареждане, индикаторът за състоянието **ще светне в зелено**.

---

Светлина	Описание
Пълно оранжево	Той е включен и се зарежда нормално. Зареждане под 100%.
Пълно зелено	100% батерия. Можете да изключите слушалките.
Мигащо червено	Грешка при таксуване. Изключете слушалките от захранването.

## Бързо зареждане

Когато вашият Sonos Ace достигне 10% мощност или по-малко, можете да използвате бързо зареждане, за да се презаредите бързо. Бързото зареждане ви осигурява 3 часа възпроизвеждане само за 3 минути.

Използвайте включения USB-C към USB-C кабел и съвместим USB-C захранващ адаптер (не е включен), за да заредите слушалките:

- 0% до 10% за 3 минути.
- 10% до 100% от нормалната скорост на зареждане (пълна мощност до 3 часа).

# Превключване на звука на телевизора

Незабавно превключете аудио на телевизора от съвместима звукова лента на Sonos към вашето устройство Sonos Ace и се потопете във вълнуващ съраунд звук и съраунд звук.

**Забележка:** Само аудио от вашия телевизор (чрез HDMI или оптичен кабел) може да се предава поточно към вашата система Sonos Ace.


Можете да използвате приложението Sonos, за да настроите връзката между вашето устройство Sonos Ace и съвместима звукова лента. Преди да използвате **функцията TV Audio Swap**, уверете се, че вашите продукти са актуализирани и че WiFi функцията е активирана.

## Настройване от началния екран

Преди да започнете, уверете се, че вашето устройство Sonos Ace е включено по време **на аудио обмен на телевизия** и в рамките на 30 фута (9.1 м) от саундбара на Sonos.

- A. Отидете в приложението Sonos.
- B. В изгледа на системата се съсредоточете върху устройството Sonos Ace.
- B. За да започнете, изберете Настройване от стартовия екран.
- G. След като настроите **функцията TV Audio Swap**, изберете **опцията Swap**, за да се свържете със звуковата лента.

## Настройки от менюто Настройки

- A. Отидете в приложението Sonos.
- B. Отидете на **страницата Системни настройки** , след което изберете вашия Sonos Ace.
- B. За да започнете, изберете **+ Добавяне на размяна на аудио на телевизора**.

Изберете **Swap Back**, за да прекратите сесията за **смяна на аудио на телевизора**.

## Характеристики и настройки

**Можете да слушате съраунд звук и динамично** проследяване на главата, **докато сменяте звука на телевизора**, за да се насладите на най-завладяващото изживяване.

---

---

---

---

Функция	Описание
---------	----------

Съраунд звук	Ще се озовете в средата на сцената и звукът ще дойде от всички страни.
--------------	--

Проследяване на главата	Пространственото аудио се фокусира върху телевизора, докато движите главата си, за да направите звука възможно най-ярък. <b>За да използвате тази функция</b> , трябва да е активирано пространственото аудио.
-------------------------	--

## Гласов контрол

Ако вашето устройство Sonos Ace е свързано към Bluetooth устройство с вграден гласов асистент, можете да го активирате с помощта на бутона за контрол на шума/гласов асистент, разположен на дясната чаша за ухо.

**Натиснете и задръжте** бутона Audio Control/Voice Control, за да активирате гласовия асистент на устройството. Трябва да чуete тон, когато е готов да слушате.

Ето някои неща, които можете да правите с гласовия асистент на вашето устройство на вашата система Sonos Ace:


- Заявка за възпроизвеждане на конкретни плейлисти, албуми, подкасти и други от различни приложения.
- Стартиране, спиране и пропускане на песни.
- Попитайте за прогнозата за времето.
- Търсене в мрежата.
- Отговаряне и прекратяване на телефонни обаждания.

# Откриване на носене на слушалки

Вашите слушалки Sonos Ace използват сензори в чашките за уши, за да открият дали ги носите и дали са готови за употреба. Когато ги свалите, Sonos Ace ще постави на пауза съдържанието, за да не загубите нито секунда.

**Забележка:** Sonos Ace се изключва след 30 минути бездействие.

**Откриването на износване** е активирано по подразбиране. Можете да го изключите в приложението Sonos:

- А. Отидете на страницата **Системни настройки**  .
- Б. Под **Слушалки** изберете Sonos Ace.
- В. Изберете **Откриване на износване** и включете или изключете **откриването на износване**.

**Забележка:** Ако функцията за откриване на износване е изключена, вашето устройство Sonos Ace няма да се изключи след 30 минути бездействие.

---

## Функция

## Описание


---

### Възпроизвеждане/Пауза

Съдържанието спира, когато свалите слушалките си, и продължава, когато ги поставите отново.

---


### Телефонни обаждания

Активирайте в **системните настройки**  . Когато някой ви се обади, включете вашия Sonos Ace, за да отговорите на повикването автоматично.

**Забележка:** Когато изключите вашия Sonos Ace по време на разговор, разговорът ще продължи на глас на вашия телефон/мобилно устройство.

## Настройки на продукта

Можете да използвате приложението Sonos, за да коригирате настройките на Sonos Ace:

- А. Отидете на страницата **Системни настройки**  .
- Б. Отидете на **Слушалки** и изберете вашия Sonos Ace.

---

## Настройки

---

## Описание

### Заглавие

Променете името на вашето устройство Sonos Ace. Това име ще се появи в списъците за Bluetooth сдвояване.

---

### Статус

Показва процента на батерията и всички активни Bluetooth връзки.

---

### Контрол на звука

Три нива на **контрол на**

звуча: • **Активно**

шумопотискане

Значително намалява фоновия звук. За да се възползвате максимално от този режим, уверете се, че вашият Sonos Ace ви стои добре.

•

**Режимът Aware-Sonos Ace**

използва своите микрофони, за да пропуска звук от заобикалящата ви среда, така че да можете ясно да чувате заобикалящата ви среда, без да се налага да сваляте слушалките си.

- **Изключено - можете да изключите режима Active Sound Cancellation и Aware** , ако не е полезен в текущата среда и ако искате да пестите батерията. Sonos Ace пасивно ви изолира от околния звук.
- 
-

---

## Настройки

---

## Описание

### Звук

Направете корекции на

**еквалайзера:**

- Бас
- ♦ Високи честоти
- ♦ Уравновесен
- ♦ Шумен

Включете или изключете  
**проследяването на главата.**

---

### Подмяна на звука на телевизора

- ♦ **Съраунд звук** - включете или изключете, когато  
Функцията **TV Audio Swap** е активна.

- ♦ Проследяване на главата - включете или изключете, когато  
Функцията **TV Audio Swap** е активна.

- ♦ **+ Добавяне на функция TV Audio Swap** - настройте звуковата лента да използва функцията **TV Audio Swap**.
- ♦ **Премахнете TV Audio Swap - извадете** звуковата лента от паметта на слушалките.

---

### Bluetooth

---

Управлявайте сдвоените устройства и настройките за връзка.

---

---

## Настройки

---

## Описание

### Хардуерен контрол

Аудио контрол - **изберете** режимите, които искате да

- ♦ превключите, когато натиснете бутон на вашето устройство Sonos Ace.
- ♦ **Откриване на износване - включено** или изключено. Когато го изключите, Sonos Ace ще постави на пауза съдържанието, за да не пропуснете нито секунда.

---

### Относно устройството

- ♦ Вижте серийния номер на продукта.
- ♦ Проверете за актуализации на софтуера, за да видите текущата версия на софтуера.

# Спецификация

---

## Аудио

---

<b>Шофьори</b>	Специално проектиран 40 мм динамичен драйвер във всяка обвивка.
<b>Микрофони</b>	Осем микрофона за контрол на шума и гласов фокус.
<b>Съраунд звук</b>	Поточно поточно пространствено аудио съдържание от поддържани услуги и устройства.
<b>Аудио без загуби</b>	Насладете се на аудио без загуби през Bluetooth с поддържано устройство или чрез USB-C връзка.
<b>Контрол на звука</b>	Активното шумопотискане блокира външните звуци. Режимът Aware смесва околния звук с вашето съдържание.
<b>Проследяване на главата</b>	Интелигентна обработка на движението на Sonos с проследяване на главата Dolby. Активирайте тази функция в приложението Sonos.
<b>Подмяна на звука на телевизора</b>	Чрез натискане на бутона Content Key можете да превключвате аудио от съвместима звукова лента на Sonos към Sonos Ace.

---

---

**Dolby Atmos**

Изисква съвместимо устройство и съвместимо съдържание.

---

**Регулируем  
еквалайзер**

С приложението Sonos можете да регулирате басите, високите и силата на звука.

---

## Детайли и размери

---

**Размери**

- ♦ **Височина:** 191 мм (7,52 инча)
  - ♦ **Ширина:** 160 мм (6,3 инча)
  - ♦ **Дълбочина:** 3,35 инча (85 мм)
- 

**Тегло**

312 г (11 унции)

---

**Цветове**

Черен  
Бял

---

**Преработва  
не**

Матова  
неръждаема  
стомана

---

**ЛЕД**

Светлинен индикатор на дъното на лявата купа показва състоянието на връзката.

---

**Контрол**

---

---

**Превъртете нагоре и надолу** , за да контролирате силата на звука.

**Натиснете веднъж** , за да възпроизведете/поставите на пауза възпроизвеждането.

**Натиснете бутона два пъти**, за да пропуснете песента.

**Ключ за съдържание**

**Натиснете три пъти бутона** , за да възпроизведете предишната песен.

**Натиснете веднъж** , за да отговорите на повикването.

**Натиснете и задръжете** бутона, за да отхвърлите повикването.

---

**Контрол на звука** (дясна чашка за ухо)

- Натиснете, за да превключите между **режим Active Sound Cancellation** и **Awake** режим.
  - За да активирате гласовия асистент, натиснете и задръжете бутона.
- 

**Захранване/Bluetooth** (лява чаша)

- Натиснете и задръжете бутона **Power/Bluetooth** (около 3 секунди), за да включите слушалките.
  - Натиснете и задръжете бутона за **захранване/Bluetooth** (около 7 секунди), за да поставите слушалките в режим на Bluetooth сдвояване и да сдвоите ново устройство.
- 

## Мощност и свързаност

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.4 поддържа аудио стрийминг от всяко устройство с Bluetooth.

---

---

**Батери  
я**

Литиево-йонната батерия с капацитет 1060 mAh издържа до 30 часа слушане или 24 часа време за разговори с активирано активно шумопотискане или активиран режим Aware Mode.

---

**Зарежда  
не**

Заредете с включения USB-C кабел и съвместим захранващ адаптер. Бързото зареждане осигурява 3 часа време за слушане за 3 минути от 0%. Пълното зареждане може да отнеме до 3 часа от 0%.

Можете също така да зареждате вашия Sonos Ace с помощта на USB-A към USB-C кабел и съвместим захранващ адаптер.

---

**Работна температура**

14°F до 104°F (-10°C до 40°C)

---

**Какво има в кутията?**

---

**Sonos Ace**

Артикул

---

**Куфар за пътуване**

С подвижен калъф за кабел

---

**Кабел USB-C или USB-C**

0,75 м (2,46 фута)

---

**Кабел USB-C на 3,5 мм**

1,2 м (3,94 фута)

---

**Документация**

Ръководство за бърз старт и правна/гаранционна информация

---

---

## Изисквания

---

**Аудио  
източник**

Поддържано Bluetooth устройство, като  
например смартфон

---

**Енергиен  
източник**

USB-C захранващ адаптер и близък  
електрически контакт за зареждане

# Важна информация за безопасност

- А. Прочетете тези инструкции.
- Б. Следвайте тези инструкции.
- В. Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Г. Следвайте всички инструкции.
- Д. Не използвайте този уред близо до вода.
- Е. Почиствайте само със суха, мека кърпа. Домакинските почистващи препарати или разтворители могат да повредят покритието на компонентите на Sonos.
- Ж. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- З. Не го инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди, които произвеждат топлина.
- И. Пазете захранващия кабел от ходене или прищипване, особено при щепсели, контакти и там, където излиза от апарата.
- К. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Л. Изключете уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- М. Обърнете всички сервизни работи към квалифициран сервизен персонал на Sonos. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е повреден по някакъв начин, например захранващият кабел или щепселът са повредени, разлята е течност или предмети са паднали в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- Н. **Предупреждение:** Не излагайте батериите (акумулаторна батерия или инсталирани батерии) на прекомерна топлина, например слънчева светлина или огън.
- О. Това устройство не е водоустойчиво. Не го излагайте на капещи или пръскащи течности. Избягвайте употреба при влажни условия.
- П. **Минимално ниво на мощност:** Когато използвате устройството Асе в кабелен аудио режим, аудио изходът може да бъде временно прекъснат при наличие на

силни радиополета. В този случай нормалната работа може да бъде възстановена чрез изключване на слушалките с помощта на бутона за захранване.