

# Sub



# Přehled



## Sonos Sub přináší váš audio zážitek na novou úroveň –

- Okamžitě přidává vašemu poslechovému zážitku hluboký basový efekt.
- Umožňuje umístění kdekoli, protože je bezdrátový a kompaktní – položte ho vertikálně nebo horizontálně na jakoukoli podlahu.
- Vrchní část ozvučného otvoru funguje jako držadlo, takže ho můžete zvednout.
- Sub (Gen 3) je kompatibilní s aplikací Sonos **S2** (pro Android a iOS). Dřívější modely Sub jsou kompatibilní buď s **S1** nebo s S2.
- Až budete připraveni přidat Sub do vašeho systému Sonos, podívejte se do části **Začínáme**.
- Sonos Sub je vytvořen k použití s většinou reproduktorů Sonos, kromě Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL a Move. Ujistěte se, že nastavíte alespoň jeden reproduktor, než přidáte Sub.

# Ovládání a tlačítka



1

## Ozvučný otvor

Ozvučný otvor můžete použít jako držadlo ke zvednutí Sub.

2

## Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**  
Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v nastavení pro vaši místnost.

3

## Tlačítko Sloučit

Stiskněte pro spojení v průběhu nastavení.

4

## Ethernetový port

Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru (volitelné).

K zapojení do zásuvky použijte pouze přiložený napájecí kabel (použití napájecího kabelu třetí strany zruší vaši záruku). Ujistěte se, že používáte správný adaptér pro vaši zemi. Pevně zastrčte napájecí kabel do Sub, až bude zarovnan s povrchem.

## Výběr místa

Zvolte umístění – Sub je vyrobený tak, aby poskytoval optimální zvuk, bez ohledu na místo.

- Použijte ozvučný otvor jako držadlo k vytažení Sub z krabice. Při zvedání těžkých předmětů byste vždy měli pokrčit kolena, abyste předešli zbytečnému namáhání zad.
- Ujistěte se, že alespoň na jedné straně otvoru nejsou žádné překážky. Pokud ho postavíte vertikálně ke zdi, nezakrývejte přední otvor. Pokud Sub umístíte horizontálně na podlahu, nic na něj nepokládejte.
- Sub je určen k tomu, aby stál na podlaze. Můžete ho umístit do rohu, vedle zdi, za, pod nebo vedle jakéhokoli nábytku na jakýkoli podlahový povrch.
- Umístěte Sub buď vertikálně, nebo horizontálně. Pokud ho budete používat horizontálně, můžete připojit permanentní plstěné nohy. Více informací najdete v sekci **Připojení nohou** (volitelné).
- Pokud Sub umístíte vertikálně ke zdi, neblokujte přední ozvučný otvor. Více informací najdete v sekci **Připojení nohou** (volitelné).
- Pokud Sub umístíte horizontálně na podlahu, nic na něj nepokládejte. Pokud Sub umístíte pod nábytek, ponechte nad vrchní částí alespoň 1" (2,5cm) mezeru.

# Připojení kabelů

---

1

Připojte napájecí kabel a zapojte Sub do zásuvky. Ujistěte se, že pevně zastrčíte napájecí kabel do Sub, až bude zarovnan s povrchem.

---

2

Pokud ještě nemáte aplikaci Sonos, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi. Použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos. Viz

**Začínáme**.

**Poznámka:** Ujistěte se, že nastavíte alespoň jeden reproduktor, než přidáte Sub.

**Poznámka:** Jakmile bude Sub spárován s reproduktorem Sonos, už se ve vašem systému nebude zobrazovat samostatně. Jakékoli změny, které provedete s reproduktorem, se kterým je spárován, (hlasitost, ztlumení, výběr hudby) ovlivní také Sub.

# Připojení nohou (volitelné)

Pokud Sub umístíte horizontálně na podlahu, můžete připojit permanentní plstěné nohy (**prodávají se samostatně**), abyste chránili podlahu. Pokud ho položíte na koberec nebo ho používáte vertikálně, není potřeba plstěné nohy přilepovat.

**Poznámka:** Plstěné nohy nejsou odnímatelné – silné lepidlo je permanentně přilepí k Sub.

1. Položte Sub tak, aby logo Sonos bylo směrem dolů. Ujistěte se, že přilepíte plstěné nohy na stranu, na které není logo Sonos.
2. Umístěte přiložené vodítko na jeden roh a přehněte klapky přes okraj.
3. Odlepte zadní stranu jedné z noh
4. Přitlačte plstěnou nohu (lepící stranou dolů) na reproduktor uvnitř kruhového otvoru vodítka.
5. Přilepte zbývající 3 plstěné nohy stejným způsobem.

## Nastavení produktu

Pro upravení nastavení Sub přejděte na  > Systém a vyberte Sub.

---

## Sub

Pro zapnutí nebo vypnutí zvuku ze Sub vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

---

## Úroveň Sub

Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte posuvník. (Toto nastavení můžete použít k vyrovnání úrovně subwooferu s úrovní vašich hlavních reproduktorů.)

---

## Ovládání fáze

Zvolte 0° nebo 180° k nastavení ovládání fáze vašeho Sonos Sub nebo subwooferu třetí strany (přehodte, pokud ve své obvyklé poslechové poloze neslyšíte dostatek basů).

Když je místnost se Sonos Sub vyladěna pomocí ladění Trueplay, ovládání fáze je nastaveno a nemůže být změněno, pokud nevypnete ladění Trueplay.

---


## Resetovat

Resetuje veškerá zvuková nastavení Sub na jejich výchozí hodnoty (0).

# Změna spárování reproduktoru

Můžete snadno změnit reproduktor Sonos, se kterým je Sub spárován.

Pokud Sub přesouváte do jiné místnosti, počkejte, až kontrolka stavu přestane blikat po jeho opětovném zapojení do zásuvky.

1. Přejděte na  > **System** a vyberte reproduktor, se kterým je váš Sub spárován. Ve vašem seznamu místností se zobrazí jako [název reproduktoru (+Sub)].


2. Klepněte na **Odebrat Sub**.

Můžete Sub spárovat s jiným produktem Sonos, nebo se můžete rozhodnout, že ho teď nechcete používat. Dokud ho nespárujete s jiným reproduktorem Sonos, bude se v seznamu vašich produktů zobrazovat jako „nepoužitý“.

# Připojit druhý Sub

Do vašeho systému Sonos můžete snadno přidat druhý Sub.

**Poznámka:** Druhý Sub musí být Sub (Gen 3). Pokud je tlačítko na straně kulaté a nikoli hranaté, jedná se o Sub (Gen 3).

1. Přejděte na  > **System** a vyberte reproduktor, se kterým je Sub spárován. Zobrazí se jako místnost (+Sub) na vašem seznamu místností. and choose the speaker Sub is paired with. It appears as room (+Sub) in your list of rooms.
2. Klepněte na **Připojit druhý Sub** a začněte.

# Specifikace

---

**Vlastnost**

**Popis**

---

## AUDIO

---

**Zesilovač**

Dva digitální zesilovače třídy D

---

**Reproduktory**

Dva reproduktory se vzájemně se odečítajícími silami umístěné čelem k sobě pro hlubší, bohatší zvuk a nulové vibrace nebo chrastění ozvučnice.

---

**Duální akustické porty**

Jsou pečlivě vyladěné, aby vylepšily výkon Sub.

---

**Frekvenční odezva**

Reprodukce až do 25 Hz.

---

**Celodigitální zvuk**

Všechna nastavení filtrů, aktivní vyrovnání a časové přizpůsobení se provádějí digitálně prostřednictvím nejmodernějších obvodů DSP (Digital Signal Processing – digitální zpracování signálu) pro nulovou ztrátu audio kvality a energie.

---

**Automatické vyrovnání**

System automaticky upravuje audio nastavení napříč všemi připojenými komponentami.

---

## SÍŤ

---

---

Vlastnost	Popis
Ethernetový port	Jeden ethernetový port 10/100 Mbps. Můžete připojit váš produkt Sonos přímo k vašemu routeru, pokud je Wi-Fi nestabilní.
Bezdrátové připojení	<p><b>Používání Sonos S2:</b> Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n a pásmu 2,4 nebo 5 GHz.</p> <p><b>Používání Sonos S1:</b> Připojí se pouze k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 b/g a pásmu 2,4 GHz. Síťové konfigurace s pouze 802.11n nejsou podporovány – buď můžete změnit nastavení routeru na 802.11b/g/n nebo připojit produkt Sonos k vašemu routeru.</p>
OBEČNÉ	
Napájení	100–240 V ~ 50–60 Hz 2 A AC univerzální vstup s automatickým přepínáním
Rozměry (V × Š × H)	15,3 × 6,2 × 15,8 palce (389 x 158 x 402 mm)
Hmotnost	Sub (Gen 2): 36,3 libry (16 kg) Sub (Gen 3): 29 libry (13 kg)
Provozní teplota	32° do 104° F (0 do 40° C)

---

<b>Vlastnost</b>	<b>Popis</b>
<b>Skladovací teplota</b>	-4° do 158° F (-20° do 70° C)
<b>Více orientací</b>	Postavte vzpřímeně nebo položte pro flexibilní umístění.
<b>Gumové a plstěné nohy</b>	Vestavěné gumové nohy, volitelné plstěné nohy.
<b>Podporovaná zařízení</b>	Sub je vytvořen k použití s většinou reproduktorů Sonos, kromě Sonos Connect, Port, Roam, Roam SL a Move.
<b>Obsah balení</b>	Sonos Sub, napájecí kabel, příručka pro rychlou instalaci

---

\* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit jakékoli komponenty. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.