

Sonos Ace



"Sonos Ace" vadovas



Apžvalga



"Sonos Ace" buvo meistriškai sukurtas ir prisitaikė prie asmeninės klausymosi patirties, nepanašios į jokią kitą.

- **Naujas asmeninis geriausias garsas.** Specialiai sukurtos tvarkyklės kiekvieną dažnį perteikia itin tiksliai ir aiškiai. Patirkite gilesnį ryšį su savo turiniu transliuodami be nuostolių ir erdvinį garsą.
- **Visi garsai, kurių norite, jokio garso, kurio nenorite.** Klasėje pirmaujantis aktyvus garso atšaukimas tiksliai nustato ir neutralizuoja išorinius garsus, kad galėtumėte visiškai pasinerti į veiksmą. Įjunkite **Aware režimą**, kad išgirstumėte, kas vyksta aplink jus.
- **Baterija, kuri tarnauja ir įkraunama labai greitai.** Įjungę aktyvų triukšmo slopinimą, galite klausytis arba kalbėti iki 30 valandų. Gaukite 3 valandų akumulatoriaus veikimo laiką greitai įkraudami 3 minutes naudodami pridedamą USB-C laidą.
- **Tiksliausia ir labiausiai įtraukianti namų kino patirtis.** Akimirksniu pakeiskite TV garsą iš suderinamos "Sonos" garso juostos į "Sonos Ace" garsą ir perkelkite save į savo privatų kino teatrą. Erdvinis garsas su "Dolby Atmos" apgaubia jus dramatiškai detaliu garsu iš visų pusių, o dinamiškas galvos sekimas klausymąsi paverčia unikaliais interaktyviais patirtimi.
- **Obsesiškai sukurtas komfortui.** Pliušinės atminties putų ausų pagalvėlės sukuria išskirtinį akustinį sandarinimą ir sumažina slėgį. Išplečiama nerūdijančio plieno galvos juosta ir pasukami ausų kaušeliai prisitaiko prie jūsų prigludimo.

Valdikliai, žibintai ir prievadai



1

Turinio raktas

Atkūrimo

Leisti / pristabdyti: paspauskite vieną kartą, kad pristabdytumėte arba tęstumėte srautinį turinio perdavimą.

Kitas: Dvigubas paspaudimas

Ankstesnis: Trigubas presas

Tomas: stumtelėkite aukštyn arba žemyn. Stumtelėkite ir palaikykite, kad greitai pakeistumėte garsumą.

Namų kinas

"TV Audio Swap": " Sonos" programoje nustatę "TV Audio Swap" funkciją, paspauskite ir palaikykite garso apsikeitimo mygtuką su garso juosta.

2

Garso / balso
valdymas

ANC

Paspauskite, kad perjungtumėte **aktyvaus garso atšaukimo** ir **Aware režimus**.

Pastaba: "Sonos" programoje galite išjungti **aktyvų triukšmo slopinimą** ir **"Aware" režimą**. "Sonos Ace" pasyviai izoliuoja jus nuo aplinkos garso.

Valdymas balsu

Norėdami suaktyvinti balso asistentą savo įrenginyje, paspauskite ir palaikykite mygtuką. Kai jis bus pasirengęs klausytis, išgirsite toną.

3

Būsenos lemputės

akumuliatoriaus įkrovos lygis, įkrovimo būseną, "Bluetooth" ryšys ir nurodomi produkto naujinimai bei klaidos. Jis išsijungs, kai dėvėsite "Sonos Ace" įrenginį.

4

Maitinimas / "Bluetooth"

Ijungimas / išjungimas

- Paspauskite ir palaikykite (apie 3 sekundes), **kad įjungtumėte** ausines. Kai jie bus paruošti naudoti, išgirsite toną.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką (apie 3 sekundes), **kad išjungtumėte maitinimą**. Išjungdami išgirsite toną.

"Bluetooth" susiejimas

1. Paspauskite ir palaikykite (apie 7 sekundes), kad įjungtumėte ausines į "Bluetooth" poravimo režimą. Laikykite nuspaudę po tono "išjungti" (pirmasis tonas), kol išgirsite toną "Bluetooth" (antrasis tonas) ir indikatoriaus lemputė mirksi mėlynai.
2. Eikite į įrenginio "Bluetooth" nustatymus ir iš rastų įrenginių sąrašo pasirinkite ausines.

Pažymėti: Kai įjungsite ausines, jos automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto "Bluetooth" įrenginio, jei toks yra.

Gamyklinių parametrų atkūrimas

Norėdami nustatyti "Sonos Ace" įrenginį kaip naują, galite atkurti gamyklinius produkto nustatymus, kurie ištrins visus jo nustatymus ir anksčiau suporuotus "Bluetooth" įrenginius.

1. Įsitikinkite, kad "Sonos Ace" yra įjungtas.
2. Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / "Bluetooth"** mygtuką.
3. Kol laikote, prijunkite "Sonos Ace" įrenginį prie maitinimo šaltinio.

Iš naujo nustatčius ausines, būsenos lemputė mirksi baltai.

Pastaba: Iš dėžutės ir atkūrus gamyklinius nustatymus, "Sonos Ace" iškart paruoštas susieti su "Bluetooth" įrenginiu.

Įkrovimo

Naudokite **USB-C į USB-C laidą** (pridedamas) ir suderinamą USB-C maitinimo adapterį (nepridedamas), kad klausytumėtės "Bluetooth" garso kraunant.

Ryšys

Yra du būdai, kaip prijungti ausines prie garso įrenginio:

- **USB-C iki 3,5 mm laidas** (pridedamas).
Naudinga pramogoms skrydžio metu ir įrenginiams be belaidžių funkcijų.
- **USB-C į USB-C laidas** (pridedamas).
Prideda turinio valdymo ir telefono skambučių funkcijas.

Dydžio reguliavimas

"Sonos Ace" ausinėse buvo atlikti išsamūs skirtingų galvos formų, galvos dydžių, šukuosenų ir aksesuarų nusidėvėjimo bandymai, siekiant užtikrinti komfortą per visą klausymosi patirtį. Nerūdijančio plieno galvos juosta sklandžiai išslysta ir saugiai laikosi vietoje. Ausies kaušelio viduje yra novatoriškas mechanizmas, leidžiantis tiksliai sureguliuoti, kad išlygintų slėgį ir sukurtų išskirtinį akustinį sandarinimą.

Norint išnaudoti visas "Sonos Ace" įrenginio galimybes, svarbu, kad ausinės patogiai tilptų:

- Prieš dėdami įsitikinkite, kad kiekviena ausų pagalvėlė yra teisingoje pusėje. Kontrastinga vidinė spalva išskiria dešinę ausies pagalvėlę, todėl jūs iškart žinote, kaip naršyti "Sonos Ace" sistemoje. Turėtumėte turėti galimybę naudoti turinio raktą dešine ranka.
- **Išbandykite "Sonos" tūzą.** Jūsų ausys turi būti viduryje ir patogiai apsuptos ausų pagalvėlių. Patraukite ausų pagalvėlę žemyn arba pastumkite ją aukštyn, kad prirėkus pailgintumėte arba sutrumpintumėte laisvų rankų įrangos rankas.

Ausies pagalvėlės keitimas

Ausų pagalvėles galima lengvai pakeisti, jei laikui bėgant jos susidėvi. Kiekviena trinkelė yra tvirtai laikoma magnetais, tačiau ją galima nuimti lengvai traukiant.

Yra keletas dalykų, kuriuos reikia atsiminti vėl uždedant ausų pagalvėlę:

- Įsitikinkite, kad abi pagalvės yra teisingose pusėse. Ieškokite **L** (kairėje) ir **R** (dešinėje).
- Prieš keisdami pagalvę, nuvalykite paviršių švaria, sausa šluoste, kad įsitikintumėte, jog joje nėra dulkių ir nešvarumų.
- Ausų pagalvėlės automatiškai užsifiksuoja.

"Bluetooth" susiejimas

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad "Sonos Ace" yra įjungtas ir įrenginyje, su kuriuo norite susieti "Sonos Ace", įjungtas "Bluetooth".

Pastaba: Iš dėžutės ir atkūrus gamyklinius nustatymus, "Sonos Ace" iškart paruoštas susieti su "Bluetooth" įrenginiu.

Veiksmas

Rezultatas

Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / "Bluetooth" mygtuką** (apie 7 sekundes), kad įjungtumėte ausines į "Bluetooth" susiejimo režimą.

Pastaba: maitinimo / "Bluetooth" mygtukas yra ant kairės ausies kaušelio.

Jei dėvite "Sonos Ace", laikykite nuspaudę mygtuką **po** "išjungimo" tono, kol išgirsite "Bluetooth" poravimo" toną. Kai įjungiate susiejimo režimą, visi aktyvūs garso srautai sustoja.

Jei jūsų "Sonos Ace" įrenginys yra toli nuo galvos, laikykite nuspaudę mygtuką, kol būsenos lemputė lėtai mirksės mėlynai.

Eikite į "Bluetooth" įrenginio nustatymus ir rastų įrenginių sąrašė pasirinkite "Sonos Ace".

Jei dėvite "Sonos Ace",

- Išgirsite toną, patvirtinantį, kad jūsų "Sonos Ace" įrenginys sėkmingai prisijungė prie jūsų įrenginio.
- Jūsų įrenginio "Bluetooth" nustatymų sąrašė ausinės bus rodomos kaip "Prijungtos".

Je "Sonos Ace" yra iš jūsų galvos,


- "Sonos Ace" įrenginio būsenos lemputė bus vientisai mėlyna.
 - Jūsų įrenginio "Bluetooth" nustatymų sąrašė ausinės bus rodomos kaip "Prijungtos".
-

Šviesa	Apibūdinimas
Vientisas baltas	Ijungta, neprijungta prie "Bluetooth" įrenginio.
Vientisa mėlyna	Ijungta, prijungta prie įrenginio per "Bluetooth".
Mirksi mėlynai	Ijungta, ieško "Bluetooth" įrenginių.

Prisijungimas prie įrenginių

Galite prijungti "Sonos Ace" prie 2 "Bluetooth" įrenginių ir automatiškai perjungti garso srautus. Įsitikinkite, kad abiejuose įrenginiuose įjungtas "Bluetooth".

"Sonos" programoje:


1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Pasirinkite savo "Sonos Ace".
3. Slinkite iki "Bluetooth" ir perjunkite jungiklį **2 Įrenginio ryšys** į įjungti arba išjungti.

Pastaba: 2 Įrenginio ryšys pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas.

"Bluetooth" galvos sekimas

Žaidžiant per "Bluetooth", galimas "Sonos" išmanusis judesio apdorojimas su "Dolby Head Tracking". Ši pažangiausia "Dolby Atmos" patirtis apgaubia jus hiperrealistiniu garsu, o įvairūs muzikos elementai sklinda iš taškų aplink jūsų galvą.

Galite įjungti arba išjungti galvos stebėjimą "Sonos" programoje:

1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Dalyje **Ausinės** pasirinkite Sonos Ace.
3. Eikite į **"Sound"**, tada įjunkite arba išjunkite **"Head Tracking"**.

Maitinimas ir įkrovimas

Naudokite USB-C į USB-C laidą (pridedamas) ir suderinamą maitinimo adapterį (nepridedamas). Kai "Sonos Ace" prijungtas prie maitinimo adapterio, galite toliau klausytis prie "Bluetooth" prijungto įrenginio.

Išsikrovęs akumuliatorius

Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis pasieks 10%, išgirsite toną ir būsenos lemputė mirksi oranžine spalva.

Šviesa	Apibūdinimas
Mirksi oranžinė spalva	Liko nuo 0 iki 10% akumuliatoriaus.

Įkrovimo

Prijungę "Sonos Ace" prie maitinimo šaltinio:

1. Kai ausinės yra prijungtos ir įkraunamos, būsenos lemputė yra oranžinė .
2. Kai ausinės bus prijungtos ir visiškai įkrautos, būsenos lemputė **užsidegs žaliai**.

Šviesa	Apibūdinimas
Visiškai oranžinė	Jis yra prijungtas ir įkraunamas įprastai. Įkrovimas mažesnis nei 100%.
Visiškai žalia	100% baterija. Galite atjungti ausines.
Mirksi raudonai	Atsiskaitymo klaida. Atjunkite ausines nuo maitinimo šaltinio.

Greitas įkrovimas

Kai jūsų "Sonos Ace" pasiekia 10 % ar mažesnę galią, galite naudoti greitą įkrovimą, kad greitai įkrautum. Greitas įkrovimas suteikia 3 valandas atkūrimo vos per 3 minutes.

Norėdami įkrauti ausines, naudokite pridedamą USB-C į USB-C laidą ir suderinamą USB-C maitinimo adapterį (nepridedamas):

- nuo 0% iki 10% per 3 minutes.
- Nuo 10% iki 100% įprasto įkrovimo greičio (visa galia iki 3 valandų).

Televizoriaus garso perjungimas

Akimirkšniu perjunkite TV garsą iš suderinamos "Sonos" garso juostos į "Sonos Ace" įrenginį ir pasinerkite į jaudinantį erdvinį ir erdvinį garsą.

Pastaba: į "Sonos Ace" sistemą galima transliuoti tik garsą iš televizoriaus (per HDMI arba optinį kabelį).

Galite naudoti "Sonos" programą, kad nustatytumėte ryšį tarp "Sonos Ace" įrenginio ir suderinamos garso juostos. Prieš naudodami **"TV Audio Swap" funkciją**, įsitikinkite, kad jūsų produktai yra atnaujinti ir kad įjungta "WiFi" funkcija.

Nustatymas iš pagrindinio ekrano

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad "Sonos Ace" įrenginys įjungtas **televizoriaus garso mainų** metu ir 30 pėdų (9,1 m) atstumu nuo "Sonos" garso juostos.

1. Eikite į "Sonos" programą.
2. Sistemos rodinyje sutelkite dėmesį į "Sonos Ace" įrenginį.
3. Norėdami pradėti, pradžios ekrane **pasirinkite Nustatyti**.
4. Nustaę **"TV Audio Swap"** funkciją, pasirinkite **parinktį Keisti, kad prisijungtumėte** prie garso juostos.

Nustatymai iš meniu Nustatymai

1. Eikite į "Sonos" programą.
2. Eikite į **sistemos nustatymų puslapį** , tada pasirinkite savo "Sonos Ace".
3. Norėdami pradėti, pasirinkite **+ Pridėti TV garso apsikeitimą**.

Pasirinkite **Swap Back**, kad užbaigtumėte **TV garso apsikeitimo** seansą.

Funkcijos ir nustatymai

Galite **klausytis** erdvinio garso ir **dinaminio** galvos sekimo **keisdami televizoriaus garsą**, kad galėtumėte mėgautis labiausiai įtraukiančia patirtimi.

Funkcija

Apibūdinimas

Erdvinis garsas

Atsidursite scenos viduryje ir garsas sklinda iš visų pusių.

Galvos sekimas

Erdvinis garsas sutelkia dėmesį į televizorių, kai judinate galvą, kad garsas būtų kuo ryškesnis. **Norint naudoti šią funkciją, turi būti įjungtas erdvinis garsas.**

Valdymas balsu

Jei jūsų "Sonos Ace" įrenginys prijungtas prie "Bluetooth" įrenginio su įmontuotu balso asistentu, galite jį suaktyvinti naudodami triukšmo valdymo / balso asistento mygtuką, esantį dešinėje ausies kaušelyje.

Paspauskite ir palaikykite garso valdymo / valdymo balsu mygtuką, kad suaktyvintumėte įrenginio balso asistentą. Turėtumėte išgirsti toną, kai jis bus pasirengęs klausytis.

Štai keletas dalykų, kuriuos galite padaryti naudodami įrenginio balso asistentą "Sonos Ace" sistemoje:


- Pateikite užklausą leisti konkrečius grojaraščius, albumus, tinklalaides ir kt. iš skirtingų programų.
- Pradėkite, sustokite ir praleiskite takelius.
- Paklauskite apie orų prognozę.
- Žiniatinklio paieška.
- Atsiliepimas į telefono skambučius ir jų pabaiga.

Ausinių dėvėjimo aptikimas


Jūsų "Sonos Ace" ausinės naudoja ausų kaušeliuose esančius jutiklius, kad nustatytų, ar jas nešiojate ir ar jos paruoštos naudoti. Kai juos nuimsite, "Sonos Ace" pristabdys turinį, kad neprarastumėte nė sekundės.

Pastaba: "Sonos Ace" išsijungia po 30 minučių neveikimo.

Nusidėvėjimo aptikimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Galite jį išjungti "Sonos" programoje:


1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Dalyje **Ausinės** pasirinkite Sonos Ace.
3. Pasirinkite **Nusidėvėjimo aptikimas** ir įjunkite arba išjunkite **nusidėvėjimo aptikimą**.

Pastaba: jei **nusidėvėjimo aptikimo funkcija** išjungta, "Sonos Ace" įrenginys neišsijungs po 30 minučių neveikimo.

Funkcija	Apibūdinimas
Leisti / pristabdyti	Turinys pristabdomas, kai išimate ausines, ir tęsiamas, kai jas vėl įdedate.
Telefono skambučiai	Įgalinti sistemos nustatymuose  . Kai kas nors jums paskambins, įjunkite "Sonos Ace", kad automatiškai atsilieptumėte į skambutį. Pastaba: kai pokalbio metu išjungsite "Sonos Ace", pokalbis bus tęsiamas garsiai jūsų telefone / mobiliajame įrenginyje.

Produkto nustatymai

Norėdami koreguoti "Sonos Ace" nustatymus, galite naudoti "Sonos Ace" programą:

1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Eikite į **"Headphones"** ir pasirinkite "Sonos Ace".

Parametrai**Apibūdinimas**

Titulinis

Pakeiskite "Sonos Ace" įrenginio pavadinimą. Šis pavadinimas bus rodomas "Bluetooth" susiejimo sąrašuose.

Būsena

Rodo akumuliatoriaus įkrovos procentą ir visus aktyvius "Bluetooth" ryšius.

Garso valdymas

Trys garso valdymo **lygiai**: •

aktyvus garso slopinimas

Žymiai sumažina foninį garsą.

Norėdami išnaudoti visas šio režimo galimybes, įsitikinkite, kad "Sonos Ace" jums tinka.

- **"Aware-Sonos Ace"** režimas naudoja mikrofonus, kad įleistų garsą iš jūsų aplinkos, todėl galite aiškiai girdėti aplinką nenusiimdami ausinių.
 - **Išjungta - galite išjungti aktyvaus garso atšaukimo ir Aware režimą**, jei jis nėra naudingas dabartinėje aplinkoje ir jei norite taupyti akumuliatorių. "Sonos Ace" pasyviai izoliuoja jus nuo aplinkos garso.
-
-

Parametrai**Apibūdinimas**

Skambėti

Sureguliuokite **ekvalaizerį**:

- Ešerys
- Aukšti dažniai
- Subalansuotas
- Garsiai

Ijunkite arba išjunkite **galvos sekimą**.

TV garso pakeitimas

- **Erdvinis garsas** - įjunkite arba išjunkite, kai "TV Audio Swap" **funkcija** yra aktyvi.

Galvos sekimas - įjunkite arba išjunkite,
 - kai "TV Audio Swap" **funkcija** yra aktyvi.
- **+ "TV Audio Swap"** funkcijos pridėjimas - nustatykite, kad garso juosta naudotų **"TV Audio Swap"** funkciją.
- **Pašalinkite "TV Audio Swap"** - **išimkite** garso juostą iš ausinių atminties.

"Bluetooth"

Tvarkykite susietus įrenginius ir ryšio parametrus.

Parametrai

Apibūdinimas

Aparatūros valdymas

- ♦ Garso valdymas - **pasirinkite** režimus, kuriuos norite perjungti, kai paspausite "Sonos Ace" įrenginio mygtuką.
- ♦ **Nusidėvėjimo aptikimas - įjungtas** arba išjungtas. Kai jį išjungsitė, "Sonos Ace" pristabdys turinį, kad nepraleistumėte nė sekundės.

Apie įrenginį

- ♦ Nurodykite gaminio serijos numerį.
- ♦ Patikrinkite, ar nėra programinės įrangos naujinių, kad peržiūrėtumėte dabartinę programinės įrangos versiją.

Specifikacijos

Garso

Vairuotojai

Pagal užsakymą sukurta 40 mm dinaminė tvarkyklė kiekviename korpuse.

Mikrofonai

Aštuoni mikrofonai, skirti triukšmo valdymui ir balso fokusavimui.

Erdvinis garsas

Transliuokite erdvinį garso turinį iš palaikomų paslaugų ir įrenginių.

Garso įrašai be nuostolių

Mėgaukitės garsu be nuostolių per "Bluetooth" su palaikomu įrenginiu arba per USB-C jungtį.

Garso valdymas

Aktyvus garso atšaukimas blokuoja išorinius garsus. Aware režimas sumaišo aplinkos garsą su jūsų turiniu.

Galvos sekimas

"Sonos" išmanusis judesio apdorojimas su "Dolby" galvos sekimu. Įgalinkite šią funkciją "Sonos" programoje.

TV garso pakeitimas

Paspaudę mygtuką Turinio klavišas, galite pakeisti garsą iš suderinamos Sonos garso juostos į Sonos Ace.

"Dolby Atmos"

Reikia suderinamo įrenginio ir suderinamo turinio.

Reguliuojama s ekvalaizeris

Naudodami "Sonos" programą galite reguliuoti žemuosius dažnius, aukštuosius dažnius ir garsumą.

Išsami informacija ir matmenys

Matmenys

- ♦ **Aukštis:** 7,52 colio (191 mm)
 - ♦ **Plotis:** 160 mm (6,3 col.)
 - ♦ **Gylis:** 3,35 colio (85 mm)
-

Sunkumas

11 uncijų (312 g)

Spalvų

Juodas
Baltas

Perdirbimo

Matinis
nerūdijantis
plienas

LED

Kairiojo dubenėlio apačioje esanti indikatoriaus lemputė rodo ryšio būseną.

Kontrolė

Turinio raktas

Slinkite aukštyn ir žemyn , kad valdytumėte garsumą.

Paspauskite vieną kartą , kad paleistumėte / pristabdytumėte atkūrimą.

Du kartus paspauskite mygtuką, kad praleistumėte takelį.

Tris kartus paspauskite mygtuką, kad paleistumėte ankstesnę dainą.

Paspauskite vieną kartą , kad atsilieptumėte į skambutį.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad atmestumėte skambutį.

Garso valdymas (dešinės ausies kaušelis)

- Paspauskite, kad perjungtumėte **aktyvaus garso atšaukimo ir Aware režimus**.
 - Norėdami suaktyvinti balso asistentą, paspauskite ir palaikykite mygtuką.
-

Maitinimas / "Bluetooth" (kairysis puodelis)

- Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / "Bluetooth" mygtuką** (apie 3 sekundes), kad įjungtumėte ausines.
 - Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / "Bluetooth" mygtuką** (apie 7 sekundes), kad įjungtumėte ausines į "Bluetooth" poravimo režimą ir susietumėte naują įrenginį.
-

Maitinimas ir ryšys

"Bluetooth"

"Bluetooth 5.4" palaiko garso transliaciją iš bet kurio "Bluetooth" palaikančio įrenginio.

Akumulatorius

1060 mAh ličio jonų baterija veikia iki 30 valandų klausymosi arba 24 valandų pokalbio laiko, kai įjungtas aktyvus triukšmo slopinimas arba aware režimas.

Įkrovimo

Įkraukite naudodami pridedamą USB-C laidą ir suderinamą maitinimo adapterį. Greitas įkrovimas suteikia 3 valandas klausymosi laiko per 3 minutes nuo 0%. Visiškai įkrauti nuo 0% gali užtrukti iki 3 valandų.

Taip pat galite įkrauti "Sonos Ace" naudodami USB-A į USB-C laidą ir suderinamą maitinimo adapterį.

Darbinė temperatūra

Nuo 14 ° F iki 104 ° F (nuo -10 ° C iki 40 ° C)

Kas yra dėžutėje?

Sonos Ace

Prekė

Kelioninis lagaminas

Su nuimamu kabelio dėklu

Kabel USB-C na USB-C

2,46 pėdos (0,75 m)

Kabelis USB-C na 3,5 mm

3,94 pėdos (1,2 m)

Dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas ir teisinė / garantinė informacija

Reikalauja

Garso šaltinis

Palaikomas "Bluetooth" įrenginys, pvz.,
išmanusis telefonas

Energijos šaltinis

USB-C maitinimo adapteris ir netoliese
esantis maitinimo lizdas įkrovimui

Svarbi saugos informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Vykdykite šias instrukcijas.
3. Įsiklausykite į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausu, minkštu skudurėliu. Buitiniai valikliai ar tirpikliai gali sugadinti "Sonos" komponentų apdailą.
7. Neužblokuokite jokių oro angų. Įdiekite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nemontuokite jo šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnys ar kiti šilumą gaminantys prietaisai.
9. Apsaugokite maitinimo laidą nuo vaikščiojimo ar suspaudimo, ypač prie kištukų, lizdų ir ten, kur jis išeina iš aparato.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.
11. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo žaibo audrų metu arba kai jis nenaudojamas ilgą laiką.
12. Perduokite visus aptarnavimo darbus kvalifikuotam "Sonos" aptarnavimo personalui. Techninė priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, išsiliejo skystis ar į aparatą pateko daiktų, aparatas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
13. **Įspėjimas:** Saugokite baterijas (įkraunamas baterijas arba įdėtas baterijas) nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės spindulių ar gaisro.
14. Šis įrenginys nėra atsparus vandeniui. Saugokite jį nuo lašančių ar pusrulų skysčių. Venkite naudoti drėgnomis sąlygomis.
15. **Minimalus galios lygis:** Naudojant "Ace" įrenginį laidinio garso režimu, garso išvestis gali būti laikinai nutraukta esant stipriems radijo laukams. Tokiu atveju normalų veikimą galima atkurti išjungus ausines maitinimo mygtuku.