

Sonos Ace



Шолу



Sonos Ace сараптамалық түзілген және басқаларға қарағанда жеке тыңдау тәжірибесіне үйретті.

- **Дыбыс үшін жаңа жеке ең жақсысы.** Арнайы әзірленген жүргізушілер әрбір жиілікті кемел дәлдікпен және нақтылықпен береді. Шығынсыз және кеңістіктік дыбысты ағындау кезінде мазмұнға тереңірек байланысыңызды бастан кешіріңіз.
- **Қалаған дыбыстардың бәрі, қаламаған дыбыс жоқ.** Сынып жетекші Active Sound Бас тарту әрекетке толық батыру үшін сыртқы дыбыстарды дәл тауып, бейтараптандырады. **Айналаңызда не болып жатқанын есту үшін** Хабардар болу режимін қосыңыз.
- **Өте тез созылатын және зарядтайтын аккумулятор батареясы.** Белсенді шуды жою қосылғаннан кейін 30 сағатқа дейін тыңдауға немесе сөйлесуге болады. Қосылған USB-C кабелімен жылдам 3 минуттық зарядпен батареяның 3 сағат қызмет ету мерзімін алыңыз.
- **Үй театрының ең дәл және батырылған тәжірибесі.** Sonos Ace дыбысына арналған үйлесімді Sonos дыбыс тақтасынан телевизиялық дыбысты бірден ауыстырып, өзіңізді жеке киноға тасымалдаңыз. Dolby Atmos-пен қоршалған дыбыс сізді барлық бағыттардан күрт егжей-тегжейлі дыбыспен қоршап, бастың динамикалық қадағалауы тыңдауды бірегей интерактивті тәжірибеге айналдырады.
- **Халықар.** Плюс жады көбік құлақ төсемдері ерекше акустикалық тығыздауды жасайды және қысымды барынша азайтады. Кеңейтілетін тот баспайтын болаттан жасалған бас киім және бұрандалы құлақ стақандары өзіңіздің жарамдылығыңызға бейімделеді.

Басқару құралдары, оттар және порттар



1

Мазмұн кілті

Ойнату

Ойнату/кідірту: Мазмұнды кідірту немесе қайта бастау үшін бір рет басыңыз.

Әрі қарай: Қос басу

Алдыңғы: Triple press

Көлемі: Жоғары немесе төмен сырғытыңыз. Дыбысты жылдам өзгерту үшін слайд пен ұстап тұрыңыз.

Үй кинематографы

TV Audio Swap: Sonos бағдарламасында TV Audio Swap мүмкіндігін орнатқаннан кейін дыбыс тақтасы бар дыбыстық своп батырмасын басып тұрыңыз.

2

Дыбыс/дауысты
басқару

ҚХА

Белсенді дыбысты жою **және** хабардар болу режимі **арасында ауысу үшін басыңыз.**

Ескерту: Sonos бағдарламасында белсенді шуды болдырмау **және** хабардар болу режимін **өшіруге болады.** Sonos Ace сізді қоршаған орта дыбысынан пассивті түрде оқшаулайды.

Дауысты басқару

Құрылғыңыздағы дауыстық көмекшіңізді белсендіру үшін түймені басып тұрыңыз. Тыңдауға дайын болғанда реңін естиді.

3

Күй оттары

батарея деңгейі, зарядтау күйі, Bluetooth қосылымы және өнім жаңартулары мен қателерін көрсетеді. Ол Sonos Ace құрылғысын киген кезде өшіріледі.

4

Power/Bluetooth

Қосу/өшіру

- Жапсырмаларды қосу үшін **басу және ұстап тұру (шамамен 3 секунд).** Олар пайдалануға дайын болғанда реңін естиді.
- Қуатты өшіру үшін **түймені (шамамен 3 секунд) басып тұрыңыз.** Өшіргенде реңін естисің.

Bluetooth түйісуі

А. Құлаққаптарды Bluetooth жұптастыру режиміне қою үшін басып тұрыңыз (шамамен 7 секунд). «Bluetooth» (екінші реңк) реңін естігенше және индикаторлық жарық көк түспен жарқылдағанша «қуат төмен» (бірінші реңк) реңкін ұстаңыз.

Б. Құрылғының Bluetooth параметрлеріне өтіп, табылған құрылғылар тізімінен құлаққаптарды таңдаңыз.

Ескертпе: Жапсырмаларды қосқан кезде олар қол жетімді болса, соңғы қосылған Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қосылады.

Зауытты ысыру

Sonos Ace құрылғысын жаңа ретінде орнату үшін өнімді зауытта ысырып тастауға болады, ол оның барлық параметрлерін және бұрын жұптасқан Bluetooth құрылғыларын өшіреді.

A. Sonos Ace қосылғанына көз жеткізіңіз.

B. Power/Bluetooth **түймешігін басып тұрыңыз.**

B. Ұстап тұрған кезде Sonos Ace құрылғысын қуатқа қосыңыз.

Жапсырмаларды ысырып алғаннан кейін күй жарығы ақ түске жарқылдайды.

Ескертпе: Қораптан шығып, зауытты ысырып тастағаннан кейін Sonos Ace бірден Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын.

Зарядтау

Зарядтау кезінде Bluetooth дыбысын тыңдау үшін USB-C кабелін (қосылған) және үйлесімді USB-C қуат адаптерін (кірмейді) пайдаланыңыз.

Қосылым

Құлаққаптарды дыбыстық құрылғыға қосудың екі жолы бар:

- USB-C 3,5 мм-ге дейінгі **кабель** (қосылған).
Ұшудағы ойын-сауық және сымсыз функциялары жоқ құрылғылар үшін пайдалы.
- USB-C -дан USB-C **кабеліне** дейін (қосылған). Мазмұнды басқару және телефон қоңырауы мүмкіндіктерін қосады.

Өлшемді реттеу

Sonos Ace құлаққаптары тыңдаудың барлық тәжірибесінде жайлылық қамтамасыз ету үшін бастың әр түрлі пішіндеріне, бас өлшемдеріне, шаш сәндері мен аксессуарларына қатысты кең тозу тестілеуінен өтті.

Тот баспайтын болаттан жасалған бас киім бірқалыпты сырғып кетеді және орнында сенімді болады. Құлақ стақанының ішінде қысымды теңестіруге және ерекше акустикалық тығыздау жасауға мүмкіндік беретін инновациялық механизм бар.

Sonos Ace құрылғысынан барынша көп шығу үшін құлаққаптарыңыздың ыңғайлы сай болуы маңызды:

- Өрбір құлақ жастығының оны кигізгенге дейін дұрыс жағында екеніне көз жеткізіңіз. Қарама-қарсы ішкі түс оң құлақ төсемін ажыратады, сондықтан Sonos Ace жүйесін қалай шарлау керектігін бірден білесіңдер. Мазмұн кілтін оң қолыңызбен пайдалана білуіңіз қажет.
- **Sonos Ace-ді байқап көріңіз.** Құлағың ортасында және құлақ төсемдерімен ыңғайлы қоршалған болуы керек. Құлақ жастығынан төмен қарай тарту немесе гарнитураның қолдарын ұзарту немесе қысқарту үшін оны қажеттілігіне қарай сырғыту.

Құлақ жастығын ауыстыру

Құлақ төсемдері уақыт өте келе тозған жағдайда оңай ауыстырылуы мүмкін. Өрбір төсем магниттермен сенімді ұсталады, бірақ жеңіл тартылыспен алынып тасталуы мүмкін.

Құлақ жастығына қайта қойғанда есте сақтауға болатын бірнеше нәрсе бар:

- Екі жастықтың да дұрыс бүйірінде екеніне көз жеткізіңіз. **L** (сол жақта) және **R** (оң жақта) дегенді іздеңіз.
- Жастықты ауыстырмас бұрын оның шаң мен кірден бос екеніне көз жеткізу үшін бетін таза, құрғақ шұғамен сүртеді.
- Құлақ төсемдері орнына автоматты түрде байланған.

Bluetooth түйісуі

Бастамас бұрын, Sonos Ace қосулы екеніне және Sonos Ace-мен жұптастырғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе: Қораптан шығып, зауытты ысырып тастағаннан кейін Sonos Ace бірден Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын.

Әрекет

Нәтиже

Құлаққаптарды Bluetooth жұптастыру режиміне қою үшін **Power/Bluetooth** түймешігін (шамамен 7 секунд) басып тұрыңыз.

Ескертпе: **Қуат/Bluetooth** түймешігі сол жақ құлақ стақанында орналасқан.

Егер Sonos Ace киіп жүрсеңіз, «Bluetooth жұптасу» реңін естігенше «қуат өшіру» реңінен кейін **түймені ұстап тұрыңыз**. Жұптасу режимін енгізгенде барлық белсенді дыбыс ағындары тоқтатылады.

Егер Sonos Ace құрылғысы басынан алшақ болса, күй жарығы көк түске баяу жарқылдағанша түймені ұстап тұрыңыз.

Bluetooth құрылғысы параметрлеріне өтіп, табылған құрылғылар тізімінен Sonos Ace тармағын таңдаңыз.

Sonos Ace киіп жүрсеңіз,

- Sonos Ace құрылғысының құрылғыңызға сәтті қосылғанын растайтын реңкті естисіз.
- Құрылғыңыздың Bluetooth параметрлері тізімінде жапсырмалар «Қосылған» ретінде көрсетіледі.

Егер Sonos Ace басыңнан шықса,

- Sonos Ace құрылғысындағы күй жарығы қатты көк болады.
 - Құрылғыңыздың Bluetooth параметрлері тізімінде жапсырмалар «Қосылған» ретінде көрсетіледі.
-

Жарық

Сипаттама

Ақ түсті қатты

Қосылған, Bluetooth құрылғысына қосылмаған.

Қатты көк

Қосылған, құрылғыға Bluetooth арқылы қосылған.

Жарқылдау ық көк

Қосулы, Bluetooth құрылғыларын іздейді.

Құрылғыларға қосылу

Sonos Ace бағдарламасын 2 Bluetooth құрылғыларына қосып, дыбыс ағындары арасында автоматты түрде ауыстырып қосуға болады. Bluetooth екі құрылғыда да қосылғанына көз жеткізіңіз.

Sonos бағдарламасында:

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .

Б. Sonos Ace тармағын таңдаңыз.

В. Bluetooth бағдарламасына айналдырыңыз және қосқыш қосқыш **2 Құрылғы қосылымын** қосуға немесе өшіруге.

Ескерту: 2 Құрылғы қосылымы әдепкі бойынша ажыратылады.

Bluetooth үшін бас бақылау

Bluetooth арқылы ойнағанда Sonos Intelligent Motion Processing with Dolby Head Tracking қол жетімді. Бұл кескілескен Dolby Atmos тәжірибесі сізді гиперреалистік дыбысқа жабады, бұл ретте музыканың түрлі элементтері бастың айналасындағы нүктелерден келеді.

Sonos бағдарламасында басын қадағалауды қосуға немесе ажыратуға болады:

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .

Б. **Құлаққап астында** Sonos Ace тармағын таңдаңыз.

В. Дыбысқа **өтіп**, Head Tracking **түймешігін қосыңыз** немесе өшіріңіз.

Қуаттылық және зарядтау

USB-C кабелін USB-C (қосылған) және үйлесімді қуат адаптері (кірмейді) пайдаланыңыз. Sonos Ace қуат адаптерімен қосылғанда, Bluetooth қосылған құрылғыңызды тыңдауды жалғастыруға болады.

Батареяның төмендігі

Аккумуляторлық батареяның деңгейі 10%-ға жеткенде реңк естіп, күй жарығы қызғылт сары түске боялады.

Жарық

Сипаттама

Жыпылықтайтын қызғылт сары

0 — 10% аккумулятор батареясы қалған.

Зарядтау

Sonos Ace-ті билікке қосқаннан кейін:

- A. Құлаққаптарды қосу және зарядтау кезінде күй жарығы қызғылт сары түске боялған .
- B. Жапсырмаларды қосып, толық зарядқа жеткенде күй жарығы **жасыл түске** айналады.

Жарық

Сипаттама

Толық қызғылт сары

Ол жалғанып, қалыпты зарядталады. 100%-дан төмен зарядтау.

Толық жасыл

100% аккумулятор батареясы. Жапсырмаларды ажыратуға болады.

Жарқылдау ық қызыл

Есепшот қатесі. Жапсырмаларды электрмен жабдықтаудан ажырату.

Жылдам зарядтау

Sonos Ace 10% немесе одан да аз қуатқа жеткенде, тез зарядтау үшін жылдам зарядтауды пайдалануға болады. Жылдам зарядтау небәрі 3 минуттың ішінде 3 сағат ойнатуға мүмкіндік береді.

Қосылған USB-C USB-C кабелін және құлаққаптарды зарядтау үшін үйлесімді USB-C қуат адаптерін (кірмейді) пайдаланыңыз:

- 3 минутта 0%-дан 10%-ға дейін.
- Қалыпты зарядтау жылдамдығының 10%-дан 100%-ға дейін (толық қуаты 3 сағатқа дейін).

Теледидардағы дыбысты ауыстыру үшін

Телевизиялық дыбысты үйлесімді Sonos дыбыс тақтасынан Sonos Ace құрылғысына бірден ауыстырып, өзіңізді қызықты қоршалған дыбысқа және қоршалған дыбысқа батырыңыз.

Ескертпе: Sonos Ace жүйесіне теледидардан (HDMI немесе оптикалық кабель арқылы) дыбыс қана ағытылуы мүмкін.

Sonos Ace құрылғысы мен үйлесімді дыбыс тақтасы арасындағы байланысты орнату үшін Sonos бағдарламасын пайдалануға болады. **TV Audio Swap** функциясын пайдаланбас бұрын өніміңіздің жаңартылғанына және WiFi функциясының қосылғанына көз жеткізіңіз.

Басты экраннан орнату

Бастамас бұрын телевизиялық аудио алмасу кезінде және **Sonos дыбыс тақтасының 30 фут (9,1 м) шегінде Sonos Ace құрылғысының қосылғанына көз жеткізіңіз.**

- A. Sonos бағдарламасына өтіңіз.
- B. Жүйе көрінісінде Sonos Ace құрылғысына назар аударыңыз.
- C. Жұмысты бастау үшін Бастау экранынан Орнату пәрменін таңдаңыз.
- D. TV Audio Swap **функциясын орнатқаннан кейін** дыбыс тақтасына қосылу үшін **Своп параметрін** таңдаңыз.

Параметрлер мәзірінен параметрлер

- A. Sonos бағдарламасына өтіңіз.
- B. Жүйе параметрлері бетіне **өтіңіз, содан кейін Sonos Ace тармағын таңдаңыз.** ⚙️
- C. Жұмысты бастау үшін + TV Audio Swap қосу **тармағын таңдаңыз.**

Телевизиялық дыбыстық своп **сеансын аяқтау үшін** Қайта ауыстыру **пәрменін таңдаңыз.**

Мүмкіндіктер мен параметрлер

Ең әсерлі тәжірибені пайдалану үшін **телевизиялық дыбысты өзгерткен** кезде қоршалған дыбысты **және динамикалық** бас қадағалауды тыңдауға болады.

Функция

Сипаттама

Қоршалған дыбыс

Өзіңізді көріністің ортасынан тауып, дыбысы барлық жақтан келеді.

Басын қадағалау

Кеңістігіндегі дыбыс дыбысты барынша жарқын ету үшін басын жылжытқан сайын теледидарға назар аударады. **Бұл мүмкіндікті** пайдалану үшін кеңістік дыбысы қосылған болуы керек.

Дауысты басқару

Егер Sonos Ace құрылғысы бекітілген дауыстық көмекшісі бар Bluetooth құрылғысына қосылған болса, оны оң жақ құлақ стақанында орналасқан Noise Control/Voice Assistant батырмасының көмегімен белсендіруге болады.

Құрылғының дауыстық көмекшісін белсендіру үшін Дыбысты басқару/Дауысты басқару түймешігін басып тұрыңыз. Тыңдауға дайын болғанда реңді есту керек.

Sonos Ace жүйесіндегі құрылғыңыздың дауыстық көмекшісімен орындауға болатын кейбір әрекеттер:

- Өр түрлі бағдарламалардан арнайы плей-офф тізімдерін, альбомдарды, подкасттарды және т.б. ойнатуды сұраймыз.
- Жолдарды іске қосу, тоқтату және өткізіп жіберу.
- Ауа райы болжамы туралы сұраңыз.
- Веб-іздеу.
- Телефон қоңырауларына жауап беру және тоқтату.

Жапсырма киюді анықтау

Sonos Ace жапсырмалары оларды киіп жүргеніңізді және пайдалануға дайын екенін анықтау үшін құлақ стақандарындағы датчиктерді пайдаланады. Оларды шешкен кезде Sonos Ace екіншісінен айырылмайтындай мазмұнды кідіртеді.

Ескертпе: Sonos Ace 30 минут әрекетсіздіктен кейін өшіріледі.


Тозуды анықтау әдепкі бойынша іске қосылады. Оны Sonos бағдарламасында өшіруге болады:

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз**  .

Б. **Құлаққап астында** Sonos Ace тармағын таңдаңыз.

В. Тозуды анықтау **пәрменін таңдап**, тозуды анықтауды **қосу немесе өшіру** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе: Егер **тозуды анықтау мүмкіндігі** өшірілсе, Sonos Ace құрылғысы 30 минут әрекетсіздіктен кейін өшірілмейді.

Функция	Сипаттама
Ойнату/кідірту	Мазмұн құлаққапты жойғанда кідіріп, оларды қайта қойғанда жалғасады.
Телефон қоңыраулары	Жүйе параметрлерінде қосу  . Кімде-кім сізге қоңырау шалса, қоңырауға автоматты түрде жауап беру үшін Sonos Ace-ді қосыңыз. Ескерту: Қоңырау кезінде Sonos Ace-ті өшіргенде телефон/мобильді құрылғыңызда қоңырау дауыстап жалғасады.

Өнім параметрлері

Sonos Ace параметрлерін реттеу үшін Sonos бағдарламасын пайдалануға болады:

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз**  .

Б. Құлаққапқа **өтіп**, Sonos Ace тармағын таңдаңыз.

Параметрлер

Сипаттама

Тақырып

Sonos Ace құрылғысының атын өзгертіңіз. Бұл атау Bluetooth жұптасу тізімдерінде пайда болады.

Күйі

Батарея пайызын және барлық белсенді Bluetooth қосылымдарын көрсетеді.

Дыбысты басқару

Дыбысты басқарудың **үш**

деңгейі: • Белсенді

дыбысты жою

Фондық дыбысты едәуір төмендетеді. Осы режимді барынша пайдалану үшін Sonos Ace сізге жақсы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

•

Aware-Sonos Ace режимі өзінің микрофондарын айналаңыздан дыбыс шығару үшін пайдаланады, сондықтан құлаққапты шешпей-ақ айналаңызды анық естуге болады.

- **Өшіру - ағымдағы ортада пайдалы болмаса және батареяны сақтағыңыз келсе, Active Sound Cancer and Aware режимін** өшіруге болады. Sonos Ace сізді қоршаған орта дыбысынан пассивті түрде оқшаулайды.
-
-

Параметрлер

Сипаттама

Дыбыс

Теңестірушіге **түзетулер**

енгізу:

- Бас
- Жоғары жиіліктер
- Теңдестірілген
- Қатты дауыс

Басын қадағалауды **қосу немесе өшіру.**

Телевизиялық дыбысты ауыстыру

- **Қоршалған дыбыс** - қашан қосу немесе өшіру
TV Audio Swap **функциясы** белсенді.

- Басын қадағалау - қашан қосу немесе өшіру
TV Audio Swap **функциясы** белсенді.

- **+ TV Audio Swap функциясын қосу** - дыбыс тақтасын TV Audio Swap **функциясын пайдалану үшін орнатыңыз.**
- **TV Audio Swap** - дыбыс тақтасын құлаққап жадынан жойыңыз.

Блютоот

Қосарланған құрылғылар мен қосылым параметрлерін басқару.

Параметрлер

Сипаттама

Аппараттық басқару

Дыбысты басқару - Sonos Ace

- құрылғысындағы түймені басқанда ауыстырғыңыз келетін режимдерді таңдаңыз.

- **Тозуды анықтау - қосылған** немесе өшірілген. Оны өшіргенде Sonos Ace мазмұнын кідіртеді, осылайша секунд жіберіп алмайды.

Құрылғы туралы

- Тауардың реттік нөміріне сілтеме жасаңыз.
- Ағымдағы бағдарламалық жасақтама нұсқасын көру үшін бағдарламалық жасақтама жаңартуларын тексеріңіз.

Спецификация

Дыбыс

Драйверлер

Әр қабықшадағы 40 мм динамикалық драйвер.

Микрофондар

Шуды бақылауға және дауыс фокусын жүргізуге арналған сегіз микрофон.

Қоршалған дыбыс

Қолдау көрсетілетін қызметтер мен құрылғылардан кеңістіктегі аудио мазмұнды ағыту.

Шығынсыз дыбыс

Қолдау көрсететін құрылғымен немесе USB-C қосылымы арқылы Bluetooth арқылы шығынсыз дыбысты пайдаланыңыз.

Дыбысты басқару

Active Sound Бас тарту сыртқы дыбыстарды бұғаттайды. Хабардар болу режимі қоршаған ортаның дыбысын мазмұнмен араластырады.

Басын қадағалау

Sonos intelligent motion processing with Dolby бас қадағалау. Бұл мүмкіндікті Sonos бағдарламасында қосыңыз.

Телевизиялық дыбысты ауыстыру

Мазмұн кілті түймешігін басу арқылы дыбысты үйлесімді Sonos дыбыс тақтасынан Sonos Ace-ге ауыстыруға болады.

**Долби-
Атмос**

Үйлесімді құрылғы мен үйлесімді
мазмұнды қажет етеді.

**Реттелетін
теңестіруші**

Sonos бағдарламасы арқылы бас, трепл
және көлемді реттеуге болады.

Бөлшектер мен өлшемдер

Өлшемдер

- ♦ **Биіктігі:** 7,52 дюйм (191 мм)
 - ♦ **Ені:** 160 мм (6,3 дюйм)
 - ♦ **Тереңдігі:** 3,35 дюйм (85 мм)
-

Салмағы

11 оз (312 г)

Түстер

Қара
Ақ

Өңдеу

Тот
баспайтын
болаттан
жасалған
күңгірт

**ЖАРЫҚ
ДИОДТЫ**

Сол жақ тостағанның төменгі жағындағы
индикаторлық жарық қосылыс күйін көрсетеді.

Басқару элементтері

Көлемді басқару үшін жоғары және төмен айналдырыңыз.

Ойнату/кідірту үшін бір рет басыңыз.

Жолды өткізіп жіберу үшін түймені екі рет басыңыз.

Мазмұн кілті

Алдыңғы әнді ойнату үшін түймені үш рет басыңыз.

Қоңырауға жауап беру үшін бір рет басыңыз.

Қоңырауды қабылдамау үшін түймені басып тұрыңыз.

Дыбысты басқару (оң жақ құлақ стақаны)

- Белсенді дыбысты жою **және** хабардар болу режимі **арасында ауысу үшін басыңыз.**

- Дауыстық көмекшінің белсендіруі үшін түймені басып тұрыңыз.

Power/Bluetooth (сол жақ кубок)

- Құлаққапты қосу үшін **Power/Bluetooth батырмасын (шамамен 3 секунд) басып тұрыңыз.**

- Жапсырмаларды Bluetooth жұптастыру режиміне қою және жаңа құрылғыны жұптастыру үшін **Power/Bluetooth батырмасын (шамамен 7 секунд) басып тұрыңыз.**

Қуат және қосылым

Блютоот

Bluetooth 5.4 кез келген Bluetooth қолдайтын құрылғыдан дыбыс ағынын қолдайды.

Батарея	1060 mAh Li-ion батареясы 30 сағатқа дейін тыңдауға немесе 24 сағат сөйлесу уақытына дейін созылады.
----------------	--

Зарядтау	Қосылған USB-C кабелімен және үйлесімді қуат адаптерімен зарядтау. Жылдам зарядтау 0%-дан 3 минут ішінде тыңдауға 3 сағат уақыт береді. 0%-дан толық зарядтау үшін 3 сағатқа дейін уақыт кетуі мүмкін. Сондай-ақ, Sonos Ace-ді USB-A-ден USB-C кабельіне және үйлесімді қуат адаптері арқылы зарядтауға болады.
-----------------	--

Пайдалану температурасы	14°F-тан 104°F-қа дейін (-10°C-тан 40°C-қа дейін)
--------------------------------	---

Ұяда не бар?

Sonos-Ace	Тауар
------------------	-------

Жол чемоданы	Алмалы-салмалы кабельді корпуспен
---------------------	-----------------------------------

Кабель USB-C на USB-C	2,46 фут (0,75 м)
------------------------------	-------------------

Кабель USB-C на 3,5 мм	3,94 фут (1,2 м)
-------------------------------	------------------

Құжаттама	Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық және заңды/кепілдік туралы ақпарат
------------------	---

Талаптар

Дыбыс көзі

Смартфон сияқты қолдау көрсететін
Bluetooth құрылғысы

Энергия көзі

Зарядтауға арналған USB-C қуат
адаптері және жақын маңдағы электр
беру нүктесі

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі маңызды ақпарат

- А. Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Б. Осы нұсқауларды орындаңыз.
- В. Барлық ескертулерге назар аударды.
- Г. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Д. Бұл аспапты су маңында пайдаланбаңыз.
- Е. Тек құрғақ, жұмсақ шұғамен ғана тазартамыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos компоненттерінің әрлеуін зақымдауы мүмкін.
- Ж. Қандай да бір желдету желдеткіштерін бөгеп тастамаңыз. Дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес орнату.
- З. Оны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу өндіретін басқа да аспаптар сияқты жылу көздерінің жанына орнатпау керек.
- И. Күш бауын, әсіресе, штепсельдік қосқыштарда, сауда нүктелерінде және оның аппараттан шығатын жерлерінде жүруден немесе қысудан қорғау.
- К. Өндірушімен көрсетілген тіркемелерді/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Л. Аспапты найзағай дауылдары кезінде немесе ұзақ уақыт қолданбаған кезде ажырату.
- М. Барлық қызмет көрсету жұмыстарын Sonos-тың білікті қызмет көрсетуші персоналына жіберу. Қызмет көрсету аппарат қандай да бір жолмен зақымданған, мысалы, қоректендіргіш бау немесе штепсельдік қосқыш бүлінген, сұйық төгілген немесе заттар аппаратқа түскен, аппарат жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыраған, қалыпты жұмыс істемеген немесе тасталған кезде талап етіледі.
- Н. **Ескерту:** Аккумулятор батареяларын (аккумуляторлық батареялардың аккумуляторлық батареяларын немесе орнатылған аккумулятор батареяларын) шамадан тыс жылуға, мысалы, күн сәулесіне немесе отқа ұшыратпаңыз.
- О. Бұл агрегат су өткізбейтін болып табылмайды. Оны сұйықтықтарды тамшылатуға немесе шашыратуға ұшыратпаңыз. Ылғалды жағдайда пайдаланудан аулақ болыңыз.
- П. **Қуаттың ең аз деңгейі:** Асе құрылғысын сымды аудио режимде пайдаланған кезде дыбыстың шығуы күшті радио өрістер болған кезде уақытша үзілуі мүмкін. Бұл жағдайда қалыпты өнімділікті қуат батырмасының көмегімен құлаққапты өшіру арқылы қалпына келтіруге болады.