

Sonos Ace



Prehľad



Sonos Ace bol odborné vytvorený a naladený na osobný zážitok z počúvania, ktorý sa nepodobá žiadnemu inému.

- **Nový osobný rekord zvuku.** Špeciálne navrhnuté meniče vykresľujú každú frekvenciu s vynikajúcou presnosťou a čistotou. Zažite hlbšie spojenie so svojím obsahom pri streamovaní bezstratového a priestorového zvuku.
- **Všetky zvuky, ktoré chcete, žiadny zvuk, ktorý nechcete.**
Špičkové aktívne potlačenie zvuku presne lokalizuje a neutralizuje vonkajšie zvuky, takže sa môžete úplne ponoriť do akcie. Zapnite **režim Aware**, aby ste počuli, čo sa deje okolo vás.
- **Batéria, ktorá vydrží a nabíja sa veľmi rýchlo.** So zapnutou aktívnou redukciou hluku môžete počúvať alebo hovoriť až 30 hodín. Získajte 3-hodinovú výdrž batérie s rýchlym 3-minútovým nabíjaním pomocou priloženého USB-C kábla.
- **Najpresnejší a najpohlcujúcejší zážitok z domáceho kina.** Okamžite vymeňte zvuk televízora z kompatibilného soundbaru Sonos za zvuk Sonos Ace a preneste sa do svojho súkromného kina. Priestorový zvuk s Dolby Atmos vás zahalí do dramaticky detailného zvuku zo všetkých smerov a dynamické sledovanie hlavy premení počúvanie na jedinečný interaktívny zážitok.
- **Obsedantne navrhnutý pre pohodlie.** Plyšové náušníky z pamäťovej peny vytvárajú výnimočné akustické utesnenie a minimalizujú tlak. Rozšíriteľný hlavový most z nehrdzavejúcej ocele a otočné náušníky sa prispôbia vášmu strihu.

Ovládacie prvky, svetlá a porty



1

Kľúč obsahu

Prehrávanie

Prehrať/Pozastaviť: Jedným stlačením pozastavíte alebo obnovíte streamovanie obsahu.

Ďalšie: Dvojité stlačenie

Dvojica: Trojité stlačenie

Hlasitosť: Posuňte nahor alebo nadol. Posunutím a podržaním rýchlo zmeníte hlasitosť.

Domáce kino

Výmena zvuku TV: Po nastavení funkcie **TV Audio Swap** v aplikácii Sonos stlačte a podržte tlačidlo výmeny zvuku so soundbarom.

2

Ovládanie zvuku/hlasu

ANC

Stlačením prepínate medzi **aktívnym potlačením zvuku** a režimom **Aware**.

Poznámka: Aktívne potlačenie **hluku a** režim **Aware môžete vypnúť** v aplikácii Sonos. Sonos Ace vás pasívne izoluje od okolitého zvuku.

Hlasové ovládanie

Ak chcete aktivovať hlasového asistenta na svojom zariadení, stlačte a podržte tlačidlo. Keď je pripravený na počúvanie, budete počuť tón.

3

Stavové svetlá

úroveň nabitia batérie, stav nabíjania, pripojenie Bluetooth a indikuje aktualizácie a chyby produktu. Vypne sa, keď máte nasadené zariadenie Sonos Ace.

4

Napájanie/Bluetooth

Zapínanie/vypínanie

- Stlačením a podržaním (asi 3 sekundy) **zapnite** slúchadlá. Keď sú pripravené na použitie, budete počuť tón.
- Stlačením a podržaním tlačidla (asi 3 sekundy) **vypnete napájanie**. Pri vypínaní budete počuť tón.

Párovanie Bluetooth

1. Stlačením a podržaním (asi 7 sekúnd) prepnete slúchadlá do režimu párovania Bluetooth. Po tóne "vypnutie" (prvý tón) podržte stlačený, kým nebudete počuť tón "Bluetooth" (druhý tón) a kontrolka nezačne blikať na modro.
2. Prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia a vyberte slúchadlá zo zoznamu nájdených zariadení.

Poznámka: Keď zapnete slúchadlá, automaticky sa pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, ak je k dispozícii.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete nastaviť svoje zariadenie Sonos Ace ako nové, môžete obnoviť továrenské nastavenia produktu, čím sa vymažú všetky jeho nastavenia a predtým spárované zariadenia Bluetooth.

1. Uistite sa, že je zapnutá funkcia Sonos Ace.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **napájania/Bluetooth**.
3. Počas držania pripojte zariadenie Sonos Ace k napájaniu.

Po resetovaní slúchadiel bude stavová kontrolka blikať nabiele.

Poznámka: Po vybalení a po obnovení továrenských nastavení je Sonos Ace okamžite pripravený na spárovanie so zariadením Bluetooth.

Nabíjanie

Na počúvanie zvuku Bluetooth počas nabíjania použite **kábel USB-C na USB-C** (súčasť balenia) a kompatibilný napájací adaptér USB-C (nie je súčasťou balenia).

Pripojenie

Existujú dva spôsoby, ako pripojiť slúchadlá k zvukovému zariadeniu:

- Kábel USB-C na 3,5 mm (súčasť balenia).
Užitočné pre zábavu počas letu a zariadenia bez bezdrôtových funkcií.
- ♦ Kábel USB-C na USB-C (súčasť balenia). Pridáva funkcie ovládania obsahu a telefonických hovorov.

Úprava veľkosti

Slúchadlá Sonos Ace prešli rozsiahlym testovaním opotrebovania s ohľadom na rôzne tvary hlavy, veľkosti hlavy, účesy a doplnky, aby sa zaistilo pohodlie počas celého počúvania.

Čelenka z nehrdzavejúcej ocele sa hladko vysúva a zostáva bezpečne na svojom mieste. Vo vnútri náušníka je inovatívny mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie na vyrovnanie tlaku a vytvorenie výnimočného akustického utesnenia.

Ak chcete zo svojho zariadenia Sonos Ace vyťažiť maximum, je dôležité, aby vám slúchadlá pohodlne sedeli:

- **Pred** nasadením sa uistite, že každý náušník je na správnej strane. Kontrastná vnútorná farba odlišuje pravý náušník, takže okamžite viete, ako sa v systéme Sonos Ace orientovať. Kľúč obsahu by ste mali byť schopní používať pravou rukou.
- **Vyskúšajte Sonos Ace.** Vaše uši by mali byť v strede a pohodlne obklopené náušníkmi. Potiahnite náušník nadol alebo ho posuňte nahor, aby ste podľa potreby predĺžili alebo skrátili ramená náhlavnej súpravy.

Výmena náušníka

Náušníky sa dajú ľahko vymeniť, ak sa časom opotrebojú. Každá podložka je bezpečne držaná pomocou magnetov, ale dá sa odstrániť ľahkým potiahnutím.

Pri opätovnom nasadení vankúšika do uší je potrebné mať na pamäti niekoľko vecí:

- Uistite sa, že oba vankúše sú na správnych stranách. Hľadajte **L** (vľavo) a **R** (vpravo).
- Pred výmenou vankúša utrite povrch čistou suchou handričkou, aby ste sa uistili, že je bez prachu a nečistôt.
- Náušníky automaticky zapadnú na miesto.

Párovanie Bluetooth

Skôr ako začnete, uistite sa, že je Sonos Ace zapnutý a že je na zariadení, s ktorým chcete spárovať Sonos Ace, povolené Bluetooth.

Poznámka: Po vybalení a po obnovení továrenských nastavení je Sonos Ace okamžite pripravený na spárovanie so zariadením Bluetooth.

Akcia

Stlačením a podržaním tlačidla **napájania/Bluetooth** (približne 7 sekúnd) prepnete slúchadlá do režimu párovania Bluetooth.

Poznámka: Tlačidlo **napájania/Bluetooth** sa nachádza na ľavom náušníku.

Prejdite do nastavení zariadenia Bluetooth a zo zoznamu nájdených zariadení vyberte Sonos Ace.

Výsledok

Ak máte na sebe Sonos Ace, podržte tlačidlo **po** tóne "vypnutie", kým nebudete počuť tón "párovanie Bluetooth". Keď vstúpíte do režimu párovania, všetky aktívne zvukové toky sa zastavia.

Ak je vaše zariadenie Sonos Ace mimo vašej hlavy, podržte stlačené tlačidlo, kým stavová kontrolka pomaly nezačne blikať na modro.

Ak máte na sebe Sonos Ace,

- Budete počuť tón potvrdzujúci, že sa vaše zariadenie Sonos Ace úspešne pripojilo k vášmu zariadeniu.
- V zozname nastavení Bluetooth vášho zariadenia sa slúchadlá zobrazia ako "Pripojené".

Ak vám Sonos Ace vyjde z hlavy,


- Stavová kontrolka na vašom zariadení Sonos Ace bude svietiť na modro.
 - V zozname nastavení Bluetooth vášho zariadenia sa slúchadlá zobrazia ako "Pripojené".
-

Svetlo	Popis
Plná biela	Zapnuté, nie pripojené k zariadeniu Bluetooth.
Svieti modrá	Zapnuté, pripojené k zariadeniu cez Bluetooth.
Bliká na modro	Zapnuté, vyhľadá zariadenia Bluetooth.

Pripojenie k zariadeniam

Sonos Ace môžete pripojiť k 2 zariadeniam Bluetooth a automaticky prepínať medzi zvukovými tokmi. Uistite sa, že Bluetooth je povolené na oboch zariadeniach.

V aplikácii Sonos:


1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. Vyberte si svoje Sonos Ace.
3. Prejdite na Bluetooth a prepnite prepnite 2 **Pripojenie zariadenia** do polohy zapnuté alebo vypnuté.

Poznámka: 2 Pripojenie zariadenia je predvolene zakázané.

Sledovanie hlavy pre Bluetooth

Pri hraní cez Bluetooth je k dispozícii inteligentné spracovanie pohybu Sonos so sledovaním hlavy Dolby. Tento špičkový zážitok z Dolby Atmos vás zahalí do hyperrealistického zvuku s rôznymi hudobnými prvkami vychádzajúcimi z miest okolo vašej hlavy.

V aplikácii Sonos môžete povoliť alebo zakázať sledovanie hlavy:

1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. V časti **Slúchadlá** vyberte Sonos Ace.
3. Prejdite na **položku Zvuk** a potom zapnite alebo vypnite funkciu **Sledovanie hlavy**.

Napájanie a nabíjanie

Použite kábel USB-C na USB-C (súčasť balenia) a kompatibilný napájací adaptér (nie je súčasťou dodávky). Keď je váš Sonos Ace pripojený k napájaciemu adaptéru, môžete pokračovať v počúvaní zariadenia pripojeného cez Bluetooth.

Slabá batéria

Keď úroveň nabitia batérie dosiahne 10 %, budete počuť tón a stavová kontrolka bude blikať oranžovo.

Svetlo	Popis
Bliká oranžovo	Zostáva 0 až 10 % batérie.

Nabíjanie

Po pripojení Sonos Ace k napájaniu:

1. Keď sú slúchadlá pripojené a nabíjajú sa, stavová kontrolka svieti oranžovo .
2. Keď sú slúchadlá pripojené a dosiahnu plné nabitie, stavová kontrolka **sa rozsvieti na zeleno**.

Svetlo	Popis
Plná oranžová	Je zapojený a nabíja sa normálne. Nabíjanie pod 100 %.
Plná zelená	100% batéria. Slúchadlá môžete odpojiť.
Bliká na červeno	Chyba fakturácie. Odpojte slúchadlá od zdroja napájania.

Rýchle nabíjanie

Keď váš Sonos Ace dosiahne 10 % výkonu alebo menej, môžete na rýchle nabitie použiť rýchle nabíjanie. Rýchle nabíjanie vám poskytne 3 hodiny prehrávania len za 3 minúty.

Na nabíjanie slúchadiel použijete priložený kábel USB-C na USB-C a kompatibilný napájací adaptér USB-C (nie je súčasťou dodávky):

- 0 % až 10 % za 3 minúty.
- 10 % až 100 % bežnej rýchlosti nabíjania (plný výkon až 3 hodiny).

Prepnutie zvuku na televízore

Okamžite prepnete zvuk televízora z kompatibilného soundbaru Sonos do zariadenia Sonos Ace a ponorte sa do vzrušujúceho priestorového zvuku a priestorového zvuku.

Poznámka: Do systému Sonos Ace je možné streamovať iba zvuk z televízora (cez HDMI alebo optický kábel).


Pomocou aplikácie Sonos môžete nastaviť spojenie medzi zariadením Sonos Ace a kompatibilným soundbarom. Pred použitím funkcie **TV Audio Swap** sa uistite, že sú vaše produkty aktualizované a že je povolená funkcia WiFi.

Nastavenie z domovskej obrazovky

Skôr ako začnete, uistite sa, že je vaše zariadenie Sonos Ace zapnuté počas **výmeny zvuku televízora** a do 30 stôp (9.1 m) od soundbaru Sonos.

1. Prejdite do aplikácie Sonos.
2. V systémovom zobrazení sa zamerajte na zariadenie Sonos Ace.
3. Ak chcete začať, vyberte položku **Nastaviť** na domovskej obrazovke.
4. Po nastavení funkcie **TV Audio Swap** vyberte **možnosť Swap na pripojenie k soundbaru**.

Nastavenia z ponuky Nastavenia

1. Prejdite do aplikácie Sonos.
2. Prejdite na **stránku Nastavenia systému**  a vyberte svoj Sonos Ace.
3. Ak chcete začať, vyberte + **Pridať výmenu zvuku televízora**.

Výberom položky **Vymeniť späť** ukončíte reláciu **výmeny zvuku televízora**.

Funkcie a nastavenia

Môžete **počúvať** priestorový zvuk a **dynamické sledovanie hlavy**, **zatiaľ čo meníte zvuk televízora**, aby ste si užili ten najpohlcujúcejší zážitok.

Funkcia	Popis
Priestorový zvuk	Ocitnete sa uprostred scény a zvuk bude prichádzať zo všetkých strán.
Sledovanie hlavy	Priestorový zvuk sa zameriava na televízor, keď pohybujete hlavou, aby bol zvuk čo najživý. Ak chcete používať túto funkciu, musí byť povolený priestorový zvuk.

Hlasové ovládanie

Ak je vaše zariadenie Sonos Ace pripojené k zariadeniu Bluetooth so vstavaným hlasovým asistentom, môžete ho aktivovať pomocou tlačidla Noise Control/Voice Assistant umiestneného na pravom náušníku.

Stlačením a podržaním tlačidla ovládania zvuku/hlasového ovládania aktivujete hlasového asistenta zariadenia. Mali by ste počuť tón, keď je pripravený na počúvanie.

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete robiť s hlasovým asistentom zariadenia v systéme Sonos Ace:


- Požiadajte o prehrávanie konkrétnych playlistov, albumov, podcastov a ďalšieho obsahu z rôznych aplikácií.
- Spúšťajte, zastavujte a preskočte skladby.
- Opýtajte sa na predpoveď počasia.
- Vyhľadávanie na webe.
- Prijímanie a ukončenie telefonických hovorov.

Detekcia nosenia slúchadiel


Vaše slúchadlá Sonos Ace používajú senzory v náušníkoch, aby zistili, či ich nosíte a či sú pripravené na použitie. Keď ich zložíte, Sonos Ace pozastaví obsah, aby ste nestratili ani sekundu.

Poznámka: Sonos Ace sa vypne po 30 minútach nečinnosti.

Detekcia opotrebenia je predvolene povolená. Môžete ho vypnúť v aplikácii Sonos:


1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. V časti **Slúchadlá** vyberte Sonos Ace.
3. Vyberte položku **Detekcia opotrebenia** a zapnite alebo vypnite **detekciu opotrebovania**.

Poznámka: Ak je funkcia **detekcie opotrebovania** vypnutá, vaše zariadenie Sonos Ace sa po 30 minútach nečinnosti nevypne.

Funkcia	Popis
Prehrať/Po zastaviť	Obsah sa pozastaví, keď si slúchadlá vyberiete, a bude pokračovať, keď si ich znova nasadíte.
Telefónne hovory	Povoľte v Systémových nastaveniach  . Keď vám niekto zavolá, zapnite Sonos Ace, aby hovor prijal automaticky. Poznámka: Keď počas hovoru vypnete Sonos Ace, hovor bude pokračovať nahlas na vašom telefóne/mobilnom zariadení.

Nastavenia produktu

Pomocou aplikácie Sonos môžete upraviť nastavenia Sonos Ace:

1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. Prejdite na **Slúchadlá** a vyberte svoje Sonos Ace.

Nastavenia**Popis**

Titul

Zmeňte názov svojho zariadenia Sonos Ace. Tento názov sa zobrazí v zoznamoch párovania Bluetooth.

Stav

Zobrazuje percento batérie a všetky aktívne pripojenia Bluetooth.

**Ovládanie
zvuku**

Tri úrovne ovládania zvuku:

Aktívne •potlačenie zvuku

Výrazne znižuje zvuk na pozadí. Aby ste tento režim využili naplno, uistite sa, že vám Sonos Ace dobre sedí.

Režim Aware-Sonos Ace využíva

- svoje mikrofóny na prepúšťanie zvuku z okolia, takže môžete jasne počuť svoje okolie bez toho, aby ste si museli zložiť slúchadlá.
 - **Vypnuté - režim Active Sound Cancellation** a **Aware** môžete vypnúť, ak to nie je v aktuálnom prostredí užitočné a ak chcete šetriť batériu. Sonos Ace vás pasívne izoluje od okolitého zvuku.
-

Nastavenia

Popis

Zvuk

Vykonajte úpravy **ekvalizéra**:

- Basový
- Vysoké frekvencie
- Vyvážený
- Hlasný

Zapnite alebo vypnite **sledovanie hlavy**.

Výmena zvuku televízora

- **Priestorový zvuk** – zapnite alebo vypnite, keď
Funkcia TV Audio Swap je aktívna.

- Sledovanie hlavy – zapnutie alebo vypnutie, keď
Funkcia TV Audio Swap je aktívna.

- **+ Pridanie funkcie TV Audio Swap** - nastavte soundbar tak, aby používal **funkciu TV Audio Swap**.
- **Odstrániť TV Audio Swap - vyberte** soundbar z pamäte slúchadiel.

Bluetooth

Spravujte spárované zariadenia a nastavenia pripojenia.

Nastavenia

Popis

Ovládanie hardvéru

- ♦ Ovládanie zvuku - **vyberte** režimy, ktoré chcete prepnúť po stlačení tlačidla na zariadení Sonos Ace.
- ♦ **Detekcia opotrebenia - zapnutá** alebo vypnutá. Keď ho vypnete, Sonos Ace pozastaví obsah, aby ste nezmeškali ani sekundu.

O zariadení

- ♦ Pozrite si sériové číslo produktu.
- ♦ Skontrolujte aktualizácie softvéru view aktuálnu verziu softvéru.

Špecifikácia

Zvukový

Vodiči	Na mieru navrhnutý 40 mm dynamický menič v každej škrupine.
Mikrofóny	Osem mikrofónov na ovládanie hluku a zaostrenie hlasu.
Priestorový zvuk	Streamujte priestorový zvukový obsah z podporovaných služieb a zariadení.
Bezstratový zvuk	Vychutnajte si bezstratový zvuk cez Bluetooth s podporovaným zariadením alebo cez pripojenie USB-C.
Ovládanie zvuku	Aktívne potlačenie zvuku blokuje vonkajšie zvuky. Režim Aware mieša okolitý zvuk s vaším obsahom.
Sledovanie hlavy	Inteligentné spracovanie pohybu Sonos so sledovaním hlavy Dolby. Povoľte túto funkciu v aplikácii Sonos.
Výmena zvuku televízora	Stlačením tlačidla Content Key môžete vymeniť zvuk z kompatibilného soundbaru Sonos za Sonos Ace.

Dolby Atmos

Vyžaduje kompatibilné zariadenie a kompatibilný obsah.

Nastaviteľný ekvalizér

Pomocou aplikácie Sonos môžete upravovať basy, výšky a hlasitosť.

Podrobnosti a rozmery

Rozmery

- ♦ **Výška:** 7,52 palca (191 mm)
 - ♦ **Šírka:** 160 mm (6,3 palca)
 - ♦ **Hĺbka:** 3,35 palca (85 mm)
-

Hmotnosť

11 oz (312 g)

Farby

Čierny
Biely

Spracovanie

Matná
nehrdzavejúca
oceľ

LED

Kontrolka na spodnej strane ľavej misky indikuje stav pripojenia.

Ovládacie prvky

Kľúč obsahu

- **Posúvaním nahor a nadol** ovládajte hlasitosť.
- **Jedným stlačením** prehráte/pozastavíte prehrávanie.
- **Dvojitým stlačením tlačidla** skladbu preskočíte.
- **Trojitém stlačením tlačidla** prehráte predchádzajúcu skladbu.
- **Jedným stlačením** prijmete hovor.
- **Stlačením a podržaním tlačidla** hovor odmietnete.

Ovládanie zvuku (pravé slúchadlo)

- Stlačením prepínate medzi **aktívnym potlačením zvuku** a režimom **Aware**.
- Ak chcete aktivovať hlasového asistenta, stlačte a podržte tlačidlo.

Napájanie/Bluetooth (ľavý pohár)

- Stlačením a podržaním tlačidla **napájania/Bluetooth** (asi 3 sekundy) zapnete slúchadlá.
- Stlačením a podržaním tlačidla **napájania/Bluetooth** (približne 7 sekúnd) prepnete slúchadlá do režimu párovania Bluetooth a spárujete nové zariadenie.

Napájanie a konektivita

Bluetooth

Bluetooth 5.4 podporuje streamovanie zvuku z akéhokoľvek zariadenia s podporou Bluetooth.

Batéria	1060 mAh lítium-iónová batéria vydrží až 30 hodín počúvania alebo 24 hodín hovoru so zapnutým aktívnym potlačením hluku alebo režimom Aware.
----------------	--

Nabíjanie	Nabíjajte pomocou priloženého kábla USB-C a kompatibilného napájacieho adaptéra. Rýchle nabíjanie poskytuje 3 hodiny počúvania za 3 minúty od 0 %. Úplné nabitie z 0 % môže trvať až 3 hodiny. Sonos Ace môžete nabíjať aj pomocou kábla USB-A na USB-C a kompatibilného napájacieho adaptéra.
------------------	---

Prevádzková teplota	14°F až 104°F (-10°C až 40°C)
----------------------------	-------------------------------

Čo je v krabici?

Sonos Ace	Tovar
------------------	-------

Cestovný kufor	S odnímateľným puzdrom na kábel
-----------------------	---------------------------------

Kábel USB-C na USB-C	2,46 stôp (0,75 m)
-----------------------------	--------------------

Kábel USB-C na 3,5 mm	3,94 stôp (1,2 m)
------------------------------	-------------------

Dokumentácia	Stručná úvodná príručka a právne / záručné informácie
---------------------	---

Požiadavky

Zdroj zvuku

Podporované zariadenie Bluetooth,
napríklad smartfón

Zdroj energie

Napájací adaptér USB-C a blízka
elektrická zásuvka na nabíjanie

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá pre domácnosť môžu poškodiť povrchovú úpravu komponentov Sonos.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte ho v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo.
9. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo privretím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a tam, kde vychádza zo zariadenia.
10. Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Odpojte spotrebič počas búrok s bleskami alebo keď ho dlhší čas nepoužívate.
12. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu Sonos. Servis je potrebný, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala sa tekutina alebo do prístroja spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.
13. **Upozornenie:** Nevystavujte batérie (nabíjateľné batérie alebo vložené batérie) nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu alebo ohňu.
14. Táto jednotka nie je vodotesná. Nevystavujte ho kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám. Vyhnite sa používaniu vo vlhkých podmienkach.
15. **Minimálna úroveň výkonu:** Pri používaní zariadenia Ace v režime káblového zvuku môže byť zvukový výstup dočasne prerušený v prítomnosti silných rádiových polí. V takom prípade je možné obnoviť normálny výkon vypnutím slúchadiel pomocou tlačidla napájania.