

Sonos Ace



Ghid Sonos Ace



Prezentare generală Sonos Ace a fost realizat cu măiestrie



și acordat la o experiență de ascultare personală diferită de oricare alta.

- **Un nou record personal pentru sunet.** Drivererele special concepute redau fiecare frecvență cu o precizie și claritate superbe. Experimentați o conexiune mai profundă cu conținutul dvs. în timp ce transmiteți audio spațial și fără pierderi.
- **Toate sunetele pe care le doriți, niciun sunet pe care nu îl doriți.**
Anularea activă a sunetului localizează și neutralizează cu precizie sunetele externe, astfel încât să puteți fi complet cufundat în acțiune. **Activează modul Conștient** pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău.
- **O baterie care durează și se încarcă foarte repede.**
Cu anularea activă a zgomotului activată, puteți asculta sau vorbi timp de până la 30 de ore. Obțineți 3 ore de viață a bateriei cu o încărcare rapidă de 3 minute cu cablul USB-C inclus.
- **Cea mai precisă și captivantă experiență home theater.** Schimbă instantaneu sunetul televizorului de la o bară de sunet Sonos compatibilă cu sunetul Sonos Ace și transportă-te la cinematograful tău privat. Sunetul surround cu Dolby Atmos te învăluie într-un sunet detaliat din toate direcțiile, iar urmărirea dinamică a capului transformă ascultarea într-o experiență interactivă unică.
- **Proiectat obsesiv pentru confort.** Tampoanele din spumă cu memorie de pluș creează o etanșare acustică excepțională și minimizează presiunea. Banda extensibilă din oțel inoxidabil și căștile pivotante se adaptează la potrivirea ta.

Comenzi, lumini și porturi



1

Cheie de conținut

Redare

Redare/Pauză: Apăsați o dată pentru a întrerupe sau a relua conținutul în flux.

Următor →: Apăsați de două ori

O pereche de: Triplu press

Volum: glisați în sus sau în jos. Glisați și mențineți apăsat pentru a schimba rapid volumul.

Home Cinema

TV Audio Swap: După configurarea funcției **TV Audio Swap** în aplicația Sonos, țineți apăsat butonul de schimbare audio cu bara de sunet.

2

Control sonor/vocal

ANC

Apăsați pentru a comuta între **anularea activă** a sunetului și **modul Aware**.

Notă: Puteți dezactiva **anularea activă** a zgomotului și **modul conștient** în aplicația Sonos. Sonos Ace vă izolează pasiv de sunetul ambiental.

Control vocal

Pentru a activa asistentul vocal pe dispozitiv, țineți apăsat butonul. Când este gata să asculte, veți auzi un ton.

3

Lumini de stare

nivelul bateriei, starea de încărcare, conexiunea Bluetooth și indică actualizările și erorile produsului. Se va opri atunci când purtați dispozitivul Sonos Ace.

4

Alimentare/Bluetooth

Pornire/oprire

- Țineți apăsat (aproximativ 3 secunde) **pentru a porni** căștile. Când sunt gata de utilizare, veți auzi un ton.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul (aproximativ 3 secunde) **pentru a opri alimentarea**. Veți auzi un ton la oprire.

Asociere Bluetooth

1. Țineți apăsat (aproximativ 7 secunde) pentru a pune căștile în modul de asociere Bluetooth. Țineți apăsat după tonul "power down" (primul ton) până când auziți tonul "Bluetooth" (al doilea ton) și indicatorul luminos clipește albastru.
2. Accesați setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați căștile din lista de dispozitive găsite.

Notă: Când porniți căștile, acestea se vor conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat, dacă este disponibil.

Fabrică

Pentru a configura dispozitivul Sonos Ace ca nou, puteți reseta produsul din fabrică, ceea ce va șterge toate setările sale și dispozitivele Bluetooth asociate anterior.

1. Asigurați-vă că Sonos Ace este pornit.
2. Țineți apăsat butonul **de pornire/Bluetooth**.
3. În timp ce țineți în mână, conectați dispozitivul Sonos Ace la alimentare.

După resetarea căștilor, indicatorul luminos de stare va clipi alb.

Notă: Scos din cutie și după o resetare din fabrică, Sonos Ace este imediat gata de asociere cu un dispozitiv Bluetooth.

Încărcare

Utilizați un cablu **USB-C la USB-C** (inclus) și un adaptor de alimentare USB-C compatibil (nu este inclus) pentru a asculta sunetul Bluetooth în timpul încărcării.

Conexiune

Există două moduri de a vă conecta căștile la dispozitivul audio:

- Cablu USB-C la 3,5 mm (inclus).
Util pentru divertisment în timpul zborului și dispozitive fără funcții wireless.
- ♦ Cablu USB-C la USB-C (inclus).
Adaugă funcții de control al conținutului și apeluri telefonice.

Reglarea dimensiunii

Căștile Sonos Ace au fost supuse unor teste extinse de uzură în ceea ce privește diferitele forme ale capului, dimensiunile capului, coafurile și accesoriile pentru a asigura confort pe tot parcursul experienței de ascultare.

Banda din oțel inoxidabil alunecă lin și rămâne bine pe loc. În interiorul căștii se află un mecanism inovator care permite reglarea precisă pentru a egaliza presiunea și a crea o etanșare acustică excepțională.

Pentru a profita la maximum de dispozitivul Sonos Ace, este important ca căștile să se potrivească confortabil:

- Asigurați-vă că fiecare pernă pentru urechi este pe partea corectă înainte de a o pune. Culoarea interioară contrastantă distinge perna potrivită pentru căști, astfel încât să știi imediat cum să navighezi în sistemul Sonos Ace. Ar trebui să puteți utiliza tasta de conținut cu mâna dreaptă.
- **Încercați Sonos Ace.** Urechile ar trebui să fie în mijloc și confortabil înconjurată de tamponele pentru urechi. Trageți perna pentru urechi în jos sau glisați-o în sus pentru a prelungi sau scurta brațele căștilor după cum este necesar.

Înlocuirea pernei pentru urechi

Tampoanele pentru urechi pot fi înlocuite cu ușurință dacă se uzează în timp. Fiecare tampon este ținut în siguranță cu magneti, dar poate fi îndepărtat cu o tragere ușoară.

Există câteva lucruri de care trebuie să țineți cont atunci când puneți perna pentru urechi la loc:

- Asigurați-vă că ambele perne sunt pe părțile corecte. Căutați **L** (stânga) și **R** (dreapta).
- Înainte de a înlocui perna, ștergeți suprafața cu o cârpă curată și uscată pentru a vă asigura că nu conține praf și murdărie.
- Tamponele pentru urechi se fixează automat.

Asociere Bluetooth

Înainte de a începe, asigurați-vă că Sonos Ace este activat și că Bluetooth este activat pe dispozitivul cu care doriți să asociați Sonos Ace.

Notă: Scos din cutie și după o resetare din fabrică, Sonos Ace este imediat gata de asociere cu un dispozitiv Bluetooth.

Acțiune

Rezultat

Apăsați și mențineți apăsat butonul **de pornire/Bluetooth** (aproximativ 7 secunde) pentru a pune căștile în modul de asociere Bluetooth.

Notă: Butonul **de pornire/Bluetooth** este situat pe căștile stângi.

Dacă purtați un Sonos Ace, țineți apăsat butonul **după tonul** de "oprire" până când auziți tonul "Asociere Bluetooth". Când intrați în modul de asociere, toate fluxurile audio active se opresc.

Dacă dispozitivul Sonos Ace este departe de cap, țineți apăsat butonul până când indicatorul luminos de stare clipește încet în albastru.

Accesați setările dispozitivului Bluetooth și selectați Sonos Ace din lista de dispozitive găsite.

Dacă porți un Sonos Ace,

- Veți auzi un ton care confirmă că dispozitivul Sonos Ace s-a conectat cu succes la dispozitiv.
- În lista setărilor Bluetooth ale dispozitivului dvs., căștile vor fi afișate ca "Conectate".

Dacă Sonos Ace ți-a ieșit din cap,

- Indicatorul luminos de stare de pe dispozitivul Sonos Ace va fi albastru continuu.
 - În lista setărilor Bluetooth ale dispozitivului dvs., căștile vor fi afișate ca "Conectate".
-

Lumină	Descriere
Alb solid	Pornit, neconectat la un dispozitiv Bluetooth.
Albastru continuu	Pornit, conectat la dispozitiv prin Bluetooth.
Albastru intermitent	Activat, caută dispozitive Bluetooth.

Conectarea la dispozitive

Puteți conecta Sonos Ace la 2 dispozitive Bluetooth și puteți comuta automat între fluxurile audio. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe ambele dispozitive.

În aplicația Sonos:


1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Selectează-ți Sonos Ace.
3. Derulați la Bluetooth și comutați **2 Conexiunea dispozitivului** la activare sau dezactivare.

Notă: **2 Conexiunea dispozitivului** este dezactivată în mod implicit.

Urmărirea capului pentru Bluetooth

Când redați prin Bluetooth, este disponibil Sonos Intelligent Motion Processing cu Dolby Head Tracking. Această experiență Dolby Atmos de ultimă oră te învăluie într-un sunet hiperrealist, cu diverse elemente muzicale provenite din puncte din jurul capului.

Puteți activa sau dezactiva urmărirea capului în aplicația Sonos:

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Sub **Căști**, selectați Sonos Ace.
3. Accesați **Sunet**, apoi activați sau dezactivați **Urmărirea capului**.

Putere și încărcare

Utilizați un cablu USB-C la USB-C (inclus) și un adaptor de alimentare compatibil (nu este inclus). Când Sonos Ace este conectat la adaptorul de alimentare, puteți continua să ascultați dispozitivul conectat prin Bluetooth.

Baterie descărcată

Când nivelul bateriei ajunge la 10%, veți auzi un ton și indicatorul luminos de stare va clipi portocaliu.

Lumină	Descriere
Portocaliu intermitent	0 până la 10% baterie rămasă.

Încărcare

După conectarea Sonos Ace la alimentare:

1. Când căștile sunt conectate și se încarcă, indicatorul luminos de stare este portocaliu .
2. Când căștile sunt conectate și ajung la încărcare completă, indicatorul luminos de stare **va deveni verde.**

Lumină	Descriere
Portocaliu complet	Este conectat și se încarcă normal. Încărcare sub 100%.
Verde complet	100% baterie. Puteți deconecta căștile.
Roșu intermitent	Eroare de facturare. Deconectați căștile de la sursa de alimentare.

Încărcare rapidă

Când Sonos Ace atinge 10% putere sau mai puțin, poți folosi încărcarea rapidă pentru a se reîncărca rapid. Încărcarea rapidă vă oferă 3 ore de redare în doar 3 minute.

Utilizați cablul USB-C la USB-C inclus și un adaptor de alimentare USB-C compatibil (nu este inclus) pentru a încărca căștile:

- 0% până la 10% în 3 minute.
- 10% până la 100% din viteza normală de încărcare (putere maximă de până la 3 ore).

Pentru a comuta sunetul pe televizor

Comutați instantaneu sunetul televizorului de la o bară de sunet Sonos compatibilă la dispozitivul Sonos Ace și scufundați-vă în sunet surround și sunet surround captivant.

Notă: Numai sunetul de la televizor (prin HDMI sau cablu optic) poate fi transmis în flux către sistemul Sonos Ace.


Puteți utiliza aplicația Sonos pentru a configura conexiunea dintre dispozitivul Sonos Ace și o bară de sunet compatibilă. Înainte de a utiliza **funcția TV Audio Swap**, asigurați-vă că produsele sunt actualizate și că funcția WiFi este activată.

Configurare din ecranul de pornire

Înainte de a începe, asigură-te că dispozitivul Sonos Ace este pornit în timpul **schimbului audio al televizorului** și la o distanță de 30 de picioare (9,1 m) de bara de sunet Sonos.

1. Accesează aplicația Sonos.
2. În vizualizarea sistemului, concentrați-vă pe dispozitivul Sonos Ace.
3. Pentru a începe, selectați Configurare din ecranul **Start**.
4. După configurarea funcției **TV Audio Swap**, selectați **opțiunea Swap pentru a** vă conecta la bara de sunet.

Setări din meniul Setări

1. Accesează aplicația Sonos.
2. Accesați **pagina Setări sistem**  , apoi selectați Sonos Ace.
3. Pentru a începe, selectați **+ Adăugați TV Audio Swap**.

Selectați **Swap Back** pentru a încheia **sesiunea TV Audio Swap**.

Caracteristici și setări

Puteți **asculta sunetul** surround și urmărirea **dinamică** a capului în timp ce **schimbați sunetul televizorului** pentru a vă bucura de cea mai captivantă experiență.

Funcționa

Descriere

Sunet surround

Te vei găsi în mijlocul scenei și sunetul va veni din toate părțile.

Urmărirea capului

Sunetul spațial se concentrează pe televizor în timp ce îți miști capul pentru a face sunetul cât mai viu posibil. **Audio spațial** trebuie să fie activat pentru a utiliza această caracteristică.

Control vocal

Dacă dispozitivul Sonos Ace este conectat la un dispozitiv Bluetooth cu un asistent vocal încorporat, îl puteți activa folosind butonul Noise Control/Voice Assistant situat pe căștile din dreapta.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Control audio/Control vocal pentru a activa asistentul vocal al dispozitivului. Ar trebui să auziți un ton când este gata să ascultați.

Iată câteva lucruri pe care le puteți face cu asistentul vocal al dispozitivului dvs.


- Solicitați redarea anumitor liste de redare, albume, podcasturi și multe altele din diferite aplicații.
- Porniți, opriți și săriți piesele.
- Întrebați despre prognoza meteo.
- Căutare pe web.
- Răspunsul și încheierea apelurilor telefonice.

Detectarea purtării căștilor

Căștile Sonos Ace folosesc senzori în căști pentru a detecta dacă le porți și dacă sunt gata de utilizare. Când le scoți, Sonos Ace va întrerupe conținutul pentru a nu pierde o secundă.

Notă: Sonos Ace se oprește după 30 de minute de inactivitate.

Detectarea uzurii este activată în mod implicit. Îl poți dezactiva în aplicația Sonos:

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Sub **Căști**, selectați Sonos Ace.
3. Selectați **Detectare uzură** și activați sau dezactivați **detectarea uzurii**.

Notă: Dacă funcția **de detectare a uzurii** este dezactivată, dispozitivul Sonos Ace nu se va opri după 30 de minute de inactivitate.


Funcționa

Descriere

Redare/Pauză

Conținutul se întrerupe când scoți căștile și continuă când le pui din nou.


Apeluri telefonice

Activați în **Setări sistem** . Când cineva te sună, pornește Sonos Ace pentru a răspunde automat la apel.

Notă: Când opriți Sonos Ace în timpul unui apel, apelul va continua cu voce tare pe telefon/dispozitiv mobil.

Setările produsului

Puteți utiliza aplicația Sonos pentru a ajusta setările Sonos Ace:

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Accesați **Căști** și selectați Sonos Ace.

Setări	Descriere
Titlu	Schimbați numele dispozitivului Sonos Ace. Acest nume va apărea în listele de asociere Bluetooth.
Stare	Afișează procentul bateriei și toate conexiunile Bluetooth active.
Controlul sunetului	<p>Trei niveluri de control al sunetului: •anularea activă a sunetului</p> <p>Reduce semnificativ sunetul de fundal. Pentru a profita la maximum de acest mod, asigurați-vă că Sonos Ace vi se potrivește bine.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modul Aware-Sonos Ace folosește microfoanele sale pentru a transmite sunetul din împrejurimi, astfel încât să poți auzi clar împrejurimile fără a fi nevoie să-ți scoți căștile.• Oprit - puteți dezactiva Anularea activă a sunetului și modul Aware dacă nu este util în mediul curent și dacă doriți să economisiți bateria. Sonos Ace vă izolează pasiv de sunetul ambiental.

Setări**Descriere**

Sunet

Efectuați ajustări la

egalizator:

- Bas
- Frecvențe înalte
- Echilibrat
- Tare

Activați sau dezactivați **urmărirea capului**.

**Înlocuirea
sunetului
televizorului**

- **Sunet** surround - porniți sau opriți atunci când
Funcția TV Audio Swap este activă.

- Urmărirea capului - activează sau dezactivează atunci când
Funcția TV Audio Swap este activă.

- **+ Adăugarea funcției TV Audio Swap** - setați bara de sunet să utilizeze **funcția** TV Audio Swap.
- **Remove TV Audio Swap** - **scoateți** bara de sunet din memoria căștilor.

Bluetooth

Gestionați dispozitivele asociate și setările de conexiune.

Setări

Descriere

Hardware Control

- Control audio - **selectați** modurile pe
- ♦ care doriți să le comutați atunci când apăsați un buton de pe dispozitivul Sonos Ace.
 - ♦ **Detectarea uzurii - activată** sau dezactivată. Când îl dezactivați, Sonos Ace va întrerupe conținutul, astfel încât să nu pierdeți nicio secundă.

Despre dispozitiv

- ♦ Consultați numărul de serie al produsului.
- ♦ Verificați dacă există actualizări de software pentru a vizualiza versiunea curentă de software.

Specificație

Audio

Drivere	Un driver dinamic de 40 mm personalizat în fiecare carcasă.
Microfoane	Opt microfoane pentru controlul zgomotului și focalizarea vocii.
Sunet surround	Transmiteți conținut audio spațial de la servicii și dispozitive acceptate.
Audio fără pierderi	Bucurați-vă de sunet fără pierderi prin Bluetooth cu un dispozitiv acceptat sau prin conexiune USB-C.
Controlul sunetului	Anularea activă a sunetului blochează sunetele externe. Modul Aware amestecă sunetul ambiental cu conținutul dvs.
Urmărirea capului	Procesarea inteligentă a mișcării Sonos cu urmărirea capului Dolby. Activați această funcție în aplicația Sonos.
Înlocuirea sunetului televizorului	Apăsând butonul Content Key, puteți schimba sunetul de la o bară de sunet Sonos compatibilă la un Sonos Ace.

Dolby Atmos

Necesită un dispozitiv compatibil și conținut compatibil.

**Egalizator
reglabil**

Cu aplicația Sonos, poți regla basul, înaltele și volumul.

Detalii și dimensiuni

Dimensiuni

- ♦ **Înălțime:** 7,52 inchi (191 mm)
 - ♦ **Lățime:** 160 mm (6,3 inchi)
 - ♦ **Adâncime:** 3,35 inchi (85 mm)
-

Greutate

11 oz (312 g)

Culori

Negru
Alb

Prelucrare

Oțel inoxidabil
mat

LED

Un indicator luminos în partea de jos a bolului din stânga indică starea conexiunii.

Controale

Cheie de conținut

- **Derulați în sus și în jos** pentru a controla volumul.
- **Apăsați o dată** pentru a reda/întrerupe redarea.
- **Apăsați butonul de două ori** pentru a sări peste piesă.
- **Apăsați de trei ori butonul** pentru a reda melodia anterioară.
- **Apăsați o dată** pentru a răspunde la apel.
- **Apăsați și mențineți apăsat butonul** pentru a respinge apelul.

Controlul sunetului (căști drepte)

Apăsați pentru a comuta între **anularea activă** a sunetului și **modul Aware**.

Pentru a activa asistentul vocal, țineți apăsat butonul.

Alimentare/Bluetooth (cupă stânga)

- Apăsați și mențineți apăsat butonul **de pornire/Bluetooth** (aproximativ 3 secunde) pentru a porni căștile.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul **de pornire/Bluetooth** (aproximativ 7 secunde) pentru a pune căștile în modul de asociere Bluetooth și pentru a asocia un dispozitiv nou.

Putere și conectivitate

Bluetooth

Bluetooth 5.4 acceptă streaming audio de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

Baterie	Bateria Li-ion de 1060 mAh durează până la 30 de ore de ascultare sau 24 de ore de convorbire cu anularea activă a zgomotului sau modul Aware activat.
----------------	--

Încărcare	<p>Încărcați cu cablul USB-C inclus și adaptorul de alimentare compatibil. Încărcarea rapidă oferă 3 ore de ascultare în 3 minute de la 0%. Încărcarea completă poate dura până la 3 ore de la 0%.</p> <p>De asemenea, poți încărca Sonos Ace folosind un cablu USB-A la USB-C și un adaptor de alimentare compatibil.</p>
------------------	--

Temperatura	14 ° F până la 104 ° F (-10 ° C până la 40 ° C)
--------------------	---

Ce este în cutie?

Sonos Ace	Marfă
------------------	-------

Valiză de călătorie	Cu carcasă de cablu detașabilă
----------------------------	--------------------------------

Kabel USB-C na USB-C	0,75 m (2,46 ft)
-----------------------------	------------------

Kabel USB-C na 3,5 mm	3,94 picioare (1,2 m)
------------------------------	-----------------------

Documentație	Ghid de pornire rapidă și informații legale/de garanție
---------------------	---

Cererile

Sursa audio

Un dispozitiv Bluetooth acceptat, cum ar fi un smartphone

Sursa de energie

Adaptor de alimentare USB-C și priză de alimentare din apropiere pentru încărcare

Informații importante privind siguranța

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Urmați aceste instrucțiuni.
3. Țineți cont de toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. Curățați numai cu o cârpă uscată și moale. Detergenții de uz casnic sau solvenții pot deteriora finisajul componentelor Sonos.
7. Nu blocați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu-l instalați lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, încălzitoare, sobe sau alte aparate care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare de mers sau ciupire, în special la prize, prize și unde iese din aparat.
10. Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
12. Adresați toate lucrările de service personalului de service Sonos calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. **Avertisment:** Nu expuneți bateriile (acumulator reîncărcabil sau baterii instalate) la căldură excesivă, de exemplu lumina soarelui sau foc.
14. Această unitate nu este rezistentă la apă. Nu-l expuneți la picurare sau stropire de lichide. Evitați utilizarea în condiții umede.
15. **Nivel minim de putere:** Când utilizați dispozitivul Ace în modul audio cu fir, ieșirea audio poate fi întreruptă temporar în prezența unor câmpuri radio puternice. În acest caz, performanța normală poate fi restabilită prin oprirea căștilor folosind butonul de pornire.