

Sonos Ace



Sonos Ace juhend



Ülevaade



Sonos Ace oli asjatundlikult meisterdatud ja häälestatud isiklikule kuulamiskogemusele, erinevalt teistest.

- **Uus isiklik parim heli jaoks.** Spetsiaalselt loodud draiverid muudavad iga sageduse suurepärase täpsuse ja selgusega. Kogege kadudeta ja ruumilise heli voogesituse ajal sügavat ühendust oma sisuga.
- **Kõik helid, mida soovite, pole heli, mida te ei taha.** Klassi juhtiv aktiivne heli tühistamine leiab ja neutraliseerib täpselt välised helid, et saaksite tegevusse täielikult sukelduda. Lülitage **sisse teadlik režiim**, et kuulda, mis teie ümber toimub.
- **Aku, mis kestab ja laeb väga kiiresti.** Kui aktiivne mürasummutus on sisse lülitatud, saate kuulata või rääkida kuni 30 tundi. Saate 3 tundi aku kasutusaega kiire 3-minutilise laadimisega kaasasoleva USB-C-kaabli abil.
- **Kõige täpsem ja kaasahaaravam kodukino kogemus.** Vahetage tv-heli ühilduvalt Sonos heliribalt koheselt Sonos Ace'i heli vastu ja transportige end oma privaatsesse kinno. Dolby Atmosega ruumiline heli ümbritseb teid dramaatiliselt üksikasjaliku heliga igast suunast ja dünaamiline peajälgimine muudab kuulamise ainulaadselt interaktiivseks kogemuseks.
- **Obsessiivselt loodud mugavuse tagamiseks.** Palus mäluvahust kõrvapadjad loovad erakordse akustilise tihenduse ja minimeerivad survet. Laiendatav roostevabast terasest peapael ja pööratavad kõrvatopsid kohanduvad vastavalt teie sobivusele.

Juhtseadised, tuled ja pordid



1

Sisu võti

Taasesitus

Esitamine/peatamine: sisu voogesituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage üks kord.

Järgmine: Topelt vajutage

Eelmine: Kolmekordne ajakirjandus

Maht: libistage üles või alla. Helitugevuse kiireks muutmiseks libistage ja hoidke all.

Kodukino

TV Audio Swap: Pärast funktsiooni **TV Audio Swap** seadistamist Sonos rakenduses vajutage ja hoidke heliribaga all helivahetusnuppu.

2

Heli/hääljuhtimine

ANC

Vajutage, et vahetada **aktiivse helisummutuse** ja **teadliku režiimi** vahel.

Märge: Aktiivse mürasummutuse ja teadliku režiimi **saate Sonos rakenduses välja lülitada**. Sonos Ace isoleerib teid passiivselt ümbritsevast helist.

Hääljuhtimine

Häälassistendi aktiveerimiseks seadmes vajutage ja hoidke nuppu all. Kui see on kuulamiseks valmis, kuulete tooni.

3

Olekutuled

aku tase, laadimisolek, Bluetooth-ühendus ning näitab toote värskendusi ja tõrkeid. See lülitub välja, kui kannate Sonos Ace'i seadet.

4

Toide / Bluetooth

Sisse/välja lülitamine

- Kõrvaklappide sisselülitamiseks **hoidke seda all (umbes 3 sekundit)**. Kui need on kasutamiseks valmis, kuulete tooni.
- Toite väljalülitamiseks **vajutage ja hoidke nuppu all (umbes 3 sekundit)**. Väljalülitamisel kuulete tooni.

Bluetoothi sidumine

1. Kõrvaklappide Bluetooth-sidumisrežiimi lülitamiseks hoidke seda all (umbes 7 sekundit). Hoidke pärast tooni "power down" (esimene toon) all, kuni kuulete tooni "Bluetooth" (teine toon) ja märgutuli vilgub siniselt.
2. Minge seadme Bluetoothi seadmesse ja valige leitud seadmete loendist kõrvaklapid.

Märge: Kõrvaklappide sisselülitamisel ühenduvad need automaatselt viimase ühendatud Bluetooth-seadmega, kui see on saadaval.

Tehaseaadete taastamine

Sonos Ace'i seadme uueks seadistamiseks saate toote tehaseaadetele lähtestada, mis kustutab kõik selle sätted ja varem seotud Bluetooth-seadmed.

1. Veenduge, et Sonos Ace oleks sisse lülitatud.
2. Vajutage pikalt **nuppu Toide / Bluetooth**.
3. Hoidmise ajal ühendage Sonos Ace'i seade toitega.

Pärast kõrvaklappide lähtestamist vilgub olekutuli valgelt.

Märge: Karbist välja ja pärast tehase lähtestamist on Sonos Ace kohe Bluetooth-seadmega sidumiseks valmis.

Laadimine

Kasutage laadimise ajal Bluetooth-heli kuulamiseks **USB-C-liidese USB-C-kaablit** (komplektis) ja ühilduvat USB-C-toiteadapterit (ei kuulu komplekti).

Ühendus

Kõrvaklappide ühendamiseks heliseadmega on kaks võimalust.

- USB-C kuni 3,5 mm **kaabel** (komplektis).
Kasulik pardameelelahutuseks ja traadita funktsioonideta seadmeteks.
- ♦ USB-C kuni USB-C **kaabel** (komplektis).
Lisab sisu juhtelemendi ja telefonikõnede funktsioonid.

Suuruse reguleerimine

Sonos Ace kõrvaklapid on läbinud ulatusliku kulumiskatsed erinevate peakujude, peasuuruste, soengute ja aksessuaaride osas, et tagada mugavus kogu kuulamiskogemuse vältel.

Roostevabast terasest peapael libiseb sujuvalt välja ja püsib kindlalt paigal. Kõrvatopsi sees on uuenduslik mehhanism, mis võimaldab täpset reguleerimist rõhu võrdsustamiseks ja erakordse akustilise tihenduse loomiseks.

Sonos Ace seadme maksimaalseks kasutamiseks on oluline, et kõrvaklapid sobiksid mugavalt:

- Enne selle selga panemist veenduge, et iga kõrvapadi oleks õigel küljel. Kontrastne sisevärv eristab paremat kõrvapatja, nii et teate kohe, kuidas Sonos Ace süsteemis navigeerida. Sisuvõtit peaksite saama kasutada parema käega.
- **Proovige Sonos Ace.** Teie kõrvad peaksid olema keskel ja mugavalt ümbritsetud kõrvapadjakestega. Tõmmake kõrvapadi alla või libistage seda üles, et vajadusel peakomplekti käsi pikendada või lühendada.

Kõrvapadja vahetamine

Kõrvapatju saab hõlpsasti vahetada, kui need aja jooksul kuluvad. Iga padi on kindlalt magnetitega kinni, kuid seda saab kerge tõmbega eemaldada.

Kõrvapadja tagasi panemisel tuleb meeles pidada mõnda asja:

- Veenduge, et mõlemad padjad oleksid õigetel külgedel. Otsige **L** (vasakul) ja **R** (paremal).
- Enne padja vahetamist pühkige pind puhta ja kuiva lapiga, veendumaks, et see on tolmu- ja mustusevaba.
- Kõrvapadjad klõpsavad automaatselt oma kohale.

Bluetoothi sidumine

Enne alustamist veenduge, et teie Sonos Ace oleks sisse lülitatud ja Bluetooth oleks lubatud seadmes, millega soovite Sonos Ace'i siduda.

Märge: Karbist välja ja pärast tehase lähtestamist on Sonos Ace kohe Bluetooth-seadmega sidumiseks valmis.

Tegevus

Tulemus

Kõrvaklappide Bluetooth-sidumisrežiimi lülitamiseks **vajutage pikalt** toitenuppu / Bluetooth-nuppu (umbes 7 sekundit).

Märge: Toite / Bluetoothi nupp asub vasakul kõrvatopsil.

Kui kannate Sonos Ace'i, hoidke nuppu **pärast** "väljalülitatud" tooni all, kuni kuulete tooni "Bluetooth pairing". Sidumisrežiimi sisenemisel peatuvad kõik aktiivsed helivood.

Kui teie Sonos Ace'i seade on peast eemal, hoidke nuppu all, kuni olekutuli vilgub aeglaselt siniselt.

Minge Bluetooth-seadme seadetesse ja valige leitud seadmete loendist Sonos Ace.

Kui kannate Sonos Ace,

- Kuulete tooni, mis kinnitab, et teie Sonos Ace'i seade on teie seadmega edukalt ühendatud.
- Teie seadme Bluetoothi seadete loendis kuvatakse kõrvaklapid kui "Ühendatud".

Kui Sonos äss on peast väljas,

- Teie Sonos Ace seadme olekutuli on sinine.
 - Teie seadme Bluetoothi seadete loendis kuvatakse kõrvaklapid kui "Ühendatud".
-

Valgus	Kirjeldus
Tahke valge	Sisse lülitatud, pole Bluetooth-seadmega ühendatud.
Tahke sinine	Sisse lülitatud, seadmega ühendatud Bluetoothi kaudu.
Vilkuv sinine	Sees, otsib Bluetooth-seadmeid.

Seadmetega ühendamine

Saate ühendada oma Sonos Ace'i 2 Bluetooth-seadmega ja lülitada automaatselt helivoogude vahel. Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemas seadmes lubatud.

Sonos äpis:


1. Minge lehele **Süsteemisätteid** .
2. Valige oma Sonos äss.
3. Kerige Bluetoothi ja lülitage lüliti **2 Seadme ühendus** sisse või välja.

Märkus: 2 Seadme ühendus on vaikimisi keelatud.

Bluetoothi peajälgimine

Bluetoothi kaudu mängides on saadaval Sonos intelligentne liikumistöötlus Dolby Head Trackinguga. See tipptasemel Dolby Atmosse kogemus ümbritseb teid hüperrealistliku heliga, kus erinevad muusikaelemendid tulevad teie pea ümber olevatest punktides.

Pea jälgimise saate Sonos rakenduses lubada või keelata.

1. Minge lehele **Süsteemisätteid** .
2. Tehke jaotises **Kõrvaklapid** valik Sonos Ace.
3. Avage **Heli** ja seejärel lülitage **peajälgimine sisse või välja**.

Toide ja laadimine

Kasutage USB-C-liidese USB-C-kaablit (komplektis) ja ühilduvat toiteadapterit (ei kuulu komplekti). Kui teie Sonos Ace on toiteadapteriga ühendatud, saate jätkata Bluetooth-ühendusega seadme kuulamist.

Tühi aku

Kui aku tase jõuab 10% -ni, kuulete tooni ja olekutuli vilgub oranžilt.

Valgus	Kirjeldus
Vilgub oranž	0 kuni 10% akut jääb alles.

Laadimine

Pärast Sonos Ace toitega ühendamist:

1. Kui kõrvaklapid on ühendatud ja laadivad, on olekutuli oranž .
2. Kui kõrvaklapid on ühendatud ja jõuavad täislaadimiseni, muutub olekutuli **rohelineks**.

Valgus	Kirjeldus
Täitsa oranž	See on ühendatud ja laeb normaalselt. Laadimine alla 100%.
Täitsa roheline	100% aku. Saate kõrvaklapid lahti ühendada.
Vilkuv punane	Arvelduse viga. Ühendage kõrvaklapid toiteallikast lahti.

Kiire laadimine

Kui teie Sonos Ace saavutab 10% võimsuse või vähem, saate kiireks laadimiseks kasutada kiirlaadimist. Kiirlaadimine annab teile 3 tundi taasesitust vaid 3 minutiga.

Kasutage kõrvaklappide laadimiseks kaasasolevat USB-C-liidesega USB-C-kaablit ja ühilduvat USB-C-toiteadapterit (ei kuulu komplekti).

- 0% kuni 10% 3 minutiga.
- 10% kuni 100% tavalisest laadimiskiirusest (täisvõimsus kuni 3 tundi).

Teleri heli sisselülitamine

Lülitage teleri heli ühilduvalt Sonos heliribalt koheselt oma Sonos Ace'i seadmesse ning sukelduge põnevasse ruumilisse helisse ja ruumilisse helisse.

Märge: Sonos Ace'i süsteemi saab voogesitada ainult teleri heli (HDMI või optilise kaabli kaudu).


Sonos rakenduse abil saate seadistada ühenduse oma Sonos Ace'i seadme ja ühilduva heliriba vahel. Enne funktsiooni **TV Audio Swap** kasutamist veenduge, et teie tooted on värskendatud ja et WiFi-funktsioon on lubatud.

Avakuval seadistamine

Enne alustamist veenduge, et teie Sonos Ace'i seade oleks **teleri helivahetuse** ajal ja Sonos heliribast 30 jala (9,1 m) kaugusel sisse lülitatud.

1. Avage Sonos rakendus.
2. Keskenduge süsteemivaates Sonos Ace seadmele.
3. Alustamiseks valige avakuvalt **käsk Häälesta**.
4. Pärast funktsiooni TV Audio Swap **seadistamist** valige **heliribaga ühenduse** loomiseks suvand Swap.

Seaded menüüst Seaded

1. Avage Sonos rakendus.
2. Minge **lehele Süsteemisätteid**  ja seejärel valige oma Sonos Ace.
3. Alustamiseks valige **+ Lisa TV Audio Swap**.

Valige **Vaheta tagasi**, et lõpetada **TV Audio Swap** seanss.

Funktsioonid ja seaded

Saate **kuulata** ruumilist heli ja **dünaamilist** peajälgimist, **kui muudate teleri heli**, et nautida kõige kaasahaaravamad kogemust.

Funktsioon	Kirjeldus
------------	-----------

Ruumiline heli	Leiate end stseeni keskelt ja heli tuleb igast küljest.
----------------	---

Pea jälgimine	Ruumiline heli keskendub telerile, kui liigutate oma pead, et heli oleks võimalikult ergas. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema lubatud ruumiline heli.
---------------	--

Hääljuhtimine

Kui teie Sonos Ace'i seade on ühendatud Bluetooth-seadmega, millel on sisseehitatud häälassistent, saate selle aktiveerida paremal kõrvatopsil asuva nupu Noise Control / Voice Assistant abil.

Vajutage ja hoidke all nuppu Audio Control / Voice Control, et aktiveerida seadme häälassistent. Peaksite kuulma tooni, kui see on kuulamiseks valmis.

Siin on mõned asjad, mida saate teha oma seadme häälassistendiga Sonos Ace'i süsteemis.


- Taotlege konkreetsete esitusloendite, albumite, taskuhäälingusaadete ja muu esitamist erinevatest rakendustest.
- Käivitage, peatage ja jätkke rajad vahele.
- Küsi ilmaennustuse kohta.
- Veebiotsing.
- Telefonikõnedele vastamine ja nende lõpetamine.

Kõrvaklappide kandmise tuvastamine


Teie Sonos Ace'i kõrvaklapid kasutavad kõrvatopsides andureid, et tuvastada, kas kannate neid ja kas need on kasutamiseks valmis. Kui võtate need maha, peatab Sonos äss sisu, et te ei kaotaks sekunditki.

Märkus: Sonos Ace lülitub välja pärast 30-minutilist tegevusetust.

Kulumise tuvastamine on vaikimisi lubatud. Saate selle Sonos rakenduses välja lülitada:


1. Minge lehele **Süsteemisätteid** .
2. Tehke jaotises **Kõrvaklapid** valik Sonos Ace.
3. Valige **Wear Detection (Kulumise tuvastamine)** ja lülitage kulumise tuvastamine **sisse või välja**.

Märge: Kui **kulumise tuvastamise funktsioon on** välja lülitatud, ei lülitu teie Sonos Ace'i seade pärast 30-minutilist tegevusetust välja.

Funktsioon	Kirjeldus
Mängimine/ paus	Sisu peatub, kui eemaldate kõrvaklapid, ja jätkub, kui need uuesti sisse lülitate.
Telefonikõned	Luba süsteemi seadetes  . Kui keegi teile helistab, lülitage oma Sonos Ace sisse, et kõnele automaatselt vastata. Märge: Kui lülitate kõne ajal Sonos Ace'i välja, jätkub kõne teie telefonis/mobiilseadmes valjusti.

Toote seaded

Sonos rakenduse abil saate oma Sonos Ace'i seadeid kohandada:

1. Minge lehele **Süsteemisätteid** .
2. Minge **kõrvaklappidesse** ja valige oma Sonos Ace.

Seaded**Kirjeldus**

Pealkiri

Muutke oma Sonos Ace seadme nime. See nimi kuvatakse Bluetoothi sidumisloendites.

Olek

Kuvab aku protsendi ja kõik aktiivsed Bluetooth-ühendused.

Heli juhtimine

Heli juhtimise kolm taset: •

Aktiivne helisummutus

Vähendab oluliselt taustaheli. Selle režiimi maksimaalseks kasutamiseks veenduge, et teie Sonos Ace sobiks teile hästi.

- **Aware-Sonos** Ace režiim kasutab oma mikrofone, et lasta oma ümbrusest heli sisse, nii et kuulete oma ümbrust selgelt, ilma et peaksite kõrvaklappe maha võtma.

- **Väljas - saate aktiivse helisummutuse ja teadliku režiimi** välja lülitada, kui see pole praeguses keskkonnas kasulik ja kui soovite akut säästa. Sonos Ace isoleerib teid passiivselt ümbritsevast helist.
-
-

Seaded

Kirjeldus

Heli

Tehke ekvalaiserile

kohandusi:

- Bass
- Kõrged sagedused
- Tasakaalustatud
- Valju

Pea jälgimise sisse- või väljalülitamine.

Teleri heli asendamine

- **Ruumiline heli** - lülitage sisse või välja, kui TV Audio Swap **funktsioon** on aktiivne.
Peajälgimine – lülitage sisse või välja, kui TV Audio Swap **funktsioon** on aktiivne.
- **+ TV Audio Swap funktsiooni lisamine** - seadke heliriba kasutama funktsiooni **TV Audio Swap**.
- **Eemalda TV Audio Swap - eemaldage** heliriba kõrvaklappide mälust.

Bluetooth

Hallake seotud seadmeid ja ühenduse sätteid.

Seaded**Kirjeldus**

Riistvara juhtimine

- ♦ Heli juhtimine - **valige** režiimid, mida soovite Sonos Ace'i seadme nupu vajutamisel vahetada.
- ♦ **Kulumise tuvastamine - sisse** või välja. Kui lülitate selle välja, peatab Sonos äss sisu, et te ei jätaks sekunditki vahele.

Teave seadme kohta

- ♦ Vaadake toote seerianumbrit.
- ♦ Praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks kontrollige tarkvaravärskendusi.

Spetsifikatsioon

Audio

Draiverid	Kohandatud disainiga 40 mm dünaamiline draiver igas kestas.
Mikrofonid	Kaheksa mikrofoni müra reguleerimiseks ja hääle teravustamiseks.
Ruumiline heli	Voogesitage ruumilist helisisu toetatud teenustest ja seadmetest.
Kadudeta heli	Nautige kadudeta heli Bluetoothi kaudu toetatud seadmega või USB-C-ühenduse kaudu.
Heli juhtimine	Aktiivne helisummutus blokeerib välised helid. Teadlik režiim segab ümbritseva heli teie sisuga.
Pea jälgimine	Sonos intelligentne liikumistöötlus Dolby pea jälgimisega. Lubage see funktsioon Sonos rakenduses.
Teleri heli asendamine	Vajutades sisuklahvi nuppu, saate vahetada heli ühilduvalt Sonos heliribalt Sonos Acele.

Dolby Atmos

Nõuab ühilduvat seadet ja ühilduvat sisu.

**Reguleeritav
ekvalaiser**

Sonos rakendusega saate reguleerida
bassi, kolmekordset ja helitugevust.

Üksikasjad ja mõõtmed

Mõõtmed

- ♦ **Kõrgus:** 191 mm (7.52 tolli)
 - ♦ **Laius:** 160 mm (6,3 tolli)
 - ♦ **Sügavus:** 85 mm (3.35 tolli)
-

Kaal

11 untsi (312 g)

Värvid

Must
Valge

Töötlemine

Matt
roostevaba
teras

LED

Vasaku kausi põhjas olev märgutuli näitab
ühenduse olekut.

Kontrolli

Sisu võti

- **Helitugevuse reguleerimiseks** kerige üles ja alla.
- **Taasesituseks / taasesituse peatamiseks** vajutage üks kord.
- **Raja vahelejätmiseks** vajutage nuppu kaks korda.
- **Eelmise loo esitamiseks** vajutage nuppu kolm korda.

Kõnele vastamiseks vajutage üks kord.

Kõne tagasilükkamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Heli juhtimine (parem kõrvatops)

- Vajutage, et vahetada **aktiivse helisummutuse ja teadliku režiimi** vahel.
- Häälassistendi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Toide / Bluetooth (vasak tass)

- Kõrvaklappide sisselülitamiseks **vajutage pikalt** toitenuppu / Bluetooth-nuppu (umbes 3 sekundit).
- Vajutage ja hoidke **all toite / Bluetoothi** nuppu (umbes 7 sekundit), et panna kõrvaklapid Bluetoothi sidumisrežiimi ja siduda uus seade.

Toide ja ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth 5.4 toetab heli voogesitust mis tahes Bluetooth-toega seadmest.

Patarei 1060 mAh liitiumioonaku kestab kuni 30 tundi kuulamist või 24 tundi kõneaega, kui aktiivne mürasummutus või teadlik režiim on lubatud.

Laadimine Laadige kaasasoleva USB-C-kaabli ja ühilduva toiteadapteriga. Kiirlaadimine annab 3 tundi kuulamisaega 3 minutiga alates 0%. 0% -st täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 3 tundi.

Sonos Ace'i saate laadida ka USB-A-liidesega USB-C-kaabli ja ühilduva toiteadapteri abil.

Töötemperatuur 14 ° F kuni 104 ° F (-10 ° C kuni 40 ° C)

Mis on karbis?

Sonos äss Kauba

Reisikohver Eemaldatava kaabliümbrisega

Kabel USB-C na USB-C 2.46 jalga (0.75 m)

Kabel USB-C na 3,5 mm 3.94 jalga (1.2 m)

Dokumentatsioon Lühijuhend ja õigus-/garantiiteave

Nõudmisi

Heli allikas

Toetatud Bluetooth-seade, näiteks nutitelefon

Energiaallikas

USB-C toiteadapter ja lähedal asuv pistikupesa laadimiseks

Oluline ohutusteave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Järgige neid juhiseid.
3. Pange tähele kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva ja pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad Sonos komponentide viimistlust kahjustada.
7. Ärge blokeerige õhuavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seda soojusallikate, näiteks radiaatorite, kütteseadmete, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitejuhet kõndimise või muljumise eest, eriti pistikutes, pistikupesades ja seal, kus see seadmest väljub.
10. Kasutage ainult tootja poolt määratud manuseid/tarvikuid.
11. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormide ajal või siis, kui seda ei kasutata pikka aega.
12. Suunake kõik hooldustööd Sonos kvalifitseeritud teeninduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on maha voolanud või seadmesse on kukkunud esemeid, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. **Hoiatus:** Ärge jätke akusid (laetav aku või paigaldatud patareid) liigse kuumuse, nt päikesevalguse või tule kätte.
14. See seade ei ole veekindel. Ärge jätke seda tilkuvate ega pritsivate vedelike kätte. Vältige kasutamist märgades tingimustes.
15. **Minimaalne võimsustase:** Kui kasutate seadet Ace juhtmega helirežiimis, võib heliväljund tugevate raadioväljade korral ajutiselt katkeda. Sellisel juhul saab normaalse jõudluse taastada, lülitades kõrvaklapid toitenupu abil välja.