

Sonos Ace



Vodnik Sonos Ace



Pregled



Sonos Ace je bil strokovno izdelan in uglašen z osebno izkušnjo poslušanja, kot nobena druga.

- **Nov osebni rekord za zvok.** Posebej zasnovani gonilniki prikazujejo vsako frekvenco z izjemno natančnostjo in jasnostjo. Doživite globljo povezavo s svojo vsebino med pretakanjem zvoka brez izgub in prostorskega zvoka.
- **Vse zvoke, ki jih želite, noben zvok, ki ga ne želite.** Vodilno aktivno odpravljanje zvoka v razredu natančno poišče in nevtralizira zunanje zvoke, tako da se lahko popolnoma potopite v akcijo. Vklopite **način Aware** in slišite, kaj se dogaja okoli vas.
- **Baterija, ki traja in se polni zelo hitro.** Ko je aktivno odpravljanje hrupa vklopljeno, lahko poslušate ali govorite do 30 ur. Pridobite 3 ure delovanja baterije s hitrim 3-minutnim polnjenjem s priloženim kablom USB-C.
- **Najbolj natančna in poglobljena izkušnja domačega kina.** Takoj zamenjajte zvok televizorja iz združljive zvočne vrstice Sonos za zvok Sonos Ace in se prenesite v svoj zasebni kino. Prostorski zvok z Dolby Atmos vas obdaja z dramatično podrobnim zvokom iz vseh smeri, dinamično sledenje glavi pa poslušanje spremeni v edinstveno interaktivno izkušnjo.
- **Obsesivno zasnovan za udobje.** Plišasti ušesni ščitniki iz spominske pene ustvarjajo izjemno akustično tesnjenje in zmanjšujejo pritisk. Razširljiv naglavni trak iz nerjavečega jekla in vrtljive ušesne školjke se prilagajajo vašemu prileganju.

Krmilne naprave, luči in vrata



1

Ključ vsebine

Predvajanje

Predvajaj/začasno ustavi: Pritisnite enkrat, da zaustavite ali nadaljujete pretakanje vsebine.

Naslednja tema: Dvakratni pritisk

Prejšnja: Trojni stisk

Glasnost: drsite navzgor ali navzdol. Potisnite in pridržite, da hitro spremenite glasnost.

Domači kino

TV Audio Swap: Ko nastavite **funkcijo TV Audio Swap** v aplikaciji Sonos, pritisnite in držite gumb za zamenjavo zvoka z zvočno vrstico.

2

Zvočno/glasovno upravljanje

ANC

Pritisnite za preklapljanje med **aktivnim preklicem zvoka** in načinom **Aware**.

Opomba: V aplikaciji Sonos lahko izklopite **aktivno odpravljanje hrupa** in **način zavedanja**. Sonos Ace vas pasivno izolira od ambientalnega zvoka.

Glasovno upravljanje

Če želite aktivirati glasovnega pomočnika v napravi, pritisnite in pridržite gumb. Ko je pripravljen za poslušanje, boste slišali ton.

3

Lučke stanja

raven napolnjenosti, stanje polnjenja, povezavo Bluetooth ter prikazuje posodobitve in napake izdelka. Izklopil se bo, ko nosite napravo Sonos Ace.

4

Napajanje/Bluetooth

Vklop/izklop

- Pritisnite in pridržite (približno 3 sekunde), **da vklopite** slušalke. Ko bodo pripravljeni za uporabo, boste slišali ton.
- Pritisnite in pridržite gumb (približno 3 sekunde), **da izklopite napajanje**. Pri izklopu boste slišali ton.

Združevanje Bluetooth

1. Pritisnite in pridržite (približno 7 sekund), da slušalke preklopite v način seznanjanja Bluetooth. Po zvoku »izklop« (prvi ton) držite pritisnjeno, dokler ne zaslišite zvoka »Bluetooth« (drugi ton) in indikatorska lučka ne utripa modro.
2. Pojdite v nastavitve Bluetooth naprave in izberite slušalke s seznama najdenih naprav.

Opomba: Ko vklopite slušalke, se bodo samodejno povezale z nazadnje povezano napravo Bluetooth, če je na voljo.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če želite napravo Sonos Ace nastaviti kot novo, lahko izdelek ponastavite na tovarniške nastavitve, s čimer boste izbrisali vse njegove nastavitve in predhodno seznanjene naprave Bluetooth.

1. Prepričajte se, da je vaš Sonos Ace vklopljen.
2. Pritisnite in pridržite gumb **za vklop/Bluetooth**.
3. Medtem ko držite, priključite napravo Sonos Ace na napajanje.

Po ponastavitvi ušesnih slušalk bo lučka stanja utripala belo.

Opomba: Po izdelavi iz škatle in po ponastavitvi na tovarniške nastavitve je Sonos Ace takoj pripravljen za seznanitev z napravo Bluetooth.

Polnjenje

Za poslušanje zvoka Bluetooth med polnjenjem uporabite kabel USB-C na USB-C (priložen) in združljiv napajalnik USB-C (ni priložen).

Povezava

Slušalke lahko povežete z zvočno napravo na dva načina:

- Kabel USB-C na 3,5 mm (priložen).
Uporabno za zabavo med letom in naprave brez brezžičnih funkcij.
- ♦ Kabel USB-C na USB-C (priložen).
Doda funkcije nadzora vsebine in telefonskih klicev.

Prilagajanje velikosti

Slušalke Sonos Ace so bile podvržene obsežnemu testiranju obrabe glede na različne oblike glave, velikosti glave, pričeske in dodatke, da bi zagotovili udobje med poslušanjem.

Naglavni trak iz nerjavečega jekla gladko zdrsne in ostane varno na mestu. V notranjosti ušesne školjke je inovativen mehanizem, ki omogoča natančno nastavitvev za izenačitev tlaka in ustvarjanje izjemnega akustičnega tesnjenja.

Če želite kar najbolje izkoristiti svojo napravo Sonos Ace, je pomembno, da se slušalke udobno prilagodijo:

- **Prepričajte** se, da je vsaka ušesna blazina na pravi strani, preden jo namestite. Kontrastna notranja barva razlikuje desno ušesno blazinico, tako da takoj veste, kako krmariti po sistemu Sonos Ace. Ključ vsebine bi morali uporabljati z desno roko.
- **Poskusite Sonos Ace.** Vaša ušesa morajo biti na sredini in udobno obdana z ušesnimi blazinicami. Povlecite ušesno blazino navzdol ali jo potisnite navzgor, da po potrebi podaljšate ali skrajšate roke slušalk.

Zamenjava ušesne blazine

Ušesne blazinice je mogoče enostavno zamenjati, če se sčasoma obrabijo. Vsaka blazinica je varno pritrjena z magneti, vendar jo je mogoče odstraniti z rahlim vlečenjem.

Pri ponovni namestitvi ušesne blazine morate upoštevati nekaj stvari:

- Prepričajte se, da sta obe blazini na pravih straneh. Poiščite **L** (levo) in **R** (desno).
- Pred zamenjavo blazine površino obrišite s čisto, suho krpo, da se prepričate, da je brez prahu in umazanije.
- Ušesne blazinice se samodejno zaskočijo na svoje mesto.

Združevanje Bluetooth

Preden začnete, se prepričajte, da je vaš Sonos Ace vklopljen in da je Bluetooth omogočen v napravi, s katero želite združiti svoj Sonos Ace.

Opomba: Po izdelavi iz škatle in po ponastavitvi na tovarniške nastavitve je Sonos Ace takoj pripravljen za seznanitev z napravo Bluetooth.

Dejanje

Rezultat

Pritisnite in držite gumb **za vklop/Bluetooth** (približno 7 sekund), da slušalke preklopite v način seznanjanja Bluetooth.

Opomba: Gumb za **vklop/Bluetooth** se nahaja na levi ušesni skodelici.

Če nosite Sonos Ace, držite gumb **po tonu** »izklop«, dokler ne zaslišite zvoka »Bluetooth seznanjanje«. Ko preklopite v način seznanjanja, se vsi aktivni zvočni tokovi ustavijo.

Če je naprava Sonos Ace oddaljena od glave, držite gumb, dokler lučka stanja počasi ne utripa modro.

Pojdite v nastavitve naprave Bluetooth in na seznamu najdenih naprav izberite Sonos Ace.

Če nosite Sonos Ace,

- Zaslišali boste ton, ki potrjuje, da se je vaša naprava Sonos Ace uspešno povezala z vašo napravo.
- Na seznamu nastavitve Bluetooth vaše naprave bodo slušalke prikazane kot »Povezano«.

Če je Sonos Ace iz vaše glave,


- Lučka stanja na napravi Sonos Ace bo svetila modro.
 - Na seznamu nastavitve Bluetooth vaše naprave bodo slušalke prikazane kot »Povezano«.
-

Luč	Opis
Trdno bela	Vklopljeno, ni povezano z napravo Bluetooth.
Trdno modra	Vklopljeno, povezano z napravo prek Bluetootha.
Utripa modro	Vklopljeno, poišče naprave Bluetooth.

Povezovanje z napravami

Sonos Ace lahko povežete z 2 napravama Bluetooth in samodejno preklapljate med zvočnimi tokovi. Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen v obeh napravah.

V aplikaciji Sonos:


1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. Izberite svoj Sonos Ace.
3. Pomaknite se do možnosti Bluetooth in preklpite stikalo **2 Povezava naprave** na vklop ali izklop.

Opomba: 2 Povezava naprave je privzeto onemogočena.

Sledenje glavi za Bluetooth

Pri igranju prek Bluetootha je na voljo Sonos Intelligent Motion Processing s sledenjem Dolby Head Track. Ta vrhunska izkušnja Dolby Atmos vas obdaja s hiperrealističnim zvokom z različnimi elementi glasbe, ki prihajajo iz točk okoli vaše glave.

Sledenje glavi lahko omogočite ali onemogočite v aplikaciji Sonos:

1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. V razdelku **Slušalke** izberite Sonos Ace.
3. Pojdite na **Zvok** in nato vklopite ali izklopite **sledenje glave**.

Napajanje in polnjenje

Uporabite kabel USB-C na USB-C (priložen) in združljiv napajalnik (ni priložen). Ko je Sonos Ace priključen na napajalnik, lahko še naprej poslušate napravo, povezano s tehnologijo Bluetooth.

Nizka baterija

Ko raven napolnjenosti baterije doseže 10 %, boste zaslišali ton in lučka stanja bo utripala oranžno.

Luč	Opis
Utripajoča oranžna	0 do 10 % preostale baterije.

Polnjenje

Ko priključite Sonos Ace na napajanje:

1. Ko so slušalke priključene in se polnijo, je lučka stanja oranžna .
2. Ko so ušesne čepke priključene in se popolnoma napolnijo, se lučka stanja **osvetli zeleno**.

Luč	Opis
Polna oranžna	Priključen je in se normalno polni. Polnjenje pod 100%.
Popolnoma zelena	100% baterija. Slušalke lahko odklopite.
Utripa rdeče	Napaka pri obračunavanju. Odklopite ušesne čepke iz napajanja.

Hitro polnjenje

Ko vaš Sonos Ace doseže 10% moči ali manj, lahko uporabite hitro polnjenje za hitro polnjenje. Hitro polnjenje omogoča 3 ure predvajanja v samo 3 minutah.

Za polnjenje slušalk uporabite priloženi kabel USB-C na USB-C in združljiv napajalnik USB-C (ni priložen):

- 0% do 10% v 3 minutah.
- 10% do 100% normalne hitrosti polnjenja (polna moč do 3 ure).

Preklop zvoka na televizorju

Takoj preklopite zvok televizorja iz združljive zvočne vrstice Sonos v napravo Sonos Ace in se potopite v vznemirljiv prostorski zvok in prostorski zvok.

Opomba: V sistem Sonos Ace je mogoče pretakati samo zvok iz televizorja (prek HDMI ali optičnega kabla).


Z aplikacijo Sonos lahko nastavite povezavo med napravo Sonos Ace in združljivo zvočniško vrstico. Preden uporabite funkcijo **TV Audio Swap**, se prepričajte, da so vaši izdelki posodobljeni in da je omogočena funkcija WiFi.

Nastavitev na začetnem zaslonu

Preden začnete, se prepričajte, da je naprava Sonos Ace vklopljena med **izmenjavo zvoka televizorja** in v razdalji 30 čevljev (9,1 m) od zvočne vrstice Sonos.

1. Pojdite v aplikacijo Sonos.
2. V sistemskem pogledu se osredotočite na napravo Sonos Ace.
3. Če želite začeti, na začetnem zaslonu **izberite Nastavi**.
4. Po nastavitvi funkcije **TV Audio Swap** izberite **možnost Zamenjava za povezavo z zvočniško vrstico**.

Nastavitve v meniju »Nastavitve«

1. Pojdite v aplikacijo Sonos.
2. Pojdite na **stran Sistemске nastavitve**  in izberite svoj Sonos Ace.
3. Če želite začeti, izberite **+ Dodaj zamenjavo zvoka televizorja**.

Izberite **Zamenjaj nazaj**, da končate sejo **zamenjave zvoka TV-ja**.

Funkcije in nastavitve

Poslušate **lahko prostorski zvok** in **dinamično sledenje glavi**, medtem ko spreminjate zvok televizorja, **da uživate v najbolj poglobljeni izkušnji**.

Funkcija	Opis
Prostorski zvok	Znašli se boste sredi prizora in zvok bo prihajal z vseh strani.
Sledenje glavi	Prostorski zvok se osredotoča na televizor, ko premikate glavo, da bo zvok čim bolj živahen. Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti omogočen prostorski zvok.

Glasovno upravljanje

Če je vaša naprava Sonos Ace povezana z napravo Bluetooth z vgrajenim glasovnim pomočnikom, jo lahko aktivirate z gumbom za nadzor hrupa/glasovnega pomočnika, ki se nahaja na desni ušesni školjki.

Pritisnite in pridržite gumb za upravljanje zvoka/glasovno upravljanje, da aktivirate glasovnega pomočnika naprave. Ko je pripravljen za poslušanje, bi morali slišati ton.

Tukaj je nekaj stvari, ki jih lahko naredite z glasovnim pomočnikom naprave v sistemu Sonos Ace:


- Zahtevajte predvajanje določenih seznamov predvajanja, albumov, poddaj in drugih vsebin iz različnih aplikacij.
- Zaženite, ustavite in preskočite skladbe.
- Vprašajte o vremenski napovedi.
- Spletno iskanje.
- Odgovarjanje in končanje telefonskih klicev.

Zaznavanje nošenja ušesnih slušalk


Vaše slušalke Sonos Ace uporabljajo senzorje v ušesnih školjkah, da zaznajo, ali jih nosite in ali so pripravljene za uporabo. Ko jih snamete, bo Sonos Ace začasno ustavil vsebino, tako da ne boste izgubili niti sekunde.

Opomba: Sonos Ace se izklopi po 30 minutah nedejavnosti.

Zaznavanje obrabe je privzeto omogočeno. Izklopite ga lahko v aplikaciji Sonos:


1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. V razdelku **Slušalke** izberite Sonos Ace.
3. Izberite **Zaznavanje obrabe** in vklopite ali izklopite **zaznavanje obrabe**.

Opomba: Če je funkcija **zaznavanja obrabe** izklopljena, se naprava Sonos Ace po 30 minutah nedejavnosti ne bo izklopila.

Funkcija	Opis
Predvajanje/zaustavitve	Vsebina se ustavi, ko odstranite slušalke, in se nadaljuje, ko jih znova namestite.
Telefonski klici	Omogoči v sistemskih nastavitvah  . Ko vas nekdo pokliče, vklopite Sonos Ace, da samodejno sprejmete klic. Opomba: Ko med klicem izklopite Sonos Ace, se bo klic nadaljeval na glas v telefonu/mobilni napravi.

Nastavitve izdelka

Z aplikacijo Sonos lahko prilagodite nastavitve Sonos Ace:

1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. Pojdite v **Slušalke** in izberite svoj Sonos Ace.

Nastavitve**Opis**

Naslov

Spremenite ime naprave Sonos Ace.
To ime bo prikazano na seznamih seznanjanja Bluetooth.

Stanje

Prikaže odstotek napolnjenosti baterije in vse aktivne povezave Bluetooth.

Nadzor zvoka

Tri ravni nadzora **zvoka**: •

Aktivni preklic zvoka

Znatno zmanjša zvok v ozadju. Če želite kar najbolje izkoristiti ta način, se prepričajte, da vam Sonos Ace dobro ustreza.

- **Način Aware-Sonos** Ace uporablja svoje mikrofone za spuščanje zvoka iz okolice, tako da lahko jasno slišite okolico, ne da bi morali snemati slušalke.
 - **Off - lahko izklopite Active Sound Cancellation** in **Aware način**, če to ni uporabno v trenutnem okolju in če želite varčevati z baterijo. Sonos Ace vas pasivno izolira od ambientalnega zvoka.
-
-

Nastavitve

Opis

Zvok

Prilagodite **izenačevalnik**:

- Bas
- Visoke frekvence
- Uravnoteženo
- Glasen

Vklopite ali izklopite **sledenje glave**.

Zamenjava zvoka televizorja

- **Prostorski zvok** – vklopite ali izklopite, ko
Funkcija TV Audio Swap je aktivna.
- Sledenje glavi - vklopite ali izklopite, ko
Funkcija TV Audio Swap je aktivna.
- **+ Dodajanje funkcije** TV Audio Swap - nastavite zvočno vrstico tako, da uporablja **funkcijo TV Audio Swap**.
- **Remove TV** Audio Swap - **odstranite** zvočno vrstico iz pomnilnika slušalk.

Bluetooth

Upravljanje seznanjenih naprav in nastavitev povezave.

Nastavitve

Opis

Nadzor strojne opreme

- ♦ Nadzor zvoka - **izberite** načine, ki jih želite preklopiti, ko pritisnete gumb na napravi Sonos Ace.
- ♦ **Zaznavanje obrabe – vklopljeno** ali izklopljeno. Ko ga izklopite, bo Sonos Ace začasno ustavil vsebino, tako da ne boste zamudili niti sekunde.

O napravi

- ♦ Glejte serijsko številko izdelka.
- ♦ Preverite, ali so na voljo posodobitve programske opreme, da si ogledate trenutno različico programske opreme.

Specifikacija

Avdio

Vozniki	Po meri zasnovan 40-milimetrski dinamični gonilnik v vsaki lupini.
Mikrofoni	Osem mikrofonov za nadzor hrupa in glasovno ostrenje.
Prostorski zvok	Pretakajte prostorsko zvočno vsebino iz podprtih storitev in naprav.
Zvok brez izgub	Uživajte v zvoku brez izgub prek povezave Bluetooth s podprto napravo ali prek povezave USB-C.
Nadzor zvoka	Aktivni preklic zvoka blokira zunanje zvoke. Način Aware meša zvok iz okolice z vašo vsebino.
Sledenje glavi	Sonos inteligentna obdelava gibanja s sledenjem glave Dolby. Omogočite to funkcijo v aplikaciji Sonos.
Zamenjava zvoka televizorja	S pritiskom na gumb Content Key lahko zamenjate zvok iz združljive zvočne vrstice Sonos v Sonos Ace.

Dolby Atmos

Zahteva združljivo napravo in združljivo vsebino.

Nastavljiv izenačevalnik

Z aplikacijo Sonos lahko prilagodite nizke, visoke in glasnost.

Podrobnosti in dimenzije

Dimenzije

- ♦ **Višina:** 7,52 palca (191 mm)
 - ♦ **Širina:** 160 mm (6,3 palcev)
 - ♦ **Globina:** 3,35 palca (85 mm)
-

Teža

11 oz (312 g)

Barve

Črn
Bel

Predelava

Mat nerjaveče
jeklo

LED

Indikatorska lučka na dnu leve posode kaže stanje povezave.

Kontrolnike

Ključ vsebine

- **Pomaknite se navzgor in navzdol** , da nadzirate glasnost.
- **Pritisnite enkrat** , da predvajate/začasno prekinete predvajanje.
- **Dvakrat pritisnite gumb**, da preskočite skladbo.
- **Trikrat pritisnite gumb**, da predvajate prejšnjo skladbo.
- **Pritisnite enkrat** , da sprejmete klic.
- **Pritisnite in pridržite gumb**, da zavrnete klic.

Nadzor zvoka (desni ušes)

- Pritisnite za preklapljanje med **aktivnim preklicem zvoka** in načinom **Aware**.
- Če želite aktivirati glasovnega pomočnika, pritisnite in pridržite gumb.

Napajanje/Bluetooth (leva skodelica)

- Pritisnite in držite gumb za **vklop/Bluetooth** (približno 3 sekunde), da vklopite slušalke.
- Pritisnite in držite gumb za **vklop/Bluetooth** (približno 7 sekund), da nastavke preklopite v način seznanjanja Bluetooth in seznanite novo napravo.

Moč in povezljivost

Bluetooth

Bluetooth 5.4 podpira pretakanje zvoka iz katere koli naprave, ki podpira Bluetooth.

Baterija	Li-ionska baterija 1060 mAh zdrži do 30 ur poslušanja ali 24 ur pogovorov z omogočenim aktivnim odpravljanjem hrupa ali načinom zavedanja.
-----------------	--

Polnjenje	Polnite s priloženim kablom USB-C in združljivim napajalnikom. Hitro polnjenje zagotavlja 3 ure poslušanja v 3 minutah od 0%. Popolno polnjenje od 0 % lahko traja do 3 ure. Sonos Ace lahko napolnite tudi s kablom USB-A na USB-C in združljivim napajalnikom.
------------------	---

Delovna temperatura	14 ° F do 104 ° F (-10 ° C do 40 ° C)
----------------------------	---------------------------------------

Kaj je v škatli?

Sonos Ace	Blago
------------------	-------

Potovalni kovček	Z odstranljivim ohišjem za kabel
-------------------------	----------------------------------

Kabel USB-C na USB-C	2,46 ft (0,75 m)
-----------------------------	------------------

Kabel USB-C na 3,5 mm	3,94 ft (1,2 m)
------------------------------	-----------------

Dokumentacija	Vodnik za hitri začetek in pravne / garancijske informacije
----------------------	---

Zahteve

Avdio vir

Podprta naprava Bluetooth, kot je pametni telefon

Vir energije

Napajalnik USB-C in bližnja vtičnica za polnjenje

Pomembne varnostne informacije

1. Preberite ta navodila.
2. Upoštevajte ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho, mehko krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo zaključek komponent Sonos.
7. Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8. Ne nameščajte ga v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
9. Zaščitite napajalni kabel pred hojo ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, vtičnicah in tam, kjer izstopa iz aparata.
10. Uporabljajte samo dodatke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
11. Napravo izklopite iz električnega pogona med nevihtami ali če je ne uporabljate dlje časa.
12. Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu servisnemu osebju Sonos. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana, npr. napajalni kabel ali vtič je poškodovan, je bila tekočina razlita ali so v napravo padli predmeti, je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali je padla.
13. **Opozorilo:** Baterij (polnilne baterije ali nameščene baterije) ne izpostavljajte prekomerni vročini, npr. sončni svetlobi ali ognju.
14. Ta enota ni vodoodporna. Ne izpostavljajte ga kapljajočim ali brizgajočim tekočinam. Izogibajte se uporabi v mokrih pogojih.
15. **Najmanjša raven moči:** Če napravo Ace uporabljate v žičnem zvočnem načinu, se lahko zvočni izhod začasno prekine v prisotnosti močnih radijskih polj. V tem primeru lahko normalno delovanje obnovite tako, da izklopite slušalke z gumbom za vklop.