

Sub 4



Vodič

> Sub 4



Pregled



Sub 4 otključava puni potencijal Sonos zvuka, isporučujući snažan bas koji će vas još dublje uvući u svaku scenu i pesmu.

- **Pulsirajući bas.** Dva drajvera dizajnirana od strane Sonosa stvaraju duboke i dinamične niske frekvencije. Preneseni kabinet poboljšava bas odziv, tako da možete osetiti svaki ritam, riku i tutnjavu u grudima.
- **Transformišite svoje iskustvo kućnog bioskopa.** Uparite Sub 4 sa Sonos Arc ili Beam za znatno dublje bas i jasnije visine koje vas privlače u filmove, emisije, i igre.
- **Oživite svoju muziku.** Čućete fine detalje u svakoj noti i uživati u većem osećaju prostornosti kada je uparen sa Sub 4 sa Sonos Five, Era 300, ili Era 100.
- **Ikonski dizajn.** Sa elegantnim oblikom i ažuriranom mat završnom obradom, Sub 4 je dizajniran da izgleda sjajno u vašem domu i odgovara Sonos zvučnicima.
- **Postavite ga gde želite i kako želite.** Sub 4 se pouzdano povezuje sa vašim Sonos soundbarom ili zvučnikom preko Wi-Fi-ja, tako da ga možete postaviti bilo gde u sobi - čak i na boku i ispod sofe.

Kontrole i tasteri



1. **Možete koristiti akustičnu rupu** kao ručku za podizanje Sub 4.
2. **Status Light** Prikazuje Wi-Fi vezu proizvoda, pokazuje kada je jačina zvuka isključena i ukazuje na greške. Ako je svetlo ometajuće, možete ga isključiti u podešavanjima sobe.
3. **Dugme za pridruživanje** Pritisnite da biste se pridružili tokom podešavanja.
4. **Ethernet port** Koristite Ethernet kabl ako želite da se povežete sa ruterom (opciono).
5. **AC ulaz (mreža)** Koristite samo isporučeni kabl za napajanje za priključivanje na utičnicu (koristeći kabl za napajanje treće strane će poništiti garanciju). Uverite se da koristite odgovarajući adapter za napajanje za vašu zemlju. Čvrsto ubacite kabl za napajanje u Sub 4 utičnicu dok se ne poravnava sa površinom.

Izbor lokacije

Izbor plasmana – Sub 4 je dizajniran da pruži optimalan zvuk gde god da ga postavite.

- Koristite akustični utor kao dršku za uklanjanje Sub 4 iz kutije. Uvek treba da savijete kolena kada podižete teške predmete kako biste izbegli nepotrebno naprezanje leđa.
- Uverite se da bar jedna strana otvora nije na putu. Ako ga postavite vertikalno uza zid, nemojte blokirati prednju rupu.
- Ako Sub 4 postavite vodoravno na pod, ne stavljajte ništa na njega. Kada se stavi ispod nameštaja, ostavite najmanje 1 "slobodnog prostora duž vrha Sub 4 uređaja.
- Sub 4 je dizajniran da bude postavljen na podu. Možete ga postaviti u ćošak, uza zid, iza, ispod ili pored bilo kog komada nameštaja na bilo kojoj vrsti površine.
- Postavite Sub 4 ili vertikalno ili horizontalno. Ako ga koristite horizontalno, možete pričvrstiti trajne noge od filca.

Povežite kablove

1. Priključite kabl za napajanje i priključite Sub 4. Obavezno ubacite kabl za napajanje čvrsto u Sub 4 dok se ne poravna sa površinom.
2. Ako **već nemate aplikaciju** Sonos, preuzmite **je** iz prodavnice aplikacija. Koristićete ga za podešavanje i kontrolu Sonosa.

beleške: Pre dodavanja Sub KSNUMKS-a, proverite da li ste postavili bar jedan kompatibilan zvučnik.

Sub Audio

Koristite aplikaciju Sonos da biste podesili **podešavanja Sub Audio**:

1. Idite na **Sistemska podešavanja** i izaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Pomerite se nadole do **Audio** i izaberite **Sub Audio**.

Opis podešavanja

Pod

Uključite ili **isključite** da biste uključili Sub 4 audio

Jačina zvuka

Koristite klizač da biste povećali ili smanjili Volumen. (Koristite ovu postavku da biste uskladili nivo subwoofera sa nivoom glavnog zvučnika).

Kontrola faze

Izaberite 0 ° ili 180 ° da biste podesili fazu. Sonos Sub ili kontrole subwoofera treće strane (okrenite ako ne čujete dovoljno glasno. bas u uobičajenom položaju slušanja).
Kada je soba sa Sonos Sub je podešen. kada koristite Trueplay, kontrola faze je podešena i ne može se promeniti ako ne isključite funkciju

Obnove

Resetuje sve Sub audio postavke na njihove podrazumevane vrednosti (0).

Promenite uparivanje zvučnika

Možete lako da promenite Sonos zvučnik sa kojim je Sub 4 uparen.

beleške: Ako isključite Sub i ponovo ga uključite na drugoj lokaciji, sačekajte dok indikator statusa ne prestane da treperi i postane bel pre nego što promenite podešavanja.

1. Idite na **Sistemska podešavanja** i izaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Idite na **Proizvodi** i izaberite **Ukloni podproizvod** da biste započeli.

Možete upariti Sub 4 sa drugim Sonos proizvodom ili izabrati da ga sada ne koristite. Pojavit će se kao "neiskorišćen" na listi proizvoda dok ga ne uparite sa drugim Sonos zvučnikom.

Povezivanje drugog Sub

Povežite drugi Sonos subwoofer sa podešavanjem kućnog bioskopa za još dublji bas koji ispunjava prostoriju.

U aplikaciji Sonos:

1. Idite na **Sistemska podešavanja** i izaberite sobu u koju ste dodali Sub.
2. Idite na odeljak **Proizvodi** i izaberite **Povežite drugi Sub** da biste započeli.

Pre nego što počnete, uverite se da su vaši sabvuferi kompatibilni sa podešavanjem kućnog bioskopa sa dva sabvufera

Napomena: Za Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generacija 1, ili generacija 2), Rai soundbars, preporučuje se kupovina 2x Sub 4, ili kombinacija Sub 4 i Sub 3

Specifikaciju

Audio

Pojačivači

Dva digitalna pojačala klase D savršeno podešena na jedinstvenu akustičnu arhitekturu subwoofera.

Bas zvučnici

Dva eliptična woofera KSNUMKS "k KSNUMKS" usmerena su prema unutra, postičući efekat suzbijanja sile koji praktično eliminiše distorziju.

Arhitektura Preneseni kabinet poboljšava bas odziv.

Frekvencijski odziv 25 Hz

EQ

Postavke zvuka se automatski izjednačavaju na Sub 4 i upareni Sonos balans Zvučnik (i). Pomoću aplikacije Sonos možete podesiti bas, visoki tonovi i jačina zvuka.

Trueplay™

Softver meri akustiku prostorije, a zatim podešava Sonos sistem.

Detalji i dimenzije

Dimenzije

Visina: 15.31 in (389 mm)
Širina: 15.83 "(402mm)
Dubina: 6.22 inča (158 mm)

težina KSNUMKS cm (KSNUMKS kg)

Boje Crna, bela

Mat završna obrada

Dugme za pridruživanje

Pritisnite jednom da dodate Sub 4 u sistem tokom podešavanja.

Snaga i povezivanje

Vi-Fi

Povežite se sa bilo kojim 802.11a / b / g / n / ac / ax 2.4 / 5 GHz ruterom

10 /100 Ethernet port za žičanu vezu sa ruterom

Napon napajanja 100-240V 50 / 60Hz

CPU

Quad-core 4xA55
1.9 GHz procesor

Memorije

512 MB DDR4
4GB eMMC

Radna temperatura 32 ° F do 104 ° F (0 ° C do 40 ° C)

Šta je u kutiji?

Sonos Sub 4 proizvod

Kabl za napajanje: 6ft (2m)

Dokumentacija

Vodič za brzi početak i pravni / garantni uslovi

Zahteva

Vi-Fi internet konekcija

Izvor napajanja: električna utičnica

Sonos aplikacija

Najnovija generacija aplikacije Sonos koja radi na kompatibilnom uređaju

Sonos proizvoda

Ojačani, neprenosivi proizvod, kao što su Arc Ultra ili Era 300.

Važne bezbednosne informacije

1. Pročitajte ova uputstva.
2. Pratite ova uputstva.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suvom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili rastvarači u domaćinstvu mogu oštetiti završnu obradu Sonos proizvoda.
7. Ne blokirajte nikakve otvore za vazduh. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejači, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.
9. Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili štipanja, posebno na utikačima, utičnicama i gde izlazi iz aparata.
10. Koristite samo dodatke / pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite uređaj tokom grmljavinskih oluja ili kada nije u upotrebi.
12. Ovaj proizvod nema delove koji se mogu servisirati od strane korisnika. Ne otvarajte, rastavljajte, pokušavajte da popravite ili zamenite bilo koju komponentu. Uputite sve servisne radove kvalifikovanom Sonos servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, kao što je kabl za napajanje ili utikač je oštećen, tečnost je prolivena ili predmeti su pali u aparat, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, ili je pao.
13. Mrežni utikač treba da bude lako dostupan za isključivanje uređaja.
14. **Upozorenje:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj aparat kiši ili vlazi.
15. Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju tečnosti i ne stavljajte predmete na vrh aparata sa tečnostima, kao što su vaze.