

Amp

SONOS

пайдаланушы
нұсқаулығы





Шолу

Пассивті динамиктерге қуат беріңіз, арманыңыздағы «ақылды үйді» жасаңыз және көп бөлмелі тыңдаудың шексіз мүмкіндіктерінен ләззат алыңыз.



Amp құрылғысында үлкен немесе кіші динамиктерге қуат бере алатын кіріктірілген заманауи цифрлық күшейткіш бар, осылайша сіз керемет дыбысты кез келген бөлмеден тамашалай аласыз.

Sonos S2 немесе Sonos S1-мен жұмыс істейді (Android және iOS үшін).

Музыканы сүйікті динамиктеріңіз арқылы ойнатыңыз

- Өзіңіздің жақсы көретін барлық музыканы ойнату үшін кітап сөрелеріне, еденге, қабырғаларға немесе төбеге орнатылған сүйікті динамиктеріңізді Amp аспабына қосыңыз.
- Ойнатқышты, стерео немесе портативті аудио құрылғыны қосып, дыбысты кез келген Sonos динамигі арқылы ойнатыңыз.

Теледидар дыбысын жетілдіру

Тамаша ойын-сауық жүйесін жасау үшін Amp құрылғысын теледидарға қосыңыз.

- Алдыңғы екі аудиоарнаны құру үшін Amp және өзге өндірушінің динамиктерін пайдаланыңыз.
- Теледидарға қосылған Sonos үй кинотеатрының динамиктері (Arc, Arc SL, Beam немесе басқа Amp динамигі) болса, көлемді дыбыс шығару үшін үшінші тарап динамиктері Бар Amp пайдаланыңыз.

(Одан да тереңірек дыбыс үшін Sonos Sub қосыңыз немесе өзге өндірушінің сабвуферін қосыңыз).

Sonos жүйесіне Amp қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз.

Басқару органдары және индикатор шамдары

Күй индикатор шамы

Құрылғының WiFi қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді.

[Толығырақ](#)



Дыбыс деңгейін басқару

- Дыбыс деңгейін ұлғайту (оң жақ)
- Дыбыс деңгейін төмендету (сол жақ)

Дыбыс деңгейін жылдам өзгерту үшін басып тұрыңыз.



Ойнату/кідірту

Дыбысты ойнату немесе кідірту үшін басыңыз.

Теледидар Теледидар қосулы болған кезде, дыбысты қосу немесе өшіру үшін түртіңіз.



Келесі/алдыңғы (тек музыка үшін)

- Келесі әнге өту үшін сенсорлық басқару элементтерін оңға қарай сырғытыңыз.
- Алдыңғы әнге өту үшін солға қарай сырғытыңыз.

Ескерту: Радио тыңдап жатқан кезде, алға немесе



Қосқыштар тақтасы

1 HDMI ARC

Amp құрылғысын теледидардың HDMI ARC портына қосу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

2 Ethernet порты

Роутерге, компьютерге немесе желілік сақтау құрылғысына (NAS) (қосымша сатып алынады) қосылғыңыз келсе, Ethernet кабелін пайдаланыңыз.

3 Қосылу түймесі

Орнатқан кезде қосылу үшін түртіңіз.

4 Айнымалы ток қуатының кірісі (желі)

Тек бірге жеткізілетін қуат сымын пайдаланыңыз (өзге өндірушінің қуат сымын пайдалану кепілдіктің күшін жояды).

Ескерту: Қуат сымын сенімді түрде енгізіңіз.

5 Аналогтық аудио кіріс

Күшейткіштің аналогтық аудио кірістерін алдын ала күшейтілген ойнатқыш немесе портативті музыка ойнатқыш сияқты басқа құрылғының шығыстарына қосу үшін стандартты RCA аудио кабелін (жинаққа кіреді) пайдаланыңыз.

6 Сабвуфердің шығысы

Қуат жіберілетін сабвуферді осы шығысқа стандарт RCA кабелі арқылы қосыңыз. Жүйе кабельдің сабвуфер шығысына қосылғанын анықтап, қиық жиілігін автоматты түрде реттейді.

Ескерту: Егер сіз сабвуферді ажыратсаңыз, сабвуфер кабелін күшейткіштің шығысынан ажыратуды ұмытпаңыз.

7 Динамиктің клеммалары

Динамиктерді Amp құрылғысына қосу үшін жоғары сапалы динамик сымын пайдаланыңыз.



Орнату орнын таңдаңыз

Сіз Amp құрылғысын кез келген жерге – электроника тірегіне, сөреге немесе теледидар сөресіне орналастыра аласыз.

Тірекке орнату

- Amp кез келген электроника тірегіне жақсы орнатылады.
- Екі Amp құрылғысын бір-бірінің жанына 2U тірегіне орнатыңыз.
- Төрт Amp құрылғысын 3U тірегіне орнатуға болады.

Төмен шкафқа орналастыру

- Күшейткішті теледидардан кемінде 3 дюйм / 50 мм қашықтықта тұрақты және тегіс бетке көлденеңінен орнатыңыз.
- Теледидардың IR сенсорын бұғаттамаңыз.
- Сөреге қойғанда, алдыңғы жағына қойыңыз және барлық жағынан (кемінде) 3 дюйм бос орын қалдырыңыз.
- Сенсорлық басқару элементтеріне қол жеткізу үшін күшейткіштің алдын бөгемеңіз.

Кабельдерді жалғаңыз

1 Динамиктердің Amp құрылғысымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз:

- Динамиктеріңіздің номиналды қуаты 8 Ом динамиктері үшін кемінде 125 Вт және 4 Ом динамиктері үшін кемінде 200 Вт болуы керек. Номиналы 4 Ом-нан аз болатын динамиктерді қоспаңыз.
- Amp құрылғысы номиналды кедергісі 4 Ом-нан жоғары болатын динамиктерді басқара алады. Сонымен бірге қатарлас жалғанған 8 Ом екі динамигі қолданады.
Динамиктеріңізді тізбек бойынша қоспаңыз, себебі бұл дыбыс сапасының нашарлауына әкеледі.

2 Қосылуға арналған саңылауды ашу үшін банан тәрізді ашадан қақпақты шешіп алыңыз.

3 Динамик сымының ашық ұшын саңылауға салыңыз, содан кейін қосылысты бекіту үшін қақпақты банан тәрізді ашаға кигізіңіз.

- Ескерту: Әр динамиктен қызыл (+) және қара (-) клеммаларын Amp құрылғысындағы сәйкес банан тәрізді ашалары мен клеммаларына қосыңыз. Полярлықтардың сәйкес келмеуі орталық дыбыстың әлсіз болуына және дыбыс бағытын дұрыс сезінбеуге әкеледі.
- 4 Банан тәрізді айырды Amp құрылғысының артындағы тиісті динамиктің клеммасына енгізіңіз.
 - 5 Динамиктердің басқа сымдарын орнатуды қайталаңыз.
 - 6 Қуат кабелін жалғап, Amp құрылғысын розеткаға қосыңыз.
 - 7 Егер сіз Amp құрылғысын теледидарға қоссаңыз, күшейткіштің HDMI порты арқылы теледидарға қосылу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.
 - Егер сіздің теледидарыңызда HDMI ARC порты болса, HDMI кабелін теледидардың HDMI ARC портына қосыңыз.
 - Егер теледидарда HDMI ARC порты болмаса, сізге оптикалық адаптер қажет болады. Оны HDMI кабеліне қосыңыз және оптикалық адаптердің ұшын теледидардың оптикалық цифрлық OUT портына жалғаңыз.
- Қосылған кезде Amp екі алдыңғы аудио арнаны құрады және сүйікті Sonos емес динамиктер арқылы теледидардың дыбысын ойнатады.
-


Желілік кіріс

CD ойнатқышы немесе алдын ала кіріктірілген дыбыс күшейткіші бар ойнатқыш сияқты аудио құрылғыны Sonos өніміндегі кіру портына (Amp, Port немесе Five) қосыңыз.

[Толығырақ](#)

Стереодан моноға

Әдепкі бойынша, Amp стерео дыбысты ойнатады. Музыка ойнаған кезде, портқа қосылған бөлмеде дыбыс параметрлерін өзгертіп, дыбысты екі моно арнада ойнатуға болады.

- 1  > жүйесіне кіріп, Amp құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Advanced Audio (Кеңейтілген аудио) > Stereo/Mono (Стерео/Моно) таңдап, содан кейін опцияны таңдаңыз.

[Толығырақ](#)

Сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

D класты цифрлық күшейткіш

Күшейткіштің қуаты

8 Омға 125 Вт/сағ

Динамиктер қосылыстары

Банан тәрізді ашалар (2)

Қолданатын желілік кіріс көздері
Аналогтық RCA шығысы немесе
оптикалық шығысы бар аудио құрылғы
(оптикалық адаптер қажет). HDMI ARC
немесе оптикалық шығысы бар
теледидар (оптикалық адаптер қажет).

Сабвуфердің шығысы

RCA түрін автоматты түрде анықтау,
реттелетін қиық

ЖЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ

Сымсыз байланыс

Sonos S2

құрылғысын

пайдалану:

WiFi желісіне кең таратымды
қолдайтын кез келген 802.11b/g/n
2,4 ГГц роутері арқылы

Sonos S1 құрылғысын пайдалану:

WiFi желісіне кең таратымды
қолдайтын кез келген 802.11b/g
2,4 ГГц роутері арқылы Тек 802.11n
желілік конфигурациялар
қолданбайды

– роутердің параметрлерін 802.11b/g/n
етіп өзгертуге немесе Sonos өнімін
роутеріңізге қосуға болады.

Ethernet порты

Қос Ethernet порты Amp құрылғысын
сымды үй желісіне қосуға мүмкіндік
береді және Sonos қосымша өнімдерін
қосу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Жүйелік талаптар

Акустикалық сымы бар пассивті
динамиктер, кең жолақты интернет
және Sonos қосымшасы.

Электр қуаты

Автоматты ауыстырып қосу 100 - 240 В
~ 50-60 Гц 2,5 А айнымалы ток,
әмбебап кіріс

Басқару құралдары

Дыбыс деңгейін ұлғайту/төмендету,
алдыңғы/келесі ән және ойнату/кідірту
функциялары бар сенсорлық
интерфейс.

Күй индикаторы

Құрылғының WiFi қосылымын
көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі
болғанын көрсетеді, сонымен
қатар қателер туралы сигнал
береді.

Мөлшерлері (Б x Е x Т)

6,36 x 4,69 x 6,29 дюйм (161,45 x 119,7
X 160 мм)

Салмағы

4,6 фунт (2,1 кг)

Жұмыс температурасы

32°–104° F (0 – 40° C) аралығында

Сақтау температурасы

-4°–122° F (-20° – 50° C) аралығында

Өнімнің өңделуі

Қара

Жинақтың құрамы

Sonos Amp, 2 банан тәрізді аша,
айнымалы ток қуат сымы және
Жылдам іске қосу нұсқаулығы

*Техникалық сипаттамалар
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- 6 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін.
- 7 Желдеткіш саңылауларды бөгемеңіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 8 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 9 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 10 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 11 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 12 Бұл өнімнің ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Оны ашпаңыз, бөлшектемеңіз немесе жөндеуге немесе компоненттерін ауыстыруға тырыспаңыз. Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 13 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
- 14 Ескертпе Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 15 Құрылғыны тамшылар немесе шашыранды судың әсеріне ұшыратпаңыз және оған вазалар сияқты сұйықтыққа толы заттарды қоймаңыз.