

Sonos Ace



Обзор мастерством



Sonos Ace был создан с большим

и настроен на индивидуальное
прослушивание

Опыт, не похожий ни на один другой.

- **Новый личный рекорд по звучанию.** Специально разработанные динамики воспроизводят каждую частоту с высочайшей точностью и четкостью. Ощутите более глубокую связь с контентом при передаче потокового аудио без потерь и пространственного звучания.
- **Все звуки, которые вам нужны, и ни одного шума, который вам не нужен.**
Активное шумоподавление мирового класса точно определяет и нейтрализует внешние звуки для максимального погружения. Включите **режим Aware**, чтобы слышать, что происходит вокруг вас.
- **Долговечный аккумулятор и сверхбыстрая зарядка.** Слушайте и разговаривайте до 30 часов с включенным активным шумоподавлением. Получите 3 часа автономной работы при быстрой 3-минутной зарядке с помощью входящего в комплект кабеля USB-C
- **Самый точный и захватывающий домашний кинотеатр.** Мгновенно переключите звук телевизора с совместимого саундбара Sonos на Sonos Ace и перенеситесь в свой личный кинотеатр. Пространственное аудио с Dolby Atmos окутывает вас потрясающе детализированным звуком со всех сторон, а динамическое слежение за головой превращает прослушивание в уникальный интерактивный опыт.
- **В них все продумано до мелочей.** Мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти создают

исключительное акустическое уплотнение и минимизируют давление. Выдвижное оголовье из нержавеющей стали и вращающиеся амбушюры регулируются для индивидуальной посадки.

Органы управления, индикаторы и порты



1

Клавиша содержания

Воспроизведение

Воспроизведение/Пауза: Нажмите один раз, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение потокового контента.

Следующий: Двойной пресс

Предыдущие: Тройной пресс

Громкость: Передвиньте вверх или вниз. Сдвиньте и удерживайте, чтобы быстро изменить громкость.

Домашний кинотеатр

TV Audio Swap: После настройки **TV Audio Swap** в приложении Sonos нажмите и удерживайте кнопку, чтобы обмениваться звуком с саундбаром.

2

Контроль
шума/контроль
голоса

Контроль шума

Нажмите для переключения между режимами **активного шумоподавления** и **Aware Mode**.

Примечание: В приложении Sonos можно отключить **активное шумоподавление** и режим **Aware Mode**. Sonos Ace пассивно изолирует вас от фонового шума.

Голосовое управление

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать голосовой помощник на вашем устройстве. Вы услышите сигнал, когда он будет готов к прослушиванию.

3

Индикатор состояния **Индیکیрует** уровень заряда батареи, состояние зарядки, подключение по Bluetooth, а также сигнализирует об обновлениях и ошибках продукта. Выключается, когда вы носите Sonos Ace.

4

Питание/Глюк

Power включение/выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку (около 3 секунд), чтобы **включить** наушники. Вы услышите звуковой сигнал, когда они будут готовы к использованию.
- Нажмите и удерживайте кнопку (около 3 секунд), чтобы **выключить устройство**. При выключении вы услышите звуковой сигнал.

Сопряжение по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку (около 7

секунд), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth. Удерживайте кнопку после сигнала выключения питания (первый сигнал), пока не услышите сигнал "Bluetooth" (второй сигнал) и индикатор не начнет мигать синим цветом.

2. Зайдите в настройки Bluetooth устройства и выберите наушники из списка найденных.

устройства.

Примечание: При включении наушников они автоматически подключаются к последнему подключенному устройству Bluetooth, если таковое имеется.

Сброс настроек на заводские установки

Если вы хотите настроить Sonos Ace как новый, вы можете сбросить настройки до заводских, чтобы очистить все параметры и ранее сопряженные устройства Bluetooth.

1. Убедитесь, что Sonos Ace включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Power/Bluetooth**.
3. Удерживая устройство, подключите Sonos Ace к сети.

Индикатор состояния будет мигать белым цветом, когда наушники будут сброшены.

Примечание: Sonos Ace сразу же готов к сопряжению с устройством Bluetooth после извлечения из коробки и после сброса к заводским настройкам.

Зарядка

Используйте кабель **USB-C - USB-C** (входит в комплект) и совместимый адаптер питания USB-C (не входит в комплект) и слушайте аудио по Bluetooth во время зарядки.

Линейный вход

Наушники можно подключить к аудиоустройству двумя способами:

- **Кабель USB-C - 3,5 мм** (входит в комплект).
Пригодится для бортовых развлечений и устройств без беспроводных возможностей.
- ♦ Кабель **USB-C - USB-C** (входит в комплект).
Добавляет функциональность к возможности линейного подключения, например, управление контентом и телефонные звонки.

Отрегулируйте посадку

Sonos Ace прошли всестороннее тестирование на ношение с учетом различных форм головы, ее размеров, причесок и аксессуаров, чтобы обеспечить комфорт на протяжении всего времени прослушивания.

Оголовье из нержавеющей стали плавно выдвигается и надежно фиксируется на месте. Внутри чашки наушников инновационный механизм позволяет точно регулировать давление и создавать исключительную акустическую герметичность.

Чтобы получить максимальную отдачу от Sonos Ace, важно, чтобы наушники удобно сидели:

- **Прежде чем надеть их**, убедитесь, что каждая чашка наушников расположена на правильной стороне. Контрастный внутренний цвет отличает правую чашку, поэтому вы сразу поймете, как ориентировать Sonos Ace. Вы должны уметь пользоваться кнопкой Content Key правой рукой.
- **Примерьте Sonos Ace.** Ваши уши должны быть расположены по центру и комфортно окружены амбушюрами. При необходимости удлините или укоротите плечи оголовья, потянув амбушюры вниз или подняв их вверх.

Замена амбушюра

Амбушюры можно легко заменить, если они со временем изнашиваются. Каждая подушечка надежно удерживается на месте с помощью магнитов, но может быть снята легким нажатием.

При установке амбушюра следует помнить о некоторых моментах:

- Убедитесь, что обе подушки расположены на правильных сторонах. Найдите буквы **L** (левая) и **R** (правая).
- Перед заменой подушки протрите ее поверхность чистой сухой тканью, чтобы убедиться, что на ней нет пыли и мусора.
- Амбушюры автоматически встанут на место.

Сопряжение по Bluetooth

Прежде чем начать, убедитесь, что Sonos Ace включен, а на устройстве, с которым вы хотите сопрячь Sonos Ace, включен Bluetooth.

Примечание: Sonos Ace сразу же готов к сопряжению с устройством Bluetooth после извлечения из коробки и после сброса к заводским настройкам.

Действие	Результат
Нажмите и удерживайте кнопку Power/Bluetooth (около 7 секунд), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth. Примечание: Кнопка Power/Bluetooth расположена на левой чашке наушника.	Если на вас Sonos Ace, удерживайте кнопку после сигнала "выключения питания", пока не услышите сигнал "сопряжение Bluetooth". Все активные аудиопотоки прекратятся, когда вы войдете в режим сопряжения. Если Sonos Ace не работает, удерживайте кнопку, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать синим цветом.
Зайдите в настройки Bluetooth устройства и выберите Sonos Ace в списке найденных устройств.	Если вы носите Sonos Ace, • Вы услышите сигнал, подтверждающий, что Sonos Ace успешно подключился к вашему устройству. • В списке настроек Bluetooth вашего устройства наушники будут отображаться как "Подключено". Если Sonos Ace не в вашей голове, • Индикатор состояния на Sonos Ace будет светиться ровным синим цветом. • В списке настроек Bluetooth вашего устройства наушники будут отображаться как "Подключено".

Свет	Описание

Свет	Описание
Сплошной белый цвет	Включено, не подключено к устройству Bluetooth.
Сплошной синий цвет	Включен, подключен к устройству через Bluetooth.
Мигающий синий	Включено, поиск устройства Bluetooth.

Многоточечный

Вы можете подключить Sonos Ace к двум устройствам Bluetooth и автоматически переключаться между аудиопотоками. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах.

В приложении Sonos:

1. Перейдите в раздел "**Системные настройки**" .
2. Выберите свой Sonos Ace.
3. Перейдите к Bluetooth, затем включите или выключите **2 Подключения устройств**.

Примечание: По умолчанию функция **2 Device Connections** выключена.

Отслеживание положения головы для Bluetooth

Функция Sonos Intelligent Motion Processing с Dolby Head Tracking доступна при воспроизведении через Bluetooth. Эта лучшая в отрасли технология Dolby Atmos окружает вас гиперреалистичным звуком, когда различные элементы музыки исходят из точек вокруг вашей головы.

Вы можете включить или отключить функцию **отслеживания головы** в приложении Sonos:

1. Перейдите в раздел "**Системные настройки**" .

2. Выберите Sonos Ace в разделе **"Наушники"**.
3. Перейдите к пункту **Звук**, затем включите или выключите функцию **Отслеживание головы**.

Питание и зарядка

Используйте кабель USB-C - USB-C (входит в комплект) и совместимый адаптер питания (не входит в комплект). Пока ваша Sonos Ace подключена к адаптеру питания, вы можете продолжать слушать устройство, подключенное по Bluetooth.

Разряженная батарея

Когда уровень заряда батареи достигнет 10 %, вы услышите звуковой сигнал, а индикатор состояния будет мигать оранжевым цветом.

Свет	Описание
Мигает оранжевым цветом	Осталось от 0 до 10 % заряда батареи.

Зарядка

После подключения Sonos Ace к питанию:

1. Когда наушники подключены и заряжаются, индикатор состояния показывает **оранжевый цвет**.
2. Индикатор состояния будет **светиться зеленым**, когда наушники подключены к сети и достигли полного заряда.

Свет	Описание
Сплошной оранжевый цвет	Подключен к сети и заряжается нормально. Зарядка ниже 100%.
Сплошной зеленый цвет	100% батарея. Вы можете отключить наушники.
Мигающий красный	Ошибка зарядки. Отключите наушники от сети.

Быстрая зарядка

Когда заряд вашего Sonos Ace достигает 10 % или ниже, вы можете использовать быструю зарядку для быстрой подзарядки. Быстрая зарядка обеспечивает 3 часа воспроизведения всего за 3 минуты.

Для зарядки наушников используйте входящий в комплект кабель USB-C - USB-C и совместимый адаптер питания USB-C (не входит в комплект):

- От 0% до 10% за 3 минуты.
- Скорость зарядки от 10 % до 100 % (полная зарядка за 3 часа).

Замена звука в телевизоре

Мгновенно переключите звук телевизора с совместимого саундбара Sonos на Sonos Ace и окунитесь в захватывающее объемное и пространственное звучание.

Примечание: На Sonos Ace можно передавать только звук с телевизора (через HDMI или оптический порт).

Используйте приложение Sonos, чтобы настроить соединение между Sonos Ace и совместимым саундбаром. Перед использованием функции **TV Audio Swap** убедитесь, что ваши продукты обновлены и WiFi включен.

Настройка с главного экрана

Прежде чем начать, убедитесь, что Sonos Ace включен и находится в пределах 30 футов (9,1 м) от саундбара Sonos во время **TV Audio Swap**.

1. Перейдите в приложение Sonos.
2. Выберите Sonos Ace в режиме просмотра системы.
3. Чтобы начать работу, выберите **Настроить** на главном экране.
4. После настройки **TV Audio Swap** выберите **Swap** для подключения к саундбару.

Настройка из раздела Настройки

1. Перейдите в приложение Sonos.
2. Перейдите в раздел "**Системные настройки**" , затем выберите Sonos Ace.
3. Выберите **+ Add TV Audio Swap**, чтобы начать работу.

Выберите **Swap Back**, чтобы завершить сеанс **TV Audio Swap**.

Особенности и настройки

При **замене звука на телевизоре** вы можете слушать с помощью **пространственного звука** и динамического **отслеживания головы**, чтобы получить максимально полное погружение в мир музыки.

Характеристика

Описание

Характеристика	Описание
Пространственное аудио	Вы оказываетесь в центре сцены, а звук доносится со всех сторон.
Слежение за головой	Пространственное звучание центрируется по отношению к телевизору при движении головы, что обеспечивает максимально приближенное к жизни звучание. Для использования этой функции функция Spatial Audio должна быть включена.

Голосовое управление

Если Sonos Ace подключен к устройству Bluetooth со встроенным голосовым помощником, вы можете активировать его с помощью кнопки Noise Control/Voice Assistant, расположенной на правой чашке наушника.

Нажмите и удерживайте кнопку Шумоподавление/Голосовое управление, чтобы активировать голосовой помощник вашего устройства. Вы услышите сигнал, когда он будет готов к прослушиванию.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать с помощью голосового помощника вашего устройства на Sonos Ace:

- Попросите воспроизвести определенные плейлисты, альбомы, подкасты и многое другое из различных приложений.
- ♦ Запуск, остановка и пропуск композиций.
- ♦ Спросите прогноз погоды.
- ♦ Поиск в Интернете.
- ♦ Отвечайте на телефонные звонки и завершайте их.

Обнаружение износа

Sonos Ace использует датчики в чашках наушников, чтобы определить, надета ли гарнитура на голову и готова ли она к использованию. Когда вы снимаете его, Sonos Ace ставит контент на паузу, чтобы вы не пропустили ни секунды.

Примечание: Sonos Ace выключится через 30 минут бездействия.

Функция **обнаружения износа** включена по умолчанию. Вы можете отключить его в приложении Sonos:

1. Перейдите в раздел **"Системные настройки"** .
2. Выберите Sonos Ace в разделе **"Наушники"**.
3. Выберите **Wear Detection**, затем включите или выключите **Wear Detection**.

Примечание: Если функция **Wear Detection** отключена, Sonos Ace не будет выключаться через 30 минут бездействия.

Характеристика	Описание
Воспроизведение/Пауза	Контент приостанавливается, когда вы снимаете наушники, и возобновляется, когда вы надеваете их снова.
Телефонные звонки	Включите в Системных настройках . . Когда вам звонят, включите Sonos Ace для автоматического ответа. Примечание: Если вы отключите Sonos Ace во время разговора, разговор будет продолжаться на телефоне/мобильном устройстве.

Параметры продукта

Используйте приложение Sonos для настройки параметров устройства Sonos Ace:

1. Перейдите в раздел **"Системные настройки"** .
2. Перейдите в раздел **"Наушники"** и выберите Sonos Ace.

Настройки	Описание
Имя	Измените имя вашего Sonos Ace. Это имя будет отображаться в списках сопряжения Bluetooth.
Статус	Отображает процент заряда батареи и все активные соединения Bluetooth.
Контроль шума	Три уровня шумоподавления: • Активное шумоподавление. Значительно снижает фоновый шум. Убедитесь, что ваша Sonos Ace плотно сидит, чтобы получить максимальную отдачу от этого режима. • Режим Aware - микрофоны Sonos Ace пропускают звуки окружающей среды, чтобы вы могли отчетливо слышать свое окружение, не снимая наушников. • Выкл. - Вы можете отключить активное шумоподавление и режим Aware, если они не нужны в текущей обстановке и для экономии заряда батареи. Sonos Ace пассивно изолирует вас от фонового шума.

Настройки	Описание
Звук	Настройте эквалайзер: • Bass • Баланс • ВЫСОКИ - х - частот • Громкость Включите или выключите функцию отслеживания головы.
Замена звука в телевизоре	• Пространственное аудио - включение или выключение во время Активна функция TV Audio Swap. - Отслеживание головы - включение • или выключение во время Активна функция TV Audio Swap. • + Добавление TV Audio Swap - настройка саундбара для использования TV Audio Swap. • Удалить TV Audio Swap - удалить саундбар из памяти наушников.
Bluetooth	Управление сопряженными устройствами и настройками подключения.

Настройки	Описание
Аппаратные средства управления	Шумоподавление - выберите ♦ режимы, которые вы хотите переключать при нажатии кнопки на Sonos Ace. ♦ Обнаружение ношения - включите или выключите. Когда вы снимаете его, Sonos Ace ставит контент на паузу, чтобы вы не пропустили ни секунды.
	♦ См. серийный номер изделия. ♦ Проверьте наличие обновлений программного обеспечения и посмотрите текущую версию программного обеспечения.

Технические характеристики

Аудио

Драйверы	Специально разработанный 40-миллиметровый динамический излучатель в каждой чашке.
Микрофоны	Восемь микрофонов для борьбы с шумом и голосового наведения.
Пространственное аудио	Потоковое воспроизведение пространственного аудио с поддерживаемых сервисов и устройств.
Аудио без потерь	Наслаждайтесь аудио без потерь по Bluetooth с поддерживаемым устройством или через соединение USB-C.
Контроль шума	Активное шумоподавление блокирует внешние звуки. Режим Aware сочетает окружающие звуки с вашим контентом.
Слежение за головой	Sonos Intelligent Motion Processing с функцией Dolby Head Tracking. Включите эту функцию в приложении Sonos.
Замена звука в телевизоре	Нажмите клавишу Content, чтобы переключить звук с совместимого саундбара Sonos на Sonos Ace.

Dolby Atmos

Требуется совместимое устройство и совместимый контент.

Регулируемый эквалайзер

Используйте приложение Sonos для регулировки низких, высоких и громких частот.

Детали и размеры

Размеры

- ♦ **Высота:** 7,52 дюйма (191 мм)
 - ♦ **Ширина:** 6,3 дюйма (160 мм)
 - ♦ **Глубина:** 3,35 дюйма (85 мм)
-

Вес

11 унций (312 г)

Цвета

Черный
Мягкий белый

Отделка

Матовая
нержавеющая сталь

LED

Индикатор в нижней части левой чашки указывает на состояние соединения.

Контролирует

Ключ к
содержани
ю

- ♦ **Передвиньте вверх и вниз** для регулировки громкости.
- ♦ **Нажмите один раз** для воспроизведения/паузы.
- ♦ **Нажмите дважды**, чтобы пропустить дорожку.
- ♦ **Нажмите три раза** для воспроизведения предыдущей дорожки.
- ♦ **Нажмите один раз**, чтобы ответить на вызов.
- ♦ **Нажмите и удерживайте**, чтобы отклонить вызов.

Bluetooth

Шумоизоляция (правая чашка уха)

Питание / Bluetooth (левая чашка)

Питание и связь

- Нажмите для переключения между режимами **активного шумоподавления** и **Aware Mode**.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Power/Bluetooth** (около 7 секунд), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth и выполнить сопряжение с новым устройством.

-
- Нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосовой помощник.

-
- Нажмите и удерживайте кнопку **Power/Bluetooth** (около 3 секунд), чтобы включить наушники.

Bluetooth 5.4 поддерживает потоковое воспроизведение аудио с любого устройства, поддерживающего Bluetooth.

Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор емкостью 1060 мАч обеспечивает до 30 часов работы в режиме прослушивания или 24 часа в режиме разговора при включенном режиме активного шумоподавления или Aware Mode.
Зарядка	Заряжайте с помощью входящего в комплект кабеля USB-C и соответствующего адаптера питания. Быстрая зарядка обеспечивает 3 часа прослушивания за 3 минуты с 0%. Полная зарядка с 0% может занять до 3 часов. Вы также можете заряжать Sonos Ace с помощью кабеля USB-A - USB-C и соответствующего адаптера питания.
Рабочая температура	От 14°F до 104°F (от -10°C до 40°C)
Что в коробке?	
Sonos Ace	Продукт
Дорожный чемодан	Со съемным чехлом для кабеля
Кабель USB-C - USB-C	2,46 фута (0,75 м)
Кабель USB-C - 3,5 мм	3,94 фута (1,2 м)
Документация	Руководство по быстрому запуску и

Требования

**Источник
звука**

Поддерживаемое устройство Bluetooth,
например смартфон

**Источник
питания**

Адаптер питания USB-C и ближайшая
розетка для зарядки

Важная информация по безопасности

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Примите во внимание все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте этот прибор вблизи воды.
6. Чистите только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие компонентов Sonos.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, калориферы, печи или другие устройства, выделяющие тепло.
9. Защищайте кабель питания от наступания и защемления, особенно в местах установки вилок, удобных розеток и в местах выхода из аппарата.
10. Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.
11. Вынимайте вилку из розетки во время грозы или если прибор не используется в течение длительного времени.
12. Обращайтесь за любым обслуживанием к квалифицированным специалистам Sonos. Обслуживание требуется, если аппарат был поврежден каким-либо образом, например, поврежден кабель питания или вилка, пролита жидкость или в аппарат упали предметы, аппарат подвергся воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.
13. **Внимание:** Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света или огня.
14. Это устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию жидкостей, капель или брызг. Избегайте использования в условиях повышенной влажности.
15. **Минимальный уровень производительности:** при использовании Асе в режиме проводного аудио, в присутствии сильных радиочастотных полей, пользователь

может испытывать временные сбои в работе аудиовыхода. В этом случае нормальная работа может быть восстановлена путем отключения питания наушников с помощью кнопки питания.