

# Sub 4



Juhend Sub 4



# Ülevaade



Sub 4 avab Sonose heli täieliku potentsiaali, pakkudes võimsat bassi, mis tõmbab teid veelgi sügavamale igasse stseeni ja laulu.

- **Pulseeriv bass.** Kaks Sonose disainitud draiverit loovad sügavaid ja dünaamilisi madalaid sagedusi. Teisaldatav korpus suurendab bassireaktsiooni, nii et tunnete iga lööki, mõirgamist ja mürinat rinnus.
- **Muutke oma kodukinokogemust.** Ühendage Sub 4 Sonos Arci või Beiga, et saada oluliselt sügavam bass ja selgemad kõrged helid, mis tõmbavad teid filmidesse, saadettesse ja mängudesse.
- **Äratage oma muusika ellu.** Kuulete iga noodi peeneid detaile ja naudite suuremat ruumilisust, kui see on ühendatud Sub 4-ga Sonos Five'i, Era 300 või Era 100-ga.
- **Ikoniline disain.** Elegantse vormitud kuju ja uuendatud mati viimistlusega Sub 4 on loodud nii, et see näeks teie kodus suurepärase välja ja sobiks Sonose kõlaritega.
- **Asetage see sinna, kuhu soovite ja kuidas soovite.** Sub 4 ühendub Wi-Fi kaudu usaldusväärselt teie Sonose heliriba või kõlariga, nii et saate selle paigutada kõikjale ruumis – isegi külili ja diivani alla.

# Juhtnupud ja nupud



1. **Sub 4 tõstmiseks saate kasutada akustilist auku** käepidemena.
2. **Olekutuli** Kuvab toote Wi-Fi-ühenduse, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja näitab vigu. Kui valgus häirib, saate selle ruumi seadetes välja lülitada.
3. **Liitumisnupp** Vajutage seadistamise ajal liitumiseks.
4. **Etherneti port** Kasutage Etherneti kaablit, kui soovite ruuteriga ühenduse luua (valikuline).
5. **Vahelduvvoolu sisend (võrk)** Kasutage pistikupessa ühendamiseks ainult kaasasolevat toitejuhet (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine tühistab garantii). Veenduge, et kasutate oma riigi jaoks õiget toiteadapterit. Sisestage toitejuhe kindlalt Sub 4 pistikupessa, kuni see on pinnaga samal tasemel.

# Asukoha valik

Paigutuse valik – Sub 4 on loodud pakkuma optimaalset heli kõikjal, kuhu selle asetate.

- Kasutage akustilist pesa käepidemena, et eemaldada Sub 4 karbist. Raskete esemete tõstmisel peaksite alati põlvi painutama, et vältida selja tarbetut koormust.
- Veenduge, et vähemalt üks pilu külg ei oleks teel. Kui asetate selle vertikaalselt vastu seina, ärge blokeerige eesmist auku.
- Kui asetate Sub 4 horisontaalselt põrandale, ärge asetage sellele midagi. Mööbli alla asetades jätke Sub 1 seadme ülaosale vähemalt 4 tolli vaba ruumi.
- Sub 4 on mõeldud põrandale asetamiseks. Saate selle asetada nurka, vastu seina, mis tahes mööblieseme taha, alla või kõrvale mis tahes põrandapinnale.
- Asetage Sub 4 kas vertikaalselt või horisontaalselt. Kui kasutate seda horisontaalselt, saate kinnitada püsivad vildist jalad.

## Ühendage kaablid

Ühendage toitejuhe ja ühendage Sub 4. Sisestage toitejuhe kindlasti kindlalt Sub 4-sse, kuni see on pinnaga samal tasemel.

1. Kui **teil pole veel** Sonose rakendust, laadige **see** rakenduste poest alla. Kasutate seda oma Sonose seadistamiseks ja juhtimiseks.

**Märke:** Enne Sub 4 lisamist veenduge, et olete seadistanud vähemalt ühe ühilduva kõlari.

# Sub Audio

Kasutage Sonose rakendust **alamheli seadete reguleerimiseks**.

1. Avage **Süsteemi seaded**  valige ruum, kuhu Subi lisasite.
2. Kerige alla jaotiseni **Heli** ja valige **Sub Audio**.

---

## Seadete kirjeldus

---

### Sub

Sub 4 heli sisselülitamiseks **lülitage sisse või välja**

### Helitugevus

Liuguri kasutamine suurendamiseks või vähendamiseks ruumala. (Kasutage seda sätet, et sobitada bassikõlari tase põhikõlari tasemega).

### Faasi juhtimine

Faasi reguleerimiseks valige 0° või 180°. Sonos Subi või kolmanda osapoole bassikõlari juhtnupud (pöörake, kui te ei kuule piisavalt valjult).

Kui Sonos Subiga ruum on häälestatud. Trueplay kasutamisel on faasijuhtimine seadistatud ja seda ei saa muuta, kui te funktsiooni välja ei lülita

### Uuendamine

Lähtestab kõik alamheli seaded vaikeväärtustele (0).

# Kõlarite sidumise muutmine

Saate hõlpsalt vahetada Sonose kõlarit, millega Sub 4 on seotud.

**Märge:** Kui eemaldate Subi vooluvõrgust ja ühendate selle uuesti teises kohas, oodake enne seadete muutmist, kuni olekutuli lõpetab vilkumise ja muutub valgeks.

1. Avage **Süsteemi seaded** ja valige ruum, kuhu Subi lisasite.
2. Alustamiseks avage jaotis **Tooted** ja valige **Eemalda alamtoode**.

Saate siduda Sub 4 mõne teise Sonose tootega või otsustada seda praegu mitte kasutada. See kuvatakse tooteloendis kui "kasutamata", kuni seote selle teise Sonose kõlariga.

## Ühendage teine Sub

Ühendage teine Sonose bassikõlar oma kodukinosüsteemiga, et saada veelgi sügavam, ruumi täitev bass.

Sonose rakenduses:

1. Avage **Süsteemi seaded** ja valige ruum, kuhu Subi lisasite.
2. Alustamiseks minge jaotisse **Tooted** ja valige **Ühenda teine alam**.

Enne alustamist veenduge, et teie bassikõlarid ühilduvad kahe bassikõlariga kodukinosüsteemiga

*Märge: Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (1. või 2. põlvkond), Ray heliribade puhul on soovitatav osta 2x Sub 4 või Sub 4 ja Sub 3 kombinatsioon*

# Spetsifikatsioon

---

## Audio

---

### Võimendid

Kaks D-klassi digitaalset võimendit, mis on täiuslikult häälestatud bassikõlari ainulaadsele akustilisele arhitektuurile.

### Bassikõlarid

Kaks 5 "x 8" elliptilist bassikõlarit on suunatud sissepoole, saavutades jõu summutamise efekti, mis praktiliselt välistab moonutused.

**Arhitektuur** Teisaldatav kapp parandab bassireaktsiooni.

### Sageduskarakteristik 25 Hz

---

### EQ

Heliseaded tasandatakse automaatselt Sub 4 ja seotud Sonose tasakaal Kõneleja(d). Sonose rakendusega saate seadistada bass, kõrged helid ja helitugevus.

### TrueplayTM

Tarkvara mõõdab ruumi akustikat ja seejärel häälestab Sonose süsteemi.

## Detailid ja mõõtmed

---

### Mõõtmed

Kõrgus: 15.31 tolli (389 mm)

Laius: 15,83 tolli (402 mm)

Sügavus: 6,22 tolli (158 mm)

---

---

**Kaal** 26 naela (11.79 kg)

---

**Värvid** Must, valge

---

**Matt viimistlus**

---

**Nupp Liitu**

Vajutage üks kord, et lisada seadistamise ajal süsteemi Sub 4.

---

## Võimsus ja ühenduvus

---

**WiFi**

Ühendage mis tahes 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz ruuteriga

---

**10** /100 Etherneti port juhtmega ühendamiseks ruuteriga

---

**Toitepinge** 100-240V 50/60Hz

---

**CPU**

Neljatuumaline  
4xA55 1,9 GHz  
protsessor

---

**Mälu**

512 MB DDR4  
4 GB eMMC

---

**Töötemperatuur** 32 ° F kuni 104 ° F (0 ° C kuni 40 ° C)

---

Mis on karbis?

---

---

**Sonos Sub 4** toode

---

**Toitekaabel:** 6 jalga (2 m)

---

**Dokumentatsioon**

Kiirjuhend ja  
juriidilised/garantiitingimused

---

**Nõudmisi**

---

WiFi internetiühendus

---

**Toiteallikas:** pistikupesa

---

**Sonose rakendus**

Sonose rakenduse uusim põlvkond, mis  
töötab ühilduvas seadmes

---

**Sonose toode**

Tugevdatud, mittekaasaskantav toode,  
näiteks Arc Ultra või Era 300.

# Oluline ohutusteave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Järgige neid juhiseid.
3. Pange tähele kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad Sonose toodete viimistlust kahjustada.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seda soojusallikate, näiteks radiaatorite, küttekehade, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitejuhet kõndimise või muljumise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja seadmest väljumise kohas.
10. Kasutage ainult tootja määratud lisaseadmeid/tarvikuid.
11. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata.
12. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage, võtke lahti, proovige parandada ega asendada ühtegi komponenti. Andke kõik hooldustööd kvalifitseeritud Sonose teeninduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelikku on voolanud või seadmesse on kukkunud esemeid, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Seadme lahtiühendamiseks peaks toitepistik olema kergesti ligipääsetav.
14. **Hoiatus:** Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seda seadet vihma ega niiskuse kätte.
15. Ärge jätke seadet tilkuvate või pritsivate vedelike kätte ning ärge asetage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid, näiteks vaase.