

# Sonos Ace



# Přehled



Sonos Ace byl odborně vytvořen a naladěný na osobní zážitek z poslechu, který se nepodobá žádnému jinému.

- **Nový osobní rekord pro zvuk.** Speciálně navržené měniče vykreslují každou frekvenci s vynikající přesností a čistotou. Zažijte hlubší spojení s obsahem při streamování bezztrátového a prostorového zvuku.
- **Všechny zvuky, které chcete, žádný zvuk, který nechcete.**  
Prvotřídní aktivní potlačení zvuku přesně lokalizuje a neutralizuje vnější zvuky, abyste se mohli maximálně ponořit do děje. Zapnutím **režimu Aware** uslyšíte, co se děje kolem vás.
- **Baterie, která vydrží a nabíjí se velmi rychle.** Se zapnutým aktivním potlačením zvuku můžete poslouchat nebo mluvit až 30 hodin. Získejte 3 hodiny výdrže baterie s rychlým 3minutovým nabíjením pomocí přiloženého kabelu USB-C.
- **Nejpřesnější a nejúžasnější zážitek z domácího kina.** Okamžitě vyměňte zvuk televizoru z kompatibilního soundbaru Sonos za zvuk Sonos Ace a přeneste se do svého soukromého kina. Prostorový zvuk s technologií Dolby Atmos vás obklopí dramaticky detailním zvukem ze všech směrů a dynamické sledování hlavy promění poslech v jedinečný interaktivní zážitek.
- **Obsedantně navržené pro pohodlí.** Plyšové náušníky z paměťové pěny vytvářejí výjimečné akustické těsnění a minimalizují tlak. Rozšiřitelná čelenka z nerezové oceli a otočné náušníky se přizpůsobí na míru.

# Ovládací prvky, světla a porty



1

Klíč k obsahu

## Přehrávání

**Přehrát/pozastavit:** Stiskněte jednou pro pozastavení nebo obnovení streamování obsahu.

**Další:** Dvojité stisknutí

**Předchozí:** Trojité stisknutí

**Hlasitost:** Posuňte nahoru nebo dolů. Posunutím a podržením rychle změníte hlasitost.

## Domácí kino

**TV audio swap:** Po nastavení funkce **TV Audio Swap** v aplikaci Sonos stiskněte a podržte tlačítko pro výměnu zvuku se soundbarem.

---

---

2

## Regulace zvuku/hlasu

### ANC

Stisknutím přepnete mezi **aktivním potlačením zvuku** a **režimem Aware**.

**Poznámka:** V aplikaci Sonos můžete vypnout **aktivní potlačení zvuku** a **režim Aware**. Sonos Ace vás pasivně izoluje od okolního zvuku.

### Hlasové ovládání

Hlasového asistenta v zařízení aktivujete stisknutím a podržením tlačítka . Až bude připraven k poslechu, uslyšíte tón.

---

3

## Stavové kontrolky

úroveň nabití baterie, stav nabíjení, připojení Bluetooth a signalizuje aktualizace a chyby produktu. Vypne se, když máte na sobě zařízení Sonos Ace.

---

4

## Napájení/Bluetooth

### Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím a podržením (asi 3 sekundy) **zapněte** sluchátka. Když jsou připravena k použití, uslyšíte tón.
- Stisknutím a podržením tlačítka (asi 3 sekundy) **vypnete napájení**. Při vypínání uslyšíte tón.

### Párování Bluetooth

1. Stisknutím a podržením (asi 7 sekund) přepnete sluchátka do režimu párování Bluetooth. Podržte po zaznění tónu "power down" (první tón), dokud neuslyšíte tón "Bluetooth" (druhý tón) a kontrolka nezačne blikat modře.
2. Přejděte do nastavení Bluetooth zařízení a vyberte sluchátka ze seznamu nalezených zařízení.

**Poznámka:** Když sluchátka zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, pokud je k dispozici.

## Obnovení továrního nastavení

Chcete-li nastavit zařízení Sonos Ace jako nové, můžete produkt resetovat do továrního nastavení, čímž vymažete všechna jeho nastavení a dříve spárovaná zařízení Bluetooth.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení Sonos Ace zapnuté.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení/Bluetooth**.
3. Zatímco držíte, připojte zařízení Sonos Ace k napájení.

Po resetování sluchátek bude stavová kontrolka blikat bíle.

**Poznámka:** Sonos Ace je po vybalení z krabice a po obnovení továrního nastavení okamžitě připraven ke spárování se zařízením Bluetooth.

---

## Nabíjení

Použijte kabel **USB-C na USB-C** (je součástí balení) a kompatibilní napájecí adaptér USB-C (není součástí balení) a poslouchejte zvuk Bluetooth během nabíjení.

## Připojení

Sluchátka můžete k audio zařízení připojit dvěma způsoby:

- Kabel **USB-C na 3,5 mm** (je součástí dodávky).  
Užitečné pro zábavu během letu a zařízení bez bezdrátových funkcí.
- Kabel **USB-C na USB-C** (je součástí dodávky). Přidává funkce pro ovládání obsahu a telefonní hovory.

# Úprava velikosti

Sluchátka Sonos Ace prošla rozsáhlým testováním nošení s ohledem na různé tvary hlavy, velikosti hlavy, účesy a doplňky, aby bylo zajištěno pohodlí po celou dobu poslechu.

Čelenka z nerezové oceli se plynule vysouvá a zůstává bezpečně na svém místě. Uvnitř náušníku je inovativní mechanismus, který umožňuje přesné nastavení pro vyrovnaní tlaku a vytvoření výjimečného akustického těsnění.

Abyste mohli zařízení Sonos Ace využívat co nejlépe, je důležité, aby vám sluchátka pohodlně seděla:

- **Před nasazením** se ujistěte, že je každý náušník na správné straně. Kontrastní vnitřní barva odlišuje správný náušník, takže okamžitě víte, jak se v systému Sonos Ace orientovat. Obsahový klíč byste měli být schopni používat pravou rukou.
- **Vyzkoušejte si Sonos Ace.** Vaše uši by měly být uprostřed a pohodlně obklopeny náušníky. Podle potřeby prodlužte nebo zkratěte ramena náhlavní soupravy stažením náušníku dolů nebo jeho posunutím nahoru.

## Výměna ušního polštářku

Ušní polštářky lze snadno vyměnit, pokud se časem opotřebují. Každý polštářek je bezpečně uchycen magnety, ale lze jej lehkým tahem vyjmout.

Při opětovném nasazování ušního polštářku je třeba mít na paměti několik věcí:

- Ujistěte se, že jsou oba polštáře na správných stranách. Hledejte **L** (levá) a **R** (pravá).
- Před výměnou polštáře otřete povrch čistým, suchým hadříkem, abyste se ujistili, že na něm není prach a nečistoty.
- Náušníky se automaticky zacvaknou na místo.

# Párování Bluetooth

Než začnete, ujistěte se, že je Sonos Ace zapnutý a že je na zařízení, se kterým chcete Sonos Ace spárovat, povoleno Bluetooth.

**Poznámka:** Sonos Ace je po vybalení z krabice a po obnovení továrního nastavení okamžitě připraven ke spárování se zařízením Bluetooth.

---

## Akce

## Výsledek

---

Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení/Bluetooth** (asi 7 sekund) přepněte sluchátka do režimu párování Bluetooth.

**Poznámka:** Tlačítko **napájení/Bluetooth** se nachází na levém náušníku.

**Pokud máte na sobě Sonos Ace**, podržte tlačítko **po zaznění** tónu "vypnout", dokud neuslyšíte tón "párování Bluetooth". Po vstupu do režimu párování se zastaví všechny aktivní zvukové proudy.

**Pokud je zařízení Sonos Ace mimo vaši hlavu**, podržte tlačítko, dokud stavová kontrolka pomalu neblíká modře.

Přejděte do nastavení Bluetooth zařízení a v seznamu nalezených zařízení vyberte Sonos Ace.

**Pokud máte na sobě Sonos Ace**,

- Uslyšíte tón potvrzující úspěšné připojení zařízení Sonos Ace k vašemu zařízení.
- V seznamu nastavení Bluetooth vašeho zařízení budou sluchátka zobrazena jako "Připojená".

**Pokud je Sonos Ace mimo vaši hlavu**,

- Stavová kontrolka na zařízení Sonos Ace bude svítit modře.
  - V seznamu nastavení Bluetooth vašeho zařízení budou sluchátka zobrazena jako "Připojená".
-

---


| <b>Světlo</b>      | <b>Popis</b>                                  |
|--------------------|---|
| <b>Plná bílá</b>   | Zapnutý, nepřipojený k zařízení Bluetooth.    |
| <b>Plná modrá</b>  | Zapnutý, připojený k zařízení přes Bluetooth. |
| <b>Bliká modře</b> | Zapnuto, hledá zařízení Bluetooth.            |

---

## Připojení k zařízením

Sonos Ace můžete připojit ke 2 zařízením Bluetooth a automaticky přepínat mezi zvukovými proudy. Ujistěte se, že je na obou zařízeních povolena funkce Bluetooth.

V aplikaci Sonos:


1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. Vyberte svůj Sonos Ace.
3. Přejděte na položku Bluetooth a přepněte přepínač **2 Připojení zařízení** na zapnuto nebo vypnuto.

**Poznámka:** **2 Připojení zařízení** je ve výchozím nastavení vypnuto.

## Sledování hlavy pro Bluetooth

Při přehrávání přes Bluetooth je k dispozici inteligentní zpracování pohybu Sonos s funkcí Dolby Head Tracking. Tento špičkový zážitek Dolby Atmos vás obklopí hyperrealistickým zvukem s různými prvky hudby vycházejícími z bodů kolem vaší hlavy.

**Sledování hlavy** můžete povolit nebo zakázat v aplikaci Sonos:

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. V části **Sluchátka** vyberte Sonos Ace.
3. Přejděte na položku **Zvuk** a zapněte nebo vypněte funkci **Sledování hlavy**.

# Napájení a nabíjení

Použijte kabel USB-C na USB-C (je součástí dodávky) a kompatibilní napájecí adaptér (není součástí dodávky). Když je zařízení Sonos Ace připojeno k napájecímu adaptéru, můžete pokračovat v poslechu zařízení připojeného přes Bluetooth.

## Vybitá baterie

Když úroveň nabití baterie dosáhne 10 %, uslyšíte tón a stavová kontrolka začne oranžově blikat.

---

| Světlo                | Popis                    |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Bliká oranžově</b> | Zbývá 0 až 10 % baterie. |

## Nabíjení

Po připojení zařízení Sonos Ace k napájení:

1. Když jsou sluchátka připojena a nabíjejí se, svítí stavová kontrolka **oranžově**.
2. Když jsou sluchátka připojena a dosáhnou plného nabití, kontrolka stavu se **rozsvítí zeleně**.

---

| Světlo               | Popis  |
|----------------------|--|
| <b>Plná oranžová</b> | Je zapojen a normálně se nabíjí. Nabíjení pod 100 %. |
| <b>Plně zelená</b>   | 100% baterie. Sluchátka můžete odpojit.              |
| <b>Bliká červeně</b> | Chyba při účtování. Odpojte sluchátka od napájení.   |

# Rychlé nabíjení

Když zařízení Sonos Ace dosáhne 10 % energie nebo méně, můžete využít rychlonabíjení k rychlému dobití. Rychlé nabíjení vám umožní 3 hodiny přehrávání za pouhé 3 minuty.

K nabíjení sluchátek použijte přiložený kabel USB-C na USB-C a kompatibilní napájecí adaptér USB-C (není součástí balení):

- 0 % až 10 % za 3 minuty.
- 10 % až 100 % běžné rychlosti nabíjení (plný výkon až za 3 hodiny).

# Přepnutí zvuku na televizoru

Okamžitě přepínejte zvuk televizoru z kompatibilního soundbaru Sonos do svého zařízení Sonos Ace a nechte se pohltit vzrušujícím prostorovým zvukem a prostorovým zvukem.

**Poznámka:** Do systému Sonos Ace lze streamovat pouze zvuk z televizoru (přes HDMI nebo optický kabel).


Pomocí aplikace Sonos můžete nastavit připojení mezi zařízením Sonos Ace a kompatibilním soundbarem. Před použitím funkce **TV Audio Swap** se ujistěte, že jsou vaše produkty aktualizovány a že je povolena funkce WiFi.

## Nastavení z domovské obrazovky

Než začnete, ujistěte se, že je zařízení Sonos Ace během **výměny zvuku TV** zapnuté a nachází se v dosahu 30 stop (9,1 m) od soundbaru Sonos.

1. Přejděte do aplikace Sonos.
2. V systémovém zobrazení se zaměřte na zařízení Sonos Ace.
3. Chcete-li začít, vyberte na úvodní obrazovce možnost **Nastavit**.
4. Po nastavení funkce **TV Audio Swap** vyberte možnost **Swap pro** připojení k soundbaru.

## Nastavení z nabídky Nastavení

1. Přejděte do aplikace Sonos.
2. Přejděte na stránku **System Settings (Nastavení systému)** , poté vyberte svůj Sonos Ace.
3. Chcete-li začít, vyberte možnost **+ Přidat TV Audio Swap**.

Výběrem možnosti **Swap Back** ukončíte relaci **TV Audio Swap**.

## Funkce a nastavení

Během **výměny zvuku televizoru** můžete poslouchat **prostorový zvuk** a dynamické **sledování hlavy**, abyste si užili co nejúžasnější zážitek.

---

---

---

| Funkce                 | Popis   |
|------------------------|---|
| <b>Prostorový zvuk</b> | Ocitnete se uprostřed scény a zvuk se bude linout ze všech stran.   |
| <b>Sledování hlavy</b> | Prostorový zvuk se při pohybu hlavy soustředí na televizor, aby byl zvuk co nejživější. <b>Prostorový zvuk</b> musí být povolen, abyste mohli tuto funkci používat. |

---

## Hlasové ovládání

Pokud je zařízení Sonos Ace připojeno k zařízení Bluetooth se zabudovaným hlasovým asistentem, můžete jej aktivovat pomocí tlačítka Noise Control/Voice Assistant, které se nachází na pravém náušníku.

**Stisknutím a podržením** tlačítka Ovládání zvuku/Hlasové ovládání aktivujete hlasového asistenta zařízení. Měli byste uslyšet tón, když je připraven k poslechu.

Zde je několik věcí, které můžete dělat s hlasovým asistentem svého zařízení v systému Sonos Ace:


- Požádejte o přehrávání konkrétních seznamů skladeb, alb, podcastů a dalších položek z různých aplikací.
- Spouštění, zastavování a přeskokování skladeb.
- Zeptejte se na předpověď počasí.
- Vyhledávání na webu.
- Přijímání a ukončování telefonních hovorů.

# Detekce nošení sluchátek

Sluchátka Sonos Ace pomocí senzorů v náušnicích zjistí, zda je máte na hlavě a zda jsou připravena k použití. Když je sundáte, Sonos Ace pozastaví obsah, abyste nepřišli ani o vteřinu.


**Poznámka:** Sonos Ace se vypne po 30 minutách nečinnosti.

**Detekce opotřebení** je ve výchozím nastavení povolena. V aplikaci Sonos ji můžete vypnout:

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. V části **Sluchátka** vyberte Sonos Ace.
3. Vyberte možnost **Detekce opotřebení** a zapněte nebo vypněte **detekci opotřebení**.


**Poznámka:** Pokud je funkce **detekce opotřebení** vypnutá, zařízení Sonos Ace se po 30 minutách nečinnosti nevypne.

---

| Funkce                    | Popis  |
|---------------------------|--|
| <b>Přehrát/pozastavit</b> | Obsah se pozastaví, když si sundáte sluchátka, a pokračuje, když si je znovu nasadíte.   |
| <b>Telefonní hovory</b>   | Povolit v <b>nastavení systému</b>  . Když vám někdo volá, zapněte Sonos Ace, aby hovor automaticky přijal.<br><b>Poznámka:</b> Když během hovoru vypnete Sonos Ace, hovor bude pokračovat nahlas v telefonu/mobilním zařízení. |

## Nastavení produktu

Pomocí aplikace Sonos můžete upravit nastavení produktu Sonos Ace:

1. Přejděte na stránku **Nastavení systému** .
2. Přejděte na položku **Sluchátka** a vyberte svůj Sonos Ace.

---

**Nastavení****Popis**

---

**Název**

Změňte název zařízení Sonos Ace.  
Tento název se zobrazí v seznamech pro párování Bluetooth.

---

**Stav**

Zobrazuje procento baterie a všechna aktivní připojení Bluetooth.

---

**Kontrola  
zvuku**

Tři úrovně **regulace zvuku**: •

**Aktivní potlačení zvuku**

Výrazně snižuje zvuk na pozadí.

Abyste tento režim využili na maximum, ujistěte se, že vám Sonos Ace dobře sedí.

- **Režim Aware-Sonos** Ace využívá své mikrofony k tomu, aby propouštěly zvuk z okolí, takže můžete jasně slyšet své okolí, aniž byste si museli sundat sluchátka.
  - **Vypnuto - aktivní potlačení zvuku a režim Aware** můžete vypnout, pokud není v aktuálním prostředí užitečný a pokud chcete šetřit baterii. Sonos Ace vás pasivně izoluje od okolního zvuku.
- 
-

---

## Nastavení

---

## Popis

### Zvuk

Proveďte úpravy **ekvalizéru**:

- Bass
- Vysoké frekvence
- Vyvážený
- Hlasitý

Zapnutí nebo vypnutí **sledování hlavy**.

---

### Výměna zvuku televizoru

- **Prostorový** zvuk - zapnutí nebo vypnutí při  
Funkce **TV Audio Swap** je aktivní.
- Sledování **hlavy** - zapnutí nebo vypnutí  
při  
Funkce **TV Audio Swap** je aktivní.
- **+ Přidání funkce TV Audio Swap** - nastavení soundbaru pro použití funkce **TV Audio Swap**.
- **Odebrat TV Audio Swap** - **odstranění** zvukového panelu z paměti sluchátek.

---

### Bluetooth

Správa spárovaných zařízení a nastavení připojení.

---

---

## Nastavení

---

## Popis

### Ovládání hardwaru

- ♦ Ovládání **zvuku - vyberte** režimy, které chcete přepínat po stisknutí tlačítka na zařízení Sonos Ace.
- ♦ **Detekce opotřebení - zapnutí** nebo vypnutí. Když ji vypnete, Sonos Ace pozastaví obsah, abyste nepřišli ani o vteřinu.

---

### O zařízení

- ♦ Viz sériové číslo výrobku.
- ♦ Zkontrolujte aktualizace softwaru a zobrazte aktuální verzi softwaru.

# Specifikace

---

## Audio

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Ovladače</b>                | Na zakázku navržený 40mm dynamický měnič v každé mušli.   |
| <b>Mikrofony</b>               | Osm mikrofonů pro regulaci šumu a hlasové zaměření.   |
| <b>Prostorový zvuk</b>         | Streamujte prostorový zvukový obsah z podporovaných služeb a zařízení.  |
| <b>Bezztrátový zvuk</b>        | Vychutnejte si bezztrátový zvuk přes Bluetooth s podporovaným zařízením nebo prostřednictvím připojení USB-C. |
| <b>Kontrola zvuku</b>          | Aktivní potlačení zvuku blokuje vnější zvuky. Režim Aware mísí okolní zvuk s vaším obsahem.                   |
| <b>Sledování hlavy</b>         | Inteligentní zpracování pohybu Sonos se sledováním hlavy Dolby. Tuto funkci povolte v aplikaci Sonos.         |
| <b>Výměna zvuku televizoru</b> | Stisknutím tlačítka Content Key můžete vyměnit zvuk z kompatibilního soundbaru Sonos do Sonos Ace.            |

---

---

**Dolby Atmos**

Vyžaduje kompatibilní zařízení a kompatibilní obsah.

---

**Nastavitelný ekvalizér**

Pomocí aplikace Sonos můžete nastavit basy, výšky a hlasitost.

---

## Podrobnosti a rozměry

---

**Rozměry**

- **Výška:** 7,52 palce (191 mm)
  - **Šířka:** 160 mm (6,3 palce)
  - **Hloubka:** 3,35 palce (85 mm)
- 

**Hmotnost**

11 oz (312 g)

---

**Barvy**

Černá  
Bílá

---

**Zpracování**

Matná  
nerezová ocel

---

**LED**

Kontrolka na spodní straně levé misky indikuje stav připojení.

---

## Ovládací prvky

---

---

## Klíč k obsahu

- **Posouváním nahoru a dolů** ovládáte hlasitost.
- **Jedním stisknutím** přehrajete/pozastavíte přehrávání.
- **Dvakrát stiskněte tlačítko** pro přeskočení skladby.
- **Tříkrát stiskněte tlačítko** pro přehrání předchozí skladby.
- **Jedním stisknutím** přijmete hovor.
- **Stisknutím a podržením tlačítka** odmítnete hovor.

---

## Regulace zvuku (pravý náušník)

- Stisknutím přepnete mezi **aktivním potlačením zvuku a režimem Aware**.
- Hlasového asistenta aktivujete stisknutím a podržením tlačítka .

---

## Napájení/Bluetooth (levý šálek)

- Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení/Bluetooth** (asi 3 sekundy) zapnete sluchátka.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení/Bluetooth** (asi 7 sekund) přepnete sluchátka do režimu párování Bluetooth a spárujete nové zařízení.

---

## Napájení a připojení

---

### Bluetooth

Bluetooth 5.4 podporuje streamování zvuku z jakéhokoli zařízení podporujícího Bluetooth.

---

---

**Baterie** Li-ion baterie s kapacitou 1060 mAh vydrží až 30 hodin poslechu nebo 24 hodin hovoru se zapnutým aktivním potlačením zvuku nebo režimem Aware.

---

**Nabíjení** Nabíjejte pomocí přiloženého kabelu USB-C a kompatibilního napájecího adaptéru. Rychlé nabíjení zajistí 3 hodiny poslechu za 3 minuty od 0 %. Úplné nabití z 0 % může trvat až 3 hodiny.

Sonos Ace můžete nabíjet také pomocí kabelu USB-A na USB-C a kompatibilního napájecího adaptéru.

---

**Provozní teplota** 14°F až 104°F (-10°C až 40°C)

---

## Co je v krabici?

---

**Sonos Ace** Produkt

---

**Cestovní kufr** S odnímatelným pouzdem na kabel

---

**Kabel USB-C na USB-C** 2,46 ft (0,75 m)

---

**Kabel USB-C na 3,5 mm** 3,94 ft (1,2 m)

---

**Dokumentace** Stručná příručka a právní/záruční informace

---

---

## Požadavky

---

### Zdroj zvuku

Podporované zařízení Bluetooth,  
například smartphone

---

### Zdroj energie

Napájecí adaptér USB-C a blízká  
elektrická zásuvka pro nabíjení

# Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny dodržujte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Domácí čisticí prostředky nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu komponentů Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před chůzí nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
10. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte přístroj od sítě.
12. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu společnosti Sonos. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
13. **Varování:** Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření nebo ohni.
14. Tato jednotka není vodotěsná. Nevystavujte ji kapajícím ani stříkajícím tekutinám. Vyhněte se používání ve vlhkých podmínkách.
15. **Minimální úroveň výkonu:** Při používání zařízení Ace v režimu kabelového zvuku může v přítomnosti silných rádiových polí dojít k dočasnému přerušení zvukového výstupu. V takovém případě lze normální výkon obnovit vypnutím sluchátek pomocí tlačítka napájení.