

# Sub 4



Ghid

> Sub 4



# Prezentare generală



Sub 4 deblochează întregul potențial al sunetului Sonos, oferind un bas puternic care te va atrage și mai adânc în fiecare scenă și melodie.

- **Bas pulsator.** Două drivere proiectate de Sonos creează frecvențe joase profunde și dinamice. Cabinetul portat îmbunătățește răspunsul basului, astfel încât să puteți simți fiecare bătaie, răcnet și bubuit în piept.
- **Transformă-ți experiența home theater.** Asociați Sub 4 cu un Sonos Arc sau Beam pentru un bas semnificativ mai profund și înalte mai clare, care vă atrag în filme, emisiuni și jocuri.
- **Aduceți-vă muzica la viață.** Veți auzi detaliile fine din fiecare notă și vă veți bucura de un sentiment mai mare de spațialitate atunci când este asociat cu Sub 4 cu Sonos Five, Era 300 sau Era 100.
- **Design iconic.** Cu o formă sculptată elegantă și un finisaj mat actualizat, Sub 4 este conceput pentru a arăta grozav în casa ta și pentru a se potrivi cu difuzoarele Sonos.
- **Așezați-l unde doriți și cum doriți.** Sub 4 se conectează în mod fiabil la bara de sunet sau la difuzorul Sonos prin Wi-Fi, astfel încât să-l poți plasa oriunde în cameră, chiar și pe o parte și sub canapea.

# Comenzi și butoane



1. **Puteți folosi orificiul acustic** ca mâner pentru a ridica Sub 4.
2. **Indicator luminos de stare** Afișează conexiunea Wi-Fi a produsului, indică când volumul este dezactivat și indică erori. Dacă lumina distrage atenția, o puteți opri în setările camerei.
3. **Buton de asociere** Apăsăți pentru a vă alătura în timpul configurării.
4. **Port Ethernet** Utilizați un cablu Ethernet dacă doriți să vă conectați la router (opțional).
5. **Intrare AC (rețea)** Utilizați numai cablul de alimentare furnizat pentru conectarea la o priză (utilizarea unui cablu de alimentare terță parte va anula garanția). Asigurați-vă că utilizați adaptorul de alimentare corect pentru țara dvs. Introduceți ferm cablul de alimentare în priza Sub 4 până când este la același nivel cu suprafața.

# Selectarea locației

Selectarea poziționării – Sub 4 este conceput pentru a oferi un sunet optim oriunde l-ați plasa.

- Utilizați fanta acustică ca mâner pentru a scoate Sub 4 din cutie. Ar trebui să vă îndoiți întotdeauna genunchii atunci când ridicați obiecte grele pentru a evita solicitarea inutilă a spatelui.
- Asigurați-vă că cel puțin o parte a slotului nu este în cale. Dacă îl așezați vertical pe perete, nu blocați orificiul frontal.
- Dacă așezați Sub 4 orizontal pe podea, nu așezați nimic pe el. Când este așezat sub mobilier, lăsați cel puțin 1" de spațiu liber de-a lungul părții superioare a aparatului Sub 4.
- Sub 4 este conceput pentru a fi așezat pe podea. Îl puteți așeza într-un colț, pe un perete, în spatele, sub sau lângă orice piesă de mobilier pe orice tip de spațiu de podea.
- Așezați Sub 4 fie vertical, fie orizontal. Dacă îl utilizați pe orizontală, puteți atașa picioare permanente din pâslă.


## Conectați cablurile

1. Conectați cablul de alimentare și conectați Sub 4. Asigurați-vă că introduceți ferm cablul de alimentare în Sub 4 până când este la același nivel cu suprafața.
2. Dacă **nu aveți deja** aplicația Sonos, descărcați-o din magazinul de aplicații. Îl veți folosi pentru a configura și controla Sonos.

**Notă:** Înainte de a adăuga Sub 4, asigurați-vă că ați configurat cel puțin un difuzor compatibil.

# Sub Audio

Utilizați aplicația Sonos pentru a ajusta setările **Sub Audio**:

1. Accesați **Setări sistem** și  selectați camera în care ați adăugat Sub.
2. Derulați în jos la **Audio** și selectați **Sub Audio**.

---

## Descrierea setărilor

---

### Sub

Activați sau dezactivați pentru a activa sunetul Sub 4

---

### Volum

Utilizați glisorul pentru a crește sau a micșora volum. (Utilizați această setare pentru a potrivi nivelul subwooferului cu nivelul difuzorului principal).

---

### Controlul fazei

Selectați 0° sau 180° pentru a regla faza. Comenzi Sonos Sub sau subwoofer terțe (întoarceți dacă nu auziți suficient de tare, bas în poziția obișnuită de ascultare).

Când camera cu Sonos Sub este reglată, când utilizați Trueplay, controlul fazei este setat și nu poate fi modificat decât dacă dezactivați funcția

---

### Reînnoire

Resetează toate setările audio secundare la valorile implicite (0).

# Schimbarea asocierii difuzoarelor

Puteți schimba cu ușurință difuzorul Sonos cu care este asociat Sub 4.

**Notă:** Dacă deconectați Sub și îl conectați din nou într-o altă locație, așteptați până când indicatorul luminos de stare nu mai clipește și devine alb înainte de a-i modifica setările.

1. Accesați **Setări sistem** și selectați camera în care ați adăugat Sub.
2. Accesați **Produse** și selectați **Eliminați subprodusul** pentru a începe.

Puteți asocia Sub 4 cu un alt produs Sonos sau puteți alege să nu-l utilizați acum. Acesta va apărea ca "neutilizat" în lista de produse până când îl asociați cu un alt difuzor Sonos.

## Conectați un al doilea Sub

Conectează un al doilea subwoofer Sonos la configurația home theater pentru un bas și mai profund.

În aplicația Sonos:

1. Accesați **Setări sistem** și selectați camera în care ați adăugat Sub.
2. Accesați secțiunea **Produse** și selectați **Conectați un al doilea Sub** pentru a începe.

Înainte de a începe, asigurați-vă că subwooferele sunt compatibile cu o configurație home theater cu două subwoofere

*Notă: Pentru barele de sunet Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generația 1 sau generația 2), Ray, se recomandă achiziționarea modelului 2× Sub 4 sau a unei combinații de Sub 4 și Sub 3*

# Specificație

---

## Audio

---

### Amplificatoare

Două amplificatoare digitale de clasă D perfect adaptate la arhitectura acustică unică a subwooferului.

### Woofere

Două woofere eliptice de 5" x 8" sunt îndreptate spre interior, obținând un efect de suprimare a forței care elimină practic distorsiunile.

**Arhitectură** Carcasa portată îmbunătățește răspunsul basului.

**Răspuns în frecvență** 25 Hz

### EQ

Setările de sunet sunt nivelate automat la Sub 4 și echilibrul Sonos asociat Difuzor(i). Cu aplicația Sonos, puteți configura bas, înalte și volum.

### Trueplay™

Software-ul măsoară acustica camerei și apoi reglează sistemul Sonos.

## Detalii și dimensiuni

---

### Dimensiuni

Înălțime: 15,31 in (389 mm)  
Lățime: 15,83" (402 mm)  
Adâncime: 6,22 inchi (158 mm)

---

---

**Greutate** 26 lbs (11.79 kg)

---

**Culori** Negru, alb

---

**Finisaj** mat

---

**Butonul  
Alăturați-vă**

Apăsați o dată pentru a adăuga Sub 4 la sistem în timpul configurării.

---

## Putere și conectivitate

---

**Wi-Fi**

Conectați-vă la orice router 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz

---

**Port Ethernet 10/100** pentru conectare prin cablu la router

---

**Tensiune de alimentare** 100-240V 50/60Hz

---

**CPU**

Procesor quad-core 4xA55 1.9 GHz

---

**Memorie**

512 MB DDR4  
4 GB eMMC

---

**Temperatura de funcționare** 32 ° F până la 104 ° F (0 ° C până la 40 ° C)

---

Ce este în cutie?

---

---

## Prodotus Sonos Sub 4

---

Cablul de alimentare: 6ft (2m)

---

### Documentație

Ghid de pornire rapidă și termeni  
legali/de garanție

---

## Cererile

---

Conexiune **la internet WiFi**

---

**Sursa de alimentare:** priză electrică

---

### Aplicația Sonos

Cea mai recentă generație a aplicației  
Sonos care rulează pe un dispozitiv  
compatibil

---

### Prodotus Sonos

Un produs armat, neportabil, cum ar fi Arc  
Ultra sau Era 300.

# Informații importante privind siguranța

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Urmați aceste instrucțiuni.
3. Țineți cont de toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. Curățați numai cu o cârpă uscată și moale. Detergenții de uz casnic sau solvenții pot deteriora finisajul produselor Sonos.
7. Nu blocați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu-l instalați lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, încălzitoare, sobe sau alte aparate care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare de mers sau ciupire, în special la prize, prize și unde iese din aparat.
10. Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat.
12. Acest produs nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Nu deschideți, dezamblați, încercați să reparați sau să înlocuiți componentele. Adresați toate lucrările de service personalului de service Sonos calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. Ștecherul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil pentru deconectarea dispozitivului.
14. **Avertisment:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
15. Nu expuneți aparatul la picurare sau stropire de lichide și nu așezați obiecte deasupra aparatului cu lichide, cum ar fi vase.