

Zosi



ač

Sprievodcovia Zosilňovač



Prehľad



Napájajte pasívne reproduktory, vytvorte si inteligentnú domácnosť snov a využívajte nekonečné možnosti počúvania vo viacerých miestnostiach.

- Zosilňovač má zabudovaný najmodernejší digitálny zosilňovač, ktorý dokáže napájať veľké alebo malé reproduktory, takže si môžete vychutnať špičkový zvuk v akejkoľvek miestnosti.
- Funguje so systémom Sonos S2 alebo Sonos S1 (pre Android a iOS).

Prehrávanie hudby cez obľúbené reproduktory

- Pripojte k zariadeniu Amp svoje obľúbené regálové, podlahové, nástenné alebo stropné reproduktory a streamujte všetku hudbu, ktorú máte radi.
- Pripojte gramofón, stereo alebo prenosné zvukové zariadenie a prehrávajte zvuk v ktoromkoľvek reproduktore Sonos.

Vylepšite zvuk televízora

Pripojte zosilňovač k televízoru a vytvorte dokonalý systém zábavy.

- Pomocou zosilňovača a dvojice reproduktorov tretej strany vytvorte dva predné zvukové kanály.
- Ak už máte k televízoru pripojený reproduktor domáceho kina Sonos (Arc, Arc SL, Beam alebo iný zosilňovač), použite zosilňovač s reproduktormi tretích strán na pridanie priestorového zvuku.

(Ak chcete dosiahnuť ešte hlbší zvuk, pridajte subwoofer Sonos Sub alebo pripojte subwoofer tretej strany.)

Keď ste pripravení pridať zosilňovač do systému Sonos, pozrite si časť **Nastavenie**.

Ovládacie prvky a svetlá



Stavové svetlo

Zobrazuje pripojenie výrobku k sieti Wi-Fi, indikuje stlmenie hlasitosti a signalizuje chyby.

Zistite viac



Ovládanie hlasitosti

- ♦ Zvýšenie hlasitosti
- ♦ (vpravo) Zníženie hlasitosti (vľavo)

Dotknite sa a podržte, ak chcete rýchlo zmeniť hlasitosť.



Prehrávanie/pauza

Dotknite sa prehrávania alebo pozastavenia zvuku.

- ♦ **TV - keď** je televízor zapnutý, dotyk zapnete alebo vypnete zvuk.
- ♦ **Hudba** - keď je televízor vypnutý, dotyk pozastavíte alebo znovu spustíte hudbu.



Ďalšie/predchádzajúce (iba hudba)

- Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, potiahnite prstom doprava cez dotykové ovládacie prvky.
- Potiahnutím doľava prejdete na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka: Pri počúvaní rozhlasovej stanice nemôžete preskočiť dopredu ani sa vrátiť späť.

Panel konektorov



1

HDMI

ARCPomocou kábla HDMI pripojte zosilňovač k portu HDMI ARC televízora.

2

Ethernetové

portyPokiaľ sa chcete pripojiť k smerovaču, počítaču alebo sieťovému úložnému zariadeniu (NAS), **použite** ethernetový kábel (voliteľné).

3

Tlačidlo Pripojiť sa pripojíte.

Stlačením sa počas nastavovania

4

Napájací port (sieťový) Používajte

iba dodaný napájací kábel (použitie napájacieho kábla iného výrobcu bude mať za následok stratu záruky).

Poznámka: Napájací kábel zasuňte pevne.

5

Analógový zvukový vstupPomocou

štandardného audio kábla RCA (je súčasťou dodávky) môžete pripojiť

analógové zvukové vstupy
zosilňovača k výstupom iného
zariadenia, ako je napríklad
predzosilnený gramofón alebo
prenosný hudobný prehrávač.

6

Výstup **subwoofera**Pripojte

napájaný subwoofer k tomuto výstupu pomocou štandardného kábla RCA. Systém rozpozná, keď je k výstupu subwoofera pripojený kábel, a automaticky upraví frekvenciu crossoveru.

Poznámka: Ak odpojíte subwoofer, nezabudnite odpojiť aj kábel subwoofera od výstupu zosilňovača.

7

Reproduktorové

svorkyNa pripojenie reproduktorov k zosilňovaču **použite** vysokokvalitný reproduktorový kábel.

Výber lokality

Zariadenie Amp môžete umiestniť takmer kamkoľvek - do stojana na elektroniku, na policičku alebo na kredenc k televízoru.

Montáž do stojana

- Zosilňovač sa perfektne montuje do akéhokoľvek stojana na elektroniku.
- Umiestnite dva zosilňovače vedľa seba do stojana 2U.
- Umiestnite štyri zosilňovače do stojana 3U.

Umiestnený na kredenci

- Umiestnite ho vodorovne na stabilný a rovný povrch vo vzdialenosti najmenej 3 palce / 50 mm od televízora.
- Neblokujte infračervený snímač televízora.
- V prípade umiestnenia na policu ju umiestnite dopredu a zachovajte 3" (minimálny) voľný priestor na všetkých stranách.
- Neblokujte prednú časť zosilňovača, aby ste mohli dosiahnuť na dotykové ovládacie prvky.

Pripojenie káblov

1

Uistite sa, že sú vaše reproduktory kompatibilné so zosilňovačom:

- Menovitý výkon vašich reproduktorov by mal byť aspoň 125 W pre 8 ohmové reproduktory a aspoň 200 W pre 4 ohmové reproduktory. Nepripájajte reproduktory s menším výkonom ako 4 ohmy.
- Zosilňovač dokáže poháňať reproduktory s menovitou impedanciou nad 4 ohmy. Podporované sú aj dva páry paralelne zapojených reproduktorov s impedanciou 8 ohmov. Nezapájajte reproduktory do série, pretože to bude mať za následok zhoršenie kvality zvuku.

2

Odstráňte krytku z banánovej zástrčky, aby ste odhalili otvor na pripojenie.

3

Vložte odizolovaný koniec reproduktorového drôtu do otvoru a potom nasadzte krytku späť na banánovú zástrčku, aby ste zabezpečili pripojenie.

Poznámka: Pripojte červený (+) a čierny (-) z každého reproduktora k príslušným banánovým konektorom a svorkám na zosilňovači. Nesúlady polarít bude mať za následok slabý

centrálny zvuk a skreslený pocit
smeru zvuku.

4

Banánovú zástrčku zasuňte do príslušnej reproduktorovej svorky na zadnej strane zosilňovača.

5

Zopakujte inštaláciu ostatných káblov reproduktora.

6

Pripojte napájací kábel a zapojte zosilňovač.

7

Ak pripájate zosilňovač k televízoru, použite kábel HDMI na pripojenie z portu HDMI zosilňovača k televízoru.

- Ak má váš televízor port HDMI ARC, pripojte kábel HDMI k portu HDMI ARC televízora.
- Ak váš televízor nemá port HDMI ARC, budete potrebovať optický adaptér. Pripojte ho ku káblu HDMI a koniec optického adaptéra pripojte k optickému digitálnemu portu OUT televízora.

Po pripojení zosilňovač vytvorí dva predné zvukové kanály a prehráva zvuk televízora cez vaše obľúbené reproduktory, ktoré nie sú súčasťou systému Sonos.

Riadok v

Pripojte zvukové zariadenie, napríklad prehrávač CD alebo gramofón so zabudovaným gramofónovým predzosilňovačom, k portu line-in na produkte Sonos (zosilňovač, port alebo päťka).

Zistite viac

Stereo na mono

Zosilňovač predvolene prehráva zvuk v stereu. Nastavenia zvuku pre miestnosť spojenú s portom môžete zmeniť tak, aby sa pri prehrávaní hudby prehrával v dvoch mono kanáloch.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Systém** a vyberte položku Amp.
2. Vyberte položku **Rozšírený zvuk** > **Stereo/Mono** a potom vyberte možnosť.

Zistite viac

Špecifikácie

Funkcia

Popis

AUDIO

Zosilňovač

Digitálny zosilňovač triedy D

Výkon zosilňovača

125 W/Ch do 8 ohmov

Pripojenia reproduktorov

Banánové konektory (2)

Podporované zdroje Line-in

Zvukové zariadenie s analógovým výstupom RCA alebo optickým výstupom (vyžaduje sa optický adaptér).
TV zariadenie s HDMI ARC alebo optickým výstupom (vyžaduje sa optický adaptér).

Výstup subwoofera

Automatická detekcia typu RCA,
nastaviteľný crossover

SIETE



Funkcia**Popis**

**Bezdrôtové
pripojenie**

Používanie Sonos S2: Pripojenie k sieti WiFi pomocou akéhokoľvek smerovača 802.11b/g/n 2,4 GHz podporujúceho vysielanie.

Používanie Sonos S1: Pripojenie k sieti WiFi pomocou akéhokoľvek smerovača podporujúceho vysielanie 802.11b/g 2,4 GHz. Konfigurácie siete len 802.11n nie sú podporované
-môžete zmeniť nastavenia smerovača na 802.11b/g/n alebo pripojiť k smerovaču produkt Sonos.

**Porty siete
Ethernet**

Duálne ethernetové porty môžu pripojiť zariadenie Amp ku káblovej domácej sieti a umožniť pripojenie ďalších produktov Sonos.

VŠEOBECNÉ

**Systémové
požiadavky**

Pasívne reproduktory s reproduktorovým káblom, širokopásmovým internetom a aplikáciou Sonos.

Napájanie

Automatické prepínanie 100 - 240 V ~ 50-60 Hz
Univerzálny vstup AC 2,5 A

**Ovládacie
e prvky**

Dotykové rozhranie s funkciou zvýšenia/zníženia hlasitosti, predchádzajúcej/nasledujúcej skladby a prehrávania/pauzy.

Indikátor stavu

Zobrazuje pripojenie výrobku k sieti Wi-Fi, indikuje stlmenie hlasitosti a signalizuje chyby.

Funkcia	Popis
Rozmery (V x Š x H)	6,36 x 4,69 x 4,69 palca (161,45 x 119,7 X 119,7 mm)
Hmotnosť	4,6 libry (2,1 kg)
Prevádzková teplota	32° až 104° F (0 až 40° C)
Teplota skladovania	-4° až 122° F (-20° až 50° C)
Povrchová úprava výrobku	Čierna
Obsah balenia	Zosilňovač Sonos, 2 banánové zástrčky, napájací kábel a stručná príručka

* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Zachovajte tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6. Čistite len suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky pre domácnosť alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť povrchovú úpravu produktov Sonos.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje, ktoré produkujú teplo.
9. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä na zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje z prístroja.
10. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
11. Počas búrky s bleskom alebo pri dlhodobom nepoužívaní prístroj odpojte zo siete.
12. Tento výrobok nemá žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Neotvárajte ho, nerozoberajte, nepokúšajte sa ho opravovať ani vymieňať žiadne komponenty. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti Sonos. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.
13. Sieťová zástrčka by mala byť ľahko dostupná na odpojenie zariadenia.
14. **Varovanie:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.
15. Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neumiestňujte naň predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.