

Sub

SONOS

пайдаланушы
нұсқаулығы





Шолу



Sonos Sub сіздің аудио әсерлеріңізді жаңа деңгейге көтереді

- Аудио кеңістігіңізге бірден терең бас дыбыстарын қосады.
- Сымсыз және шағын динамик жүйесі оны кез келген жерге - тігінен немесе көлденеңінен еденнің кез келген бетіне орналастыруға мүмкіндік береді.
- Акустикалық саңылаудың жоғарғы жағы оны көтеру үшін тұтқа ретінде қызмет етеді.
- Sub (Gen. 3) Sonos S2 қолданбасымен (Android және iOS үшін) үйлесімді. Бұрынғы sub үлгілері S1 немесе S2-мен үйлесімді.
- Sonos Sub Sonos Roam, Roam SL, Connect, Port және Move қоспағанда, Sonos динамиктерінің көпшілігінде пайдалануға арналған. Sub қоспас бұрын кем дегенде бір динамикті орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.
- Sonos жүйесіне Sub-ты қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз.

Бақылау элементтері және түймелер

- 1** Акустикалық ойық
Акустикалық саңылауды Sub-ты көтеру тұтқасы ретінде пайдалануға болады.
- 2** Күй индикатор шамы
Құрылғының WiFi қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді. Толығырақ
Егер жарық мазаласа, оны бөлме параметрлерінен өшіруге болады.
- 3** Қосылу түймесі
Орнатқан кезде қосылу үшін түртіңіз.
- 4** Ethernet порты
Роутерге (қосымша) қосылғыңыз келсе, Ethernet кабелін пайдаланыңыз.
- 5** Айнымалы ток қуатының кірісі (желі)
Розеткаға қосылу үшін тек жинаққа кіретін қуат сымын пайдаланыңыз (өзге өндірушінің қуат сымын пайдалану кепілдіктің күшін жояды). Сіздің еліңіз үшін тиісті қуат адаптерін пайдалануды ұмытпаңыз. Қуат сымын Sub бетімен бірдей болатындай етіп сенімді түрде енгізіңіз.



Орнату орнын таңдаңыз

Орынды таңдаңыз – Sub-ты қай жерде орналастырсаңыз да, ол оңтайлы дыбысты қамтамасыз етуге арналған.

- Sub-ты қораптан шығару үшін акустикалық саңылауды тұтқа ретінде пайдаланыңыз. Ауыр заттарды көтерген кезде, арқаңызға артық салмақ түсірмеу үшін әрқашан тізеңізді бүгүіңіз керек.
- Ойықтың кем дегенде бір жағында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз оны қабырға алдына тігінен қойсаңыз, алдыңғы саңылауын бөгеменіз.
- Егер сіз Sub-ты еденге көлденең қойсаңыз, оның үстіне ештеңе қоймаңыз. Жиһаздың астына қойғанда, Sub жоғарғы жағында кемінде 1 дюйм бос орын қалдырыңыз.
- Sub еденге орналастыруға арналған. Оны еденнің кез келген түріндегі жиһаздың бұрышына, қабырғасына, артына, астына немесе жанына қоюға болады.
- Sub-ты тігінен де, көлденеңінен де орналастырыңыз. Егер сіз оны көлденеңінен қолданғыңыз келсе, тұрақты киіз аяқтарын бекітуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Аяқтарды бекіту бөлімін қараңыз (қосымша).

Кабельдерді жалғаңыз

- 1 Қуат кабелін жалғап, Sub құрылғысын розеткаға қосыңыз. Қуат сымын Sub деңгейімен бірдей болатындай етіп сенімді түрде енгізіңіз.
- 2 Сізде Sonos қолданбаңыз болмаса, оны қолданбалар дүкенінен жүктеп алыңыз. Сіз оны Sonos жүйесін баптау және басқару үшін қолданасыз. Қосымша ақпарат алу үшін Setup (Орнату) бөлімін қараңыз.
Ескерту: Sub қоспас бұрын кем дегенде бір үйлесімді динамикті орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

Ескерту: Sub Sonos бағанымен түйіндестірілгеннен кейін сіз оның жүйеде бөлек көрсетілуін көрмейсіз. Дыбыс деңгейі, өшіру немесе музыканы таңдау сияқты бірге қосылған динамикке жасалатын кез келген өзгертулер Sub-қа да әсер етеді.


Аяқтарды бекітіңіз (қосымша)

Егер сіз Sub-ты еденге көлденең қойсаңыз, еденді қорғау үшін тұрақты киіз аяқтарын (бөлек сатып алуға болады) бекітуге болады. Егер сіз Sub-ты кілемге қойсаңыз немесе оны тігінен қойып қолдансаңыз, аяқтарды жапсырудың қажеті жоқ.

Ескерту: Киіз аяқтары алынбайды – берік желім көмегімен Sub құрылғысына бекітілген.

- 1 Sub құрылғысын Sonos логотипі жағын төмен қаратып қойыңыз. Киіз аяқтарды Sonos логотипі жоқ жағына жапсырғаныңызға көз жеткізіңіз.
- 2 Қоса жеткізілетін бағыттауышты бұрышқа орнатып, шеттерін қайырып қойыңыз.
- 3 Аяқтардың бірінен төсемді шешіп алыңыз.
- 4 Киіз табанды (жабысқақ жағын төмен қаратып) бағыттауыштың дөңгелек бөлігінің ішіндегі құрылғыға басыңыз.
- 5 Қалған 3 киіз аяғын дәл осылай жаспырыңыз.

Өнім параметрлері

Sub параметрлерін реттеу үшін  > System (жүйе) тармағына өтіп, Sub-ты таңдаңыз.

Sub

Sub-тан шығатын дыбысты қосу және өшіруге арналған Қосуды немесе Өшірулі ауыстырып қосқышы.

Sub деңгейі

Дыбыс деңгейін ұлғайту немесе азайту үшін жүгірткіні пайдаланыңыз. (Бұл параметрді сабвуфер деңгейін негізгі динамиктер деңгейіне сәйкес келтіру үшін пайдалануға болады.)

Фазалық басқару

Sonos Sub немесе басқа өндірушінің сабвуфері үшін фазалық басқаруды орнату үшін 0° немесе 180° таңдаңыз (қалыпты тыңдау күйінде бастар жеткілікті болмаса, әрі қарай айналдырыңыз).

Sonos Sub орнатылған бөлме Trueplay көмегімен конфигурацияланған кезде, фазалық бақылау орнатылады және Trueplay жүйесін өшірмегенше, оны өзгерту мүмкін емес.

Қалпына келтіру

Барлық Sub аудио параметрлерін әдепкі мәндерге (0) қалпына келтіреді.

Динамиктердің түйіндесуін өзгерту

Сіз Sonos динамигін оңай өзгерте аласыз.

Оны басқа бөлмеге апарсаңыз, қосалқы құрылғыны қайта қосқаннан кейін күй шамы жыпылықтауды тоқтатқанын күтіңіз.

- 1 ☀ > System (жүйе) тарауына өтіп, сіз сабвуферіңізді түйіндестірген динамикті таңдаңыз. Бөлмелер тізімінде ол [динамиктің атауы (+Sub)] ретінде көрсетіледі.
- 2 Sub құрылғысын алып тастау түймесін басыңыз.

Сіз сабвуферді басқа Sonos өнімімен түйіндестіре аласыз немесе оны дәл қазір қолданбайсыз. Оны басқа Sonos динамигімен түйіндестіргенге дейін өнім тізімінде «пайдаланылмайтын» деп көрсетілетін болады.

Екінші Sub-ты қосу

Екінші Sub-ты Sonos жүйесіне оңай қосуға болады.

Ескерту: Кем дегенде бір тіс Sub Sub (Gen 3) болуы керек. Егер бүйір жағындағы түйме төртбұрышты емес, дөңгелек болса, бұл Sub (Gen 3). Сіз Sub Mini-ді Sub-пен түйіндестіре алмайсыз.

- 1 ☀ > System (жүйе) тарауына өтіп, сіз сабвуферіңізді түйіндестірген динамикті таңдаңыз. Бөлмелер тізімінде ол бөлме (+Sub) ретінде көрсетіледі.
- 2 Іске қосу үшін Екінші Sub-ты қосу дегенді басыңыз.

Сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

Екі D класты цифрлық күшейткіш.

Динамиктер

Бір-біріне қарама-қарсы орналасқан шуды мәжбүрлі түрде басатын екі динамик тереңірек, қанық дыбысты қамтамасыз етіп, корпустың гуілдеуін немесе дірілдеуін болдырмайды.

Қос акустикалық порт

Sub өнімділігін арттыру үшін реттелген.

Жиілік сипаттамасы

25 Гц дейін ойнатады

Толық цифрлық дыбыс

Барлық сүзгі параметрлері, белсенді теңестіру (эквализация) және уақытты теңестіру дыбыстың сапасы мен энергиясын жоғалтпай қамтамасыз ету үшін заманауи DSP Signal Processing) сұлбасы арқылы цифрлық түрде орындалады.

Автоматикалық теңестіру (эквализация)

Жүйе барлық қосылған компоненттер үшін адио параметрлерін автоматты түрде реттейді.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Электр қуаты

Автоматты ауыстырып қосу 100 - 240 В
~ 50-60 Гц 2,5 А айнымалы ток,
әмбебап кіріс

Мөлшерлері (Б x Е x Т)

15,3 x 6,2 x 15,8 дюйм (389 x 158 X
402 мм)

Салмағы

Sub (Gen 3): 29 фунт (13 кг)

Sub (Gen 2): 36 фунт (16 кг)

Жұмыс температурасы

32°–104° F (0 – 40° C) аралығында

Сақтау температурасы

-4°–158° F (-20° – 70° C) аралығында

Бірнеше бағдар

Икемді орналастыру үшін тік тұрады немесе көлденеңінен жатады.

Резеңке және киізден жасалған аяқтар
Кіріктірілген резеңке аяқтар, қосымша
киіз аяқтар.

Қолдайтын өнімдер

Sonos One, One SL, Five, Ray, Beam,
Arc немесе Symfonisk сияқты кем дегенде бір күшейтілген, тасымалдауға
келмейтін өнім.

ЖЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ*

Ethernet порты

Бір Ethernet порты, 10/100 Мбит/сек.
WiFi тұрақсыз болса, Sonos өнімін
роутерге тікелей қосуға болады

Сымсыз жалғау

Sonos S2 құрылғысын пайдалану: WiFi
желісіне кең таратымды қолдайтын кез
келген 802.11a/b/g/n 2,4 немесе 5 ГГц
роутері арқылы қосылады.

Sonos S1 құрылғысын пайдалану: WiFi
желісіне кең таратымды кез келген
802.11b/g, 2,4 ГГц роутері арқылы

қосылады. Тек 802.11n желілік
конфигурациялар қолданбайды —
роутердің параметрлерін 802.11b/g/n
етіп өзгертуге немесе Sonos өнімін
роутеріңізге қосуға болады.

Жинақтың құрамы

Sonos Sub, қуат сымы және Жылдам
іске қосу нұсқаулығы

*Техникалық сипаттамалар
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- 6 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін.
- 7 Желдеткіш саңылауларды бөгемеңіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 8 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 9 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 10 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 11 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 12 Бұл өнімнің ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ.
Оны ашпаңыз, бөлшектемеңіз немесе жөндеуге немесе компоненттерін ауыстыруға тырыспаңыз. Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 13 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
- 14 Ескертпе Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 15 Құрылғыны тамшылар немесе шашыранды судың әсеріне ұшыратпаңыз және оған вазалар сияқты сұйықтыққа толы заттарды қоймаңыз.