



⚠ Pred použitím je potrebné si prečítať. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

NASKENUJTE TU




Distribútor: Display Me
s.r.o. Jeronýmova 1460/225101 Říčany, Česká republika
Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support

www.displayme.com/support


01. Odstráňte všetky obaly z adaptéra na pelety.
02. Odstráňte plameňový krúžok z ohniska.
03. Popol alebo zvyšky z predchádzajúcich požiarov vyprázdňte do bezpečnej nádoby.
04. Pomocou rukoväte v strede adaptéra na pelety ho opatrne spustíte na miesto na základnej doske v ohnisku.

POZNÁMKA: Pri použití adaptéra na pelety musí byť na ohniskách 2.0 nainštalovaná odnímateľná základná doska a popolník.



05. Naplňte ohnisko požadovaným množstvom drevených peliet.

POZNÁMKA: Nelejte pelety za sekundárne spaľovacie otvory v hornej časti vnútornej steny ohniska. Mohlo by to obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť pád peliet do otvorov.




06. Vymeňte plameňový krúžok.
07. Okolo ohňa na pelety rovnomerne umiestnite podpaľovače z prírodného dreva alebo gél na podpaľovanie peliet. Nepoužívajte hnacie plyny, plyn, petrolej, kvapalinu do zapaľovačov, alebo iné chemikálie, ktoré nie sú špeciálne určené na zapálenie ohňa drevených peliet.

Ranger a Bonfire
Použitie **3-4**
podpaľovačov

Yukon a Canyon
Použitie **4-5** podpaľovačov



08. Zapáľte podpaľovače.



POZNÁMKA: Adaptér na pelety je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ale kvôli vysokým teplotám vo vnútri ohniska patinuje a mení farbu. Môže dôjsť aj k miernemu posunu tvaru. Toto sú normálne vlastnosti a neovplyvňujú funkčnosť adaptéra na pelety.

TIPY A TRIKY

Pridávanie peliet do ohňa

Pri pridávaní peliet do existujúceho ohňa buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu. Príliš veľa peliet naraz by tiež mohlo udusiť oheň a spôsobiť jeho dym. Namiesto toho rovnomerne rozptýlite malé množstvo peliet po stenách ohniska, aby ste zabránili zhasnutiu plameňa.

Popol na pelety

Pelety sa rozkladajú dlhšie ako bežný drevný popol. Na rozbitie peliet môžete použiť ohnivý pohrabáč.

Vyprázdňovanie

Pokúste sa popol z krbu vyprázdniť až po úplnom vychladnutí. Rukou alebo kefou s tuhými štetinami zmette popol z rukoväte a vyberte adaptér na pelety z ohniska. Nalejte všetok popol do nádoby vhodnej na popol. Vyprázdnite tiež popolník z ohniska.



UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV

- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte, kým si neprečítate návod na obsluhu a upozornenia používateľa. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu, smrti a/alebo poškodeniu majetku.
- Ohnisko Solo Stove vždy používajte v súlade so všetkými platnými miestnymi, štátnymi a národnými predpismi. Podrobnosti získate od miestneho hasičského zboru.
- Ohniska Solo Stove nie sú hračky a môžu byť nebezpečné. Pri používaní ohnisk Solo Stove buďte rovnako opatrní ako pri otvorenom ohni.
- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte, pokiaľ ste mladší ako 18 rokov a nie ste pod prísny dohľadom dospeléj osoby.
- Nikdy nenechávajte ohnisko Solo Stove bez dozoru, keď je horúce, najmä ak sú v jeho blízkosti deti a domáce zvieratá alebo ak sa používa na potenciálne horľavých povrchoch alebo v ich blízkosti. Ak je príliš horúca na dotyk, je príliš horúca na to, aby ste ju opustili.
- Neupravujte ohnisko Solo Stove. Mohlo by to mať za následok vážne zranenie, smrť a/alebo poškodenie majetku.
- Ohniská Solo Stove sú určené len na vonkajšie použitie.
- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte na vykurovanie interiérov. Môže sa nahromadiť toxický oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť udusenie a možno aj smrť.
- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte v budovách, garážach alebo iných uzavretých priestoroch.
- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte pod nadzemnými konštrukciami alebo v blízkosti exponovaných horľavých konštrukcií. Nepoužívajte ich v blízkosti previsnutých stromov alebo kríkov.
- Ohnisko Solo Stove vždy používajte na rovnom, nehorľavom povrchu.
- OZNÁMENIE.** Buďte obzvlášť opatrní pri používaní ohnisk Solo Stove na horľavých povrchoch alebo v ich blízkosti. Použitie na drevených alebo kompozitných palubách je na vaše vlastné riziko a môže viesť k zuhoľnateniu alebo vznieteniu, ak nie je dostatočne zdvihnuté, izolované alebo nesprávne použité. Aj pri použití základne Solo Stove sa drevené a kompozitné prikrývky výrazne líšia kvalitou a majú rôzne stupne tepelnej odolnosti. Informujte sa u výrobcu alebo staviteľa, či váš povrch zvládne vysoké teploty, alebo ešte viac zdvihnite alebo izolujte ohnisko, aby ste predišli možnému poškodeniu.
- Na zapálenie alebo opätovné zapálenie ohniska Solo Stove nepoužívajte benzín, petrolej, naftu, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol ani inú horľavú kvapalinu. Mohlo by to mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie majetku, najmä ak sa na dne ohniska nahromadí horľavá kvapalina.
- Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad grily Solo Stove.
- Grily Solo Stove sú pri používaní extrémne horúce. Nikdy sa nedotýkajte ani sa nepokúšajte pohnúť ohniskom počas používania alebo pred úplným uhasením.
- Neopierajte sa ani sa nedotýkajte žiadnej časti tela na ohnisku Solo Stove počas pálení alebo po ňom, kým úplne nezhasne. Akýkoľvek priamy kontakt môže viesť k vážnemu zraneniu, náhodnému alebo inému.
- Počas grilovania nekladte na gril Solo Stove žiadne predmety.
- V blízkosti grilov Solo Stove neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary alebo kvapaliny. Udržujte oblasť okolo vášho grilu Solo čistú a bez horľavých materiálov.
- Nepoužívajte grily Solo Stove na autách, nákladných autách, dodávkach alebo rekreačných vozidlách alebo v ich blízkosti.
- Udržujte všetky elektrické káble mimo dosahu grilu na sporák Solo.
- Ohnisko Solo Stove nepoužívajte vo veternom počasí.
- Pri prevádzke ohnisk Solo Stove nenoste horľavý alebo voľný odev.
- Užívanie alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu môže znížiť vašu schopnosť bezpečne obsluhovať ohnisko Solo Stove.
- Na hasenie požiaru nepoužívajte vodu, pretože by to mohlo poškodiť ohnisko a zraniť používateľa.
- Popol zlikvidujte správne! Popol by mal byť umiestnený v kovovej nádobe s uzavretým kovovým vekom. Popol a uhlie dokážu udržať teplo a môžu horieť aj po niekoľkých hodinách.
- Po určitej dobe nepoužívania skontrolujte ohnisko Solo Stove, či nevykazuje známky poškodenia a nahromadenia kreozota. Nepoužívajte ich, kým nie sú dokončené potrebné opravy a/alebo čistenie.
- Ohniská Solo Stove nie sú určené na komerčné použitie.
- Nespaľujte so základnou doskou hore dnom alebo bez popolníka.
- Adaptér na pelety nemusí vždy ležať úplne rovno. Tvar adaptéra sa môže neustále meniť, keď sa zahrieva a ochladzuje. To je normálne.
- Do ohniska nehádzte polena, pretože by to mohlo preliačiť alebo poškodiť základnú dosku.
- Nepoužívajte adaptér na pelety v kúreniskách Solo Stove 2.0 bez nainštalovaného odnímateľného popolníka a základnej dosky.
- Nepokúšajte sa tamps adaptérom na pelety, keď sa používa alebo ak sa ochladzuje.

Čistenie

Po úplnom vychladnutí adaptéra na pelety použite kefu s tuhými štetinami na odstránenie všetkých nečistôt, ktoré zostali po odstránení popola. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky.

Sklad

Keď sa adaptér na pelety nepoužíva, mal by sa skladovať na suchom mieste. Dlhodobé vystavenie nepriaznivým poveternostným podmienkam spôsobuje zvýšenú tvorbu hrdze a zmenu farby.

Pelety

Výber peliet môže zásadne ovplyvniť kvalitu vášho ohňa. Používajte lisované drevené pelety z tvrdého alebo mäkkého dreva bez chemických spojív alebo prísad. Veľkosť peliet by mala byť 6-8 mm v priemere a 6-25 mm na dĺžku, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Solo Stove Premium Drevené palivové pelety sú vyrobené zo 100% tvrdého dreva a neobsahujú žiadne spojivá ani prísady.

Nikdy nenechávajte ohnisko bez dozoru, keď sa používa alebo keď sa ochladzuje. Ak je príliš horúca na dotyk, je príliš horúca na to, aby ste ju opustili.