



PUSH® PLAY

A C T I V E

User Guide

Zapnutí, vypnutí a nabíjení

Zapnutí

- Poprvé odstraňte ochranné nálepky z nabíjecích kontaktů a vložte sluchátka do pouzdra.
- Po rozsvícení kontrolky bíle/oranžově je můžete vyjmout – automaticky se zapnou. Hands-on: stiskněte logo „lebky“ a držte 1 s.

Vypnutí

- Dvojitým poklepáním na logo a následným podržením 1 s vypnete sluchátka manuálně.

Nabíjení

- Sluchátka vydrží až 10 h a pouzdro dalších 24 h (celkem 34 h poslechu).
- Kontrolky při nabíjení: blikání oranžově (0–40 %), bíle (41–90 %), a trvalá bílá (91–100 %).
- Funkce Rapid Charge: 10 min nabíjení = +2 h poslechu.

Řešení chyb nabíjení

1. Zkontrolujte nečistoty na kontaktech.
2. Ujistěte se, že gelové nástavce netlačí sluchátka ven.
3. Zkontrolujte správné zapojení kabelu a napájení.
4. Pokud pouzdro nefunguje, nabijte nejprve jeho baterii – sluchátka se jinak nenabíjejí.

Párování Bluetooth & Multipoint

První párování

1. Odstraňte nálepky a vložte sluchátka do pouzdra.
2. Vyjměte je – LED blikají modře a uslyšíte „Ready to pair“.
3. V Bluetooth nastavení zvolte „Push Play“. Po úspěšném párování zazní „connected“ a LED bliknou třikrát modře.

Multipoint (dvojitě připojení)

- S připojeným prvním zařízením podržte sluchátko 3 s – LED bliknou modře a můžete spárovat druhé zařízení.
- Sluchátka se budou při zapnutí připojovat k posledním dvěma aktivním zařízením.
- Přehrávání a hovory mají přepínací pravidla popsaná výše.

Ovládání dotykem

(Pokyny pro dotykové senzory na obou sluchátkách)

- **1× poklepnutí** – přehrát/pauza, přijmout/hovor.
- **2× poklepnutí** – přeskok vpřed (nebo hlasitost nahoru/dolů, dle strany).
- **3× poklepnutí** – přeskok zpět.
- **1× poklepnutí + podržení 1 s** – aktivace/deaktivace Stay-Aware režimu.
- **4× poklepnutí na pravém sluchátku** – přepnutí EQ: Music → Bass Boost → Podcast.
- **4× poklepnutí na levém sluchátku** – aktivace hlasového asistenta.
- **2× poklepnutí + podržení 1 s** – vypnutí sluchátek.

Režimy a režimy zvuku

EQ režimy

- **Music** (výchozí)
- **Bass Boost**
- **Podcast**
Přepínáte čtyřnásobným poklepáním pravého sluchátka.

Stay-Aware režim

- Jeden poklep na jakémkoli sluchátku + podržení 1 s aktivuje režim, který propouští okolní zvuky.

Módy Solo a Stereo

- Vyjměte jedno sluchátko pro samostatný poslech – automaticky přepne do Solo módu.
- Pro stereo mode stačí vyjmout druhé sluchátko.



Jistota hovoru

- Technologie Clear Voice Smart Mic potlačuje okolní hluky a zlepšuje čistotu hlasu.
- Hlasového asistenta (Siri/Google/Bixby) aktivujete čtyřnásobným poklepnutím na levém sluchátku.



Reset a synchronizace

Resync (přepárování sluchátek navzájem)

1. Vložte obě sluchátka do pouzdra a vyjměte je.
2. Vypněte Bluetooth v zařízení.

3. Úderem čtyřkrát na obě jako synchronizační klíč – po blikání a čtyřech rychlých bílých výbojích jsou znovu synchronizována.
4. Znovu zapněte Bluetooth a připojte.

Kompletní reset

1. Odstraňte „Push Play“ z Bluetooth zařízení a vypněte BT.
2. Vyjměte obě sluchátka.
3. Podržte obě loga 6 s (uslyšíte dvě tóny, kontrolky bliknou 6× oranžově).
4. Ozve se „Ready to Pair“ – můžete párovat od začátku.

? FAQ – často kladené dotazy

- **Výdrž:** 10 h na sluchátka + 24 h pouzdro = 34 h
- **Rychlé nabíjení:** 30 min do plna, pouzdro 1 h
- **Voděodolnost:** IP55 – vhodné na cvičení.
- **Bluetooth verze:** 5.3, dosah cca 10 m
- **Podpora konzolí:** Switch – ano; PS4/5, Xbox – ne (nutný BT dongle).
- **Kompatibilita s appkou Skullcandy:** nenapojená.

Pro více informací navštivte: www.skullcandy.com

Prohlášení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače, které jsou osvobozeny od licencí a které jsou v souladu s předpisy RSS vydanými úřadem Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení o hodnotě SAR podle ISED

Toto zařízení je v souladu s limity expozice záření stanovenými ISED pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické pokyny k provozu zařízení tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidel expozice rádiovým vlnám. Tento vysílač nesmí být umístěn společně ani provozován současně s jinou anténou nebo vysílačem. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na expozici rádiovým vlnám stanovené organizací ISED. Tyto požadavky stanovují limit SAR (měrný absorbovaný výkon) 1,6 W/kg, průměrovaný přes jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR byla zaznamenána při certifikaci produktu, pokud je zařízení správně nošeno na hlavě.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácím prostředí.

Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikacím. Není však zaručeno, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize (což lze zjistit zapínáním a vypínáním zařízení), uživateli se doporučuje, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit směr nebo umístění přijímací antény.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu než je přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Tímto společnost Skullcandy International GmbH prohlašuje, že rádiové zařízení typu [Model: S6EVW] je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
skullcandy.eu/product-documents

CZ: Skullcandy a ostatní značky jsou registrované ochranné známky společnosti Skullcandy, Inc. Všechna práva vyhrazena.