



JLAB AUDIO
НАУШНИКИ
STUDIO ANC

Нам нравится, что вы используете JLab Audio!
Мы гордимся своей продукцией и полностью за нее отвечаем.



ВАША ГАРАНТИЯ

Все гарантийные претензии принимаются только с разрешения JLab Audio и по нашему усмотрению. Сохраните документ, подтверждающий покупку, для обеспечения гарантийного покрытия.



CONTACT US

Обращайтесь к нам по адресу support@jlabaudio.com, или посетите сайт jlabaudio.com/contact


ЗАРЕГИСТРИРУЙ ТЕСЬ СЕГОДНЯ

jlabaudio.com/register

Обновление продуктов |
Советы FAQ и многое
другое


ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

- 1 Включите Bluetooth в настройках устройства.




- 2 Если наушники Studio ANC выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 8 секунд.

Быстрое мигание красного и синего индикатора указывает на поиск устройства Bluetooth.



- Выберите "JLab Studio ANC" в разделе настройки устройства для подключения.



Когда наушники сопряжены, раздастся голосовой сигнал "Вы подключены" и **начнет медленно мигать синий индикатор.**

СОПРЯЖЕНИЕ НОВЫХ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:

Выключите Bluetooth на ранее сопряженном устройстве и включите Bluetooth на новом устройстве. Повторите процесс **ПЕРВОЙ НАСТРОЙКИ** для новых устройств.

Примечания:

- Bluetooth - это беспроводная радиотехнология, поэтому она чувствительна к объектам, находящимся между наушниками и подключенным устройством. Наушники предназначены для использования в пределах 33 футов (10 м) от подключенного устройства, без крупных объектов между ними (стены и т.д.).
- После успешного подключения наушники запоминают устройство и автоматически выполняют сопряжение при последующем включении. Одновременно может быть подключено только одно устройство. Чтобы подключить другое устройство, сначала отмените сопряжение с текущим устройством через его настройки Bluetooth.
- Если по какой-либо причине соединение Bluetooth потеряно, вручную переподключите устройство Bluetooth.

ФУНКЦИИ КНОПОК

VOLUME UP: нажмите один раз

TRACK FORWARD:

Нажмите и удерживайте 2+ секунды

VOLUME DOWN: нажмите один раз

ТРЕК В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ:

Нажмите и удерживайте 2+ секунды

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

Нажмите и удерживайте 2+ секунды

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА / ОТВЕТ /

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ: нажмите один раз.

ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ:


Нажмите и удерживайте 1 секунду

АКТИВИРОВАТЬ SIRI (iOS) ИЛИ "OK GOOGLE" (ANDROID):

Нажмите дважды

ВХОД AUX / СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH:

т.е. раздел ПЕРВАЯ АСТРОЙКА дополнител. в входе



Подключение к бортовому мультимедийным развлечениям



или играть без питания от батареи



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция ANC может работать при подключении к AUX INPUT. Нажмите и удерживайте 2+ секунды кнопку ANC для включения/выключения питания.
- AUX INPUT отменяет подключение устройства Bluetooth. Для возврата к Bluetooth отсоедините вилку.
- Функции кнопок для устройства Bluetooth не будут работать при подключении AUX INPUT.
- Громкость будет зависеть от настроек устройства AUX. Отрегулируйте соответствующим образом.

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕН К BLUETOOTH:

Нажмите один раз для включения/выключения питания.

ВКЛ: 2 звуковых сигнала **ВЫКЛ:** 1 звуковой сигнал

ПОДКЛЮЧЕН К AUX:

Нажмите и удерживайте кнопку 2+ секунды для включения/выключения питания.

ВКЛ: 2 звуковых сигнала **ВЫКЛ:** 1 звуковой сигнал



ANC ON

ЗАРЯДКА


Примечание: Для достижения оптимальной производительности перед использованием заряжайте устройство в течение ночи с помощью кабеля Micro USB. Для полной зарядки потребуется около 3 часов.

Подключите к наушникам разъем Micro USB (входит в комплект поставки) и подключите USB к компьютеру или адаптеру переменного тока (не входит в комплект поставки). Убедитесь, что USB-соединение имеет выходной источник питания.

Постоянный красный свет указывает на то, что наушники заряжаются.

Непрерывный синий свет указывает на завершение зарядки.

Примечание: Studio ANC можно использовать и во время зарядки. После зарядки включите питание и подключитесь к устройству.





ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги или жидкостей на чашки наушников.
- Избегайте сильной жары, холода и влажности.
- Не роняйте и не раздавливайте наушники, не подвергайте кабель нагрузке при резком растяжении или чрезмерном усилии, не сгибайте кабель под острым углом.
- В чашках наушников может скапливаться воск, снижающий качество звука. Осторожно удалите воск ватным тампоном или другим небольшим инструментом, чтобы улучшить качество звука.
- Если вы испытываете дискомфорт или боль, попробуйте уменьшить громкость или временно прекратить использование.
- Если при использовании данного продукта вы регулярно испытываете дискомфорт, прекратите его применение и проконсультируйтесь с врачом.
- Мы рекомендуем относиться к наушникам так же, как к хорошим солнечным очкам, и хранить их в безопасном месте, когда они не используются.



[Продукты в магазине](#) | [Предупреждения о продуктах](#) | [Сжигание наушников](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



