

# Roam 2



Roam 2 Водич



# Преглед



Лаган, издржљив и моћан,  
Сонос Роам 2 чини га једноставним за  
коришћење

Сонос звук где год да вас живот  
одведе.

- **Звук који пркоси величини.** Прецизно пројектовани драјвери пружају невероватну јасноћу и бас који је продоран. Твоје очи неће веровати твојим ушима.
- **Издржљив и спреман за авантуру.** Издржљива конструкција, импресивно мала тежина и IP67 отпорност на воду и прашину - Сонос Роам 2 је направљен за рад на отвореном.
- **Преносиви Блуетоотх звучник и паметни звучник у једном.** Повежите се са кућним Ви-Фи помоћу апликације Сонос и откључајте све функције и могућности звучника Сонос Роам 2, укључујући Аппле АирПлаи 2 и бесплатан стриминг музике са Сонос Радио.
- **Гласовна контрола свуда.** Уживајте у једноставној хандс-фрее и неупоредивој приватности уз Сонос гласовну контролу, чак и када сте у покрету. Само замолите да прескочите песму, појачате јачину звука или проверите ниво батерије. Код куће, можете користити Алека да подесите рутине, контролише свој паметни дом, и још много тога.
- **Дуготрајна батерија.** Добијте до 10 сати непрекидне репродукције и побољшано управљање напајањем помоћу приложеног УСБ-Ц до Ц кабла за пуњење.

# Контроле и светла

---



## Контрола јачине звука

- Појачавање јачине звука ( + )
- Смањивање јачине звука ( - )

**Нота:** Током репродукције музике, можете да притиснете и држите + Или - брзо промените јачину звука.

---



## Играј/Пауза

## Репродукцију

**Плаи / Паузе** : Притисните једном да бисте паузирали или наставили стремаинг садржаја.

**Следећи** : Доубле притисните

**Претходна** : Троструки штампа

## Групе

Када други Сонос звучник стримује звук, притисните и држите дугме **Плаи / Паузе** (око 1 секунда) да бисте га груписали са Сонос Роам 2. Чујете тон

„групписање“ и звучници почињу да репродукују исти садржај.

## Промените свој ток

Када други Сонос звучник стримује звук, притисните и држите дугме **Плаи / Паузе** (око 2 секунде) да бисте преузели тренутни ток и репродуковали га на Сонос Роам 2. Чућете тон „размене звука“, а садржај ће престати да се емитује са другог звучника.

---



### Укључивање / искључивање микрофона

- **Притисните дугме** за укључивање или искључивање микрофона - када је светло микрофона укључено, глас се укључује. Контроле и функције микрофона.




### Индикатор статуса

Приказује ВиФи или Блуетоотх везу производа, означава искључивање јачине звука и указује на грешке:

- **Чврста бела боја** , спремна за употребу.
- **Трепери плаво**
  - Блуетоотх режим упаривања.
- **Још увек плава** - Повезан са уређајем преко Блуетоотх-а.
- **Трепери наранџасто**
  - ако се производ превише загреје, индикатор статуса трепери наранџасто и производ се огласи три пута. [Учи више](#)

# Конектор панел



1

Дугме Блуетоотх

**Упаривање са уређајем:**

А. Притисните и држите дугме док не чујете Блуетоотх тон и индикатор статуса трепери плаво.

Б. Идите на Блуетоотх подешавања уређаја и изаберите **Сонос Роам 2**.

**Да бисте се упарили са другим уређајем**, сачекајте док се Сонос Роам 2 не повеже са последњим Блуетоотх уређајем, а затим притисните и држите дугме да бисте поново покренули процес упаривања.

---

2

Дугме за напајање

**Укључивање / спавање / буђење**

: Притисните једном (мање од 1 секунде).

Када ставите Сонос Роам 2 у спавати, чујете тон и

Лампица статуса се искључује. Притисните поново

Буђење. Ако ставите Сонос Роам 2 на спавање, он ће остати заспати за 10

минута пре искључивања.

**Искључивање** : Притисните и држите (око 5 секунди).

Притисните и држите док не чујете Тон искључивања и лампица статуса се гаси.

---

3

Порт **УСБ-Ц**

Користите приложени кабл за повезивање компатибилних уређаја са најмање 7,5 В (10 В).

препоручује ) УСБ-Ц ПД Испорука напајања

Адаптер. ( **Сонос 10V УСБ Повер Адаптер** се продаје одвојено).

# Избор локације

Можете користити Сонос Роам 2 скоро било где. Ево неколико ствари које треба имати на уму:

- Звучник можете поставити поред зида или на полицу - за најбоље перформансе оставите најмање 1 инча (2,5 цм) слободног простора око задње стране звучника.
- Издржљива конструкција звучника укључује силиконске врхове који га штите од падова или удараца.
- Не стављајте звучник на директну сунчеву светлост.
- Можете га поставити хоризонтално или вертикално. Када се постави вертикално, звучник не заузима готово никакав простор. Ако га поставите хоризонтално, добићете већу стабилност на неравним површинама.
- Када је микрофон укључен, звучник се подешава са аутоматском функцијом Труеплаи ТМ тако да имате невероватан звук без обзира где се налазите или шта слушате.

## Блуетоотх упаривање

Сонос Роам 2 може да емитује садржај са Блуетоотх уређаја када Ви-Фи није доступан. Уверите се да су ваши Сонос Роам 2 и Блуетоотх уређај у кругу од 30 стопа (око 9 м) током репродукције Блуетоотх-а. Проверите да ли је Блуетоотх омогућен.

Пре него што почнете, уверите се да је ваш Сонос Роам 2 укључен и да је Блуетоотх омогућен на уређају са којим желите да упарите производ.

### **Да бисте упарили Сонос Роам 2 уређај са Блуетоотх уређајем :**

- А. Притисните и држите дугме Блуетоотх на полеђини вашег Сонос Роам 2 уређаја док не чујете Блуетоотх тон упаривања и лампица статуса трепери плаво.
- Б. Идите на Блуетоотх подешавања уређаја и изаберите Сонос Роам 2 са листе пронађених уређаја.

Идите на подешавања Блуетоотх уређаја и изаберите **Сонос Роам 2** са листе упарених уређаја . Најновији уређај ће се аутоматски повезати са вашим Сонос Роам 2 следећи пут када притиснете дугме Блуетоотх (ако је применљиво).

# Пуни

Можете проверити трајање батерије вашег Сонос Роам 2 у апликацији Сонос.

---

## Функцију

## Опис

### УСБ -Ц адаптер за напајање

Користите приложени УСБ-Ц на Ц кабл за пуњење и УСБ-Ц адаптер за напајање ( [Сонос 10V УСБ-Ц адаптер за напајање](#) продаје се одвојено).

---

### Сонос Роам бежични пуњач

Када слушате код куће, поставите Сонос Роам 2 уређај на Сонос Роам бежични пуњач ( [продаје се одвојено](#) ).

---

### Чи пуњач

Поставите Сонос Роам 2 на било који компатибилан Ки-сертификовани 10V бежични пуњач.

## Чувар батерије

Можете укључити функцију чувања батерије **у апликацији Сонос** како бисте најбоље сачували трајање батерије када је Сонос Роам 2 неактиван. Када је ова функција омогућена, ваш Сонос Роам 2 уређај ће се аутоматски искључити након 10 минута у режиму мировања.

У апликацији Сонос,

А. Иди на страницу **Подешавања система**  .


Б. На листи производа изаберите **Сонос Роам 2** .

В. Идите на **Батерија** , а затим укључите или искључите **Чувар батерије** .

**Напомена** : Сонос Роам 2 неће се појавити у апликацији Сонос док се поново не укључи .

# Микрофон

Микрофон се користи за гласовну контролу и за функције зависне од микрофона, као што је Труеплаи подешавање.

Притисните дугме микрофона  да бисте укључили или искључили микрофон - лампица микрофона ће вас обавестити да вас ваш гласовни асистент слуша .

## Када је светло микрофона укључено :

- Ако сте подесили гласовну услугу, гласовна контрола је укључена и спремна да одговори.
- Доступне су функције зависне од микрофона, као што је Труеплаи.

## Када је светло микрофона искључено :

- Ако сте подесили гласовну услугу, гласовна контрола је искључена.
- Функције зависне од микрофона, као што је Труеплаи, нису доступне.

# Гласовне услуге

Можете контролисати свој Сонос систем својим гласом користећи било који Сонос производ са гласовним омогућеним гласом – репродукујте и контролишите садржај, појачајте или смањујте јачину звука и још много тога.

У апликацији Сонос,

А. Иди на страницу **Подешавања система**  .

Б. Изаберите свој Сонос Роам 2 са листе производа.

В. Идите на **Глас** и изаберите **+ Додај гласовног асистента** да бисте започели.

**Сонос Воице Цонтрол** : Контролишите цео Сонос систем хандс-фрее са неупоредивом приватношћу. Сонос Воице Цонтрол је спреман за употребу - потребно је само неколико секунди да га додате приликом постављања звучника.


**amazon Alexa** : Потребан вам је Сонос апликација и Алека апликација са Сонос вештина омогућен. Током подешавања, извршићете неколико промена у обе апликације.

**Напомена** : Гласовна контрола још није подржана у свим земљама - ова функција ће бити доступна када Сонос и гласовна услуга почну да раде заједно у вашем региону.

# Trueplay™

Свака соба је другачија. Труеплаи подешавање мери како се звук одбија од зидова, намештаја и других површина у просторији, а затим подешава ваш Сонос звучник да звучи сјајно без обзира на то где га поставите.

У апликацији Сонос,

- А. Иди на страницу **Подешавања система**  .
- Б. **Изаберите свој** Сонос Роам 2 са **листе производа** .
- В. Идите на **Аудио** и изаберите **Труеплаи** да бисте започели.

## Аутоматска Труеплаи

Сонос Роам 2 и други Сонос преносиви звучници могу се аутоматски подесити. Ауто Труеплаи користи микрофон звучника за откривање околине и редовно прилагођавање подешавања, тако да имате одличан звук без обзира на то где је звучник или шта слушате.

# Подешавања производа

Користите апликацију Сонос да бисте подесили поставке вашег Сонос Роам 2 производа:

А. Иди на [страницу Подешавања система](#)  .

Б. Изаберите свој **Сонос Роам 2** .

---

## Поставке

## Опис

---

### Наслов

Промените име вашег Сонос Роам 2 уређаја. Ово име ће се појавити на листама Блуетоотх упаривања.

---

### Производа

- ♦ **Роам 2** - Проверите статус производа, укључујући активне Блуетоотх и ВиФи везе.
- ♦ **Подешавање стерео пара** - упарите два Сонос Роамс звучника у истој просторији за још шире стерео искуство.

---

### Звук

- ♦ **Труеплаи** - укључите Труеплаи аутоматско подешавање.
- ♦ **ЕК** - Подешавања баса, високих тонова или јачине звука .
- ♦ **Ограничење јачине звука** - можете подесити максималну јачину звука за Сонос Роам 2.

---

### Глас

- ♦ амазонка Алека
  - ♦ Сонос контрола гласа
  - ♦ Додајте гласовног асистента
-

Поставке	Опис
Блуетоот х	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увек аутоматско повезивање - аутоматско повезивање са Блуетоотх-ом код куће.</li> <li>Аутоматско искључивање у стању мировања</li> </ul>
Батерије	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уштеда батерије - искључује се брже када се не користи ради уштеде батерије.</li> <li>ВиФи уштеда енергије - продужава трајање батерије када користите ВиФи.</li> </ul>
Хардвер	<ul style="list-style-type: none"> <li>Додирните светло</li> <li>статуса</li> </ul>

## Сушење уређаја Сонос Роам 2

Сонос Роам 2 има IP67 рејтинг - отпоран је на прашину и воду и може се потопити у воду до 3 метра (1 метар) неколико минута.

А. Ако је звучник уроњен у течност која није вода из славине или кишница (нпр. Базен, море, пиво), исперите звучник водом из славине, а затим га брзо протресите.

Б. Поставите звучник у усправном положају док се не осуши, а затим га ставите на суви пешкир лицем надоле (лого страна надоле) на неколико минута.

В. Репродукујте музику како бисте помогли гурнути влагу из ваших акустичних контрола.

Г. Оставите звучник да се осуши на ваздуху да бисте уклонили вишак воде. Уверите се да је ваш Сонос Роам 2 звучник потпуно осушен између употребе. Немојте користити сушило за косу или други присилни довод топлог ваздуха да бисте осушили производ.

**ВАЖНО :** Не пуштајте звук када је звучник уроњен у воду.

# Спецификацију

---

Функцију

Опис

---

## Аудио

---

Појачивачи

Два дигитална појачала X-класе савршено су подешена на јединствену акустичну архитектуру звучника.

---

Фејсбук

Један високотонац производи јасан високофреквентни одзив.

---

Звучници  
средњег  
домета

Један елиптични средњетонски звучник обезбеђује верну репродукцију фреквенција средњег опсега и максимизира излаз ниске фреквенције.

---

Подесив  
еквилајзер

Помоћу апликације Сонос можете подесити бас, високе тонове и јачину звука.

---

Микрофони

Систем микрофона за обликовање снопа користи вишеканално поништавање одјека за брзу и прецизну контролу гласа и аутоматско подешавање Труеплаи-а.

---

Аутоматска  
Труеплаи

Овај софтвер континуирано подешава звук звучника у складу са окружењем и аудио садржајем. Да бисте активирали функцију, звучник мора бити регистрован у апликацији Сонос.

---

---

---

**Функцију****Опис**

---

**Промените  
звук**

Држите дугме Плаи / Паусе за слање звука између вашег Сонос Роам 2 уређаја и најближег Сонос производа са микрофонима.

---

**Детаљи и димензије**

---

**IP67**

Отпоран на прашину и водоотпоран (Сонос Роам 2 може бити уроњен у 1 м воде до 30 минута).

---

**Димензије**

- Висина : 6.61" (168mm)
  - Ширина : 2.44 &quot;(62mm)
  - Дубина : 2.36 &quot;(60mm)
- 

**Тећину**

0.95 цм (0.43 кг)

---

**Боје**

- Црна
  - Бела
- 

**Извршавања**

Мет

---

---

---

**Функцију****Опис**

---

**Дугмад**

Притисните Плаи / Паусе једном да бисте паузирали или наставили репродукцију, прескочите нумеру два пута или играјте три пута. Можете држати притиснуто дугме Плаи / Паусе да бисте груписали Сонос производе или користили функцију Соунд Свап. Притисните + и – за подешавање јачине звука. Притисните дугме микрофона да бисте укључили и искључили микрофоне. Притисните дугме Блуетоотх да бисте упарили уређај. Притисните дугме за напајање да бисте искључили или укључили уређај.

**Билт  
ен**

Индикаторска светла показују везу, статус пуњења, активност микрофона и статус искључивања звука.

---

## Снага и повезивање

---

**Ви-  
Фи**

Вифи повезивање користећи било који 802.11а / б / г / н / ац стандард  
Рутер који подржава емитовање у 2.4 или 5 ГХз опсегу.

**Блуетоот  
х**

Блуетоотх 5.2 подржава аудио  
стреаминг са било ког Блуетоотх  
уређаја.

**Батери  
је**

Батерија од 18 Вхр омогућава до 10  
сати непрекидне репродукције са  
једним пуњењем.

---

---

**Функцију****Опис**

---

**Пуни**

Користите приложени УСБ-Ц на Ц кабл за пуњење са 10V или вишим адаптером за напајање. Такође можете користити Сонос Роам бежични пуњач или Ки-сертификовани бежични пуњач.

---

**ЦПУ**

Куад -цоре А-53 1.4 ГХз процесор

---

**Меморије**

1 ГБ СДРАМ 4 ГБ НВ

---

**Радна температура**

41 ° Ф до 95 ° Ф (5 ° Ц до 35 ° Ц)

---

**Јабука  
Аирплаи 2**

Ради са АирПлаи 2 на Аппле уређајима који користе иОС 11.4 и новије на ВиФи-у.

---

**Глас**

Ради са Сонос гласовном контролом на ВиФи и Блуетоотх. (Контрола репродукције је ограничена на Блуетоотх.) Ради са Амазон Алека на ВиФи-у.

---

## Шта је у кутији?

---

**Роба**

Сонос Роам 2

---

**Кабел УСБ-Ц на УСБ-Ц**

1,2 цм (1,2 цм)

---

---

**Функцију**

**Опис**

---

**Документација**

Водич за брзи почетак и правне /  
гаранцијске информације

---

## Захтева

---

**Извор  
енергије**

УСБ -Ц адаптер за напајање са 10V или  
више и оближња утичница за пуњење

---

**Интернет  
конекција**

Изаберите функције захтевају интернет  
конекцију и најновију генерацију  
апликације Сонос која ради на  
компатибилном уређају.

# Важне безбедносне информације

- А. Прочитајте ова упутства.
- Б. Пратите ова упутства.
- В. Послушајте сва упозорења.
- Г. Пратите сва упутства.
- Д. Чистите само сувом, меком крпом. Средства за чишћење или растварачи у домаћинству могу оштетити завршну обраду Сонос производа.  
Сонос производи са гуменим прстеновима на дну, као што су Мове, Оне и Оне СЛ, могу оставити слаб прстен на неким површинама третираним полиуретаном. Овај прстен се лако може уклонити брисањем влажном крпом.
- Е. Не блокирајте никакве отворе за ваздух. Инсталирајте у складу са упутствима произвођача.
- Ж. Не инсталирајте га у близини извора топлоте као што су радијатори, грејачи, пећи или други уређаји који производе топлоту.
- З. Заштитите кабл за напајање од ходања или штипања, посебно на утикачима, утичницама и где излази из апарата.
- И. Користите само додатке / прибор који је одредио произвођач.
- К. Искључите уређај током грмљавинских олуја или када се не користи дуже време.
- Л. Упутите све сервисне радове квалификованом Сонос сервисном особљу.  
Сервисирање је потребно када је апарат оштећен на било који начин, нпр. Оштећен је кабл за напајање или утикач, течност је проливена или су предмети пали у апарат, апарат је био изложен киши или влази, не ради нормално или је пао.
- М. Мрежни утикач треба да буде лако доступан за искључивање уређаја.
- Н. Сонос Роам и Сонос Роам СЛ уређаји испуњавају захтеве IP67 отпорности на воду.