



JLAB AUDIO
CĂȘTI WIRELESS
REWIND

**Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.**



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.


ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register

**Actualizări pentru produse
Sfaturi și instrucțiuni
Întrebări frecvente și altele**

PRIMA CONFIGURARE: ASOCIERE BLUETOOTH



- 1** Activați funcția Bluetooth din setările dispozitivului



- 2** Țineți apăsat butonul timp de **10 secunde**. Eliberați-l.
Lumina va **clipi în roșu și albastru** aproape de suportul din spumă pentru ureche pentru a indica modul de asociere.



- 3** Pentru conectare, selectați „JLab Rewind” din setările dispozitivului.
Lumina va **clipi lent în albastru** la asocierea Bluetooth.



ASOCIEREA DISPOZITIVELOR NOI / SUPLIMENTARE:

OPRIȚI funcția Bluetooth pe dispozitivul asociat anterior și PORNIȚI funcția Bluetooth pe noul dispozitiv. Repetați procesul **PRIMA CONFIGURARE** pentru noile dispozitive.

Notă:

- Bluetooth este o tehnologie radio wireless, ceea ce înseamnă că este sensibilă la obiectele dintre căști și dispozitivul conectat. Casca este proiectată pentru a fi folosită la o distanță de 10 metri față de dispozitivul conectat, fără obiecte de dimensiuni mari interpușe (pereți etc.).
- După conectarea cu succes, căștile vor memora dispozitivul și se vor asocia automat la pornirea viitoare. Căștile pot fi conectate doar cu un singur dispozitiv o dată. Pentru asocierea unui alt dispozitiv, mai întâi dezasociați-l pe cel prezent din setările sale Bluetooth.
- Dacă, indiferent de motiv, se pierde conexiunea Bluetooth, reconectați manual dispozitivul Bluetooth.

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = "Low battery" (mai puțin de 20%)


OPRIT = Semnal sonor

ÎNCĂRCARE

**Notă: Căștile nu pornesc în timpul încărcării.
O încărcare completă a căștilor durează 3 ore.**

Conectați căștile Rewind la un computer sau la un dispozitiv cu ieșire USB de 5V folosind cablul de încărcare care v-a fost pus la dispoziție.

Lumina roșie va indica încărcarea în curs, iar **lumina albastră** va indica o încărcare completă.



FUNCȚIILE BUTOANELOR

ASOCIERE BLUETOOTH:

(Respectați instrucțiunile de la Prima configurare)

PORNIT: Țineți apăsat 2+ secunde

OPRIT: Țineți apăsat 4+ secunde
(clipirea lentă a luminii albastre indică alimentarea electrică a căștilor)


REDARE / PAUZĂ / RĂSPUNS

TERMINARE APEL: 1 clic

ACTIVARE SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE” (ANDROID): 2 clic

URMĂTOAREA PIESĂ:

Țineți apăsat 2+ secunde



MODURILE EGALIZATORULUI

COMUTARE SCHIMBARE EG: 3 clic

(Căștile Rewind vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG)



JLab SIGNATURE (Un Bip)

Sunet inconfundabil JLab C3™, cu voce și bass amplificate



BALANCED (Două Bipuri)

Sunet uniform, fără îmbunătățiri suplimentare ale sunetului



BASS BOOST (Trei Bipuri)

Bass și sub-bass amplificate

ATENȚIE

- Evitați pătrunderea umidității sau a lichidelor în cupele căștilor.
- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor, solicitarea cablului prin tragerea rapidă sau exercitarea forței sau îndoirea cablului la unghi ascuțit.
- Pe cupele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



[Cumpărați produse](#) | [Alerte pentru produse](#) | [Rodați-vă căștile](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

