

Sonos Voice Control



G... > Sonos Voic...



Přehled

Ovládejte celý svůj systém Sonos snadno bez používání rukou a s bezkonkurenčním soukromím –

- Řekněte si o přehrávání. Požádejte o hudbu ze Sonos Radio, Amazon Music, Apple Music, Deezer a Pandora.
- Všechny požadavky jsou zpracovány výhradně na vašem reproduktoru. Nic z toho, co řeknete, není nahráváno, odesíláno na cloud, ukládáno, přepisováno ani nikým posloucháno.
- Funguje také na Bluetooth. Užívejte si základní ovládání s Move a Roam na Bluetooth.

Snadné hlasové požadavky

Pust'te hudbu, upravte hlasitost, pozastavte a přesunujte zvuk po celém vašem systému, aniž byste museli hnout prstem. Ovládejte celý svůj systém Sonos s jakýmkoli hlasem aktivovaným produktem Sonos.

Svoji žádost začněte s „Hej, Sonos...“

Běžné hlasové požadavky, které vám nyní může splnit Sonos Voice Control:

- „Hej, Sonos, hraj trochu tišeji.“
- „Hej, Sonos, co hraje?“
- „Hej, Sonos, pozastav to.“
- „Hej, Sonos, hraj NPR.“
- „Hej, Sonos, zapni televizi.“

Hlasové požadavky, které zvládá pouze Sonos Voice Control:

- Seskupit a zrušit seskupení produktů Sonos. „Hej, Sonos, seskup obývací pokoj a jídelnu.“
- Zapnout Zlepšení kvality řeči nebo Noční režim pro váš soundbar Sonos.
- Zkontrolovat úroveň nabití na vašem přenosném reproduktoru, aniž byste museli otevírat aplikaci. Stačí říct: „Hej, Sonos, jaká je úroveň baterie?“
- Přenášet zvuk z místnosti do místnosti. „Hej, Sonos, přenes hudbu sem.“ „Hej, Sonos, zastav to v kuchyni a přehrávej v ložnici.“
- Prozkoumávat novou hudbu a objevovat nové umělce na Sonos Radio. Zeptejte se Sonos.
- Když používáte Bluetooth na přenosném reproduktoru, můžete hlasem pozastavit a obnovit přehrávání, přeskokovat skladby a upravovat hlasitost. „Hej, Sonos, přeskoč tuhle skladbu.“

Poznámka: Abyste uslyšeli více informací o schopnostech Sonos Voice Control, řekněte: „Hej, Sonos, co umíš?“

Amazon Alexa a Google Assistant. Používejte vaše ostatní hlasové služby třeba k aktualizaci vašeho nákupního seznamu nebo spravování vaší chytré domácnosti. Můžete je


všechny používat s vaším systémem Sonos a dokonce mít Alexu a Sonos Voice Control na stejném reproduktoru.

Více informací o kompatibilních hlasových službách.

Nastavte to

Když nastavíte nový produkt, aplikace vás může snadno a rychle provést nastavením Sonos Voice Control.

Pro pozdější přidání:

1. Přejděte na  > **Služby a hlas** a vyberte **Sonos Voice Control**.
2. Vyberte **Přidat k dalšímu produktu**.
3. Vyberte produkt a začněte. (Na vašem produktu proběhne rychlá aktualizace softwaru, která aktivuje Sonos Voice Control.)