



Líbí se nám, že se pohybujete v JLab!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab a našemu výhradnímu uvážení. Ušchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obrat'te se na nás support@jlab.com
nebo navštivte jlab.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES


jlab.com/register

Aktualizace produktů | Tipy k návodom
Časté dotazy a další informace

SLUCHÁTKA GO
LUX ANC

PÁROVÁNÍ

1




Stiskněte a podržte tlačítko
po dobu **8 sekund**.
Uvolněte.
Světla budou **blikat modře/červeně**.



2

Zadejte nastavení zařízení Bluetooth a
vyberte možnost JLab GO Lux ANC.





NABÍJENÍ

NABÍJENÍ




NABITO



Připojení k počítači nebo k
nabíječce USB-C 5V.

STISKNĚTE TLAČÍTKO



1x stisknout ● 2x stisknout ●● podržet ▬



MULTIPOINT


1

Po připojení **PRVNÍHO** zařízení vypněte Bluetooth v nastavení zařízení. GO Lux ANC automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth.




2

Zadejte nastavení Bluetooth **DRUHÉHO** zařízení a připojte se ke GO Lux ANC.




3

Zadejte **první** nastavení zařízení. Zapněte Bluetooth a znovu se připojte ke GO Lux ANC.



LabShare (sdílení mezi dvěma sluchátky GO Lux ANC)


1 Připojte **PRVNÍ** sluchátka k zařízení.




2 **DRUHÁ** sluchátka by měla být vypnutá. **Stiskněte a podržte**, dokud nezačne blikat modrá/červená.



3 **DRUHÁ** sluchátka **5x Stiskněte** a bliká modře.



4 **PRVNÍ** sluchátka **5x Stiskněte tlačítko** pro sdílení.



STÁHNOUT MOBILNÍ APLIKACI

Přizpůsobte si funkce GO Lux ANC a aktualizujte nejnovější software.



[Nakupujte produkty](#) | [Upozornění na produkty](#) | [Vypalte sluchátka](#)

JLab Store+ Nástroj pro vypalování

