

**ITT SZKENNELJÜK BE**

Használat előtt el kell olvasni. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Forgalmazó: Display Me  
s.r.o. Jeronýmova 1460/225101 Říčany, Czech Republic  
Tel.: +420739940355  
[info@displayme.com](mailto:info@displayme.com)  
[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)

[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SOLO TŰZHELY GRILL FEDELÉT


### 1 lépés

Nyissa ki a házat, és fordítsa fejjel lefelé a menedéket. Nyissa ki a támasztósávot, és hajtsa ki "X" alakban.



### 2 lépés

Helyezze be a támasztórúd lekerekített végeit a fedél alján található 4 megfelelő hurokba. Rögzítse szilárdan a támasztórúd közepét a helyére.



### 3 lépés

Forgasd vissza a menedéket függőleges helyzetbe, és helyezd a tűzrakóhelyre!



Most élvezheti az összes időjárás-menedék biztonságát, amely megvédi a jó időt. Az UV-bevonatú akril még a nyári napokon sem fakul ki, a Shelter pedig PVC, hogy minden évszakban megakadályozza a nedvességet.

## TIPPEK ÉS TUDNIVALÓK

- A tartórudak kissé ívelték, és úgy kell elhelyezni őket, hogy kupolát képezzenek a tűzrakóhely felett.
- Alacsonyabb hőmérsékleten a menedék erősebb lehet. Ha a menedék szoros, hagyja, hogy szobahőmérsékletre melegedjen, mielőtt a tűzrakóhely fölé helyezné.
- A menedék nem hőálló. Hagyja teljesen lehűlni a tűzrakóhelyet, mielőtt lefedné a menedékkal, hogy elkerülje a sérüléseket.