



STUDIO PRO  
ANC  
FEJHALLGATÓ

**Imádjuk, hogy a JLabot hintáztatod!**  
**Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes mértékben kiállunk értük.**



#### AZ ÖN GARANCIÁJA

Minden jótállási igény a JLab engedélyétől függ, és a mi kizárólagos belátásunk szerint. A garanciális fedezet biztosítása érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.



#### KAPCSOLATFELVÉTEL

Írjon nekünk a [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) címre.  
vagy látogasson el a [jlab.com/contact](http://jlab.com/contact) weboldalra


## REGISZTRÁCIÓ MA

[jlab.com/register](http://jlab.com/register)

Termékfrissítések | Útmutató  
tippek GYIK & több

## ELSŐ BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH PÁROSÍTÁS


- 1** Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülék beállításában.



- 2** Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot **8 másodpercig**. Felszabadítás. A lámpák **kék/pirosan villognak**.



- 3** A csatlakozáshoz válassza a "JLab Studio Pro ANC" lehetőséget a készülék beállításában.



## ÚJ / TOVÁBBI ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA:

Kapcsolja ki a Bluetooth-t a korábban párosított eszközén, és kapcsolja be a Bluetooth-t az új eszközön. Ismételje meg a **FIRST TIME STEUP** folyamatot az új eszközök esetében.

#### Megjegyzések:

- A Bluetooth egy vezeték nélküli rádiótechnológia, ami azt jelenti, hogy érzékeny a fejhallgató és a csatlakoztatott eszköz közötti tárgyakra. A fejhallgatót úgy tervezték, hogy a csatlakoztatott eszköztől számított 10 méteren (33 láb) belül használhassa, és ne legyenek közte nagyobb tárgyak (falak stb.).
- A sikeres csatlakoztatás után a fejhallgató megjegyzi a készüléket, és a jövőben bekapcsoláskor automatikusan párosítja. Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható. Másik eszköz párosításához először a Bluetooth beállításokon keresztül szüntesse meg a jelenlegi eszköz párosítását.
- Ha bármilyen okból megszakad a Bluetooth-kapcsolat, manuálisan csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.

## GOMBFUNKCIÓK

**VOLUME UP:** Nyomja meg egyszer

**TRACK FORWARD:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2+ másodpercig.

**VOLUME DOWN:** Nyomja meg egyszer

**TRACK BACKWARD:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2+ másodpercig.

**POWER ON / OFF:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2+ másodpercig.

**HÍVÁSOK LEJÁTSZÁSA / SZÜNTELTETÉSE / FOGADÁSA / LETÉTELE:**

Nyomja meg egyszer

**BEJÖVŐ HÍVÁS VISSZADOBÁSA:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig.

**ACTIVATE SIRI (iOS) VAGY "OK GOOGLE" (ANDROID):**

Nyomja meg kétszer

**BLUETOOTH PÁROSÍTÁS:** Lásd ELSŐ BEÁLLÍTÁS



### SWITCH EQ:

Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét gombot egyszerre több mint 3 másodpercig.

### JLab ALÁÍRÁS (Egy hangjelzés)

JLab C3™ jellegzetes hangzás erősített énekkel és basszussal

### BALANCED (Két hangjelzés)

Egyenletes hangzás további hangjavítás nélkül

### BASS BOOST (Három hangjelzés)

Erősített basszus és szubbasszus

## AKTÍV ZAJVÉDELEM



### BLUETOOTH-HOZ CSATLAKOZTATVA:

**CIKLUST FIGYELNI / ANC MAGAS / ANC ALACSONY / ANC KI:**

Nyomja meg egyszer

### CSATLAKOZTATVA AZ AUX:

Az ANC bekapcsolásához tartsa lenyomva 2+ másodpercig.


**CIKLUST FIGYELNI / ANC MAGAS / ANC ALACSONY / ANC KI:**

Nyomja meg egyszer

ZAJVÉDELEM A

## FELTÖLTÉS

Csatlakoztassa a számítógéphez vagy 5V 1A (vagy annál kisebb) USB kimeneti eszközhöz.



## AUX BEMENET



### MEGJEGYZÉS:

- Az ANC funkció akkor működik, ha az AUX INPUT csatlakoztatva van. Az ANC bekapcsolásához tartsa lenyomva 2+ másodpercig az ANC gombot.
- Az AUX INPUT felülírja a Bluetooth-készülék csatlakozását. Húzza ki és nyomja meg a bekapcsológombot 2+ másodpercig, hogy visszaálljon a Bluetooth kapcsolat.
- A Bluetooth-eszköz gombfunkciói nem működnek, ha az AUX INPUT csatlakoztatva van.
- A hangerő az AUX-eszköz beállításaitól függ. Ennek megfelelően állítsa be.

### FIGYELMEZTETÉSEK

- Kerülje, hogy nedvesség vagy folyadék kerüljön a fejhallgató csészéire.
- Kerülje a szélsőséges hőséget, hideget és páratartalmat.
- Kerülje a fejhallgató leejtését vagy összenyomását, a kábel gyors húzással vagy extrém erővel történő megterhelését, illetve a kábel éles szögben történő meghajlítását.
- A fejhallgató csészéiben viasz rakódhat le, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a viaszt egy vattapálcikával vagy más kis eszközzel.
- Ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt vagy ideiglenesen abbahagyni a használatát.
- Ha a termék használata közben rendszeres kellemetlenségeket tapasztal, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvosához.
- Javasoljuk, hogy a fejhallgatót úgy kezelje, mint egy szép napszemüveget, és biztonságos helyen tartsa, amikor nem használja.



[Termékek vásárlása](#) | [Termékriaszítások](#) | [Fejhallgatók beégetése](#)

JLab Store + Beégető eszköz



