



JLAB AUDIO

FIT SPORT 3
BREŽIČNE
SLUŠALKE

**Všeč nam je, da uporabljate JLab Audio!
Ponosni smo na svoje izdelke in v celoti stojimo za njimi.**



VAŠA GARANCIJA

Za vse garancijske zahtevke je potrebno dovoljenje družbe JLab Audio in so odvisni od naše lastne presoje. Shranite dokazilo o nakupu, da zagotovite garancijsko kritje.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obrnite se na nas na naslovu support@jlabaudio.com ali obiščite jlabaudio.com/kontakt

PRIJAVA DANES

jlabaudio.com/register


Posodobitve izdelkov |

Nasveti Kako do nasvetov


Pogosta vprašanja in več

PRVA NASTAVITEV: SEZNAVANJE S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH

- 1** V nastavitvah naprave vklopite Bluetooth.




- 2**



Pritisnite in držite gumb **10 sekund.**


Izdaja.

Lučka bo **utripala rdeče in modro**, kar označuje način seznavanja.



- 3** V nastavitvah naprave izberite "JLab BT" in se povežite.

Lučka bo **počasi utripala modro** ko je Bluetooth seznanjen.



PONOVNA UPORABA

Ko so slušalke JLab Fit Sport 3 najprej seznanjene z vašo napravo, se bodo ob ponovnem vklopu samodejno povezale z vašo napravo Bluetooth. (Sledite navodilom za uporabo **funkcij gumbov**)

FUNKCIJE GUMBOV

Povečanje glasnosti: kliknite enkrat

TRACK FORWARD:

Kliknite in zadržite več kot 2 sekundi

VKLJUČITE VKLJUČITEV:

Kliknite in zadržite 3 sekunde

IZKLJUČITE VKLJUČITEV:

Kliknite in zadržite 5 sekund

PREDVAJANJE / PAVZA SPREJEMANJE / ODLOŽITEV KLICEV:

Enkrat kliknite

AKTIVIRAJTE SIRI (iOS) ALI "OK GOOGLE" (ANDROID):

Dvakrat kliknite


SEZNAVANJE PREK BLUETOOTH:

(Sledite Prva nastavitv:
Parjenje
Bluetooth)

Znižanje glasnosti: kliknite enkrat

POT NAZAJ:

Kliknite in zadržite več kot 2 sekundi



NAČINI

IZBIRITE SI OBA GUMBA za različne nastavitve EQ (Fit Sport 3 omogoča 3 nastavitve EQ)

JLab PODPIS (en pisk)

Značilen zvok JLab C3™ z ojačanimi vokali in basi

URAVNOTEŽENO (dva piska)

Enakomeren zvok brez dodatnih zvočnih izboljšav

BASS BOOST (trije zvočni signali)

Ojačani basi in subbasi

GLASBENI PROMPTI "HVALA"

Napajanje je vklopljeno.

"PRIPRAVLJEN ZA PARJENJE"

Slušalke JLab BT so pripravljene za povezavo z napravo Bluetooth.

"STE POVEZANI"


Slušalke JLab BT so priključene v napravo Bluetooth in je pripravljen za uporabo.

"ZBOGOM"


Izklop napajanja.

NABIJANJE

1




Odprite vrata USB in povežite kabel z računalnikom ali USB vir energije za polnjenje. Prepričajte se, da ima vir polnjenja nazivno moč 5 V ali manj.



2


Med polnjenjem se lučka **obarva rdeče in modro**, ko je popolnoma napolnjena.



Polnjenje



Popolnoma napolnjen



FITTING

1

Izberite velikost ušesne konice in izbirni nastavek Cush Fin. Preizkusite različne ušesne nastavke, da najdete najprimernejše.

2

Premaknite ušesni čep na zeleno mesto na nastavljivem mestu za namestitev konice.


3

Začnite od zadaj + zavrtite okoli ušesa.

4

Kabel pritrdite spredaj, zadaj in spodaj.


FUNKCIJE SPODNY



NAČINI
IČEVALNIKA




GLASBENI
PROMPTI




UPORABA KABELSKE SPONKE

- 1 Kabelsko sponko pritrdite blizu sredine kabela.




- 2 Pripenjanje na zadnji ali sprednji del majice.




ODPRAVLJANJE TEŽAV S POVEZAVO

NE VIDIM JLAB BT V MOJI NAPRAVI

- 1 V nastavitvah naprave izklopite in nato ponovno vklopite Bluetooth.



- 2 Če še vedno ne vidite programa JLab BT, Ponovite navodila za **prvo nastavitev: BLUETOOTH PAIRING.**






JLAB BT SE PO VKLOPU NE POVEŽE Z MOJO NAPRAVO

- 1 V nastavitvah naprave pozabite na JLab BT.

- 2 V nastavitvah naprave izklopite Bluetooth in ga nato ponovno vklopite.

- 3 Ponovite **prvo nastavitev: Navodila za povezovanje BLUETOOTH PAIRING.**

UPORABA
KABELSKE
SPONKE



ODPRAVLJANJE TEŽAV S POVEZAVO

(NADALJEVANJE)


BLUETOOTH SE POVEŽE Z NEŽELENO NAPRAVO

Opomba: JLab BT si lahko zapomni do 8 naprav. Poskusil se bo samodejno povezati z zadnjo uporabljeno napravo.

- 1 Če imate več kot eno napravo, ki je bila povezana z JLab BT, izklopite Bluetooth na nezaželenih in v izbrani napravi vklopite Bluetooth.




- 2 Pritisnite in držite gumb 10 sekund. Spustite. Lučka bo utripala rdeče in modro. za prikaz načina seznanjanja. Lučka bo počasi utripala modro ko je Bluetooth seznanjen.



OPOZORILO

Prepričajte se, da so vrata USB zaprta in pritrjena.

Tako boste zaščiteni pred znojem in poškodbami zaradi vode.



Pred polnjenjem morajo biti slušalke Fit Sport 3 popolnoma suhe.

Če so notranje komponente izpostavljene vlagi, se lahko poškodujejo.

Najbolje je, da se pred polnjenjem posuši na zraku.



OPOZORILA

- V konico slušalk ali vrata za polnjenje ne vtikajte vlage ali tekočine.
- Izogibajte se hudi vročini, mrazu in vlagi.
- Slušalke ne smete spustiti ali zmečkati, kabla ne smete obremeniti s hitrim vlečenjem ali izjemno silo ali ga upogniti pod ostrim kotom.
- V konicah ušesnih čepkov se lahko nabere vosek, kar poslabša kakovost zvoka. Vosek previdno odstranite z vatirano palčko ali drugim majhnim orodjem, da izboljšate kakovost zvoka.
- Če občutite nelagodje ali bolečino, poskusite zmanjšati glasnost ali začasno prekiniti uporabo.
- Če se med uporabo tega izdelka pojavijo redne težave, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Priporočamo, da s slušalkami ravirate kot z lepimi sončnimi očali in jih, kadar jih ne uporabljate, hranite na varnem mestu.



Trgovina z izdelki | Opozorila o izdelkih | Izgorevanje slušalk

JLab Audio + orodje za vžiganje

