



JLAB  
AUDIO

CĂȘTI DE  
STUDIO ANC

**Ne bucurăm că te bucuri de JLab Audio!  
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem pe deplin.**



### GARANȚIA DVS.

Toate cererile de garanție sunt supuse autorizării JLab Audio și la discreția noastră exclusivă. Păstrați dovada de cumpărare pentru a asigura acoperirea garanției.



### CONTACTAȚI-NE


Contactați-ne la [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com)  
sau vizitați [jlabaudio.com/contact](http://jlabaudio.com/contact)

## ÎNSCRIEȚI-VĂ ASTĂZI

[jlabaudio.com/register](http://jlabaudio.com/register)  
Actualizări de produse |  
Sfaturi utile întrebări  
frecvente și multe altele


## PRIMA CONFIGURARE: ÎMPERECHERE BLUETOOTH

- 1 Activați Bluetooth în setările dispozitivului.




- 2 Când căștile Studio ANC sunt oprite, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 8 secunde.

**Lumina roșie și albastră care clipește rapid** indică căutarea unui dispozitiv Bluetooth.



- 3 Selectați "JLab Studio ANC" în setările dispozitivului dvs. pentru a vă conecta.



Atunci când căștile sunt asociate, vocea vă solicită "You are connected" (Sunteți conectat) și **lumina albastră va clipi încet**.

## ASOCIEREA DE DISPOZITIVE NOI / SUPLIMENTARE:

Dezactivați Bluetooth pe dispozitivul asociat anterior și activați Bluetooth pe noul dispozitiv. Repetați procesul **FIRST TIME SETUP** pentru noile dispozitive.

### Note:

- Bluetooth este o tehnologie radio fără fir, ceea ce înseamnă că este sensibilă la obiectele aflate între căști și dispozitivul conectat. Căștile sunt concepute pentru a fi utilizate la o distanță de 10 metri (33 picioare) de un dispozitiv conectat, fără obiecte importante între ele (pereți etc.).
- Odată conectate cu succes, căștile vor memora dispozitivul dvs. și se vor împerechea automat atunci când vor fi pornite în viitor. Poate fi conectat doar un singur dispozitiv la un moment dat. Pentru a împerechea un alt dispozitiv, mai întâi dezasociați-l pe cel curent prin setările Bluetooth ale acestuia.
- Dacă, din orice motiv, conexiunea Bluetooth se pierde, reconectați manual dispozitivul Bluetooth.

## FUNȚIILE BUTOANELOR

**VOLUME UP:** Apăsați o dată

**TRACK FORWARD:**

Apăsați și mențineți apăsat 2+ secunde

**VOLUME DOWN:** Apăsați o dată

**URMĂRIȚI ÎNAPOI:**

Apăsați și mențineți apăsat 2+ secunde

**PORNIRE/OPRIRE:**

Apăsați și mențineți apăsat 2+ secunde

**REDARE / PAUZĂ / RĂSPUNS**

**ÎNCHIDEȚI APELURILE:**

Apăsați o dată.

**RESPINGEȚI APELURILE PRIMITE:**

Apăsați și mențineți apăsat 1 secundă


**ACTIVAȚI SIRI (iOS) SAU "OK GOOGLE" (ANDROID):**

Apăsați de două ori

**ÎMPERECHERE BLUETOOTH:**

A se vedea CONFIGURARE PRIMA DATĂ

**AUX INPUT**



Conectați-vă la sistemul de divertisment media din timpul zborului



sau jucați fără baterie



### NOTĂ:

- Funcția ANC poate funcționa atunci când este conectată cu AUX INPUT. Țineți apăsat 2+ secunde butonul ANC pentru a porni/opri.
- AUX INPUT va anula conexiunea dispozitivului Bluetooth. Deconectați-vă pentru a reveni la Bluetooth.
- Funcțiile butoanelor pentru dispozitivul Bluetooth nu vor funcționa atunci când este conectat AUX INPUT.
- Volumul va depinde de setările dispozitivului AUX. Reglați în consecință.



## ANULARE ACTIVĂ A ZGOMOTULUI

**CONECTAT LA BLUETOOTH:**

Apăsați o dată pentru a porni/opri.

**PORNIT:** 2 semnale sonore **OPRIT:** 1 semnal sonor

**CONECTAT LA AUX:**

Apăsați și mențineți apăsat 2+ secunde pentru a porni/opri.

**PORNIT:** 2 semnale sonore **OPRIT:** 1 semnal sonor

## ÎNCĂLZIRE


**Notă:** Pentru performanțe optime, încărcați-l peste noapte cu un cablu Micro USB înainte de a-l utiliza. Lăsați aproximativ 3 ore pentru a se încălca complet.

Conectați Micro USB (inclus) la căști și conectați USB-ul la un computer sau la un adaptor de curent alternativ (nu este inclus). Asigurați-vă că conexiunea USB are o sursă de alimentare.

**Lumina roșie continuă** indică faptul că se încarcă căștile.

**Lumina albastră continuă** indică faptul că încărcarea este completă.

**Notă:** Studio ANC poate fi utilizat în continuare în timpul încărcării. Porniți și conectați-vă la dispozitiv după ce are loc încărcarea.





## ATENȚIONĂRI

- Evitați umezeala sau lichidele pe cupele căștilor.
  - Evitați căldura, frigul și umiditatea extreme.
  - Evitați să scăpați sau să striviți căștile, să solicitați cablul prin tragere rapidă sau forță extremă sau să îndoiiți cablul într-un unghi ascuțit.
  - Se poate acumula ceară în cupele căștilor, scăzând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara cu un tampon de bumbac sau cu un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
  - Dacă simțiți disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sau să întrerupeți temporar utilizarea.
  - Dacă vă confrunțați cu disconfort regulat în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și consultați medicul dumneavoastră.
  - Vă recomandăm să vă tratați căștile ca pe o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur atunci când nu le folosiți.
- 



[Magazin de produse](#) | [Alerte de produs](#) | [Arderea căștilor dvs.](#)

JLab Audio + Instrument de ardere



