



Všeč nam je, da se navdušujete nad JLabom!
Ponosni smo na svoje izdelke in v celoti stojimo za njimi.



MIKROFON
USB TALK PRO



VAŠA GARANCIJA

Za vse garancijske zahtevke je potrebno dovoljenje družbe JLab in so odvisni od naše lastne presoje. Shranite dokazilo o nakupu, da zagotovite garancijsko kritje.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obrnite se na nas na naslovu support@jlab.com ali obiščite jlab.com/contact

PRIJAVA DANES

jlab.com/register

Posodobitve izdelkov |
Nasveti Kako do nasvetov
Pogosta vprašanja in več


NASTAVITEV

- 1 Povežite USB-C z mikrofonom Talk PRO.



Povežite se z računalnikom PC ali Mac VHOD USB.

- 2 Vnesite nastavitve računalnika PC ali Mac in se prepričajte, da je povezava vzpostavljena.



3 NASTAVITEV TALK PRO z računalnikom PC / MAC

NASTAVITEV TALK PRO Z RAČUNALNIKOM (WINDOWS 7, 8 ali 10)

1. V meniju Start izberite Nadzorna plošča.
2. Na nadzorni plošči izberite ikono Zvok.
3. Izberite zavihek Snemanje in izberite "JLab Talk PRO".
4. Izberite zavihek Predvajanje in izberite "JLab Talk PRO".

NASTAVITEV TALK PRO Z MACOM (macOS 10.10 ali višje)

1. Odprite sistemske nastavitve in izberite ikono Zvok.
2. Izberite zavihek Vhod in izberite "JLab Talk PRO".

3. Izberite zavihek Output in izberite "JLab Talk PRO".
4. Na tem zaslonu nastavite izhodno glasnost na želeno raven.

KONTROLE



V UPORABI



- Talk PRO deluje s skoraj vsako programsko opremo za snemanje, nameščeno v operacijskih sistemih macOS, Windows ali Linux. Preverite nastavitve programske opreme in jih ustrezno prilagodite.
- Za Talk PRO niso potrebni dodatni gonilniki/programska oprema. Preprosto ga priključite in nastavite v nastavitvah naprave.
- Telefon Talk PRO ne bo deloval prek napajalne banke/baterijskega vložka. Deloval bo le z vhodom USB-A z operacijskim sistemom.



Trgovina z izdelki | Opozorila o izdelkih | Izgorevanje slušalk

Trgovina JLab + orodje za izgorevanje



