



Aplikace

S2



Gui... > Aplikace ...

Přehled



Všechny vaše služby v jedné aplikaci


Stáhněte si aplikaci do svého mobilního zařízení. Použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos. Pokud upgradujete z aplikace Sonos S1, můžete po upgradu odstranit S1 z vašeho zařízení.

Poznámka: Produkty Sonos uvedené na trh po květnu 2020 jsou kompatibilní pouze s S2. Pokud máte starší a novější produkty, můžete odpojit vaše starší produkty nebo je upgradovat. Nebo můžete vytvořit dva oddělené systémy – jeden ovládaný pomocí S2 s produkty, které jsou s S2 kompatibilní a druhý ovládaný pomocí S1, s produkty, které s S2 kompatibilní nejsou. [Více informací](#)

Co můžete dělat:

- Objevovat a přehrávat hudbu – objevujte internetové rádio, procházejte a vyhledávejte hudbu.
- Přidat hudební a hlasové služby – uchovávejte svoji hudbu pohromadě a přidejte hlas pro bezdotykové přehrávání.
- Playlistsy Sonos – uložte skladby do playlistu, abyste je mohli poslouchat kdykoli.
- Přehrávat hudbu kdekoli – seskupte místnosti a pošlete hudbu kamkoli, nebo poslouchajte v každé místnosti jinou hudbu.

Ovládání a tlačítka



1



Název místnosti

Podívejte se, co hraje nebo seskupte místnosti pro přehrávání stejné hudby ve více než jedné místnosti

2

Ovládání přehrávání

Pust'te, pozastavte a zastavte audio, přeskočte na další skladbu nebo zpět na tu předchozí.

Poznámka: Můžete přeskakovat obsah klepnutím na  nebo  (dostupné pouze u některých služeb).

3

Ovládání hlasitosti

Upravte hlasitost v místnosti, nebo ji ztlumte. Pokud jsou dvě nebo více místností seskupeny, můžete nastavit hlasitost všech místností ve skupině nebo hlasitost každé místnosti pomocí jejího posuvníku.

4

Fronta

Zobrazte a spravujte skladby, které jste vybrali k přehrávání. Můžete přidat, odebrat a přeorganizovat skladby. Frontu můžete také uložit jako playlist pro snazší přehrávání příště. Viz **[Playlisty Sonos](#)**.

5

Nyní hraje

Zobrazí, co se právě přehrává v této místnosti nebo skupině místností.

6

Více informací

Podívejte se na další možnosti aktuálně přehrávaného obsahu, například nastavení prolínání a časovače spánku, přidání skladby do oblíbených nebo do playlistu.

7

Výběr místnosti

Vyberte, kde chcete hudbu přehrávat

8

Můj Sonos

Prostor pro uložení a přehrávání vaší oblíbené hudby a kolekcí, abyste vždy věděli, kde najdete hudbu, která se vám líbí.

9

Procházet

Procházejte hudební služby, vaši hudební knihovnu a hudbu na vašem mobilním zařízení. Když najdete hudbu, která se vám líbí, pusťte ji v kterékoli místnosti.

10

System

- Podívejte se, co se ve vašich místnostech přehrává.
- Seskupte místnosti, aby se stejná hudba přehrávala v různých místnostech a nebo všude.
- Usínáte rádi při poslechu hudby? Sonos se může automaticky vypnout. Pro nastavení časovače spánku klepněte na název skladby z **Nyní hraje**. [Více informací](#)

11

Vyhledat

Prohledávejte své zdroje obsahu.

12

Nastavení



Přidejte hudbu a hlasové služby, nastavte budíky a přejděte na systémová nastavení.

Fronta



Když přehráváte skladbu, je automaticky přidána do vaší hudební fronty. Skladby do fronty můžete také přidávat při vyhledávání.

Je snadné uložit frontu jako playlist, abyste si ji mohli snadno poslechnout znovu. Viz [Playlisty Sonos](#).

Promíchat

Pro změnu pořadí skladeb v **Nyní hraje** klepněte na  > .


Opakovat

Pro opakování všech skladeb v **Nyní hraje** klepněte na  > , pro opakování právě přehrávané skladby klepněte ještě jednou.


Prolínání

Pro vytvoření hladkého přechodu mezi skladbami v **Nyní hraje** klepněte na název skladby a poté na **Prolínání**.


Uložit

V **Nyní hraje** klepněte na  > **Uložit** a vytvoříte playlist Sonos, abyste si ho později mohli poslechnout znovu. Viz [Playlisty Sonos](#).



Smazat

Pro odstranění všech skladeb z fronty v **Nyní hraje**, klepněte na  > **Smazat**. Pokud něco hraje, hrát to přestane.


Odstranit skladby

V **Nyní hraje**, klepněte na  > **Upravit** a poté můžete odstranit skladby.


Přeskupit skladby

V **Nyní hraje**, klepněte na  > **Upravit** a poté přidržte  a přesuňte skladbu na novou pozici.


Přehrát nyní

Při procházení obsahu klepněte na ... (iOS) nebo  (Android), poté **Přehrát nyní** a přidejte do fronty skladbu nebo album a hned ho začněte přehrávat. Všechno, co právě hraje, se zastaví.


Přehrát další

Při procházení obsahu klepněte na ... (iOS) nebo  (Android), poté **Přehrát nyní** a přidejte do fronty skladbu nebo album a hned je začněte přehrávat.

Přidat na konec fronty

Při procházení obsahu klepněte na ... (iOS) nebo  (Android), poté **Přidat na konec fronty** a přidejte skladbu nebo album na konec aktuální fronty.

Nahradit frontu


Při procházení obsahu klepněte na ... (iOS) nebo  (Android), poté **Nahradit frontu**, abyste odstranili aktuální frontu a nahradili ji tímto výběrem.

Playlisty Sonos


Jakákoli fronta může být uložena jako Playlist Sonos v **Můj Sonos**. Playlisty umožňují rychlý přístup k oblíbené hudbě, takže si ji můžete snadno poslechnout znovu.

Obsah uložený na vašem mobilním zařízení nemůže být uložen do playlistu Sonos, protože cestuje s vámi a není vždy dostupný na Sonos.

Vytvořit playlist


Ze skladeb, které chcete přehrávat, vytvořte v aplikaci Sonos frontu, poté z **Nyní hraje** klepněte na  > **Uložit** a pojmenujte svůj playlist.

Přidat do playlistu

- Z **Nyní hraje** klepněte na název skladby, poté klepněte na **Přidat do playlistu Sonos**.
- Z vyhledat klepněte na ... (iOS) nebo  (Android) vedle skladby, kterou chcete uložit a vyberte **Přidat do playlistu Sonos**.

Upravit playlist

Můžete změnit pořadí skladeb nebo je odstranit.


- V **Můj Sonos** klepněte na playlist, poté klepněte na ... (iOS) nebo  (Android) na horní straně obrazovky. Vyberte **Upravit playlist**.

Hudební služby a předplatné

Streamujte ze svých oblíbených služeb. Sonos spolupracuje se všemi službami, které znáte a máte rádi – Apple Music, Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Pandora, Tunes, iHeartRadio, Google Play Music, YouTube Music a mnoho dalších.

Pro přidání hudební služby, nebo změnu služby, kterou máte, přejděte na  > **Služby a hlas**.

Upgradujte na Sonos Radio HD. Užívejte si poslech bez reklam, bezztrátový zvuk a přístup k exkluzivním stanicím a uměleckému obsahu.

Pro předplacení Sonos Radio HD, nebo změně předplatného, které máte, přejděte na  > **Účet > Předplatné**.


Hlasové služby

Používejte svůj hlas k ovládání svého systému Sonos s jakýmkoli hlasově aktivovaným produktem Sonos – přehrávejte a ovládejte obsah, zesilujte a snižujte hlasitost a další.

- **Sonos Voice Control:** ovládejte celý svůj systém Sonos snadno bez používání rukou a s bezkonkurenčním soukromím. Sonos Voice Control je připraveno k použití – jeho přidání zabere jen pár sekund po nastavení vašich reproduktorů. **Více informací**
- **Amazon Alexa:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Alexa s aktivovanou schopností Sonos. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Google Assistant:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Google Assistant. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Siri:** budete potřebovat aplikaci Apple Home. Stačí přidat reproduktory Sonos kompatibilní s AirPlay 2 do aplikace Apple Home a pak použít iPhone, iPad nebo Apple TV a požádat Siri, aby přehrávala hudbu (v současné době omezenou na Apple Music). **Více informací**

Poznámka: Hlasové ovládání není zatím podporováno ve všech zemích – tato funkce bude dostupná, jakmile bude ve vašem regionu spuštěn Sonos a hlasová služba.

Předvolby aplikace

Přejděte na  > **Předvolby aplikace** pro úpravu předvoleb a chování, jako jsou upozornění a ovládání na uzamčené obrazovce.

Vzhled (pouze S2)

Změňte vzhled na světlý nebo tmavý režim nebo jej nastavte na výchozí nastavení zařízení. [Více informací](#)

Zobrazit upozornění

Povolí aplikaci zobrazovat oznámení. Toto nastavení musí být zapnuté, abyste mohli používat zkratky aplikací nebo ovládání na uzamčené obrazovce.

Zobrazit zkratky aplikace

Vytvořte si na domovské obrazovce zástupce, abyste se rychle dostali k oblíbenému obsahu.

Ovladače na uzamčené obrazovce/Zobrazit ovladače na zamčené obrazovce

Ovládejte váš systém Sonos z uzamčené obrazovky na zařízeních **iOS** nebo **Android**.

Aktivovat historii vyhledávání

Povolit uložení vašich nedávných vyhledávání. Data jsou uložena lokálně na tomto zařízení a nejsou nahrávána na naše servery.

Potvrdit lokalitu

Když je Sonos nějakou dobu neaktivní, potvrďte, kde chcete hudbu přehrávat.

Povolit vyskakovací okna se zprávami

Povolte vyskakovací okna se zprávami, aby mohly být nové produkty vyhledány automaticky.

Hardware ovládání hlasitosti (iOS) / Domácí obrazovka ovládání hlasitosti (Android)

Pomocí hardwarových tlačítek hlasitosti na zařízení iOS nebo Android můžete zvýšit nebo snížit hlasitost Sonos. [**Více informací**](#)

Ovládání z jiných zařízení

Ovládejte váš systém Sonos alternativními způsoby.

Najít moje aplikace

Povolte zobrazování hudebních a obsahových aplikací nainstalovaných v tomto zařízení při procházení, abyste je mohli přidat do aplikace Sonos.

Verze

Verze softwaru vaší aplikace Sonos.

Model

Specifické číslo modelu verze vaší aplikace Sonos.


Spravovat nastavení Android / Spravovat nastavení iOS

Otevře nastavení aplikace Sonos v nastavení zařízení Android nebo iOS.

Resetovat aplikaci

Odpojte aplikaci od vašeho systému Sonos, abyste mohli nastavit nový systém Sonos nebo se připojit ke stávajícímu systému ve stejné síti.

Nastavení systému

Pro zobrazení a změnu nastavení vašeho systému Sonos a připojených zařízení přejděte na  > **Systém**.

Název

Popis

O mém systému

Zobrazí všechny produkty Sonos ve vašem systému spolu s podrobnými informacemi včetně názvu, sériového čísla, IP adresy, verze softwaru a dalších.

AirPlay

Zobrazí produkty kompatibilní s AirPlay ve vašem systému a umožní vám ponechat produkty nekompatibilní s AirPlay ve skupině s produkty kompatibilními s AirPlay pro přehrávání ve více místnostech. [**Více informací**](#)

Budíky

Nastavit budík pro automatické přehrávání hudby ve specifikovaný čas v místnosti nebo skupině místností. Viz [**Budíky a časovač spánku**](#).

Audio komprese

Umožňuje zrušit přednastavení a zvolit, zda má Sonos při streamování přes linkový vstup komprimovat zvuk. Sonos přednastaví tu nejlepší úroveň audio komprese pro váš systém. Toto nastavení nahradí přednastavení. [**Více informací**](#)



Název	Popis
Datum a čas	Nastavte místní datum a čas pro svůj systém nebo jej nastavte z internetu. Můžete také zadat, zda chcete čas upravit podle letního času.
Skupiny	Vytvořte skupinu produktů, abyste ji mohli rychle vybrat podle názvu.
Mediální servery	Umožňuje zobrazit sdílenou knihovnu médií systému Windows v aplikaci Sonos, takže můžete procházet obsah a přímo jej streamovat do systému Sonos. <u>Více informací</u>
Hudební knihovna	Spravujte hudební knihovnu uloženou v počítači nebo na jednotce síťového úložiště. K nastavení hudební knihovny použijte počítač. <u>Více informací</u>
Sít'	Přepněte váš systém Sonos na <u>jinou bezdrátovou síť</u> , nebo, pokud máte produkt kabelem připojený k vašemu routeru, můžete změnit <u>bezdrátový kanál</u> vašeho systému a pokusit se tak snížit rušení.
Rodičovská kontrola	Omezte přístup k explicitnímu obsahu. <u>Více informací</u>

Název	Popis
Aktualizace systému	Sonos pravidelně přidává nové funkce. Nastavte vaše reproduktory Sonos, aby se automaticky aktualizovaly na pozadí, a vy tak budete mít vždy k dispozici ty nejnovější funkce bez přerušování vašeho poslechu. <u>Více informací</u>
Převést vlastnictví systému	Převeďte váš systém Sonos k novému účtu. Toto budete potřebovat udělat, pokud vytvoříte nový účet Sonos, nebo používáte již použité produkty, které jsou stále registrovány k původnímu účtu. <u>Více informací</u>
Zapomenout aktuální systém Sonos	Odeberte systém Sonos z vaší aplikace, abyste se mohli připojit k jinému systému. Tato možnost není dostupná, pokud je aplikace připojena pouze k jednomu systému Sonos.

Budíky a časovač spánku

Budíky

Nechte se probudit hudbou, kterou máte rádi – nastavte si budík s oblíbenou skladbou, stanicí nebo playlistem.


Přejděte na  > . **Více informací**

- V různé dny se probouzejte s různými skladbami, rozhlasovými stanicemi nebo playlisty.
- Ať vaše oblíbené skladby hrají, když se z práce vrátíte domů.
- Naplánujte, aby Sonos hrál každý večer několik hodin, když jste na dovolené.

Odložení upozornění

Chcete zůstat v posteli o chvíli déle? Když nastavíte budík, zapněte Odložení upozornění.

Časovač spánku

Usínáte rádi při poslechu hudby? V **Nyní hraje** klepněte na  a nastavte časovač spánku.

Nastavení účtu

Váš účet umožňuje registrovat produkty, přijímat aktualizace a zajišťuje bezproblémovou integraci s obsahem a hlasovými službami. [Více informací](#)


Změnit e-mail

Změňte e-mailovou adresou spojenou s vaším účtem Sonos.

Resetování hesla

Změňte heslo spojené s vaším účtem Sonos.

Najít chybějící produkty

Pokud některé místnosti chybějí, přejděte na  > **Podpora** > **Najít chybějící produkty** a my vám je pomůžeme najít (dostupné pouze s aplikací Sonos S2). [Více informací](#)