

# z e n s



## Zens Essential Series Built-in wireless charger

ZEBIO3W/ZEBIO4W

User manual | Gebrauchsanweisung | Manual de usuario | Manuel de l'utilisateur | Manuale d'uso |  
Gebruikershandleiding | уководство пользователя | Посібник користувача



Zens B.V.  
High Tech Campus 10  
5656 AE Eindhoven  
The Netherlands

# CZ

## V balení

- Vestavěná bezdrátová nabíječka
- Napájecí adaptér
- Zástrčky adaptéru typu A (USA), typu F (EU) a typu G (Velká Británie)
- Stručný průvodce instalací
- Uživatelská příručka
- Registrační karta s prodlouženou zárukou

## Bezdrátové nabíjení Zens

### Důležitá bezpečnostní upozornění

- Výrobek uchovávejte mimo dosah vody.
- Neumisťujte ani neskladujte výrobek v blízkosti vody nebo jiné tekutiny.
- Po vyčištění se ujistěte, že je výrobek zcela suchý, než jej připojíte k elektrické zásuvce.

### **Varovná upozornění**

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na napájecím adaptéru nebo zástrčce odpovídá místnímu napětí.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, napájecí adaptér, napájecí zástrčku nebo kabel USB, pokud je některý z nich jakkoli poškozen.
- Používejte pouze oficiální napájecí adaptér, napájecí zástrčku nebo kabel USB (dodávané spolu s nabíječkou). Pokud je použit neoficiální napájecí adaptér nebo je použito nesprávné napětí pro nabíječku, kontrolka bude rychle blikat a nedojde k nabíjení.
- Na nabíječku neumisťujte žádné kovové štítky ani žádné předměty.
- Nepoužívejte nabíječku venku nebo v blízkosti vyhřívaných povrchů.

- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem nabíječky.
- Nabíječku nepoužívejte s prodlužovacím kabelem ani nepřetěžujte elektrické zásuvky.
- Při používání dětmi, postiženými osobami nebo osobami s duševním onemocněním nebo v jejich blízkosti je nutný dohled.

## **Kompatibilita**

Nabíječka funguje s jakýmkoli zařízením, které podporuje bezdrátové nabíjení Qi, a funguje s většinou lehkých pouzdry (tloušťka < 3 mm). Jakákoli pouzdra s kovovou výstelkou nebo kovovým vnitřkem (např. magnety, bankovní karty atd.) je třeba před nabíjením odstranit.

## **Dotazy nebo zpětná vazba? Dejte nám vědět.**

Máte-li jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu týkající se používání nabíječky, bezdrátového nabíjení nebo zařízení Zens, prosím podívejte se na stránky [www.makezens.com](http://www.makezens.com) nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Zens na adrese [support@makezens.com](mailto:support@makezens.com).

## **Pravidla pro vrácení zboží / záruka ZENS**

Vážený zákazníku,

Všechny výrobky ZENS jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší standardy a poskytovaly vysoce kvalitní výkon. V případě, že se při používání výrobku setkáte s jakýmkoli obtížemi, doporučujeme vám nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo do informací v sekci podpory na stránkách [www.makezens.com](http://www.makezens.com).

V nepravděpodobném případě poruchy během záruční doby společnost ZENS zajistí servis vašeho výrobku.

## **Záruční podmínky**

Záruka začíná dnem nákupu a končí po 24 měsících. Pokud se během záruční doby vyskytne jakákoli závada způsobená vadným materiálem a/nebo zpracováním, společnost ZENS zajistí servis. Pokud oprava není možná nebo je považována za neekonomickou, může společnost ZENS souhlasit s výměnou výrobku. Výměna bude nabídnuta podle uvážení společnosti ZENS a záruka bude trvat od data původního nákupu. Záruka společnosti ZENS platí za předpokladu, že s výrobkem bylo zacházeno správně v souladu s jeho určením a v souladu s návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na následné škody, mimo jiné na ztrátu dat nebo ztrátu podnikání. Záruka ZENS se nevztahuje na případy, kdy:

- doklady o koupi byly jakýmkoli způsobem pozměněny nebo se staly nečitelnými.
- Číslo modelu a/nebo sériové číslo na výrobku bylo změněno, odstraněno nebo nečitelné.
- Opravy nebo úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnými servisními organizacemi nebo osobami.
- Výrobek je používán ke komerčním účelům.
- Závada je způsobena zneužitím nebo nesprávným používáním výrobku nebo podmínkami prostředí, které nejsou v souladu s doporučeným provozem výrobku.
- Příklad byl poškozen - mimo jiné poškozením domácími zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, vodou nebo požárem, přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou.
- Výrobek je vadný v důsledku opotřebení dílů, které lze vzhledem k jejich povaze považovat za spotřební díly.
- Výrobek nefunguje správně, protože nebyl původně navržen, vyroben, schválen a/nebo autorizován pro zemi, ve které výrobek používáte, což může nastat v případech, kdy byl výrobek zakoupen v jiné zemi, než je země jeho zamýšleného použití.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Vzhledem k tomu, že se mohou v jednotlivých zemích lišit, některé z výše uvedených informací se na vás nemusí vztahovat.

Tato záruka je platná pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, a je nepřenosná, nevztahuje se na jiné uživatele než na původního kupujícího.

### **Potřebujete servis?**

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám, abyste si před kontaktováním společnosti ZENS přečetli uživatelskou příručku nebo se podívali do sekce podpory na adrese [www.makezens.com](http://www.makezens.com). V případě potřeby servisu nevracejte výrobek, aniž byste nejprve kontaktovali společnost ZENS. Chcete-li tento výrobek opravit nebo vyměnit, kontaktujte společnost ZENS během záruční doby e-mailem ([support@makezens.com](mailto:support@makezens.com)) a uveďte následující údaje: e-mailovou adresu, jméno, adresu, telefonní číslo, datum a místo nákupu, podrobný popis problému.

Pokud se zdá, že problém spočívá ve vadě zpracování nebo materiálu, poskytnete společnost ZENS formulář pro vrácení a pokyny, které opravňují k vrácení výrobku. Zpětná přeprava je na náklady zákazníka a k vrácenému výrobku musí být přiložen původní doklad o koupi. Společnost ZENS neodpovídá za ztrátu nebo poškození výrobku během přepravy. Jakýkoli výrobek vrácený bez původního dokladu o koupi bude vrácen na náklady zákazníka. Všechny vrácené produkty musí obsahovat původní obal a všechny položky, jako je výrobek, napájecí adaptéry a uživatelská příručka.

Po prozkoumání problému bude výrobek opraven nebo vyměněn a zaslán zpět na adresu uvedenou ve formuláři pro vrácení.

# SK

## V balení

- Zabudovaná bezdrôtová nabíjačka
- Napájací adaptér
- Zástrčky adaptéra typu A (USA), typu F (EÚ) a typu G (Veľká Británia)
- Stručná inštalačná príručka
- Používateľská príručka
- Registračná karta s predĺženou zárukou

## Bezdrôtové nabíjanie Zens

### Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody.
- Výrobok neumiestňujte ani neskladujte v blízkosti vody alebo inej tekutiny.
- Po vyčistení sa uistite, že je výrobok úplne suchý, než ho pripojíte do elektrickej zásuvky

### **Výstražné upozornenia**

- Skontrolujte, či napätie uvedené na napájacom adaptéri alebo zástrčke zodpovedá miestnemu napätiu pred pripojením adaptéra do elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte nabíjačku, napájací adaptér, sieťovú zástrčku ani kábel USB, ak je niektorý z nich akokoľvek poškodený.
- Používajte iba oficiálny napájací adaptér, napájaciu zástrčku alebo USB kábel (dodávané spolu s nabíjačkou). Ak sa používa neoficiálny napájací adaptér alebo sa používa nesprávne napätie pre nabíjačku, kontrolka bude rýchlo blikať a nedôjde k nabíjaniu.
- Na nabíjačku neumiestňujte žiadne kovové štítky ani žiadne predmety.
- Nabíjačku nepoužívajte vonku alebo v blízkosti vyhrievaných povrchov.

- Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, poraďte sa so svojím lekárom alebo výrobcom implantovaného zariadenia pred použitím nabíjačky.
- Nabíjačku nepoužívajte s predlžovacím káblom ani nepreťažujte elektrické zásuvky.
- Pri používaní deťmi, postihnutými osobami alebo osobami s duševnými poruchami alebo v ich blízkosti je potrebný dohľad.

## **Kompatibilita**

Nabíjačka funguje s akýmkoľvek zariadením, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi, a funguje s väčšinou ľahkých puzdrami (s hrúbkou < 3 mm). Všetky puzdrá s kovovou výstelkou alebo kovovým vnútrom (napr. magnety, bankové karty atď.) potrebujú pred nabíjaním odstrániť.

## **Otázky alebo spätná väzba? Dajte nám vedieť.**

Ak máte akékoľvek otázky alebo spätnú väzbu k používaniu nabíjačky, bezdrôtovému nabíjaniu alebo zariadenia Zens, prosím pozrite sa na stránku [www.makezens.com](http://www.makezens.com) alebo kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Zens prostredníctvom stránky [support@makezens.com](mailto:support@makezens.com).

## **Pravidla pre vrátenie produktu / záruka ZENS**

Vážený zákazník,

všetky výrobky ZENS sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali najvyššie štandardy a poskytovali vysokokvalitný výkon. V prípade, že sa pri používaní vášho výrobku vyskytnú akékoľvek ťažkosti, odporúčame vám, aby ste si najprv prečítali návod na použitie alebo informácie v sekcii podpory na stránke [www.makezens.com](http://www.makezens.com).

V nepravdepodobnom prípade poruchy počas záručnej doby spoločnosť ZENS zabezpečí servis vášho výrobku.

## **Záručné podmienky**

Záruka začína plynúť dňom nákupu a končí po 24 mesiacoch. Ak sa počas záručnej doby vyskytne akákoľvek závada spôsobená chybným materiálom a/alebo spracovaním, spoločnosť ZENS zabezpečí servis. Ak oprava nie je možná alebo sa považuje za neekonomickú, spoločnosť ZENS môže súhlasiť s výmenou výrobku. Výmena bude ponúknutá podľa uváženia spoločnosti ZENS a záruka bude trvať od dátumu pôvodného nákupu. Záruka spoločnosti ZENS platí za predpokladu, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne na zamýšľané použitie a v súlade s návodom na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje na následné škody, vrátane, ale nielen, straty údajov alebo straty podnikania. Záruka ZENS sa neuplatňuje, ak:

- doklady o kúpe boli akýmkoľvek spôsobom pozmenené alebo sa stali nečitateľnými.
- Modelové a/alebo sériové číslo na výrobku bolo zmenené, odstránené alebo nečitateľné.
- Opravy alebo úpravy a zmeny výrobku boli vykonané neoprávnenými servisnými organizáciami alebo osobami.
- Výrobok sa používa na komerčné účely.
- Závada je spôsobená zneužitím alebo nesprávnym používaním výrobku alebo podmienkami prostredia, ktoré nie sú v súlade s odporúčanou prevádzkou výrobku.
- Jednotka bola poškodená - okrem iného vrátane poškodenia domácimi zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, vodou alebo požiarom, prírodnou katastrofou alebo dopravnou nehodou.
- Výrobok je chybný v dôsledku opotrebovania dielov, ktoré možno vzhľadom na ich povahu považovať za spotrebné diely
- Výrobek nefunguje správne, pretože nebol pôvodne navrhnený, vyrobený, schválený a/nebo autorizovaný pre zemi, ve ktoré výrobek používate, což může nastat v případech, kdy byl výrobek zakoupen v jiné zemi, než je země jeho zamýšleného použití.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Vzhledem k tomu, že se mohou v jednotlivých zemích lišit, některé z výše uvedených informací se na vás nemusí vztahovat.

Tato záruka je platná pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, a je nepřenosná, nevztahuje se na jiné uživatele než na původního kupujícího.

### **Potřebujete servis?**

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám, abyste si před kontaktováním společnosti ZENS přečetli uživatelskou příručku nebo se podívali do sekce podpory na adrese [www.makezens.com](http://www.makezens.com). V případě potřeby servisu nevracejte výrobek, aniž byste nejprve kontaktovali společnost ZENS. Chcete-li tento výrobek opravit nebo vyměnit, kontaktujte společnost ZENS během záruční doby e-mailem ([support@makezens.com](mailto:support@makezens.com)) a uveďte následující údaje: e-mailovou adresu, jméno, adresu, telefonní číslo, datum a místo nákupu, podrobný popis problému.

Ak sa zdá, že problém je založený na chybe spracovania alebo materiálu, spoločnosť ZENS poskytne formulár na vrátenie a pokyny, ktoré oprávňujú vrátiť výrobok. Vrátenie zásielky je na náklady zákazníka a k vráteniu musí byť priložený pôvodný doklad o kúpe. Spoločnosť ZENS nezodpovedá za stratu alebo poškodenie výrobku počas prepravy. Každý výrobok vrátený bez pôvodného dokladu o kúpe bude vrátený na náklady zákazníka. Všetky vrátené výrobky musia obsahovať originálny obal a všetky položky, ako je výrobok, napájacie adaptéry a návod na použitie.

Po preskúmaní problému bude výrobok opravený alebo vymenený a zaslaný späť na adresu uvedenú vo formulári na vrátenie.

Výrobok nefunguje správne, pretože nebol pôvodne navrhnutý, vyrobený, schválený a/alebo autorizovaný pre krajinu, v ktorej výrobok používate, čo môže nastať v prípadoch, keď bol výrobok zakúpený v inej krajine, ako je krajina jeho zamýšľaného použitia.

Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Keďže sa to môže v jednotlivých krajinách líšiť, niektoré z vyššie uvedených sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto záruka platí len v krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený, a je neprenosná a sa nevztahuje na iných používateľov ako na pôvodného kupujúceho.

### **Potrebuieți servis?**

Aby ste sa vyhli zbytočným nepříjemnostiam, odporúčame vám, aby ste si pred kontaktovaním spoločnosti ZENS prečítali používateľskú príručku alebo si

prečítali časť podpory na stránke [www.makezens.com](http://www.makezens.com). Ak je potrebný servis, nevracajte výrobok bez toho, aby ste predtým kontaktovali spoločnosť ZENS. Ak chcete tento výrobok opraviť alebo vymeniť, kontaktujte spoločnosť ZENS počas záručnej doby e-mailom ([support@makezens.com](mailto:support@makezens.com)) a uveďte nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, meno, adresu, telefónne číslo, dátum a miesto nákupu, podrobný opis problému.

Ak sa zdá, že problém je založený na chybe spracovania alebo materiálu, spoločnosť ZENS poskytne formulár na vrátenie a pokyny, ktoré oprávňujú vrátiť výrobok. Vrátenie zásielky je na náklady zákazníka a k vráteniu musí byť priložený pôvodný doklad o kúpe. Spoločnosť ZENS nezodpovedá za stratu alebo poškodenie výrobku počas prepravy. Každý výrobok vrátený bez pôvodného dokladu o kúpe bude vrátený na náklady zákazníka. Všetky vrátené výrobky musia obsahovať originálny obal a všetky položky, ako je výrobok, napájacie adaptéry a návod na použitie.

Po preskúmaní problému bude výrobok opravený alebo vymenený a zaslaný späť na adresu uvedenú vo formulári na vrátenie.