



# S1 alkalmazás



Gui... > S1 alkalmazás

# Áttekintés




Ez az eredeti Sonos alkalmazás letölthető a mobil eszközre a régebbi termékek vezérléséhez. A 2020 májusát követően kiadott termékek az S1 Controller alkalmazással nem kompatibilisek. Ha régebbi és újabb termékei egyaránt vannak, leválaszthatja a régebbi termékeket, illetve frissítheti őket. Ezenkívül létrehozhat két különálló rendszert is: az S2-vel kompatibilis termékek számára egy olyat, amelyen S2 fut, és a többi termék számára egy másikat, amelyen S1 fut.

## További információ

### **A következőket teheti meg:**

- Fedezzen fel és játsszon le zenét – fedezze fel a Sonos rádiót, böngésszen és keressen zenét.
- Zene- és hangszolgáltatások hozzáadása – tartsa egy helyen a zenét, és adjon hozzá hangot az érintésmentes lejátszáshoz.
- Sonos lejátszási listák – a zeneszámok mentése lejátszási listára, így bármikor meghallgathatja őket.
- Zenelejátszás bárhol – a helyiségek csoportosításával mindenhol elküldheti ugyanazt a zenét, vagy minden helyiségben más-más zenét hallgathat.



1



## Helyiség neve

Az éppen hallható zene megtekintése, és a helyiségek csoportosítása ugyanazon zene több helyiségben való lejátszásához.

2

## Lejátszás vezérlőelemei

A zene elindítása, szüneteltetése és leállítása; ugrás a következő zeneszámra vagy vissza az előzőre.

**Megjegyzés:** Átugorhat a tartalmakon az  vagy  gombra koppintva (mely csak bizonyos szolgáltatásoknál használható).

3

## Hangerőszabályozás

A helyiség hangerejének beállítása vagy némítása. Ha két vagy több helyiség van csoportosítva, akkor a csoportban lévő összes helyiség hangerejét vagy az egyes helyiségek hangerejét a csúszkával állíthatja be.

---

4

## Várólista

A lejátszásra kiválasztott zeneszámok megtekintése és kezelése. A zeneszámokat hozzáadhatja, eltávolíthatja és átszervezheti. A várólistát lejátszási listaként is elmentheti, hogy a következő alkalommal könnyebben lejátszhassa. Lásd: **Sonos lejátszási listák**.

---

5

## Most szól

Megmutatja, hogy mi szól jelenleg a helyiségben vagy a helyiségcsoportban.

---

6

## További információ

További opciókat láthat az éppen lejátszott tartalomhoz, például az áttűnés és az alvásidőzítő beállítása, egy zeneszám hozzáadása a kedvencekhez vagy egy lejátszási listához.

---

7

## Helyiségválasztó

Kiválaszthatja, hol szeretné lejátszani a zenét.

---

8

## Saját Sonos

Itt mentheti el és játszhatja le kedvenc zenéjét és gyűjteményeit, így mindig tudja, hol található az Ön által kedvelt zenét.

---

9

## Böngészés

Böngészhet a zenei szolgáltatásokban, a zenei könyvtárban és mobileszközön lévő zenék között. Ha kedvére való zenét talál, bármelyik helyiségben elindíthatja a lejátszását.

---

---

---

10

## Helyiségek

- Megnézheti, mi szól a helyiségekben.
- A helyiségek csoportosíthatók ugyanazon zene különböző helyiségekben vagy mindenhol való lejátszásához.
- Szeret zenére álomba merülni? A Sonos automatikusan ki tud kapcsolni. Koppintson a zeneszám címére a **Most szól** képernyőn az alvásidőzítő beállításához. **További információ**

---

11

## Keresés

Keresés a tartalmi forrásokban.

---

12

## Beállítások

Zene- és hangszolgáltatások adhatók hozzá, ébresztések állíthatók be, továbbá beléphet a Rendszer beállításába.

# Sor



A zeneszámok lejátszáskor automatikusan hozzáadódnak a várólistához; böngészés közben is hozzá lehet adni zeneszámokat a várólistához.

A várólista könnyen menthető Sonos lejátszási listaként, hogy később újra meghallgathassa.

Lásd: [Sonos lejátszási listák](#).



---

## Véletlen sorrend

A **Most szól** részen koppintson a  >  lehetőségre a zeneszámok sorrendjének megváltoztatásához.

---

## Ismétlés

A **Most szól** részen koppintson a  >  lehetőségre az összes zeneszám megismétléséhez; koppintson ismét a lejátszott zeneszám megismétléséhez.


---

## Áttűnés

A **Most szól** részen koppintson a zeneszám címére, majd az **Áttűnés** elemre a zeneszámok közötti zökkenőmentes átmenet létrehozásához.


---

## Mentés

A **Most szól** részen koppintson a  > **Mentés** lehetőségre egy Sonos lejátszási lista létrehozásához, hogy később újra meghallgathassa. Lásd: [Sonos lejátszási listák](#).


---

## Törlés

A **Most szól** részen koppintson a  > **Törlés** lehetőségre az összes zeneszám várólistáról való eltávolításához. Ha valami éppen szól, az leáll.

---

## Zeneszámok törlése



A **Most szól** részen koppintson a  > **Szerkesztés** lehetőségre, majd törölheti a zeneszámokat.

---

---


---

## Zeneszámok átrendezése

A **Most szól** részen koppintson a  > **Szerkesztés** lehetőségre, majd a zeneszám új helyre történő áthúzásához érintse meg és tartsa lenyomva a  lehetőséget.


---

## Lejátszás most

Tartalom böngészése közben koppintson a ... (iOS) vagy a  (Android) elemre, majd a **Lejátszás most** lehetőségre, hogy egy zeneszámot vagy albumot hozzáadjon a várólistához, és azonnal elkezdje lejátszani. Az esetleg szóló zeneszám leáll.


---

## Következő lejátszása

Tartalom böngészése közben koppintson a ... (iOS) vagy a  (Android) elemre, majd a **Következő lejátszása** lehetőségre, hogy egy zeneszámot vagy albumot hozzáadjon a várólista aktuális helyéhez, és a jelenlegi tartalom befejeztét követően elkezdje lejátszani.


---

## Hozzáadás a várólista végéhez

Tartalom böngészése közben koppintson a ... (iOS) vagy a  (Android) elemre, majd a **Hozzáadás a várólista végéhez** lehetőségre, hogy egy zeneszámot vagy albumot hozzáadjon a jelenlegi várólista végéhez.

---

## Várólista cseréje


Tartalom böngészése közben koppintson a ... (iOS) vagy a  (Android) elemre, majd a **Várólista cseréje** lehetőségre, hogy törölje a jelenlegi várólistát, és lecserélje a kiválasztott elemekre.

# Sonos lejátszási listák


Bármely várólista menthető Sonos lejátszási listaként a **Saját Sonosban**. A lejátszási listák segítségével gyorsan hozzáférhet kedvenc zenéihez, így könnyen újra meghallgathatja őket.

A mobil eszközön tárolt tartalmakat nem lehet Sonos lejátszási listába menteni, mivel azok Önnel együtt utaznak, és nem mindig állnak a Sonos rendelkezésére.

## Lejátszási lista létrehozása


A Sonos alkalmazásban állítsa össze egy várólistára a lejátszani kívánt zeneszámokat, majd a **Most szól** menüpontban koppintson az  > **Mentés** lehetőségre, és adjon nevet a lejátszási listának.

## Hozzáadás lejátszási listához

- Koppintson a zeneszám címére a **Most szól** képernyőn, majd a **Hozzáadás Sonos lejátszási listához** lehetőségre.
- A keresésből koppintson a ... (iOS) vagy  (Android) elemre a menteni kívánt zeneszám mellett, és válassza a **Hozzáadás a Sonos lejátszási listához** lehetőséget.


## Lejátszási lista szerkesztése

Megváltoztathatja a zeneszámok sorrendjét vagy törölheti őket.


- A **Saját Sonos** részen koppintson egy lejátszási listára, majd a képernyő tetején lévő ... (iOS) vagy  (Android) lehetőségre. Válassza a **Lejátszási lista szerkesztése** lehetőséget.

# Zenei szolgáltatások és előfizetések

**Streamelés kedvenc szolgáltatásairól.** A Sonos együttműködik az összes olyan szolgáltatással, amelyet Ön ismer és szeret – Apple Music, Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Pandora, TuneIn, iHeartRadio, Google Play Music, YouTube Music és még sok más.


Zenei szolgáltatás hozzáadásához vagy a meglévő szolgáltatások módosításához lépjen a  > **Szolgáltatások és hang** lehetőségre.

**Frissítés Sonos Radio HD-re.** Reklámmentes zenehallgatásban, veszteségmentes hangzásban, valamint exkluzív állomásokhoz és előadói tartalmakhoz való hozzáférésben lehet része.

A Sonos Radio HD előfizetéshez vagy a meglévő előfizetések módosításához lépjen a  > **Fiók** > **Előfizetések** lehetőséghez.

# Hangszolgáltatások


Használja a hangját a Sonos rendszer vezérléséhez bármely hangalapú Sonos termékkel – lejátszhatja és vezérelheti a tartalmakat, fel- vagy leszállíthatja a hangerőt, és még sok minden mást.

A kezdéshez lépjen a  > Szolgáltatások és hang menüpontra.

- **Amazon Alexa:** a Sonos alkalmazásra és az Alexa alkalmazásra, valamint benne az engedélyezett Sonos funkcióra van szükség. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. [További információ](#)
- **Google Segéd:** a Sonos alkalmazás és a Google Segéd alkalmazás szükséges. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. [További információ](#)
- **Siri:** az Apple Home alkalmazás szükséges. Egyszerűen csak adja hozzá az AirPlay 2 kompatibilis Sonos hangszóróit Apple Home alkalmazásához, és használjon egy iPhone-t, iPadet vagy Apple TV-t, hogy a Siri segítségével zenét játsszon le (jelenleg kizárólag az Apple Music szolgáltatásban érhető el). [További információ](#)

**Megjegyzés:** A hangvezérlés még nem minden országban támogatott – ez a funkció rendelkezésre fog állni, amint a Sonos és egy hangszolgáltatás az adott régióban együtt elindul.

# Alkalmazás beállításai

Lépjen az  > **Alkalmazásbeállítások** lehetőségre, ahol megadhatja a beállításokat és a viselkedést, például az értesítéseket és a zárolási képernyő vezérlését.

---

## Megjelenés (csak S2)

Megjelenítés megváltoztatása világos vagy sötét módra, vagy az eszköz alapértelmezett beállítására. **További információ**

---

## Értesítések megjelenítése

Engedélyezheti az alkalmazás számára az értesítések megjelenítését. Ennek a beállításnak bekapcsolva kell lennie az alkalmazás gyorsbillentyűinek és a képernyőzárolás vezérlőinek használatához.

---

## Alkalmazás parancsikonok megjelenítése

Létrehozhat parancsikonokat a kezdőképernyőn, hogy gyorsan elérje kedvenc tartalmait.

---

## Képernyőzár-vezérlőelemek/Képernyőzár-vezérlőelemek megjelenítése

Vezérelheti a Sonos rendszert **iOS-** vagy **Android-**eszközök záróképernyőjéről.

---

## Keresési előzmények engedélyezése

Engedélyezheti, hogy legutóbbi kereséseit elmentse a rendszer. Az adatok tárolása helyben történik ezen az eszközön és nem töltjük fel őket a kiszolgálóinkra.

---

## Helyszín megerősítése

Miután a Sonos egy ideig inaktív volt, meg kell erősítenie, hogy hol szeretné lejátszani a zenét.

---

---

## Az előugró üzenetek engedélyezése

Engedélyezheti az előugró üzeneteket, hogy az új termékek automatikusan megtalálhatók legyenek.

---

## Hardveres hangerővezérlés (iOS) / Kezdőképernyőn elérhető hangerővezérlés (Android)

Az iOS vagy Android eszköz hardveres hangerőgombjaival növelheti és csökkentheti a Sonos hangerejét. **További információ**

---

## Vezérlés másik eszközzel

Alternatív módokon vezérelheti a Sonos rendszert.

---

## Alkalmazások keresése

Engedélyezheti, hogy az eszközre telepített zenei és tartalmi alkalmazások megjelenjenek böngészés közben, hogy hozzáadhassa őket a Sonos alkalmazáshoz.

---

## Verzió

A Sonos-alkalmazás szoftververziója.

---

## Alverzió

A Sonos alkalmazás verziójának konkrét alverziószáma.

---

## Android beállítások kezelése / iOS beállítások kezelése


Megnyitja a Sonos alkalmazás beállításait az Android- vagy iOS-eszköz beállításáiban.

---

## Alkalmazás visszaállítása

Leválaszthatja az alkalmazást a Sonos rendszeréről, hogy új Sonos rendszert állíthasson be, vagy csatlakozhasson egy meglévő rendszerhez ugyanazon a hálózaton.

# Rendszerbeállítások

A  > **Rendszer** lehetőséghez lépve megtekintheti és módosíthatja a Sonos rendszer és a csatlakoztatott eszközök beállításait

---

**Név**

**Leírás**

---

**Saját rendszer**

Megjeleníti a rendszerben lévő összes Sonos terméket részletes információkkal együtt, beleértve a nevet, sorozatszámot, IP-címet, szoftververziót és egyébeket.

---

**AirPlay**

Megjeleníti a rendszerben lévő AirPlay-kompatibilis termékeket, és lehetővé teszi, hogy a nem AirPlay-kompatibilis termékeket csoportosítva tartsa az AirPlay-kompatibilis termékekkel a többhelyiséges lejátszás érdekében. [\*\*További információ\*\*](#)

---

**Ébresztések**

Állítson be ébresztést, hogy egy megadott időben egy adott helyiségben vagy helyiségek csoportjában automatikusan elinduljon a zene. Lásd: [\*\*Ébresztések és alvásidőzítő\*\*](#).

---

**Audiotömörítés**

Lehetővé teszi, hogy felülírja az előre beállított értéket, és kiválassza, hogy a Sonos tömörítse-e a hangot a vonalbemenet streamelése esetén. A Sonos előre beállítja a legjobb hangtömörítési szintet a rendszerhez; ez a beállítás felülírja az előre beállított szintet. [\*\*További információ\*\*](#)

---

Név	Leírás
Dátum és idő	Állítsa be a rendszer helyi dátumát és idejét, vagy állítsa be az internetről. Azt is megadhatja, hogy az időt a nyári időszámításhoz igazítsa-e.
Csoportok	Létrehozhat egy termékcsoportot, hogy gyorsan kiválasszhassa név szerint.
Médiakiszolgálók	Lehetővé teszi, hogy a megosztott Windows Media könyvtár megjelenjen a Sonos alkalmazásban, így a tartalmakat böngészheti és közvetlenül a Sonos rendszerre streamelheti. <b><u>További információ</u></b>
Zenei könyvtár	Kezelheti a számítógépen vagy hálózatra csatlakoztatott tároló meghajtón tárolt zenei könyvtárat. Használjon számítógépet a zenei könyvtár beállításához. <b><u>További információ</u></b>
Hálózat	Átválthatja a Sonos rendszert egy <b><u>másik vezeték nélküli hálózatra</u></b> , vagy ha van egy olyan terméke, amelyik vezetékesen kapcsolódik a routerhez, akkor megváltoztathatja a rendszer <b><u>vezeték nélküli csatornáját</u></b> , hogy megpróbálja csökkenteni az interferenciát.
Szülői felügyelet	Korlátozhatja a felnőtt tartalmakhoz való hozzáférést. <b><u>További információ</u></b>

---



Név	Leírás
<b>Rendszerfrissítések</b>	A Sonos rendszeresen jelentkezik új funkciókkal. Beállíthatja, hogy a Sonos hangszórói a háttérben automatikusan frissüljenek, hogy mindig a legújabb funkciókkal rendelkezzen a zenehallgatás megszakítása nélkül. <b><u>További információ</u></b>
<b>Rendszer tulajdonjogának átruházása</b>	A Sonos rendszert átviheti egy új fiókba. Erre akkor lehet szükség, ha új Sonos fiókot hoz létre, vagy olyan másodkézből származó termékeket használ, amelyek még mindig az eredeti fiókban vannak regisztrálva. <b><u>További információ</u></b>
<b>Aktuális Sonos rendszer elfelejtése</b>	Eltávolíthatja a Sonos rendszert az alkalmazásból, hogy egy másik rendszerhez csatlakozhasson. Ez a lehetőség nem használható, ha az alkalmazás csak egy Sonos rendszerhez van csatlakoztatva.

---

# Ébresztések és alvásidőztető

---

## Ébresztések

Ha kedvenc zeneszámával, rádióadóival vagy lejátszási listájával ébresztést állít be, akkor olyan zenére ébredhet, amelyet kedvel. Lépjen a  >  lehetőségre.

### **További információ**

- Ébredjen különböző zeneszámokra, rádióállomásokra vagy lejátszási listákra az egyes napokon.
- Játssza le kedvenc zeneszámait, amikor hazaér a munkából.
- Ütemezze be a Sonost, hogy minden este szóljon pár órán át, amikor nyaralni megy.


---

## Szundikálási riasztások

Szeretne egy kicsit tovább ágyban maradni? Kapcsolja be a Szundikálási riasztásokat, amikor ébresztést állít be.

---

## Alvásidőztető

Szeret zenére álomba merülni? A **Most szól** részen koppintson a , és állítson be alvásidőztetőt.

# Fiókbeállítások

A fiók lehetővé teszi a termékek regisztrálását, frissítések fogadását, és zökkenőmentes integrációt biztosít a tartalom- és hangszolgáltatásokhoz. [További információ](#)

---

## E-mail-cím módosítása

Módosíthatja a Sonos fiókhoz tartozó e-mail-címet.

---

## Jelszó visszaállítása

Módosíthatja a Sonos fiókhoz tartozó jelszót.