



**Ne place că te distrezi cu JLab!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem pe deplin.**



GARANȚIA DVS.

Toate cererile de garanție sunt supuse autorizării JLab și la discreția noastră exclusivă. Păstrați dovada de achiziție pentru a asigura acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Contactați-ne la support@jlab.com
sau vizitați jlab.com/contact

**ÎNSCRIEȚI-VĂ
ASTĂZI**

jlab.com/register
Actualizări de produse |
Sfaturi de utilizare

MICROFON
USB TALK GO


SETUP

- 1** Conectați USB-C la
microfonul Talk GO.



Conectați-vă la PC
sau Mac USB
INPUT.

- 2** Introduceți setările PC sau Mac pentru a vă asigura că s-a stabilit conexiunea.



3 CONFIGURARE TALK GO cu PC / MAC

CONFIGURARE TALK GO CU PC (WINDOWS 7, 8 sau 10)


1. Din meniul Start, selectați Control Panel (Panou de control).
2. Din panoul de control, selectați pictograma Sunet.
3. Selectați fila Recording (Înregistrare) și selectați "JLab Talk GO".
4. Selectați fila Playback și selectați "JLab Talk GO".

CONFIGURARE TALK GO CU MAC (macOS 10.10 sau SUPERIOR)


1. Deschideți System Preferences (Preferințe de sistem) și selectați pictograma Sound (Sunet).

2. Selectați fila Input și selectați "JLab Talk GO".
3. Selectați fila Output și selectați "JLab Talk GO".
4. Din acest ecran, setați volumul de ieșire la nivelul dorit.

CONTROALE



ÎN UTILIZARE



- Talk GO funcționează cu aproape orice software de înregistrare instalat pe macOS, Windows sau Linux. Revedeți în setările software-ului dvs. și ajustați în mod corespunzător.
- Nu sunt necesare drivere/software suplimentare pentru Talk GO. Pur și simplu conectați-l și configurați-l în setările dispozitivului.
- Talk GO nu va funcționa prin intermediul unei bănci de alimentare/baterii. Va funcționa numai cu o intrare USB-A cu un sistem de operare.



[Magazin de produse](#) | [Alerte de produs](#) | [Arderea căștilor dvs.](#)

Magazin JLab + Instrument de ardere



