


Masážny prístroj SKG Mini F3

SKG



Mini Body Massager

Directions for use

Bezpečnostné upozornenia

- Používajte iba na svaly tela podľa určenia.
- Nevhodné pre deti bez dozoru.
- Nepoužívajte na poranenú alebo opuchnutú pokožku.
- V prípade zdravotných ťažkostí nepoužívajte bez konzultácie s lekárom.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vo vode.
- V prípade bolesti alebo nepríjemných pocitov prestaňte výrobok používať.

Batéria

- Obsahuje dobíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Nabíjajte pomocou priloženého kábla.
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
- Batériu nerozoberajte ani nepoškodzujte.
- Likvidujte ekologicky v zbernom mieste.

Použitie

- Nasad'ite požadovaný masážny nástavec.
- Zapnite zariadenie podržaním tlačidla.
- Krátkym stlačením tlačidla vyberte intenzitu.
- Používajte na požadovanú svalovú oblasť.
- Po použití zariadenie vypnite.

Režimy

- Rôzne úrovne intenzity vibrácií pre masáž svalov
- Vhodné na relaxáciu, regeneráciu a uvoľnenie svalov

Údržba

- Čistite suchou alebo jemne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- Skladujte na suchom mieste.
- Pravidelne kontrolujte nastavce a zariadenie.

Vyhlásenie

- Zariadenie spĺňa príslušné európske normy a smernice.
- Určené na bežné použitie na tele.