



**Ne place că te distrezi cu JLab!  
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem pe deplin.**



#### **GARANȚIA DVS.**

Toate cererile de garanție sunt supuse autorizării JLab și la discreția noastră exclusivă. Păstrați dovada de achiziție pentru a asigura acoperirea garanției.



#### **CONTACTAȚI-NE**

Contactați-ne la [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com)  
sau vizitați [jlab.com/contact](http://jlab.com/contact)

**ÎNSCRIEȚI-VĂ  
ASTĂZI**

[jlab.com/register](http://jlab.com/register)  
Actualizări de produse |  
Sfaturi utile Întrebări  
frecvente și multe altele

MICROFON  
USB TALK PRO


## SETUP

- 1** Conectați USB-C la  
microfonul Talk PRO.



Conectați-vă la PC  
sau Mac USB  
INPUT.

- 2** Introduceți setările PC sau Mac pentru a vă asigura că s-a stabilit conexiunea.



### **3 CONFIGURARE TALK PRO cu PC / MAC**

#### **CONFIGURAREA TALK PRO CU PC (WINDOWS 7, 8 sau 10)**


1. Din meniul Start, selectați Control Panel (Panou de control).
2. Din panoul de control, selectați pictograma Sunet.
3. Selectați fila Recording (Înregistrare) și selectați "JLab Talk PRO".
4. Selectați fila Playback și selectați "JLab Talk PRO".

#### **CONFIGURAREA TALK PRO CU MAC (macOS 10.10 sau mai mare)**


1. Deschideți System Preferences (Preferințe de sistem) și selectați pictograma Sound (Sunet).

2. Selectați fila Input și selectați "JLab Talk PRO".
3. Selectați fila Output și selectați "JLab Talk PRO".
4. Din acest ecran, setați volumul de ieșire la nivelul dorit.

## CONTROALE



**CARDIOID**  
Înregistrare frontală



**OMNI**  
Înregistrați toate împrejurimile



**STEREO**  
Înregistrează canalul stâng și drept



**BIDIREȚIONAL**  
Înregistrați canalul față și spate

## ÎN UTILIZARE



Poziție incorectă



Poziția corectă



- Talk PRO funcționează cu aproape orice software de înregistrare instalat pe macOS, Windows sau Linux. Revedeți în setările software-ului dvs. și ajustați în mod corespunzător.
- Nu sunt necesare drivere/software suplimentare pentru Talk PRO. Pur și simplu conectați-l și configurați-l în setările dispozitivului.
- Talk PRO nu va funcționa prin intermediul unei bănci de alimentare/baterii. Va funcționa numai cu o intrare USB-A cu un sistem de operare.



[Magazin de produse](#) | [Alerte de produs](#) | [Arderea căștilor dvs.](#)

Magazin JLab + Instrument de ardere



