

Nezapomeňte lepicí podložku občas očistit mírně navlhčeným hadříkem.

Upozorňujeme, že lepicí podložka funguje nejlépe bez pouzdra na telefon a nefunguje s koženými pouzdry na telefon.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA POWERBANK


ZEPB03B

Uživatelská příručka | Notice d'utilisation | Gebrauchsanweisung |
Manuale d'uso

V balení

- Bezdrátová nabíječka ZENS power bank
- Kabel USB-C
- Uživatelská příručka
- Registrační karta prodloužené záruky

Rychlý start v krocích



Bezdrátové nabíjení ZENS

Bezpečnostní upozornění pro mravence

- Výrobek uchovávejte mimo dosah vody.
- Výrobek neumísťujte ani neskladujte v blízkosti vody nebo jiné kapaliny.

- Po vyčištění se ujistěte, že je výrobek zcela suchý, než jej připojíte do elektrické zásuvky.

Varování neifikace s

- Před připojením adaptéru do zásuvky zkontrolujte, zda napětí uvedené na napájecím adaptéru nebo zástrčce odpovídá místnímu napětí.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, napájecí adaptér, zástrčku nebo kabel USB, pokud je některý z nich jakkoli poškozený.
- Používejte pouze oficiální napájecí adaptér, síťovou zástrčku nebo kabel USB (dodávaný společně s nabíječkou). Při použití neoficiálního napájecího adaptéru nebo při použití nesprávného napětí pro nabíječku bude kontrolka rychle blikat a nedojde k nabíjení.
- Na nabíječku neumisťujte žádné kovové štítky ani jiné předměty.
- Nabíječku nepoužívejte venku nebo v blízkosti vyhřívaných povrchů.
- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se před použitím nabíječky se svým lékařem nebo výrobcem implantovaného zařízení.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani nepřetěžujte elektrické zásuvky.
- Dozor je nutný, pokud je používáno dětmi, zdravotně postiženými osobami nebo osobami s mentálním postižením nebo v jejich blízkosti.

Zásady vrácení zboží/záruka ZENS

Vážený zákazník e r,

Všechny výrobky ZENS jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší standardy a poskytovaly vysoce kvalitní výkon. V případě, že se při používání výrobku setkáte s jakýmkoli potížemi, doporučujeme vám nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo do informací v sekci podpory na stránkách www.makezens.com.

V nepravděpodobném případě poruchy během záruční doby společnost ZENS zajistí servis vašeho výrobku.

Záruční podmínky

Záruka začíná dnem nákupu a končí po 24 měsících. Pokud se během záruční doby vyskytne jakákoli závada způsobená vadným materiálem a/nebo zpracováním, společnost ZENS zajistí servis. Pokud oprava není možná nebo je považována za neekonomickou, může společnost ZENS souhlasit s výměnou výrobku. Výměna bude nabídnuta podle uvážení společnosti ZENS a záruka bude trvat od data původního nákupu. Záruka společnosti ZENS platí za předpokladu, že s výrobkem bylo zacházeno správně v souladu s jeho určením a v souladu s návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na následné škody, mimo jiné na ztrátu dat nebo ztrátu podnikání. Záruka ZENS se nevztahuje na případy, kdy:

- Kupní doklady byly jakkoli pozměněny nebo nečitelné.

- Číslo modelu a/nebo sériové číslo na výrobku bylo změněno, odstraněno nebo nečitelné.
- Opravy nebo úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnými servisními organizacemi nebo osobami.
- Výrobek se používá ke komerčním účelům.
- Závada je způsobena zneužitím nebo nesprávným používáním výrobku nebo podmínkami prostředí, které nejsou v souladu s doporučeným provozem výrobku.
- Jednotka byla poškozena - mimo jiné v důsledku poškození domácími zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, vodou nebo požárem, přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou.
- Výrobek je vadný z důvodu opotřebení dílů, které lze podle jejich povahy považovat za spotřební díly.
- Výrobek nefunguje správně, protože nebyl původně navržen, vyroben, schválen a/nebo autorizován pro zemi, kde výrobek používáte, což může nastat v případech, kdy byl výrobek zakoupen v jiné zemi, než pro kterou je určen.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Vzhledem k tomu, že se mohou v jednotlivých zemích lišit, nemusí se na vás některé z výše uvedených ustanovení vztahovat.

Tato záruka platí pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, je nepřenosná a nevztahuje se na jiné uživatele než na původního kupujícího.

Potřebujete službu?

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám, abyste si před kontaktováním společnosti ZENS přečetli uživatelskou příručku nebo se podívali do sekce podpory na www.makezens.com. V případě potřeby servisu nevracejte výrobek bez předchozího kontaktování společnosti ZENS. Chcete-li tento výrobek opravit nebo vyměnit, kontaktujte společnost ZENS během záruční doby e-mailem (support@makezens.com) a uveďte následující údaje: e-mailovou adresu, jméno, adresu, telefonní číslo, datum a místo nákupu, podrobný popis problému.

Pokud se zdá, že problém spočívá ve vadě zpracování nebo materiálu, poskytne společnost ZENS formulář pro vrácení a pokyny, které opravňují k vrácení výrobku. Zpětná přeprava je na náklady zákazníka a k vrácenému výrobku musí být přiložen původní doklad o koupi. Společnost ZENS neodpovídá za ztrátu nebo poškození výrobku během přepravy. Jakýkoli výrobek vrácený bez původního dokladu o koupi bude vrácen na náklady zákazníka. Všechna vrácená zboží musí obsahovat originální obal a všechny položky, jako je výrobek, napájecí adaptéry a uživatelská příručka.

Po přezkoumání problému bude výrobek opraven nebo vyměněn a zaslán zpět na adresu uvedenou ve formuláři pro vrácení.