 Pred použitím je potrebné si prečítať. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.


Distribútor: Display Me  
s.r.o. Jeronymova 1460/225101 Říčany, Česká republika  
Tel.: +420739940355  
[info@displayme.com](mailto:info@displayme.com)  
[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)



## AKO POUŽÍVAŤ KRYT NA GRIL SOLO STOVE


### Krok 1

Otvorte vrece a otočte kryt hore nohami. Otvorte nosnú tyč a rozložte ju do tvaru "X".



### Krok 2

Vložte zaoblené konce nosnej tyče do 4 zodpovedajúcich slučiek na spodnej strane krytu. Upevnite stred nosnej tyče pevne na miesto.



### Krok 3

Otočte prístrešok späť do zvislej polohy a umiestnite ho na ohnisko.



Teraz si môžete vychutnať bezpečnosť krytu do každého počasia, ktorý ochráni váš dobrý čas. Akryl potiahnutý UV žiarením nevybledne ani v letných dňoch a Shelter je z PVC, ktoré zabraňuje vlhkosti v každom ročnom období.

## TIPY A INFORMÁCIE, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ

- Nosné tyče sú mierne zakrivené a mali by byť umiestnené tak, aby tvorili kupolu nad ohniskom.
- Pri nižších teplotách môže byť prístrešok silnejší. Ak je prístrešok tesný, pred umiestnením na ohnisko ho nechajte zohriať na izbovú teplotu.
- Prístrešok nie je tepelne odolný. Pred zakrytím ohniska prístreškom nechajte úplne vychladnúť, aby ste predišli poškodeniu.